

供應商及等級:

新到貨~ 14天機(定稿)

看貨時間 : 11am

截標時間 : 4pm

交貨時間: 5pm

**投標前請仔細閱讀本司關於各級別及相關退貨定義
參與投標者則代表已閱讀及同意該規則及退貨定義**

清單摘要 :

任何數量, 均可以出價 !

***无锁- 只指电信网络锁是无锁, 插入電話卡有信號, 不包含任何其他锁**

一. 週一競標日(2025-01-27)14天機競標總數 269559台 (蘋果手機63100台、三星高檔手機 20198台)。

二. 其中, 蘋果I-phone 13/14/15 合計16633台、I-phone 11/12 合計11335台、I-phone XS/XS Max 合計1272台、iPhone X/XR 合計5052台、iPhone 8/7 合計7658台、iPhone 6s/6s Plus/ 6/ 6 plus 合計12956台、I-pad 合計2679台、。

三. 以下是重要型號分佈

品牌	型號	數量	級別
Lot 7	Mobiphone 3G 合計	1000	匯總
Lot 1	Apple Watch 合計	25	匯總
Lot 6	XT2095 合計	107	匯總
Oneplus單投-	Oneplus單投-合計	160	匯總
全新XiaoMi單投-	全新XiaoMi單投-合計	554	匯總
美版單投-	美版單投- 合計	611	匯總
Samsung單投-	Samsung單投- 合計(大部份是雙卡)	5885	匯總
Demo單投-	Demo單投- 合計	23	匯總
Apple	I-Phone 16 Pro Max 合計(大部份是雙卡)	11	匯總
Apple	I-Phone 16 Pro 合計(大部份是雙卡)	7	匯總
Apple	I-Phone 16 Plus 合計(大部份是雙卡)	1	匯總
Apple	I-Phone 16 合計(大部份是雙卡)	2	匯總
Apple	I-Phone 15 Pro Max 合計(大部份是雙卡)	253	匯總
Apple	I-Phone 15 Pro 合計(大部份是雙卡)	120	匯總
Apple	I-Phone 15 Plus 合計(大部份是雙卡)	96	匯總
Apple	I-Phone 15 合計(大部份是雙卡)	144	匯總
Apple	I-Phone 14 Pro Max 合計(大部份是雙卡)	816	匯總
Apple	I-Phone 14 Pro 合計(大部份是雙卡)	524	匯總
Apple	I-Phone 14 Plus 合計(大部份是雙卡)	199	匯總
Apple	I-Phone 14 合計(大部份是雙卡)	555	匯總
Apple	I-Phone 13 Pro Max 合計	9268	匯總
Apple	I-Phone 13 Pro 合計	702	匯總
Apple	I-Phone 13 合計	2549	匯總
Apple	I-Phone 13 Mini 合計	509	匯總
Apple	I-Phone 12 Pro Max 合計	1562	匯總
Apple	I-Phone 12 Pro 合計	1862	匯總
Apple	I-Phone 12 合計	1743	匯總
Apple	I-Phone 12 Mini 合計	2044	匯總
Apple	I-Phone 11 Pro Max 合計	973	匯總
Apple	I-Phone 11 Pro 合計	846	匯總
Apple	I-Phone 11 合計	1259	匯總
Apple	I-Phone XS Max 合計	580	匯總
Apple	I-Phone XS 合計	343	匯總
Apple	I-Phone XR 合計	493	匯總
Apple	I-Phone X 合計	418	匯總
Apple	I-Phone 8 Plus 合計	301	匯總
Apple	I-Phone 8 合計	246	匯總
Apple	I-Phone 7 Plus 合計	469	匯總
Apple	I-Phone 7 合計	3775	匯總
Apple	I-Phone 6S Plus 合計	675	匯總
Apple	I-Phone 6S 合計	1493	匯總
Apple	I-Phone 6 Plus 合計	697	匯總

Apple	I-Phone 6 合計	3858	匯總
Apple	I-Phone SE3 合計	232	匯總
Apple	I-Phone SE2 合計	117	匯總
Apple	I-Phone SE 合計	84	匯總
Apple	I-Phone 5S 合計	2996	匯總
Apple	I-Phone 5C 合計	1582	匯總
Apple	I-Phone 5 合計	1407	匯總
Apple	I-Phone 4S 合計	276	匯總
Apple	I-Phone 4 合計	266	匯總
Apple	雲 合計	14087	匯總
Apple	I-Pad 合計	1229	匯總

四. 以下是詳細資料

大量歐版供應

品牌	型號	數量	級別	行數
Lot 7	Mobiphone 3G 合計	1000	匯總	3
Other	Mobiphone 3G(無鎖)	1000	Lot 7New	4
Lot 1	Apple Watch 合計	25	匯總	5
手錶	Apple Watch Series 6 44mm	25	Lot 1New	6
Lot 6	XT2095 合計	107	匯總	7
Motorola	XT2095	107	Lot 6New	8
Oneplus單投-	Oneplus單投-合計	160	匯總	9
Other	One Plus Open	160	Oneplus單投-N.New	10
全新XiaoMi單投-	全新XiaoMi單投-合計	554	匯總	11
Other	XiaoMi MI 12 5G(無鎖)	22	全新XiaoMi單投-New	12
Other	XiaoMi MI 13 5G(無鎖)	7	全新XiaoMi單投-New	13
Other	XiaoMi Mi 13T 5G(無鎖)	145	全新XiaoMi單投-New	14
Other	XiaoMi MI 13T Pro 5G(無鎖)	96	全新XiaoMi單投-New	15
Other	XiaoMi Redmi 12C(無鎖)	58	全新XiaoMi單投-New	16
Other	XiaoMi Redmi 13C(無鎖)	159	全新XiaoMi單投-New	17
Other	XiaoMi Redmi Note 10(無鎖)	17	全新XiaoMi單投-New	18
Other	XiaoMi Redmi Note 11 Pro 5G(無鎖)	50	全新XiaoMi單投-New	19
美版單投-	美版單投- 合計	611	匯總	20
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)無鎖	2	美版單投-A單(靚1)(後爆)(全功能)	21
Apple	I-Phone 15 Pro Max (1TB)無鎖	1	美版單投-A單(彈窗)	22
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)無鎖	3	美版單投-A單(彈窗)	23
Apple	I-Phone 15 Pro Max (512GB)無鎖	1	美版單投-A單(彈窗)	24
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)無鎖	2	美版單投-B單開好	25
Apple	I-Phone 15 Pro Max (1TB)無鎖	5	美版單投-B單開壞	26
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)無鎖	45	美版單投-B單開壞	27
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)無鎖	2	美版單投-特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	28
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)	1	美版單投-B單開壞	29
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)	1	美版單投-B單有電流	30
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)(有問題)	1	美版單投-B單開壞	31
Apple	I-Phone 15 Pro (128GB)無鎖	1	美版單投-A單(後爆)	32
Apple	I-Phone 15 Pro (128GB)	1	美版單投-B單開好	33
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)無鎖	1	美版單投-A單(靚)(全功能)	34
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)無鎖	1	美版單投-A單(後爆)(全功能)	35
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)無鎖	1	美版單投-B單開好(全功能)	36
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)無鎖	2	美版單投-B單開壞(FID功能好)	37
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)無鎖	4	美版單投-B單開壞	38
Apple	I-Phone 15 Plus (256GB)無鎖	3	美版單投-B單開壞	39
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)無鎖	1	美版單投-B單有電流	40
Apple	I-Phone 15 (128GB)無鎖	1	美版單投-A單(靚1)(全功能)(彈窗)	41
Apple	I-Phone 15 (128GB)(有問題)	1	美版單投-B單開壞	42
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)無鎖	1	美版單投-A單(靚1)(全功能)	43
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	1	美版單投-A單(靚1)(後爆)(全功能)	44
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	4	美版單投-A單(靚1)(後爆)	45
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	2	美版單投-A單(靚1)(全功能)(彈窗)	46
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	9	美版單投-A單(靚1)(後爆)(全功能)(彈窗)	47
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	1	美版單投-A單(全功能)	48
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	2	美版單投-A單(後爆)(全功能)	49
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	1	美版單投-A單	50
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	3	美版單投-A單(後爆)	51
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	3	美版單投-A單(全功能)(彈窗)	52
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	15	美版單投-A單(後爆)(全功能)(彈窗)	53
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	4	美版單投-A單(彈窗)	54
Apple	I-Phone 14 Pro Max (1TB)無鎖	2	美版單投-A單(後爆)(彈窗)	55
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	1	美版單投-B單開好(全功能)	56
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)無鎖	2	美版單投-B單開好(全功能)	57
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	7	美版單投-B單開好(全功能)(彈窗)	58
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)無鎖	2	美版單投-B單開好(全功能)(彈窗)	59

Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	18	美版單投-B單開壞(全功能)	60
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)無鎖	6	美版單投-B單開壞(全功能)	61
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	2	美版單投-B單開壞(FID功能好)	62
Apple	I-Phone 14 Pro Max (512GB)無鎖	1	美版單投-B單開壞(FID功能好)	63
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	5	美版單投-B單開壞	64
Apple	I-Phone 14 Pro Max (1TB)無鎖	8	美版單投-B單開壞	65
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)無鎖	14	美版單投-B單開壞	66
Apple	I-Phone 14 Pro Max (512GB)無鎖	1	美版單投-B單開壞	67
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)(無鎖FID)	1	美版單投-B單開好(彈窗)	68
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)	10	美版單投-B單開壞	69
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)	1	美版單投-B單開壞	70
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)	2	美版單投-B單有電流	71
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)(有問題)	1	美版單投-B單開壞	72
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)(有問題)	2	美版單投-B單開壞	73
Apple	I-Phone 14 Pro Max (512GB)(有問題)	1	美版單投-B單開壞	74
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	1	美版單投-A單(靚)(後爆)(全功能)	75
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	3	美版單投-A單(靚1)(全功能)	76
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	2	美版單投-A單(靚1)(後爆)(全功能)	77
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	1	美版單投-A單(靚1)(後爆)(全功能)	78
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	1	美版單投-A單(靚1)(全功能)(彈窗)	79
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	1	美版單投-A單(全功能)	80
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	2	美版單投-A單(後爆)(全功能)	81
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	2	美版單投-A單(後爆)(全功能)	82
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	1	美版單投-A單(後爆)(全功能)(彈窗)	83
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	1	美版單投-A單(後爆)(全功能)(彈窗)	84
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	7	美版單投-A單(後爆)(彈窗)	85
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	13	美版單投-B單開好(全功能)	86
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	4	美版單投-B單開好(全功能)	87
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	4	美版單投-B單開好(全功能)(彈窗)	88
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	3	美版單投-B單開好(全功能)(彈窗)	89
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	1	美版單投-B單開好(彈窗)	90
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	2	美版單投-B單開好(彈窗)	91
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	22	美版單投-B單開壞(全功能)	92
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	7	美版單投-B單開壞(全功能)	93
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	4	美版單投-B單開壞(FID功能好)	94
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	4	美版單投-B單開壞(FID功能好)	95
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	30	美版單投-B單開壞	96
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	8	美版單投-B單開壞	97
Apple	I-Phone 14 Pro (512GB)無鎖	1	美版單投-B單開壞	98
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	1	美版單投-B單有電流	99
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	2	美版單投-特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	100
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)	3	美版單投-B單開壞	101
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)(有問題)	1	美版單投-A單	102
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)(有問題)	1	美版單投-B單開好	103
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	3	美版單投-A單(靚1)(全功能)	104
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	1	美版單投-A單(靚1)(後爆)(全功能)	105
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	3	美版單投-A單(靚1)(全功能)(彈窗)	106
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	4	美版單投-A單(靚1)(後爆)(全功能)(彈窗)	107
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	2	美版單投-A單(後爆)(全功能)	108
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	1	美版單投-A單(全功能)(彈窗)	109
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	2	美版單投-A單(後爆)(全功能)(彈窗)	110
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	2	美版單投-B單開好(全功能)	111
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	3	美版單投-B單開好(全功能)(彈窗)	112
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	1	美版單投-B單開壞(全功能)	113
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	9	美版單投-B單開壞(FID功能好)	114
Apple	I-Phone 14 Plus (256GB)無鎖	2	美版單投-B單開壞(FID功能好)	115
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	14	美版單投-B單開壞	116
Apple	I-Phone 14 Plus (256GB)無鎖	6	美版單投-B單開壞	117
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)	1	美版單投-A單	118
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)	6	美版單投-B單開壞	119
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)(有問題)	4	美版單投-B單開壞	120
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	1	美版單投-A單(靚)(全功能)	121
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	1	美版單投-A單(靚)(後爆)(全功能)(彈窗)	122
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	6	美版單投-A單(靚1)(全功能)	123
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	19	美版單投-A單(靚1)(後爆)(全功能)	124
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	3	美版單投-A單(靚1)(後爆)(全功能)(彈窗)	125
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	4	美版單投-A單(全功能)	126
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	3	美版單投-A單(後爆)(全功能)	127
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	14	美版單投-A單(全功能)(彈窗)	128
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	32	美版單投-A單(後爆)(全功能)(彈窗)	129
Apple	I-Phone 14 (256GB)無鎖	2	美版單投-A單(後爆)(全功能)(彈窗)	130
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	4	美版單投-B單開好(全功能)	131

Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	28	美版單投-B單開好(全功能)(彈窗)	132
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	6	美版單投-B單開壞(全功能)	133
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	7	美版單投-B單開壞(FID功能好)	134
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	58	美版單投-B單開壞	135
Apple	I-Phone 14 (512GB)無鎖	1	美版單投-B單開壞	136
Apple	I-Phone 14 (128GB)	1	美版單投-B單開好	137
Apple	I-Phone 14 (128GB)	5	美版單投-B單開壞	138
Apple	I-Phone 14 (128GB)(有問題)	2	美版單投-A單	139
Apple	I-Phone 14 (128GB)(有問題)	1	美版單投-B單開好	140
Apple	I-Phone 14 (128GB)(有問題)	2	美版單投-B單開壞	141
Samsung單投-	Samsung單投- 合計(大部份是雙卡)	5885	匯總	142
Samsung	S5310	1	Samsung單投-New	143
Samsung	A055F	3	Samsung單投-N.NEW	144
Samsung	A057	1	Samsung單投-N.NEW	145
Samsung	A065F	1	Samsung單投-N.NEW	146
Samsung	A256B	1	Samsung單投-N.NEW	147
Samsung	A536B	1	Samsung單投-N.NEW	148
Samsung	F707B(無鎖)	1	Samsung單投-N.NEW	149
Samsung	F711B(無鎖)	1	Samsung單投-N.NEW	150
Samsung	F721B(無鎖)	1	Samsung單投-N.NEW	151
Samsung	F731B(無鎖)	1	Samsung單投-N.NEW	152
Samsung	F926B(無鎖)	1	Samsung單投-N.NEW	153
Samsung	G556B	1	Samsung單投-N.NEW	154
Samsung	S901B(無鎖)	1	Samsung單投-N.NEW	155
Samsung	S926B(無鎖)	1	Samsung單投-N.NEW	156
Samsung	X306B	1	Samsung單投-N.NEW	157
Samsung	X916B	1	Samsung單投-N.NEW	158
Samsung	F946B(無鎖)	1	Samsung單投-14A(靚)	159
Samsung	X816B	1	Samsung單投-14A(靚)	160
Samsung	X906B	1	Samsung單投-14A(靚)	161
Samsung	A042F	1	Samsung單投-A單(靚)	162
Samsung	A045	1	Samsung單投-A單(靚)	163
Samsung	A055F	1	Samsung單投-A單(靚)	164
Samsung	A135F	2	Samsung單投-A單(靚)	165
Samsung	A146	4	Samsung單投-A單(靚)	166
Samsung	A205	4	Samsung單投-A單(靚)	167
Samsung	A226B	7	Samsung單投-A單(靚)	168
Samsung	A326B	2	Samsung單投-A單(靚)	169
Samsung	A346	5	Samsung單投-A單(靚)	170
Samsung	A405F	1	Samsung單投-A單(靚)	171
Samsung	A500F	59	Samsung單投-A單(靚)	172
Samsung	A520F	1	Samsung單投-A單(靚)	173
Samsung	A526(無鎖)	1	Samsung單投-A單(靚)	174
Samsung	A536B	1	Samsung單投-A單(靚)	175
Samsung	A556	1	Samsung單投-A單(靚)	176
Samsung	F711B(無鎖)	2	Samsung單投-A單(靚)	177
Samsung	F721B(無鎖)	2	Samsung單投-A單(靚)	178
Samsung	F731B(無鎖)	3	Samsung單投-A單(靚)	179
Samsung	F936B(無鎖)	1	Samsung單投-A單(靚)	180
Samsung	G355	1	Samsung單投-A單(靚)	181
Samsung	G780F(無鎖)	6	Samsung單投-A單(靚)	182
Samsung	G781B(無鎖)	1	Samsung單投-A單(靚)	183
Samsung	G935F(無鎖)	1	Samsung單投-A單(靚)	184
Samsung	G960F(無鎖)	2	Samsung單投-A單(靚)	185
Samsung	G973F(無鎖)	6	Samsung單投-A單(靚)	186
Samsung	G975F(無鎖)	1	Samsung單投-A單(靚)	187
Samsung	G988B(無鎖)	3	Samsung單投-A單(靚)	188
Samsung	G990(無鎖)	10	Samsung單投-A單(靚)	189
Samsung	G990B(無鎖)	1	Samsung單投-A單(靚)	190
Samsung	G991B(無鎖)	27	Samsung單投-A單(靚)	191
Samsung	I9305	1	Samsung單投-A單(靚)	192
Samsung	N950F(無鎖)	1	Samsung單投-A單(靚)	193
Samsung	P615(無鎖)	1	Samsung單投-A單(靚)	194
Samsung	S711B(無鎖)	1	Samsung單投-A單(靚)	195
Samsung	S911B	1	Samsung單投-A單(靚)	196
Samsung	S916B(無鎖)	2	Samsung單投-A單(靚)	197
Samsung	T505	1	Samsung單投-A單(靚)	198
Samsung	A035F(劃標)	13	Samsung單投-14A	199
Samsung	A045F(劃標)	19	Samsung單投-14A	200
Samsung	A047F(劃標)	15	Samsung單投-14A	201
Samsung	A057	1	Samsung單投-14A	202
Samsung	A057F(劃標)	57	Samsung單投-14A	203

Samsung	A145F(劃標)	2	Samsung單投-14A	204
Samsung	A245F(劃標)	103	Samsung單投-14A	205
Samsung	A256(劃標)	60	Samsung單投-14A	206
Samsung	A346(劃標)	85	Samsung單投-14A	207
Samsung	E1190	3	Samsung單投-14A	208
Samsung	S5830	1	Samsung單投-14A	209
Samsung	X115	1	Samsung單投-14A	210
Samsung	X210(劃標)	74	Samsung單投-14A	211
Samsung	A015	1	Samsung單投-A單	212
Samsung	A037F	1	Samsung單投-A單	213
Samsung	A042F(劃標)	4	Samsung單投-A單	214
Samsung	A045F(劃標)	30	Samsung單投-A單	215
Samsung	A047F(劃標)	1	Samsung單投-A單	216
Samsung	A057	1	Samsung單投-A單	217
Samsung	A105F	1	Samsung單投-A單	218
Samsung	A137F	1	Samsung單投-A單	219
Samsung	A145	1	Samsung單投-A單	220
Samsung	A155F	3	Samsung單投-A單	221
Samsung	A156	1	Samsung單投-A單	222
Samsung	A202F	1	Samsung單投-A單	223
Samsung	A205	1	Samsung單投-A單	224
Samsung	A217	1	Samsung單投-A單	225
Samsung	A235F(劃標)	1	Samsung單投-A單	226
Samsung	A236B	1	Samsung單投-A單	227
Samsung	A256(劃標)	7	Samsung單投-A單	228
Samsung	A325F(劃標)	7	Samsung單投-A單	229
Samsung	A336	2	Samsung單投-A單	230
Samsung	A336B	1	Samsung單投-A單	231
Samsung	A346(劃標)	3	Samsung單投-A單	232
Samsung	A346B	1	Samsung單投-A單	233
Samsung	A510F	24	Samsung單投-A單	234
Samsung	A520F	1	Samsung單投-A單	235
Samsung	A525F(劃標)	1	Samsung單投-A單	236
Samsung	A546(劃標)	8	Samsung單投-A單	237
Samsung	A546B	1	Samsung單投-A單	238
Samsung	A736B(無鎖)	1	Samsung單投-A單	239
Samsung	A736B(劃標)(無鎖)	2	Samsung單投-A單	240
Samsung	F711B(無鎖)	1	Samsung單投-A單	241
Samsung	F721B(無鎖)	2	Samsung單投-A單	242
Samsung	F731B(無鎖)	1	Samsung單投-A單	243
Samsung	F936B(無鎖)	11	Samsung單投-A單	244
Samsung	F946B(無鎖)	4	Samsung單投-A單	245
Samsung	F956B(無鎖)	1	Samsung單投-A單	246
Samsung	G130	1	Samsung單投-A單	247
Samsung	G310	1	Samsung單投-A單	248
Samsung	G350	112	Samsung單投-A單	249
Samsung	G357F	1	Samsung單投-A單	250
Samsung	G525F	1	Samsung單投-A單	251
Samsung	G531F	19	Samsung單投-A單	252
Samsung	G925F	2	Samsung單投-A單	253
Samsung	G973F(無鎖)	3	Samsung單投-A單	254
Samsung	G981B(無鎖)	2	Samsung單投-A單	255
Samsung	G988B(無鎖)	2	Samsung單投-A單	256
Samsung	G991B(無鎖)	2	Samsung單投-A單	257
Samsung	I705	1	Samsung單投-A單	258
Samsung	I8160	97	Samsung單投-A單	259
Samsung	I8700	2	Samsung單投-A單	260
Samsung	I8750	2	Samsung單投-A單	261
Samsung	I9001	1	Samsung單投-A單	262
Samsung	I9003	5	Samsung單投-A單	263
Samsung	I9070	49	Samsung單投-A單	264
Samsung	I9082	1	Samsung單投-A單	265
Samsung	I9100	43	Samsung單投-A單	266
Samsung	I9103	1	Samsung單投-A單	267
Samsung	I9105	12	Samsung單投-A單	268
Samsung	I925	1	Samsung單投-A單	269
Samsung	I9305	1	Samsung單投-A單	270
Samsung	J100	75	Samsung單投-A單	271
Samsung	J105	3	Samsung單投-A單	272
Samsung	J106	2	Samsung單投-A單	273
Samsung	M135F(劃標)	1	Samsung單投-A單	274
Samsung	M346B(劃標)	17	Samsung單投-A單	275

Samsung	N7000	2	Samsung單投-A單	276
Samsung	N7100	1	Samsung單投-A單	277
Samsung	N9005	1	Samsung單投-A單	278
Samsung	N910(Demo)	1	Samsung單投-A單	279
Samsung	N986B(無鎖)	3	Samsung單投-A單	280
Samsung	P617(劃標)(無鎖)	1	Samsung單投-A單	281
Samsung	S134	1	Samsung單投-A單	282
Samsung	S5830	143	Samsung單投-A單	283
Samsung	S6310	2	Samsung單投-A單	284
Samsung	S7275	5	Samsung單投-A單	285
Samsung	S7500	1	Samsung單投-A單	286
Samsung	S767	1	Samsung單投-A單	287
Samsung	S901B(無鎖)	2	Samsung單投-A單	288
Samsung	S908B(無鎖)	6	Samsung單投-A單	289
Samsung	S911B(無鎖)	1	Samsung單投-A單	290
Samsung	T225	1	Samsung單投-A單	291
Samsung	T510	1	Samsung單投-A單	292
Samsung	T638B(劃標)	1	Samsung單投-A單	293
Samsung	T720	1	Samsung單投-A單	294
Samsung	X210(劃標)	3	Samsung單投-A單	295
Samsung	A013	27	Samsung單投-B單開好	296
Samsung	A013-1	1	Samsung單投-B單開好	297
Samsung	A013F	4	Samsung單投-B單開好	298
Samsung	A015-1	2	Samsung單投-B單開好	299
Samsung	A015F	1	Samsung單投-B單開好	300
Samsung	A022	2	Samsung單投-B單開好	301
Samsung	A022F	1	Samsung單投-B單開好	302
Samsung	A042-1	1	Samsung單投-B單開好	303
Samsung	A042F-1	2	Samsung單投-B單開好	304
Samsung	A045(無鎖)-1	1	Samsung單投-B單開好	305
Samsung	A045-1	1	Samsung單投-B單開好	306
Samsung	A045F	1	Samsung單投-B單開好	307
Samsung	A045F(劃標)-1	1	Samsung單投-B單開好	308
Samsung	A045F-1	1	Samsung單投-B單開好	309
Samsung	A055(無鎖)-1	2	Samsung單投-B單開好	310
Samsung	A057	1	Samsung單投-B單開好	311
Samsung	A057F-1	2	Samsung單投-B單開好	312
Samsung	A105-1	4	Samsung單投-B單開好	313
Samsung	A107-1	1	Samsung單投-B單開好	314
Samsung	A107F	1	Samsung單投-B單開好	315
Samsung	A125F	1	Samsung單投-B單開好	316
Samsung	A135	2	Samsung單投-B單開好	317
Samsung	A136B-1	2	Samsung單投-B單開好	318
Samsung	A137F	1	Samsung單投-B單開好	319
Samsung	A145	1	Samsung單投-B單開好	320
Samsung	A145F(劃標)-1	1	Samsung單投-B單開好	321
Samsung	A145F-1	1	Samsung單投-B單開好	322
Samsung	A155F	1	Samsung單投-B單開好	323
Samsung	A155F(劃標)-1	3	Samsung單投-B單開好	324
Samsung	A155F-1	1	Samsung單投-B單開好	325
Samsung	A156-1	1	Samsung單投-B單開好	326
Samsung	A205	2	Samsung單投-B單開好	327
Samsung	A205-1	2	Samsung單投-B單開好	328
Samsung	A207F	1	Samsung單投-B單開好	329
Samsung	A225-1	1	Samsung單投-B單開好	330
Samsung	A226B-1	1	Samsung單投-B單開好	331
Samsung	A236B-1	1	Samsung單投-B單開好	332
Samsung	A245F(劃標)-1	2	Samsung單投-B單開好	333
Samsung	A256B-1	1	Samsung單投-B單開好	334
Samsung	A260	3	Samsung單投-B單開好	335
Samsung	A260F	1	Samsung單投-B單開好	336
Samsung	A260F-1	1	Samsung單投-B單開好	337
Samsung	A305	1	Samsung單投-B單開好	338
Samsung	A315	2	Samsung單投-B單開好	339
Samsung	A346B-1	1	Samsung單投-B單開好	340
Samsung	A500-1	4	Samsung單投-B單開好	341
Samsung	A500F	8	Samsung單投-B單開好	342
Samsung	A500F-1	5	Samsung單投-B單開好	343
Samsung	A505-1	1	Samsung單投-B單開好	344
Samsung	A505F	3	Samsung單投-B單開好	345
Samsung	A505F-1	3	Samsung單投-B單開好	346
Samsung	A510-1	1	Samsung單投-B單開好	347

Samsung	A510F	242	Samsung單投-B單開好	348
Samsung	A510F-1	12	Samsung單投-B單開好	349
Samsung	A515F	2	Samsung單投-B單開好	350
Samsung	A515F-1	2	Samsung單投-B單開好	351
Samsung	A520F-1	1	Samsung單投-B單開好	352
Samsung	A528B	1	Samsung單投-B單開好	353
Samsung	A530F	2	Samsung單投-B單開好	354
Samsung	A546(無鎖)-1	2	Samsung單投-B單開好	355
Samsung	A600F	1	Samsung單投-B單開好	356
Samsung	A700F	2	Samsung單投-B單開好	357
Samsung	A705F	1	Samsung單投-B單開好	358
Samsung	A710F	1	Samsung單投-B單開好	359
Samsung	A710F-1	2	Samsung單投-B單開好	360
Samsung	A715F-1	1	Samsung單投-B單開好	361
Samsung	A720F	1	Samsung單投-B單開好	362
Samsung	B350	1	Samsung單投-B單開好	363
Samsung	E1205	1	Samsung單投-B單開好	364
Samsung	E1272	1	Samsung單投-B單開好	365
Samsung	F711B-1	1	Samsung單投-B單開好	366
Samsung	F721B-1	7	Samsung單投-B單開好	367
Samsung	F731B(無鎖)	1	Samsung單投-B單開好	368
Samsung	F731B-1	2	Samsung單投-B單開好	369
Samsung	F926B(無鎖)	1	Samsung單投-B單開好	370
Samsung	F946B(無鎖)	1	Samsung單投-B單開好	371
Samsung	G130	1	Samsung單投-B單開好	372
Samsung	G386F	2	Samsung單投-B單開好	373
Samsung	G556B(無鎖)	1	Samsung單投-B單開好	374
Samsung	G715F	2	Samsung單投-B單開好	375
Samsung	G780-1	1	Samsung單投-B單開好	376
Samsung	G780F-1	1	Samsung單投-B單開好	377
Samsung	G781B(無鎖)	1	Samsung單投-B單開好	378
Samsung	G850F	1	Samsung單投-B單開好	379
Samsung	G925F	10	Samsung單投-B單開好	380
Samsung	G925F-1	8	Samsung單投-B單開好	381
Samsung	G928-1	3	Samsung單投-B單開好	382
Samsung	G928F-1	2	Samsung單投-B單開好	383
Samsung	G930F	3	Samsung單投-B單開好	384
Samsung	G930F-1	1	Samsung單投-B單開好	385
Samsung	G935F	1	Samsung單投-B單開好	386
Samsung	G935F(無鎖)	1	Samsung單投-B單開好	387
Samsung	G935F-1	5	Samsung單投-B單開好	388
Samsung	G950F	4	Samsung單投-B單開好	389
Samsung	G950F(無鎖)	2	Samsung單投-B單開好	390
Samsung	G950F-1	4	Samsung單投-B單開好	391
Samsung	G960F	2	Samsung單投-B單開好	392
Samsung	G960F(無鎖)	4	Samsung單投-B單開好	393
Samsung	G960F-1	1	Samsung單投-B單開好	394
Samsung	G965(DEMO)-1	1	Samsung單投-B單開好	395
Samsung	G965F(劃標)(無鎖)-1	1	Samsung單投-B單開好	396
Samsung	G970F(無鎖)	1	Samsung單投-B單開好	397
Samsung	G970F-1	1	Samsung單投-B單開好	398
Samsung	G973F	1	Samsung單投-B單開好	399
Samsung	G973F(無鎖)	5	Samsung單投-B單開好	400
Samsung	G973F(劃標)(無鎖)-1	1	Samsung單投-B單開好	401
Samsung	G975F-1	3	Samsung單投-B單開好	402
Samsung	G985F-1	2	Samsung單投-B單開好	403
Samsung	G990(無鎖)	3	Samsung單投-B單開好	404
Samsung	G990(劃標)(無鎖)-1	1	Samsung單投-B單開好	405
Samsung	G990B(無鎖)	1	Samsung單投-B單開好	406
Samsung	G991B(無鎖)	1	Samsung單投-B單開好	407
Samsung	I8160	1	Samsung單投-B單開好	408
Samsung	I9000	1	Samsung單投-B單開好	409
Samsung	J100	1	Samsung單投-B單開好	410
Samsung	M205F	1	Samsung單投-B單開好	411
Samsung	M515F(劃標)(無鎖)-1	1	Samsung單投-B單開好	412
Samsung	N930(Demo)-1	1	Samsung單投-B單開好	413
Samsung	N930F-1	1	Samsung單投-B單開好	414
Samsung	N960F(無鎖)-1	1	Samsung單投-B單開好	415
Samsung	N980F(劃標)(無鎖)-1	1	Samsung單投-B單開好	416
Samsung	N981B(無鎖)	1	Samsung單投-B單開好	417
Samsung	P615	1	Samsung單投-B單開好	418
Samsung	S5570	2	Samsung單投-B單開好	419

Samsung	S901(劃標)(無鎖)-1	2	Samsung單投-B單開好	420
Samsung	S901B(無鎖)	2	Samsung單投-B單開好	421
Samsung	S901B-1	5	Samsung單投-B單開好	422
Samsung	S906(無鎖)	5	Samsung單投-B單開好	423
Samsung	S908-1	1	Samsung單投-B單開好	424
Samsung	S908B(無鎖)	1	Samsung單投-B單開好	425
Samsung	S908B-1	9	Samsung單投-B單開好	426
Samsung	S911B(無鎖)	5	Samsung單投-B單開好	427
Samsung	S916B(無鎖)	1	Samsung單投-B單開好	428
Samsung	S926B(無鎖)-1	5	Samsung單投-B單開好	429
Samsung	S928B-1	1	Samsung單投-B單開好	430
Samsung	T307	21	Samsung單投-B單開好	431
Samsung	T500	1	Samsung單投-B單開好	432
Samsung	T505	1	Samsung單投-B單開好	433
Samsung	T590	1	Samsung單投-B單開好	434
Samsung	T813	1	Samsung單投-B單開好	435
Samsung	T875	1	Samsung單投-B單開好	436
Samsung	X110(劃標)	2	Samsung單投-B單開好	437
Samsung	X716B	1	Samsung單投-B單開好	438
Samsung	A346	1	Samsung單投-A單屏一	439
Samsung	A520F	1	Samsung單投-A單屏一	440
Samsung	A528B	1	Samsung單投-A單屏一	441
Samsung	A536B	1	Samsung單投-A單屏一	442
Samsung	A736B(無鎖)	1	Samsung單投-A單屏一	443
Samsung	A908B(無鎖)	1	Samsung單投-A單屏一	444
Samsung	G781B(無鎖)	3	Samsung單投-A單屏一	445
Samsung	G925F	2	Samsung單投-A單屏一	446
Samsung	G950F(無鎖)	14	Samsung單投-A單屏一	447
Samsung	G955F(無鎖)	2	Samsung單投-A單屏一	448
Samsung	G965F(無鎖)	5	Samsung單投-A單屏一	449
Samsung	G973F(無鎖)	5	Samsung單投-A單屏一	450
Samsung	G973F(劃標)(無鎖)	5	Samsung單投-A單屏一	451
Samsung	G975F(無鎖)	6	Samsung單投-A單屏一	452
Samsung	G980F(無鎖)	3	Samsung單投-A單屏一	453
Samsung	G981B(無鎖)	5	Samsung單投-A單屏一	454
Samsung	G986B(無鎖)	4	Samsung單投-A單屏一	455
Samsung	G991B(無鎖)	6	Samsung單投-A單屏一	456
Samsung	G996B(無鎖)	3	Samsung單投-A單屏一	457
Samsung	G998B(無鎖)	1	Samsung單投-A單屏一	458
Samsung	M315F(劃標)(無鎖)	1	Samsung單投-A單屏一	459
Samsung	N950F(無鎖)	1	Samsung單投-A單屏一	460
Samsung	N960F(無鎖)	5	Samsung單投-A單屏一	461
Samsung	N975F(無鎖)	4	Samsung單投-A單屏一	462
Samsung	N986B(無鎖)	2	Samsung單投-A單屏一	463
Samsung	S908B(無鎖)	1	Samsung單投-A單屏一	464
Samsung	A107	1	Samsung單投-B單開好屏一	465
Samsung	A107F	1	Samsung單投-B單開好屏一	466
Samsung	A207F	1	Samsung單投-B單開好屏一	467
Samsung	A305F	2	Samsung單投-B單開好屏一	468
Samsung	A405F	3	Samsung單投-B單開好屏一	469
Samsung	A500	1	Samsung單投-B單開好屏一	470
Samsung	A500F	1	Samsung單投-B單開好屏一	471
Samsung	A505	1	Samsung單投-B單開好屏一	472
Samsung	A510	1	Samsung單投-B單開好屏一	473
Samsung	A510F	5	Samsung單投-B單開好屏一	474
Samsung	A520F	2	Samsung單投-B單開好屏一	475
Samsung	A715F	1	Samsung單投-B單開好屏一	476
Samsung	A715F(無鎖)	1	Samsung單投-B單開好屏一	477
Samsung	A800F	1	Samsung單投-B單開好屏一	478
Samsung	G781B	3	Samsung單投-B單開好屏一	479
Samsung	G925F	5	Samsung單投-B單開好屏一	480
Samsung	G928	1	Samsung單投-B單開好屏一	481
Samsung	G930F	13	Samsung單投-B單開好屏一	482
Samsung	G935F	12	Samsung單投-B單開好屏一	483
Samsung	G950F	6	Samsung單投-B單開好屏一	484
Samsung	G950F(無鎖)	5	Samsung單投-B單開好屏一	485
Samsung	G955F	1	Samsung單投-B單開好屏一	486
Samsung	G955F(無鎖)	1	Samsung單投-B單開好屏一	487
Samsung	G960F(無鎖)	5	Samsung單投-B單開好屏一	488
Samsung	G965F	1	Samsung單投-B單開好屏一	489
Samsung	G965F(無鎖)	1	Samsung單投-B單開好屏一	490
Samsung	G973F(無鎖)	1	Samsung單投-B單開好屏一	491

Samsung	G980F(無鎖)	1	Samsung單投-B單開好屏一	492
Samsung	G986B(無鎖)	2	Samsung單投-B單開好屏一	493
Samsung	G988B(無鎖)	1	Samsung單投-B單開好屏一	494
Samsung	G990(無鎖)	1	Samsung單投-B單開好屏一	495
Samsung	N950F	1	Samsung單投-B單開好屏一	496
Samsung	N950F(無鎖)	1	Samsung單投-B單開好屏一	497
Samsung	N975F	1	Samsung單投-B單開好屏一	498
Samsung	A013	27	Samsung單投-B單開壞	499
Samsung	A013F	1	Samsung單投-B單開壞	500
Samsung	A015	35	Samsung單投-B單開壞	501
Samsung	A015F	22	Samsung單投-B單開壞	502
Samsung	A022	1	Samsung單投-B單開壞	503
Samsung	A032	4	Samsung單投-B單開壞	504
Samsung	A032F	1	Samsung單投-B單開壞	505
Samsung	A035	5	Samsung單投-B單開壞	506
Samsung	A042	2	Samsung單投-B單開壞	507
Samsung	A045(無鎖)	1	Samsung單投-B單開壞	508
Samsung	A047F	6	Samsung單投-B單開壞	509
Samsung	A055(無鎖)	14	Samsung單投-B單開壞	510
Samsung	A057	7	Samsung單投-B單開壞	511
Samsung	A057(無鎖)	23	Samsung單投-B單開壞	512
Samsung	A105	2	Samsung單投-B單開壞	513
Samsung	A105F	5	Samsung單投-B單開壞	514
Samsung	A107	2	Samsung單投-B單開壞	515
Samsung	A107F	2	Samsung單投-B單開壞	516
Samsung	A125F	7	Samsung單投-B單開壞	517
Samsung	A127F	4	Samsung單投-B單開壞	518
Samsung	A135	12	Samsung單投-B單開壞	519
Samsung	A135F	1	Samsung單投-B單開壞	520
Samsung	A137F	5	Samsung單投-B單開壞	521
Samsung	A145	11	Samsung單投-B單開壞	522
Samsung	A145F	2	Samsung單投-B單開壞	523
Samsung	A146	3	Samsung單投-B單開壞	524
Samsung	A155F	5	Samsung單投-B單開壞	525
Samsung	A156B	3	Samsung單投-B單開壞	526
Samsung	A202F	9	Samsung單投-B單開壞	527
Samsung	A205	1	Samsung單投-B單開壞	528
Samsung	A207	1	Samsung單投-B單開壞	529
Samsung	A207F	7	Samsung單投-B單開壞	530
Samsung	A215	1	Samsung單投-B單開壞	531
Samsung	A217	2	Samsung單投-B單開壞	532
Samsung	A217F	1	Samsung單投-B單開壞	533
Samsung	A226B	2	Samsung單投-B單開壞	534
Samsung	A236	17	Samsung單投-B單開壞	535
Samsung	A236B	5	Samsung單投-B單開壞	536
Samsung	A245F(劃標)	18	Samsung單投-B單開壞	537
Samsung	A256B	2	Samsung單投-B單開壞	538
Samsung	A260	3	Samsung單投-B單開壞	539
Samsung	A260F	12	Samsung單投-B單開壞	540
Samsung	A315	1	Samsung單投-B單開壞	541
Samsung	A320F	1	Samsung單投-B單開壞	542
Samsung	A326B	2	Samsung單投-B單開壞	543
Samsung	A336B	1	Samsung單投-B單開壞	544
Samsung	A346B	2	Samsung單投-B單開壞	545
Samsung	A405F	162	Samsung單投-B單開壞	546
Samsung	A415	1	Samsung單投-B單開壞	547
Samsung	A415F	4	Samsung單投-B單開壞	548
Samsung	A500	6	Samsung單投-B單開壞	549
Samsung	A500F	133	Samsung單投-B單開壞	550
Samsung	A510	30	Samsung單投-B單開壞	551
Samsung	A510(Demo)	4	Samsung單投-B單開壞	552
Samsung	A510F	225	Samsung單投-B單開壞	553
Samsung	A515F	1	Samsung單投-B單開壞	554
Samsung	A520	1	Samsung單投-B單開壞	555
Samsung	A528B	3	Samsung單投-B單開壞	556
Samsung	A530	2	Samsung單投-B單開壞	557
Samsung	A530F	328	Samsung單投-B單開壞	558
Samsung	A536	11	Samsung單投-B單開壞	559
Samsung	A536B	31	Samsung單投-B單開壞	560
Samsung	A546B	3	Samsung單投-B單開壞	561
Samsung	A700	1	Samsung單投-B單開壞	562
Samsung	A700F	20	Samsung單投-B單開壞	563

Samsung	A705F	16	Samsung單投-B單開壞	564
Samsung	A710	24	Samsung單投-B單開壞	565
Samsung	A710F	4	Samsung單投-B單開壞	566
Samsung	A715F	1	Samsung單投-B單開壞	567
Samsung	A720F	46	Samsung單投-B單開壞	568
Samsung	A750	10	Samsung單投-B單開壞	569
Samsung	A750F	105	Samsung單投-B單開壞	570
Samsung	A908B	1	Samsung單投-B單開壞	571
Samsung	A920F	13	Samsung單投-B單開壞	572
Samsung	F700F	8	Samsung單投-B單開壞	573
Samsung	F711B	8	Samsung單投-B單開壞	574
Samsung	F711B(無鎖)	3	Samsung單投-B單開壞	575
Samsung	F721B	19	Samsung單投-B單開壞	576
Samsung	F721B(無鎖)	16	Samsung單投-B單開壞	577
Samsung	F731B	8	Samsung單投-B單開壞	578
Samsung	F731B(無鎖)	30	Samsung單投-B單開壞	579
Samsung	F741B	4	Samsung單投-B單開壞	580
Samsung	F741B(無鎖)	6	Samsung單投-B單開壞	581
Samsung	F900F	3	Samsung單投-B單開壞	582
Samsung	F907B	4	Samsung單投-B單開壞	583
Samsung	F916B	3	Samsung單投-B單開壞	584
Samsung	F926(無鎖)	343	Samsung單投-B單開壞	585
Samsung	F926B	42	Samsung單投-B單開壞	586
Samsung	F926B(無鎖)	2	Samsung單投-B單開壞	587
Samsung	F936B	17	Samsung單投-B單開壞	588
Samsung	F936B(無鎖)	28	Samsung單投-B單開壞	589
Samsung	F946B	8	Samsung單投-B單開壞	590
Samsung	F946B(無鎖)	22	Samsung單投-B單開壞	591
Samsung	F956B	7	Samsung單投-B單開壞	592
Samsung	F956B(無鎖)	8	Samsung單投-B單開壞	593
Samsung	G390	1	Samsung單投-B單開壞	594
Samsung	G715	1	Samsung單投-B單開壞	595
Samsung	G715F	6	Samsung單投-B單開壞	596
Samsung	G736B	1	Samsung單投-B單開壞	597
Samsung	G736B(無鎖)	1	Samsung單投-B單開壞	598
Samsung	G780F	2	Samsung單投-B單開壞	599
Samsung	G781B	18	Samsung單投-B單開壞	600
Samsung	G781B(無鎖)	1	Samsung單投-B單開壞	601
Samsung	G920	1	Samsung單投-B單開壞	602
Samsung	G925F	102	Samsung單投-B單開壞	603
Samsung	G928	1	Samsung單投-B單開壞	604
Samsung	G928F	56	Samsung單投-B單開壞	605
Samsung	G930	1	Samsung單投-B單開壞	606
Samsung	G930F	9	Samsung單投-B單開壞	607
Samsung	G935	4	Samsung單投-B單開壞	608
Samsung	G935F	5	Samsung單投-B單開壞	609
Samsung	G950F	15	Samsung單投-B單開壞	610
Samsung	G955	1	Samsung單投-B單開壞	611
Samsung	G955F	9	Samsung單投-B單開壞	612
Samsung	G960F	12	Samsung單投-B單開壞	613
Samsung	G965	4	Samsung單投-B單開壞	614
Samsung	G965(Demo)	1	Samsung單投-B單開壞	615
Samsung	G965F	3	Samsung單投-B單開壞	616
Samsung	G970F	1	Samsung單投-B單開壞	617
Samsung	G973	1	Samsung單投-B單開壞	618
Samsung	G973F	11	Samsung單投-B單開壞	619
Samsung	G975F	8	Samsung單投-B單開壞	620
Samsung	G977B	4	Samsung單投-B單開壞	621
Samsung	G980F	24	Samsung單投-B單開壞	622
Samsung	G981	4	Samsung單投-B單開壞	623
Samsung	G981B	3	Samsung單投-B單開壞	624
Samsung	G985F	3	Samsung單投-B單開壞	625
Samsung	G986B	3	Samsung單投-B單開壞	626
Samsung	G988B	3	Samsung單投-B單開壞	627
Samsung	G990	3	Samsung單投-B單開壞	628
Samsung	G990B	2	Samsung單投-B單開壞	629
Samsung	G991B	7	Samsung單投-B單開壞	630
Samsung	G991B(無鎖)	3	Samsung單投-B單開壞	631
Samsung	G996B	13	Samsung單投-B單開壞	632
Samsung	G998B	18	Samsung單投-B單開壞	633
Samsung	G998B(無鎖)	1	Samsung單投-B單開壞	634
Samsung	J106	3	Samsung單投-B單開壞	635

Samsung	J810	1	Samsung單投-B單開壞	636
Samsung	M025F	1	Samsung單投-B單開壞	637
Samsung	M115F	5	Samsung單投-B單開壞	638
Samsung	M205F	4	Samsung單投-B單開壞	639
Samsung	M215F	13	Samsung單投-B單開壞	640
Samsung	M225F(劃標)	1	Samsung單投-B單開壞	641
Samsung	M236B	1	Samsung單投-B單開壞	642
Samsung	M515F	1	Samsung單投-B單開壞	643
Samsung	N920F	2	Samsung單投-B單開壞	644
Samsung	N950F	107	Samsung單投-B單開壞	645
Samsung	N960F	43	Samsung單投-B單開壞	646
Samsung	N975F	3	Samsung單投-B單開壞	647
Samsung	N986B	10	Samsung單投-B單開壞	648
Samsung	P580	1	Samsung單投-B單開壞	649
Samsung	P615	1	Samsung單投-B單開壞	650
Samsung	P617	3	Samsung單投-B單開壞	651
Samsung	S711B	2	Samsung單投-B單開壞	652
Samsung	S721B	1	Samsung單投-B單開壞	653
Samsung	S767	1	Samsung單投-B單開壞	654
Samsung	S901	9	Samsung單投-B單開壞	655
Samsung	S901(無鎖)	4	Samsung單投-B單開壞	656
Samsung	S901B	34	Samsung單投-B單開壞	657
Samsung	S906	3	Samsung單投-B單開壞	658
Samsung	S906(無鎖)	4	Samsung單投-B單開壞	659
Samsung	S906B	4	Samsung單投-B單開壞	660
Samsung	S908	16	Samsung單投-B單開壞	661
Samsung	S908(無鎖)	9	Samsung單投-B單開壞	662
Samsung	S908B	49	Samsung單投-B單開壞	663
Samsung	S911B	4	Samsung單投-B單開壞	664
Samsung	S911B(無鎖)	1	Samsung單投-B單開壞	665
Samsung	S916B	1	Samsung單投-B單開壞	666
Samsung	S918B	31	Samsung單投-B單開壞	667
Samsung	S918B(無鎖)	16	Samsung單投-B單開壞	668
Samsung	S921B	5	Samsung單投-B單開壞	669
Samsung	S921B(無鎖)	2	Samsung單投-B單開壞	670
Samsung	S926B(無鎖)	1	Samsung單投-B單開壞	671
Samsung	S928B	7	Samsung單投-B單開壞	672
Samsung	S928B(無鎖)	4	Samsung單投-B單開壞	673
Samsung	T220	5	Samsung單投-B單開壞	674
Samsung	T290	1	Samsung單投-B單開壞	675
Samsung	T297	1	Samsung單投-B單開壞	676
Samsung	T307	1	Samsung單投-B單開壞	677
Samsung	T395	1	Samsung單投-B單開壞	678
Samsung	T505	1	Samsung單投-B單開壞	679
Samsung	T510	5	Samsung單投-B單開壞	680
Samsung	T515	7	Samsung單投-B單開壞	681
Samsung	T560	3	Samsung單投-B單開壞	682
Samsung	T590	1	Samsung單投-B單開壞	683
Samsung	T597	1	Samsung單投-B單開壞	684
Samsung	T710	1	Samsung單投-B單開壞	685
Samsung	T715	1	Samsung單投-B單開壞	686
Samsung	T720	23	Samsung單投-B單開壞	687
Samsung	T725	7	Samsung單投-B單開壞	688
Samsung	T727	1	Samsung單投-B單開壞	689
Samsung	T810	3	Samsung單投-B單開壞	690
Samsung	T820	1	Samsung單投-B單開壞	691
Samsung	T825	27	Samsung單投-B單開壞	692
Samsung	T830	2	Samsung單投-B單開壞	693
Samsung	T835	5	Samsung單投-B單開壞	694
Samsung	T837	1	Samsung單投-B單開壞	695
Samsung	T860	2	Samsung單投-B單開壞	696
Samsung	T865	2	Samsung單投-B單開壞	697
Samsung	T867	2	Samsung單投-B單開壞	698
Samsung	T970	3	Samsung單投-B單開壞	699
Samsung	T976B	3	Samsung單投-B單開壞	700
Samsung	W700	1	Samsung單投-B單開壞	701
Samsung	X200	1	Samsung單投-B單開壞	702
Samsung	X205	2	Samsung單投-B單開壞	703
Samsung	X215	1	Samsung單投-B單開壞	704
Samsung	X216B	2	Samsung單投-B單開壞	705
Samsung	X218	1	Samsung單投-B單開壞	706
Samsung	X716B	1	Samsung單投-B單開壞	707

Samsung	X916B	1	Samsung單投-B單開壞	708
Samsung	A013	11	Samsung單投-B單不開	709
Samsung	A013F	1	Samsung單投-B單不開	710
Samsung	A015	4	Samsung單投-B單不開	711
Samsung	A015F	5	Samsung單投-B單不開	712
Samsung	A025	1	Samsung單投-B單不開	713
Samsung	A025F	1	Samsung單投-B單不開	714
Samsung	A032	1	Samsung單投-B單不開	715
Samsung	A035	2	Samsung單投-B單不開	716
Samsung	A037	1	Samsung單投-B單不開	717
Samsung	A042	2	Samsung單投-B單不開	718
Samsung	A045	8	Samsung單投-B單不開	719
Samsung	A047F	1	Samsung單投-B單不開	720
Samsung	A055	1	Samsung單投-B單不開	721
Samsung	A057	3	Samsung單投-B單不開	722
Samsung	A057F	3	Samsung單投-B單不開	723
Samsung	A105F	14	Samsung單投-B單不開	724
Samsung	A107F	6	Samsung單投-B單不開	725
Samsung	A125F	5	Samsung單投-B單不開	726
Samsung	A127F	4	Samsung單投-B單不開	727
Samsung	A135	2	Samsung單投-B單不開	728
Samsung	A135F	9	Samsung單投-B單不開	729
Samsung	A136	2	Samsung單投-B單不開	730
Samsung	A136B	7	Samsung單投-B單不開	731
Samsung	A137F	1	Samsung單投-B單不開	732
Samsung	A145	30	Samsung單投-B單不開	733
Samsung	A145F	2	Samsung單投-B單不開	734
Samsung	A146	3	Samsung單投-B單不開	735
Samsung	A155	9	Samsung單投-B單不開	736
Samsung	A155F	20	Samsung單投-B單不開	737
Samsung	A156	3	Samsung單投-B單不開	738
Samsung	A156B	1	Samsung單投-B單不開	739
Samsung	A202F	3	Samsung單投-B單不開	740
Samsung	A205F	2	Samsung單投-B單不開	741
Samsung	A207F	2	Samsung單投-B單不開	742
Samsung	A215	1	Samsung單投-B單不開	743
Samsung	A217	3	Samsung單投-B單不開	744
Samsung	A225	3	Samsung單投-B單不開	745
Samsung	A236	7	Samsung單投-B單不開	746
Samsung	A236B	2	Samsung單投-B單不開	747
Samsung	A256	2	Samsung單投-B單不開	748
Samsung	A260	2	Samsung單投-B單不開	749
Samsung	A260F	17	Samsung單投-B單不開	750
Samsung	A325F	1	Samsung單投-B單不開	751
Samsung	A326B	7	Samsung單投-B單不開	752
Samsung	A336	4	Samsung單投-B單不開	753
Samsung	A336B	2	Samsung單投-B單不開	754
Samsung	A346	3	Samsung單投-B單不開	755
Samsung	A346B	3	Samsung單投-B單不開	756
Samsung	A356	2	Samsung單投-B單不開	757
Samsung	A356B	1	Samsung單投-B單不開	758
Samsung	A405F	33	Samsung單投-B單不開	759
Samsung	A500	3	Samsung單投-B單不開	760
Samsung	A500F	15	Samsung單投-B單不開	761
Samsung	A505F	1	Samsung單投-B單不開	762
Samsung	A510F	11	Samsung單投-B單不開	763
Samsung	A515F	1	Samsung單投-B單不開	764
Samsung	A520F	6	Samsung單投-B單不開	765
Samsung	A528B	1	Samsung單投-B單不開	766
Samsung	A536	17	Samsung單投-B單不開	767
Samsung	A536B	1	Samsung單投-B單不開	768
Samsung	A546	6	Samsung單投-B單不開	769
Samsung	A546B	8	Samsung單投-B單不開	770
Samsung	A556	6	Samsung單投-B單不開	771
Samsung	A556B	2	Samsung單投-B單不開	772
Samsung	A605F	1	Samsung單投-B單不開	773
Samsung	A7000	1	Samsung單投-B單不開	774
Samsung	A700F	6	Samsung單投-B單不開	775
Samsung	A705F	1	Samsung單投-B單不開	776
Samsung	A710	7	Samsung單投-B單不開	777
Samsung	A710F	2	Samsung單投-B單不開	778
Samsung	A736B	2	Samsung單投-B單不開	779

Samsung	A750	5	Samsung單投-B單不開	780
Samsung	A750F	1	Samsung單投-B單不開	781
Samsung	A800	1	Samsung單投-B單不開	782
Samsung	A910F	1	Samsung單投-B單不開	783
Samsung	F721	13	Samsung單投-B單不開	784
Samsung	F926B	6	Samsung單投-B單不開	785
Samsung	F936B	2	Samsung單投-B單不開	786
Samsung	F946B	1	Samsung單投-B單不開	787
Samsung	G715F	1	Samsung單投-B單不開	788
Samsung	G750	1	Samsung單投-B單不開	789
Samsung	G781B	2	Samsung單投-B單不開	790
Samsung	G925(Demo)	1	Samsung單投-B單不開	791
Samsung	G925F	94	Samsung單投-B單不開	792
Samsung	G928(Demo)	1	Samsung單投-B單不開	793
Samsung	G930F	25	Samsung單投-B單不開	794
Samsung	G935F	20	Samsung單投-B單不開	795
Samsung	G950F	16	Samsung單投-B單不開	796
Samsung	G955F	4	Samsung單投-B單不開	797
Samsung	G9600	1	Samsung單投-B單不開	798
Samsung	G960F	11	Samsung單投-B單不開	799
Samsung	G965F	18	Samsung單投-B單不開	800
Samsung	G973F	16	Samsung單投-B單不開	801
Samsung	G975F	9	Samsung單投-B單不開	802
Samsung	G980F	6	Samsung單投-B單不開	803
Samsung	G981	2	Samsung單投-B單不開	804
Samsung	G986B	3	Samsung單投-B單不開	805
Samsung	G990	2	Samsung單投-B單不開	806
Samsung	G990B	2	Samsung單投-B單不開	807
Samsung	G991B	14	Samsung單投-B單不開	808
Samsung	G996B	1	Samsung單投-B單不開	809
Samsung	G998B	23	Samsung單投-B單不開	810
Samsung	M025F	1	Samsung單投-B單不開	811
Samsung	M105	1	Samsung單投-B單不開	812
Samsung	M115F	4	Samsung單投-B單不開	813
Samsung	M205	1	Samsung單投-B單不開	814
Samsung	M305	2	Samsung單投-B單不開	815
Samsung	M317F	1	Samsung單投-B單不開	816
Samsung	M556B	1	Samsung單投-B單不開	817
Samsung	N920	1	Samsung單投-B單不開	818
Samsung	N950F	5	Samsung單投-B單不開	819
Samsung	N960F	10	Samsung單投-B單不開	820
Samsung	N970F	1	Samsung單投-B單不開	821
Samsung	N975F	5	Samsung單投-B單不開	822
Samsung	N986	1	Samsung單投-B單不開	823
Samsung	P613	1	Samsung單投-B單不開	824
Samsung	S711B	2	Samsung單投-B單不開	825
Samsung	S901	3	Samsung單投-B單不開	826
Samsung	S908	11	Samsung單投-B單不開	827
Samsung	S908B	1	Samsung單投-B單不開	828
Samsung	S911B	4	Samsung單投-B單不開	829
Samsung	S916B	2	Samsung單投-B單不開	830
Samsung	S918B	48	Samsung單投-B單不開	831
Samsung	S928	2	Samsung單投-B單不開	832
Samsung	S928B	1	Samsung單投-B單不開	833
Samsung	T220	2	Samsung單投-B單不開	834
Samsung	T515	1	Samsung單投-B單不開	835
Samsung	T719	2	Samsung單投-B單不開	836
Samsung	T720	1	Samsung單投-B單不開	837
Samsung	T725	1	Samsung單投-B單不開	838
Samsung	T810	1	Samsung單投-B單不開	839
Samsung	X115	4	Samsung單投-B單不開	840
Samsung	X205	1	Samsung單投-B單不開	841
Samsung	X210	1	Samsung單投-B單不開	842
Samsung	X216B	1	Samsung單投-B單不開	843
Demo單投-	Demo單投- 合計	23	匯總	844
Samsung	F946B	1	DEMO單投-14A(靚)	845
Samsung	A047F	2	DEMO單投-A單	846
Samsung	A155F	1	DEMO單投-A單	847
Samsung	A205	2	DEMO單投-A單	848
Samsung	A217F	1	DEMO單投-A單	849
Samsung	A256B	1	DEMO單投-A單	850
Samsung	A556B	2	DEMO單投-A單	851

Samsung	S711B	1	DEMO單投-A單	852
Samsung	S911B	1	DEMO單投-A單	853
Samsung	S916B	2	DEMO單投-A單	854
Samsung	A035-1	1	DEMO單投-B單開好	855
Samsung	A405F	1	DEMO單投-B單開好	856
Samsung	A715F	5	DEMO單投-B單開好	857
Samsung	G781B	2	DEMO單投-A單屏一	858
Apple	I-Phone 16 Pro Max 合計(大部份是雙卡)	11	匯總	859
Apple	I-Phone 16 Pro Max (512GB)無鎖	1	在保-N.NEW(全功能)	860
Apple	I-Phone 16 Pro Max (256GB)無鎖	2	在保-A單(靚)(全功能)	861
Apple	I-Phone 16 Pro Max (256GB)無鎖	1	在保-A單(靚1)(全功能)	862
Apple	I-Phone 16 Pro Max (256GB)無鎖	1	在保-A單(靚1)(後爆)(全功能)	863
Apple	I-Phone 16 Pro Max (256GB)無鎖	3	在保-B單開壞(FID功能好)	864
Apple	I-Phone 16 Pro Max (512GB)無鎖	1	在保-B單開壞(FID功能好)	865
Apple	I-Phone 16 Pro Max (256GB)無鎖	1	在保-B單開壞	866
Apple	I-Phone 16 Pro Max (1TB)無鎖	1	B單有電流	867
Apple	I-Phone 16 Pro 合計(大部份是雙卡)	7	匯總	868
Apple	I-Phone 16 Pro (256GB)無鎖	1	在保-A單(靚1)(後爆)(全功能)	869
Apple	I-Phone 16 Pro (256GB)無鎖	1	在保-B單開好(全功能)	870
Apple	I-Phone 16 Pro (128GB)無鎖	2	在保-B單開壞(FID功能好)	871
Apple	I-Phone 16 Pro (128GB)無鎖	2	在保-B單開壞	872
Apple	I-Phone 16 Pro (256GB)無鎖	1	在保-B單開壞	873
Apple	I-Phone 16 Plus 合計(大部份是雙卡)	1	匯總	874
Apple	I-Phone 16 Plus (128GB)無鎖	1	在保-B單開壞	875
Apple	I-Phone 16 合計(大部份是雙卡)	2	匯總	876
Apple	I-Phone 16 (128GB)無鎖	1	在保-B單開壞	877
Apple	I-Phone 16 (256GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開好	878
Apple	I-Phone 15 Pro Max 合計(大部份是雙卡)	253	匯總	879
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)無鎖	1	在保-A單(靚)(全功能)	880
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)無鎖	2	在保-A單(靚)(後爆)(全功能)	881
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)無鎖	4	在保-A單(靚1)(全功能)	882
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)無鎖	1	在保-A單(靚1)(後爆)(全功能)	883
Apple	I-Phone 15 Pro Max (512GB)無鎖	1	在保-A單(靚1)(後爆)(全功能)	884
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)無鎖	1	在保-A單(全功能)	885
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)無鎖	1	A單(後爆)(全功能)	886
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)無鎖	6	在保-A單(後爆)(全功能)	887
Apple	I-Phone 15 Pro Max (1TB)無鎖	1	在保-B單開好(全功能)	888
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)無鎖	8	在保-B單開好(全功能)	889
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)無鎖	2	B單開好(全功能)	890
Apple	I-Phone 15 Pro Max (512GB)無鎖	1	B單開好(全功能)	891
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)無鎖	1	在保-B單開好(全功能)(彈窗)	892
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)無鎖	16	在保-B單開壞(FID功能好)	893
Apple	I-Phone 15 Pro Max (512GB)無鎖	2	在保-B單開壞(FID功能好)	894
Apple	I-Phone 15 Pro Max (512GB)無鎖	1	B單開壞(FID功能好)	895
Apple	I-Phone 15 Pro Max (1TB)無鎖	2	在保-B單開壞	896
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)無鎖	42	在保-B單開壞	897
Apple	I-Phone 15 Pro Max (512GB)無鎖	4	在保-B單開壞	898
Apple	I-Phone 15 Pro Max (1TB)無鎖	3	B單開壞	899
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)無鎖	55	B單開壞	900
Apple	I-Phone 15 Pro Max (512GB)無鎖	12	B單開壞	901
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)無鎖	28	B單有電流	902
Apple	I-Phone 15 Pro Max (512GB)無鎖	1	B單有電流	903
Apple	I-Phone 15 Pro Max (1TB)	1	Part 2 B單有電流	904
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)無鎖	8	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	905
Apple	I-Phone 15 Pro Max (512GB)無鎖	2	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	906
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 A單	907
Apple	I-Phone 15 Pro Max (512GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 A單	908
Apple	I-Phone 15 Pro Max (512GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開好	909
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)(無鎖有問題)	26	Part 2 B單開壞	910
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)(無鎖FID)	1	Part 2 A單	911
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)	3	Part 2 A單	912
Apple	I-Phone 15 Pro Max (512GB)	1	Part 2 A單	913
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)	9	Part 2 B單開壞	914
Apple	I-Phone 15 Pro Max (512GB)	1	Part 2 B單開壞	915
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)	1	Part 2 B單有電流	916
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)	1	主板	917
Apple	I-Phone 15 Pro 合計(大部份是雙卡)	120	匯總	918
Apple	I-Phone 15 Pro (128GB)無鎖	3	在保-A單(靚)(後爆)(全功能)	919
Apple	I-Phone 15 Pro (128GB)無鎖	1	在保-A單(靚1)(全功能)	920
Apple	I-Phone 15 Pro (256GB)無鎖	1	A單(靚1)(全功能)	921
Apple	I-Phone 15 Pro (512GB)無鎖	1	A單(靚1)(全功能)	922
Apple	I-Phone 15 Pro (128GB)無鎖	1	在保-A單(靚1)(後爆)(全功能)	923

Apple	I-Phone 15 Pro (128GB)無鎖	1	在保-A單(後爆)(全功能)	924
Apple	I-Phone 15 Pro (256GB)無鎖	1	在保-A單(後爆)(全功能)	925
Apple	I-Phone 15 Pro (512GB)無鎖	1	在保-A單(後爆)(全功能)	926
Apple	I-Phone 15 Pro (128GB)無鎖	1	A單(後爆)	927
Apple	I-Phone 15 Pro (128GB)無鎖	1	在保-B單開好(全功能)	928
Apple	I-Phone 15 Pro (512GB)無鎖	2	在保-B單開好(全功能)	929
Apple	I-Phone 15 Pro (128GB)無鎖	1	B單開好(全功能)	930
Apple	I-Phone 15 Pro (256GB)無鎖	1	在保-B單開好	931
Apple	I-Phone 15 Pro (128GB)無鎖	1	B單開好	932
Apple	I-Phone 15 Pro (128GB)無鎖	1	在保-B單開好(全功能)(彈窗)	933
Apple	I-Phone 15 Pro (128GB)無鎖	6	在保-B單開壞(FID功能好)	934
Apple	I-Phone 15 Pro (256GB)無鎖	1	在保-B單開壞(FID功能好)	935
Apple	I-Phone 15 Pro (512GB)無鎖	1	在保-B單開壞(FID功能好)	936
Apple	I-Phone 15 Pro (256GB)無鎖	1	B單開壞(FID功能好)	937
Apple	I-Phone 15 Pro (128GB)無鎖	22	在保-B單開壞	938
Apple	I-Phone 15 Pro (256GB)無鎖	6	在保-B單開壞	939
Apple	I-Phone 15 Pro (512GB)無鎖	1	在保-B單開壞	940
Apple	I-Phone 15 Pro (128GB)無鎖	6	B單開壞	941
Apple	I-Phone 15 Pro (256GB)無鎖	4	B單開壞	942
Apple	I-Phone 15 Pro (512GB)無鎖	1	B單開壞	943
Apple	I-Phone 15 Pro (1TB)	1	Part 2 B單開壞	944
Apple	I-Phone 15 Pro (128GB)無鎖	12	B單有電流	945
Apple	I-Phone 15 Pro (256GB)無鎖	1	B單有電流	946
Apple	I-Phone 15 Pro (128GB)無鎖	5	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	947
Apple	I-Phone 15 Pro (256GB)無鎖	2	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	948
Apple	I-Phone 15 Pro (128GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 A單	949
Apple	I-Phone 15 Pro (128GB)(無鎖有問題)	14	Part 2 B單開壞	950
Apple	I-Phone 15 Pro (256GB)(無鎖有問題)	5	Part 2 B單開壞	951
Apple	I-Phone 15 Pro (256GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單有電流	952
Apple	I-Phone 15 Pro (128GB)	1	Part 2 A單	953
Apple	I-Phone 15 Pro (256GB)	1	Part 2 B單開好	954
Apple	I-Phone 15 Pro (128GB)	5	Part 2 B單開壞	955
Apple	I-Phone 15 Pro (256GB)	2	Part 2 B單開壞	956
Apple	I-Phone 15 Pro (128GB)(有問題)	2	Part 2 B單開好	957
Apple	I-Phone 15 Plus 合計(大部份是雙卡)	96	匯總	958
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)無鎖	2	在保-A單(靚1)(全功能)	959
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)無鎖	2	A單(靚1)(後爆)(全功能)	960
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)無鎖	2	在保-A單(靚1)(後爆)(全功能)	961
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)無鎖	1	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	962
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)無鎖	1	在保-A單(全功能)	963
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)無鎖	1	在保-A單(後爆)(全功能)	964
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)無鎖	1	A單	965
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)	966
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)無鎖	4	在保-B單開好(全功能)	967
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)無鎖	7	B單開好(全功能)	968
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)無鎖	1	B單開好	969
Apple	I-Phone 15 Plus (256GB)無鎖	1	B單開好	970
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)無鎖	1	B單開好(全功能)(彈窗)	971
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)無鎖	2	在保-B單開壞(FID功能好)	972
Apple	I-Phone 15 Plus (256GB)無鎖	1	B單開壞(FID功能好)	973
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)無鎖	2	在保-B單開壞	974
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)無鎖	30	B單開壞	975
Apple	I-Phone 15 Plus (256GB)無鎖	4	B單開壞	976
Apple	I-Phone 15 Plus (512GB)無鎖	1	B單開壞	977
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)無鎖	10	B單有電流	978
Apple	I-Phone 15 Plus (256GB)無鎖	1	B單有電流	979
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)無鎖	1	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	980
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 在保-A單	981
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 A單	982
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 在保-B單開好	983
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開好	984
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)(無鎖有問題)	12	Part 2 B單開壞	985
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)	2	Part 2 B單開壞	986
Apple	i-Phone 15 Plus (512GB)	1	Part 2 B單開壞	987
Apple	I-Phone 15 合計(大部份是雙卡)	144	匯總	988
Apple	I-Phone 15 (128GB)無鎖	1	在保-A單(靚)(後爆)(全功能)	989
Apple	I-Phone 15 (128GB)無鎖	1	A單(靚)(後鏡框爆)	990
Apple	I-Phone 15 (128GB)無鎖	3	A單(靚1)(後爆)(全功能)	991
Apple	I-Phone 15 (128GB)無鎖	1	在保-A單(靚1)(後爆)(全功能)	992
Apple	I-Phone 15 (256GB)無鎖	2	在保-A單(靚1)(後爆)(全功能)	993
Apple	I-Phone 15 (128GB)無鎖	1	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	994
Apple	I-Phone 15 (128GB)無鎖	1	在保-14A(靚)(全功能)	995

Apple	I-Phone 15 (128GB)無鎖	2	在保-A單(全功能)	996
Apple	I-Phone 15 (256GB)無鎖	1	在保-A單(全功能)	997
Apple	I-Phone 15 (128GB)無鎖	1	A單(全功能)	998
Apple	I-Phone 15 (128GB)無鎖	1	A單(後爆)(全功能)	999
Apple	I-Phone 15 (128GB)無鎖	3	在保-A單(後爆)(全功能)	1000
Apple	I-Phone 15 (128GB)無鎖	8	在保-B單開好(全功能)	1001
Apple	I-Phone 15 (128GB)無鎖	1	B單開好(全功能)	1002
Apple	I-Phone 15 (256GB)無鎖	1	B單開好(全功能)	1003
Apple	I-Phone 15 (128GB)無鎖	2	B單開好(全功能)(彈窗)	1004
Apple	I-Phone 15 (128GB)無鎖	1	B單開好(彈窗)	1005
Apple	I-Phone 15 (128GB)無鎖	2	B單開壞(全功能)	1006
Apple	I-Phone 15 (128GB)無鎖	6	在保-B單開壞(FID功能好)	1007
Apple	I-Phone 15 (256GB)無鎖	1	在保-B單開壞(FID功能好)	1008
Apple	I-Phone 15 (128GB)無鎖	2	B單開壞(FID功能好)	1009
Apple	I-Phone 15 (128GB)無鎖	17	在保-B單開壞	1010
Apple	I-Phone 15 (256GB)無鎖	1	在保-B單開壞	1011
Apple	I-Phone 15 (128GB)無鎖	6	B單開壞	1012
Apple	I-Phone 15 (256GB)無鎖	3	B單開壞	1013
Apple	I-Phone 15 (128GB)無鎖	26	B單有電流	1014
Apple	I-Phone 15 (256GB)無鎖	1	B單有電流	1015
Apple	I-Phone 15 (128GB)無鎖	14	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1016
Apple	I-Phone 15 (128GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 未激活-A單	1017
Apple	I-Phone 15 (128GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 A單	1018
Apple	I-Phone 15 (128GB)(無鎖有問題)	6	Part 2 B單開好	1019
Apple	I-Phone 15 (128GB)(無鎖有問題)	17	Part 2 B單開壞	1020
Apple	I-Phone 15 (256GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開壞	1021
Apple	I-Phone 15 (128GB)(無鎖FID)	1	Part 2 在保-A單	1022
Apple	I-Phone 15 (128GB)(無鎖FID)	1	Part 2 A單(彈窗)	1023
Apple	I-Phone 15 (128GB)	1	Part 2 A單	1024
Apple	I-Phone 15 (128GB)	1	Part 2 B單有電流	1025
Apple	I-Phone 15 (128GB)(有問題)	3	Part 2 B單開壞	1026
Apple	I-Phone 14 Pro Max 合計(大部份是雙卡)	816	匯總	1027
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	1	在保-A單(靚)(後鏡框爆)(全功能)	1028
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)無鎖	1	在保-A單(靚)(後爆)(全功能)	1029
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	1	A單(靚)(彈窗)	1030
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	1	在保-A單(靚1)(全功能)	1031
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)無鎖	1	在保-A單(靚1)(全功能)	1032
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	2	A單(靚1)(全功能)	1033
Apple	I-Phone 14 Pro Max (1TB)無鎖	1	A單(靚1)(全功能)	1034
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	3	A單(靚1)(後爆)(全功能)	1035
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)無鎖	1	在保-A單(靚1)(後鏡框爆)(全功能)	1036
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	8	在保-A單(靚1)(後爆)(全功能)	1037
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)無鎖	4	在保-A單(靚1)(後爆)(全功能)	1038
Apple	I-Phone 14 Pro Max (512GB)無鎖	1	在保-A單(靚1)(後爆)(全功能)	1039
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	1	在保-A單(靚1)(全功能)(彈窗)	1040
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)無鎖	1	在保-A單(靚1)(後爆)(全功能)(彈窗)	1041
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	1	在保-A單(全功能)	1042
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)無鎖	1	在保-A單(全功能)	1043
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	6	A單(後爆)(全功能)	1044
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)無鎖	5	A單(後爆)(全功能)	1045
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	16	在保-A單(後爆)(全功能)	1046
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)無鎖	2	在保-A單(後爆)(全功能)	1047
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	4	A單(後爆)	1048
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)無鎖	1	A單(後爆)	1049
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	1	A單(全功能)(彈窗)	1050
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	1	在保-A單(後爆)(全功能)(彈窗)	1051
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)無鎖	14	A單(彈窗)	1052
Apple	I-Phone 14 Pro Max (512GB)無鎖	1	A單(彈窗)	1053
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	10	A單(後爆)(彈窗)	1054
Apple	I-Phone 14 Pro Max (1TB)	2	Part 2 A單	1055
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	13	在保-B單開好(全功能)	1056
Apple	I-Phone 14 Pro Max (1TB)無鎖	1	在保-B單開好(全功能)	1057
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)無鎖	5	在保-B單開好(全功能)	1058
Apple	I-Phone 14 Pro Max (512GB)無鎖	1	在保-B單開好(全功能)	1059
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	1	B單開好(全功能)	1060
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	6	B單開好	1061
Apple	I-Phone 14 Pro Max (1TB)無鎖	1	B單開好	1062
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)無鎖	2	B單開好	1063
Apple	I-Phone 14 Pro Max (512GB)無鎖	1	B單開好	1064
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	7	B單開好(全功能)(彈窗)	1065
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	1	B單開好(彈窗)	1066
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)無鎖	2	B單開好(彈窗)	1067

Apple	I-Phone 14 Pro Max (512GB)無鎖	1	B單開好(彈窗)	1068
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	4	B單開壞(全功能)	1069
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)無鎖	3	B單開壞(全功能)	1070
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	8	在保-B單開壞(FID功能好)	1071
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)無鎖	4	在保-B單開壞(FID功能好)	1072
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	11	B單開壞(FID功能好)	1073
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)無鎖	4	B單開壞(FID功能好)	1074
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	29	在保-B單開壞	1075
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)無鎖	10	在保-B單開壞	1076
Apple	I-Phone 14 Pro Max (512GB)無鎖	3	在保-B單開壞	1077
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	241	B單開壞	1078
Apple	I-Phone 14 Pro Max (1TB)無鎖	7	B單開壞	1079
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)無鎖	28	B單開壞	1080
Apple	I-Phone 14 Pro Max (512GB)無鎖	18	B單開壞	1081
Apple	I-Phone 14 Pro Max (1TB)	2	Part 2 B單開壞	1082
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	56	B單有電流	1083
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)無鎖	10	B單有電流	1084
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)無鎖	85	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1085
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)無鎖	9	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1086
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 A單	1087
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開好	1088
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開好(彈窗)	1089
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開好(彈窗)	1090
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)(無鎖有問題)	70	Part 2 B單開壞	1091
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 B單開壞	1092
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單有電流	1093
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)(無鎖FID)	2	Part 2 A單	1094
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)(無鎖FID)	2	Part 2 A單	1095
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)(無鎖FID)	1	Part 2 A單(彈窗)	1096
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)(無鎖FID)	1	Part 2 A單(彈窗)	1097
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)(無鎖FID)	1	Part 2 B單開好	1098
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)	5	Part 2 A單	1099
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)	4	Part 2 A單	1100
Apple	I-Phone 14 Pro Max (512GB)	2	Part 2 A單	1101
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)	2	Part 2 B單開好	1102
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)	4	Part 2 B單開好	1103
Apple	I-Phone 14 Pro Max (512GB)	2	Part 2 B單開好	1104
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)	13	Part 2 B單開壞	1105
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)	10	Part 2 B單開壞	1106
Apple	I-Phone 14 Pro Max (512GB)	2	Part 2 B單開壞	1107
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)	1	Part 2 B單有電流	1108
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)	4	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1109
Apple	I-Phone 14 Pro Max (512GB)	2	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1110
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)	7	主板	1111
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)	1	主板	1112
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)(有問題)	2	Part 2 A單	1113
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)(有問題)	1	Part 2 B單開好	1114
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)(有問題)	2	Part 2 B單開好	1115
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)(有問題)	2	Part 2 B單開壞	1116
Apple	I-Phone 14 Pro 合計(大部份是雙卡)	524	匯總	1117
Apple	I-Phone 14 Pro (512GB)無鎖	1	在保-A單(靚1)(全功能)	1118
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	2	A單(靚1)(全功能)	1119
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	7	A單(靚1)(後爆)(全功能)	1120
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	2	A單(靚1)(後爆)(全功能)	1121
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	8	在保-A單(靚1)(後爆)(全功能)	1122
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	2	在保-A單(靚1)(後爆)(全功能)	1123
Apple	I-Phone 14 Pro (512GB)無鎖	1	在保-A單(靚1)(全功能)(彈窗)	1124
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	1	在保-A單(全功能)	1125
Apple	I-Phone 14 Pro (512GB)無鎖	1	在保-A單(全功能)	1126
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	3	A單(全功能)	1127
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	1	A單(全功能)	1128
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	4	A單(後爆)(全功能)	1129
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	3	A單(後爆)(全功能)	1130
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	1	在保-A單(後鏡框爆)(全功能)	1131
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	11	在保-A單(後爆)(全功能)	1132
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	2	在保-A單(後爆)(全功能)	1133
Apple	I-Phone 14 Pro (512GB)無鎖	1	在保-A單(後爆)(全功能)	1134
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	2	A單	1135
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	1	A單(後爆)	1136
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	2	A單(全功能)(彈窗)	1137
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	1	A單(後爆)(全功能)(彈窗)	1138
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	3	A單(後爆)(全功能)(彈窗)	1139

Apple	I-Phone 14 Pro (512GB)無鎖	1	A單(後爆)(全功能)(彈窗)	1140
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	10	A單(彈窗)	1141
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	7	A單(彈窗)	1142
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	2	A單(後爆)(彈窗)	1143
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	1	A單(後爆)(彈窗)	1144
Apple	I-Phone 14 Pro (512GB)無鎖	1	A單(後爆)(彈窗)	1145
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	7	在保-B單開好(全功能)	1146
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	2	在保-B單開好(全功能)	1147
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	10	B單開好(全功能)	1148
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	6	B單開好(全功能)	1149
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	1	B單開好(全功能)(彈窗)	1150
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	2	B單開好(全功能)(彈窗)	1151
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	2	B單開好(彈窗)	1152
Apple	I-Phone 14 Pro (512GB)無鎖	1	B單開好(彈窗)	1153
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	6	B單開壞(全功能)	1154
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	1	B單開壞(全功能)	1155
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	3	在保-B單開壞(FID功能好)	1156
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	4	在保-B單開壞(FID功能好)	1157
Apple	I-Phone 14 Pro (512GB)無鎖	1	在保-B單開壞(FID功能好)	1158
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	15	B單開壞(FID功能好)	1159
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	8	B單開壞(FID功能好)	1160
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	15	在保-B單開壞	1161
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	2	在保-B單開壞	1162
Apple	I-Phone 14 Pro (512GB)無鎖	2	在保-B單開壞	1163
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	148	B單開壞	1164
Apple	I-Phone 14 Pro (1TB)無鎖	2	B單開壞	1165
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	38	B單開壞	1166
Apple	I-Phone 14 Pro (512GB)無鎖	11	B單開壞	1167
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	1	B單開壞(彈窗)	1168
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	41	B單有電流	1169
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	9	B單有電流	1170
Apple	I-Phone 14 Pro (512GB)無鎖	2	B單有電流	1171
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)無鎖	33	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1172
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)無鎖	3	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1173
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)(無鎖有問題)	4	Part 2 A單	1174
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)(無鎖有問題)	3	Part 2 A單	1175
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開好	1176
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 B單開好	1177
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)(無鎖有問題)	10	Part 2 B單開壞	1178
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開壞	1179
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 B單有電流	1180
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)(無鎖FID)	2	Part 2 A單	1181
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)(無鎖FID)	1	Part 2 B單開好	1182
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)	4	Part 2 A單	1183
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)	3	Part 2 A單	1184
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)	6	Part 2 B單開好	1185
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)	10	Part 2 B單開壞	1186
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)	7	Part 2 B單開壞	1187
Apple	I-Phone 14 Pro (512GB)	2	Part 2 B單開壞	1188
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)	1	Part 2 B單有電流	1189
Apple	I-Phone 14 Pro (512GB)	1	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1190
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)	4	主板	1191
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)	1	主板	1192
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)(有問題)	1	Part 2 B單開壞	1193
Apple	I-Phone 14 Plus 合計(大部份是雙卡)	199	匯總	1194
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	1	A單(靚)(後鏡框爆)(全功能)	1195
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	1	A單(靚)(後爆)(全功能)	1196
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	1	A單(靚)(彈窗)	1197
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	1	A單(靚1)(全功能)	1198
Apple	I-Phone 14 Plus (512GB)無鎖	1	A單(靚1)(全功能)	1199
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	1	A單(靚1)(後鏡框爆)(全功能)	1200
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	3	在保-A單(靚1)(後爆)(全功能)	1201
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	2	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	1202
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	1	A單(全功能)	1203
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(全功能)	1204
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	1	A單(後爆)(全功能)	1205
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	1	在保-A單(後爆)(全功能)	1206
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	1	A單	1207
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	2	A單(後鏡框爆)	1208
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	1	A單(後爆)	1209
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	1	A單(全功能)(彈窗)	1210
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	1	在保-A單(後爆)(全功能)(彈窗)	1211

Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	1	A單(後爆)(全功能)(彈窗)	1212
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	6	A單(彈窗)	1213
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	2	A單(後爆)(彈窗)	1214
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	4	在保-B單開好(全功能)	1215
Apple	I-Phone 14 Plus (256GB)無鎖	2	B單開好(全功能)	1216
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	2	B單開好(全功能)(彈窗)	1217
Apple	I-Phone 14 Plus (256GB)無鎖	1	B單開好(全功能)(彈窗)	1218
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	3	B單開好(彈窗)	1219
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	2	B單開壞(全功能)	1220
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	8	在保-B單開壞(FID功能好)	1221
Apple	I-Phone 14 Plus (256GB)無鎖	1	在保-B單開壞(FID功能好)	1222
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	6	B單開壞(FID功能好)	1223
Apple	I-Phone 14 Plus (256GB)無鎖	1	B單開壞(FID功能好)	1224
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	3	在保-B單開壞	1225
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	7	B單開壞	1226
Apple	I-Phone 14 Plus (256GB)無鎖	6	B單開壞	1227
Apple	I-Phone 14 Plus (512GB)無鎖	1	B單開壞	1228
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	32	B單有電流	1229
Apple	I-Phone 14 Plus (256GB)無鎖	1	B單有電流	1230
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)無鎖	18	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1231
Apple	I-Phone 14 Plus (256GB)無鎖	3	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1232
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)(無鎖有問題)	7	Part 2 A單	1233
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)(無鎖有問題)	5	Part 2 B單開好	1234
Apple	I-Phone 14 Plus (256GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開好	1235
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)(無鎖有問題)	20	Part 2 B單開壞	1236
Apple	I-Phone 14 Plus (256GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 B單開壞	1237
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)(無鎖FID)	1	Part 2 A單	1238
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)(無鎖FID)	2	Part 2 B單開好	1239
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)	2	Part 2 A單	1240
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)	4	Part 2 B單開好	1241
Apple	I-Phone 14 Plus (256GB)	1	Part 2 B單開好	1242
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)	13	Part 2 B單開壞	1243
Apple	I-Phone 14 Plus (256GB)	1	Part 2 B單開壞	1244
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)	5	Part 2 B單有電流	1245
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)	1	主板	1246
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)(有問題)	1	Part 2 A單	1247
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)(有問題)	2	Part 2 B單開好	1248
Apple	I-Phone 14 合計(大部份是雙卡)	555	匯總	1249
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	1	A單(靚)(全功能)	1250
Apple	I-Phone 14 (256GB)無鎖	1	A單(靚)(後爆)(全功能)	1251
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	3	在保-A單(靚)(後爆)(全功能)	1252
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	1	A單(靚)(全功能)(彈窗)	1253
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	3	在保-A單(靚1)(全功能)	1254
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	14	A單(靚1)(全功能)	1255
Apple	I-Phone 14 (256GB)無鎖	2	A單(靚1)(全功能)	1256
Apple	I-Phone 14 (512GB)無鎖	1	A單(靚1)(全功能)	1257
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	10	A單(靚1)(後爆)(全功能)	1258
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	2	在保-A單(靚1)(後鏡框爆)(全功能)	1259
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	6	在保-A單(靚1)(後爆)(全功能)	1260
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	2	A單(靚1)	1261
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	1	A單(靚1)(後鏡框爆)	1262
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	1	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	1263
Apple	I-Phone 14 (256GB)無鎖	2	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	1264
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	2	A單(靚1)(後爆)(全功能)(彈窗)	1265
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	4	在保-A單(全功能)	1266
Apple	I-Phone 14 (256GB)無鎖	1	在保-A單(全功能)	1267
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	4	A單(全功能)	1268
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(全功能)	1269
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	14	A單(後爆)(全功能)	1270
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	8	在保-A單(後爆)(全功能)	1271
Apple	I-Phone 14 (256GB)無鎖	3	在保-A單(後爆)(全功能)	1272
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	2	A單	1273
Apple	I-Phone 14 (256GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)	1274
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	2	A單(後爆)	1275
Apple	I-Phone 14 (256GB)無鎖	1	A單(後爆)	1276
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	5	A單(全功能)(彈窗)	1277
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	2	在保-A單(後爆)(全功能)(彈窗)	1278
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	4	A單(後爆)(全功能)(彈窗)	1279
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	2	A單(彈窗)	1280
Apple	I-Phone 14 (256GB)無鎖	1	A單(彈窗)	1281
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(彈窗)	1282
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	1	A單(後爆)(彈窗)	1283

Apple	I-Phone 14 (256GB)無鎖	2	A單(後爆)(彈窗)	1284
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	18	在保-B單開好(全功能)	1285
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	11	B單開好(全功能)	1286
Apple	I-Phone 14 (256GB)無鎖	5	B單開好(全功能)	1287
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	2	B單開好	1288
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	9	B單開好(全功能)(彈窗)	1289
Apple	I-Phone 14 (256GB)無鎖	1	B單開好(全功能)(彈窗)	1290
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	7	B單開好(彈窗)	1291
Apple	I-Phone 14 (256GB)無鎖	1	B單開好(彈窗)	1292
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	8	B單開壞(全功能)	1293
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	17	在保-B單開壞(FID功能好)	1294
Apple	I-Phone 14 (256GB)無鎖	1	在保-B單開壞(FID功能好)	1295
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	3	B單開壞(FID功能好)	1296
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	17	在保-B單開壞	1297
Apple	I-Phone 14 (256GB)無鎖	3	在保-B單開壞	1298
Apple	I-Phone 14 (512GB)無鎖	1	在保-B單開壞	1299
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	73	B單開壞	1300
Apple	I-Phone 14 (256GB)無鎖	18	B單開壞	1301
Apple	I-Phone 14 (512GB)無鎖	1	B單開壞	1302
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	52	B單有電流	1303
Apple	I-Phone 14 (256GB)無鎖	1	B單有電流	1304
Apple	I-Phone 14 (512GB)無鎖	1	B單有電流	1305
Apple	I-Phone 14 (128GB)無鎖	57	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1306
Apple	I-Phone 14 (256GB)無鎖	2	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1307
Apple	I-Phone 14 (512GB)無鎖	1	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1308
Apple	I-Phone 14 (128GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 在保-A單	1309
Apple	I-Phone 14 (128GB)(無鎖有問題)	50	Part 2 A單	1310
Apple	I-Phone 14 (256GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 A單	1311
Apple	I-Phone 14 (128GB)(無鎖有問題)	21	Part 2 B單開好	1312
Apple	I-Phone 14 (256GB)(無鎖有問題)	4	Part 2 B單開好	1313
Apple	I-Phone 14 (128GB)(無鎖有問題)	13	Part 2 B單開壞	1314
Apple	I-Phone 14 (256GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開壞	1315
Apple	I-Phone 14 (128GB)(無鎖有問題)	3	Part 2 B單有電流	1316
Apple	I-Phone 14 (128GB)(無鎖FID)	5	Part 2 A單	1317
Apple	I-Phone 14 (128GB)(無鎖FID)	4	Part 2 B單開好	1318
Apple	I-Phone 14 (128GB)	2	Part 2 A單	1319
Apple	I-Phone 14 (128GB)	4	Part 2 B單開好	1320
Apple	I-Phone 14 (128GB)	9	Part 2 B單開壞	1321
Apple	I-Phone 14 (256GB)	1	Part 2 B單開壞	1322
Apple	I-Phone 14 (128GB)	5	Part 2 B單有電流	1323
Apple	I-Phone 14 (128GB)	1	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1324
Apple	I-Phone 14 (128GB)	5	主板	1325
Apple	I-Phone 14 (128GB)(有問題)	1	Part 2 B單開好	1326
Apple	I-Phone 14 (128GB)(有問題)	2	Part 2 B單有電流	1327
Apple	I-Phone 13 Pro Max 合計	9268	匯總	1328
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	1	N.New(全功能)	1329
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	45	A單(靚)(全功能)	1330
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)無鎖	2	A單(靚)(全功能)	1331
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	2	A單(靚)(後鏡框爆)(全功能)	1332
Apple	I-Phone 13 Pro Max (1TB)無鎖	1	A單(靚)(後鏡框爆)(全功能)	1333
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	5	A單(靚)(後鏡框爆)(全功能)	1334
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	5	A單(靚)(後爆)(全功能)	1335
Apple	I-Phone 13 Pro Max (1TB)無鎖	9	A單(靚)(後爆)(全功能)	1336
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	2	A單(靚)(後爆)(全功能)	1337
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)無鎖	4	A單(靚)(後爆)(全功能)	1338
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	1	A單(靚)	1339
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	1	A單(靚)	1340
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	5	A單(靚)(後爆)	1341
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	6	A單(靚)(全功能)(彈窗)	1342
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	4	A單(靚)(全功能)(彈窗)	1343
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	1	A單(靚)(後爆)(全功能)(彈窗)	1344
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	6	A單(靚)(後爆)(全功能)(彈窗)	1345
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	24	歐版-A單(靚1)(全功能)	1346
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	162	A單(靚1)(全功能)	1347
Apple	I-Phone 13 Pro Max (1TB)無鎖	13	A單(靚1)(全功能)	1348
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	193	A單(靚1)(全功能)	1349
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)無鎖	64	A單(靚1)(全功能)	1350
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	1	A單(靚1)(後鏡框爆)(全功能)	1351
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	636	A單(靚1)(後爆)(全功能)	1352
Apple	I-Phone 13 Pro Max (1TB)無鎖	50	A單(靚1)(後爆)(全功能)	1353
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	756	A單(靚1)(後爆)(全功能)	1354
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)無鎖	77	A單(靚1)(後爆)(全功能)	1355

Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	1	A單(靚1)	1356
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	10	A單(靚1)(後爆)	1357
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	89	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	1358
Apple	I-Phone 13 Pro Max (1TB)無鎖	2	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	1359
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	61	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	1360
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)無鎖	3	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	1361
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	4	A單(靚1)(後鏡框爆)(全功能)(彈窗)	1362
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)無鎖	1	A單(靚1)(後鏡框爆)(全功能)(彈窗)	1363
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	212	A單(靚1)(後爆)(全功能)(彈窗)	1364
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	60	A單(靚1)(後爆)(全功能)(彈窗)	1365
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)無鎖	4	A單(靚1)(後爆)(全功能)(彈窗)	1366
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	8	A單(靚1)(彈窗)	1367
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	40	A單(全功能)	1368
Apple	I-Phone 13 Pro Max (1TB)無鎖	16	A單(全功能)	1369
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	302	A單(全功能)	1370
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)無鎖	22	A單(全功能)	1371
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	2	A單(後鏡框爆)(全功能)	1372
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	4	A單(後鏡框爆)(全功能)	1373
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(全功能)	1374
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	527	A單(後爆)(全功能)	1375
Apple	I-Phone 13 Pro Max (1TB)無鎖	76	A單(後爆)(全功能)	1376
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	781	A單(後爆)(全功能)	1377
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)無鎖	149	A單(後爆)(全功能)	1378
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	3	A單	1379
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)	1380
Apple	I-Phone 13 Pro Max (1TB)無鎖	2	A單(後鏡框爆)	1381
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	11	A單(後鏡框爆)	1382
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)無鎖	2	A單(後鏡框爆)	1383
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	8	A單(後爆)	1384
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	2	A單(後爆)	1385
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)無鎖	1	A單(後爆)	1386
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	25	A單(全功能)(彈窗)	1387
Apple	I-Phone 13 Pro Max (1TB)無鎖	1	A單(全功能)(彈窗)	1388
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	30	A單(全功能)(彈窗)	1389
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)無鎖	7	A單(全功能)(彈窗)	1390
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	3	A單(後鏡框爆)(全功能)(彈窗)	1391
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(全功能)(彈窗)	1392
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	304	A單(後爆)(全功能)(彈窗)	1393
Apple	I-Phone 13 Pro Max (1TB)無鎖	4	A單(後爆)(全功能)(彈窗)	1394
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	145	A單(後爆)(全功能)(彈窗)	1395
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)無鎖	8	A單(後爆)(全功能)(彈窗)	1396
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	52	A單(彈窗)	1397
Apple	I-Phone 13 Pro Max (1TB)無鎖	2	A單(彈窗)	1398
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	38	A單(彈窗)	1399
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)無鎖	4	A單(彈窗)	1400
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	28	A單(後鏡框爆)(彈窗)	1401
Apple	I-Phone 13 Pro Max (1TB)無鎖	2	A單(後鏡框爆)(彈窗)	1402
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	29	A單(後鏡框爆)(彈窗)	1403
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)無鎖	6	A單(後鏡框爆)(彈窗)	1404
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	418	A單(後爆)(彈窗)	1405
Apple	I-Phone 13 Pro Max (1TB)無鎖	8	A單(後爆)(彈窗)	1406
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	81	A單(後爆)(彈窗)	1407
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)無鎖	23	A單(後爆)(彈窗)	1408
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	240	B單開好(全功能)	1409
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	332	B單開好(全功能)	1410
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)無鎖	176	B單開好(全功能)	1411
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	5	B單開好(後爆)(全功能)	1412
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	22	B單開好	1413
Apple	I-Phone 13 Pro Max (1TB)無鎖	1	B單開好	1414
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	16	B單開好	1415
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)無鎖	1	B單開好	1416
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	175	B單開好(全功能)(彈窗)	1417
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	66	B單開好(全功能)(彈窗)	1418
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)無鎖	10	B單開好(全功能)(彈窗)	1419
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	235	B單開好(彈窗)	1420
Apple	I-Phone 13 Pro Max (1TB)無鎖	4	B單開好(彈窗)	1421
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	123	B單開好(彈窗)	1422
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)無鎖	9	B單開好(彈窗)	1423
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	227	B單開壞(全功能)	1424
Apple	I-Phone 13 Pro Max (1TB)無鎖	3	B單開壞(全功能)	1425
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	135	B單開壞(全功能)	1426
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)無鎖	13	B單開壞(全功能)	1427

Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	55	B單開壞(FID功能好)	1428
Apple	I-Phone 13 Pro Max (1TB)無鎖	22	B單開壞(FID功能好)	1429
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	137	B單開壞(FID功能好)	1430
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)無鎖	52	B單開壞(FID功能好)	1431
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	7	B單開壞	1432
Apple	I-Phone 13 Pro Max (1TB)無鎖	57	B單開壞	1433
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	123	B單開壞	1434
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)無鎖	8	B單開壞	1435
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	1	B單開壞(彈窗)	1436
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	259	B單有電流	1437
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	87	B單有電流	1438
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)無鎖	6	B單有電流	1439
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	184	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1440
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	76	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1441
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)無鎖	4	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1442
Apple	I-Phone 13 Pro Max (1TB)	2	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1443
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 A單	1444
Apple	I-Phone 13 Pro Max (1TB)(無鎖有問題)	1	Part 2 A單	1445
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 A單	1446
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)(無鎖有問題)	33	Part 2 A單	1447
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)(無鎖有問題)	157	Part 2 B單開好	1448
Apple	I-Phone 13 Pro Max (1TB)(無鎖有問題)	4	Part 2 B單開好	1449
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)(無鎖有問題)	166	Part 2 B單開好	1450
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)(無鎖有問題)	8	Part 2 B單開好	1451
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)(無鎖有問題)	34	Part 2 B單開壞	1452
Apple	I-Phone 13 Pro Max (1TB)(無鎖有問題)	9	Part 2 B單開壞	1453
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 B單開壞	1454
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)(無鎖有問題)	27	Part 2 B單開壞	1455
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 B單有電流	1456
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 B單有電流	1457
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)(無鎖FID)	10	Part 2 A單	1458
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)(無鎖FID)	2	Part 2 A單	1459
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)(無鎖FID)	69	Part 2 A單(彈窗)	1460
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)(無鎖FID)	18	Part 2 A單(彈窗)	1461
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)(無鎖FID)	4	Part 2 B單開好	1462
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)(無鎖FID)	3	Part 2 B單開好	1463
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)(無鎖FID)	6	Part 2 B單開好(彈窗)	1464
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)(無鎖FID)	3	Part 2 B單開好(彈窗)	1465
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)	5	Part 2 A單	1466
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)	1	Part 2 A單	1467
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)	4	Part 2 B單開好	1468
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)	3	Part 2 B單開好	1469
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)	1	Part 2 B單開好	1470
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)	34	Part 2 B單開壞	1471
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)	7	Part 2 B單開壞	1472
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)	2	Part 2 B單有電流	1473
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)	4	Part 2 B單有電流	1474
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)	16	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1475
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)	6	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1476
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)	21	主板	1477
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)	7	主板	1478
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)(有問題)	5	Part 2 A單	1479
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)(有問題)	1	Part 2 B單開好	1480
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)(有問題)	3	Part 2 B單開壞	1481
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)無鎖	9	主板	1482
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)無鎖	3	主板	1483
Apple	I-Phone 13 Pro 合計	702	匯總	1484
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	6	A單(靚)(全功能)	1485
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)無鎖	9	A單(靚)(全功能)	1486
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)無鎖	1	A單(靚)(後鏡框爆)(全功能)	1487
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	3	A單(靚)(後爆)(全功能)	1488
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)無鎖	4	A單(靚)(後爆)(全功能)	1489
Apple	I-Phone 13 Pro (512GB)無鎖	1	A單(靚)(後爆)(全功能)	1490
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	3	A單(靚)(全功能)(彈窗)	1491
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	2	A單(靚1)(全功能)	1492
Apple	I-Phone 13 Pro (1TB)無鎖	1	A單(靚1)(全功能)	1493
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)無鎖	9	A單(靚1)(全功能)	1494
Apple	I-Phone 13 Pro (512GB)無鎖	2	A單(靚1)(全功能)	1495
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	2	A單(靚1)(後鏡框爆)(全功能)	1496
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	8	A單(靚1)(後爆)(全功能)	1497
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	1	A單(靚1)(後鏡框爆)	1498
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)無鎖	2	A單(靚1)(後鏡框爆)	1499

Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	3	A單(靚1)(後爆)	1500
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)無鎖	1	A單(靚1)(後爆)	1501
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	3	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	1502
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	3	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	1503
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	7	A單(靚1)(後爆)(全功能)(彈窗)	1504
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)無鎖	1	A單(靚1)(後爆)(全功能)(彈窗)	1505
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	5	A單(全功能)	1506
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)無鎖	22	A單(全功能)	1507
Apple	I-Phone 13 Pro (512GB)無鎖	1	A單(全功能)	1508
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)無鎖	2	A單(後鏡框爆)(全功能)	1509
Apple	I-Phone 13 Pro (512GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(全功能)	1510
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	12	A單(後爆)(全功能)	1511
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)無鎖	19	A單(後爆)(全功能)	1512
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	1	A單	1513
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)無鎖	2	A單	1514
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)	1515
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)無鎖	2	A單(後鏡框爆)	1516
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	6	A單(後爆)	1517
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	2	A單(全功能)(彈窗)	1518
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	7	A單(後爆)(全功能)(彈窗)	1519
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)無鎖	4	A單(後爆)(全功能)(彈窗)	1520
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	16	A單(彈窗)	1521
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)無鎖	4	A單(彈窗)	1522
Apple	I-Phone 13 Pro (512GB)無鎖	2	A單(彈窗)	1523
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(彈窗)	1524
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	14	A單(後爆)(彈窗)	1525
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)無鎖	4	A單(後爆)(彈窗)	1526
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	46	B單開好(全功能)	1527
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)無鎖	3	B單開好(全功能)	1528
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	5	B單開好	1529
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)無鎖	2	B單開好	1530
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	10	B單開好(全功能)(彈窗)	1531
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)無鎖	2	B單開好(全功能)(彈窗)	1532
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	5	B單開好(彈窗)	1533
Apple	I-Phone 13 Pro (1TB)無鎖	1	B單開好(彈窗)	1534
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)無鎖	7	B單開好(彈窗)	1535
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	5	B單開壞(全功能)	1536
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	18	B單開壞(FID功能好)	1537
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)無鎖	6	B單開壞(FID功能好)	1538
Apple	I-Phone 13 Pro (512GB)無鎖	4	B單開壞(FID功能好)	1539
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	71	B單開壞	1540
Apple	I-Phone 13 Pro (1TB)無鎖	2	B單開壞	1541
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)無鎖	25	B單開壞	1542
Apple	I-Phone 13 Pro (512GB)無鎖	3	B單開壞	1543
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	2	B單開壞(FID功能好)(彈窗)	1544
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	5	B單開壞(彈窗)	1545
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)無鎖	1	B單開壞(彈窗)	1546
Apple	I-Phone 13 Pro (512GB)無鎖	1	B單開壞(彈窗)	1547
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	89	B單有電流	1548
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)無鎖	9	B單有電流	1549
Apple	I-Phone 13 Pro (512GB)無鎖	1	B單有電流	1550
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)無鎖	66	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1551
Apple	I-Phone 13 Pro (1TB)無鎖	1	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1552
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)無鎖	11	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1553
Apple	I-Phone 13 Pro (512GB)無鎖	1	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1554
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)(無鎖有問題)	13	Part 2 A單	1555
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)(無鎖有問題)	4	Part 2 A單	1556
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)(無鎖有問題)	12	Part 2 B單開好	1557
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 B單開好	1558
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 B單開壞	1559
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開壞	1560
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)(無鎖有問題)	3	Part 2 B單有電流	1561
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)(無鎖FID)	8	Part 2 A單	1562
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)(無鎖FID)	1	Part 2 A單	1563
Apple	I-Phone 13 Pro (512GB)(無鎖FID)	1	Part 2 A單	1564
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)(無鎖FID)	1	Part 2 B單開好	1565
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)	1	Part 2 B單開好	1566
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)	21	Part 2 B單開壞	1567
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)	9	Part 2 B單開壞	1568
Apple	I-Phone 13 Pro (512GB)	1	Part 2 B單開壞	1569
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)	6	Part 2 B單有電流	1570
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)	1	Part 2 B單有電流	1571

Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)	2	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1572
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)	2	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1573
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)	5	主板	1574
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)	2	主板	1575
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)(有問題)	1	Part 2 A單	1576
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)(有問題)	1	Part 2 B單開壞	1577
Apple	I-Phone 13 合計	2549	匯總	1578
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	10	A單+(全功能)	1579
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	16	A單(靚)(全功能)	1580
Apple	I-Phone 13 (256GB)無鎖	3	A單(靚)(全功能)	1581
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	3	A單(靚)(後鏡框爆)(全功能)	1582
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	27	A單(靚)(後爆)(全功能)	1583
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	11	A單(靚)(全功能)(彈窗)	1584
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	2	A單(靚)(彈窗)	1585
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	9	A單(靚1)(全功能)	1586
Apple	I-Phone 13 (256GB)無鎖	7	A單(靚1)(全功能)	1587
Apple	I-Phone 13 (512GB)無鎖	1	A單(靚1)(全功能)	1588
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	18	A單(靚1)(後鏡框爆)(全功能)	1589
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	12	A單(靚1)(後爆)(全功能)	1590
Apple	I-Phone 13 (256GB)無鎖	17	A單(靚1)(後爆)(全功能)	1591
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	74	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	1592
Apple	I-Phone 13 (256GB)無鎖	6	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	1593
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	22	A單(靚1)(後爆)(全功能)(彈窗)	1594
Apple	I-Phone 13 (256GB)無鎖	2	A單(靚1)(後爆)(全功能)(彈窗)	1595
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	339	A單(全功能)	1596
Apple	I-Phone 13 (256GB)無鎖	7	A單(全功能)	1597
Apple	I-Phone 13 (512GB)無鎖	2	A單(全功能)	1598
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	22	A單(後鏡框爆)(全功能)	1599
Apple	I-Phone 13 (256GB)無鎖	4	A單(後鏡框爆)(全功能)	1600
Apple	I-Phone 13 (512GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(全功能)	1601
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	128	A單(後爆)(全功能)	1602
Apple	I-Phone 13 (256GB)無鎖	15	A單(後爆)(全功能)	1603
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	2	A單(後爆)	1604
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	19	A單(全功能)(彈窗)	1605
Apple	I-Phone 13 (256GB)無鎖	4	A單(全功能)(彈窗)	1606
Apple	I-Phone 13 (512GB)無鎖	1	A單(全功能)(彈窗)	1607
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	2	A單(後鏡框爆)(全功能)(彈窗)	1608
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	68	A單(後爆)(全功能)(彈窗)	1609
Apple	I-Phone 13 (256GB)無鎖	7	A單(後爆)(全功能)(彈窗)	1610
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	12	A單(彈窗)	1611
Apple	I-Phone 13 (256GB)無鎖	13	A單(彈窗)	1612
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	8	A單(後鏡框爆)(彈窗)	1613
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	16	A單(後爆)(彈窗)	1614
Apple	I-Phone 13 (256GB)無鎖	4	A單(後爆)(彈窗)	1615
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	22	B單開好(全功能)	1616
Apple	I-Phone 13 (256GB)無鎖	13	B單開好(全功能)	1617
Apple	I-Phone 13 (512GB)無鎖	1	B單開好(全功能)	1618
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	1	B單開好	1619
Apple	I-Phone 13 (256GB)無鎖	1	B單開好	1620
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	90	B單開好(全功能)(彈窗)	1621
Apple	I-Phone 13 (256GB)無鎖	6	B單開好(全功能)(彈窗)	1622
Apple	I-Phone 13 (512GB)無鎖	1	B單開好(全功能)(彈窗)	1623
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	88	B單開好(彈窗)	1624
Apple	I-Phone 13 (256GB)無鎖	5	B單開好(彈窗)	1625
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	31	B單開壞(全功能)	1626
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	292	B單開壞(FID功能好)	1627
Apple	I-Phone 13 (256GB)無鎖	11	B單開壞(FID功能好)	1628
Apple	I-Phone 13 (512GB)無鎖	6	B單開壞(FID功能好)	1629
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	502	B單開壞	1630
Apple	I-Phone 13 (256GB)無鎖	37	B單開壞	1631
Apple	I-Phone 13 (512GB)無鎖	4	B單開壞	1632
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	67	B單有電流	1633
Apple	I-Phone 13 (128GB)無鎖	319	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1634
Apple	I-Phone 13 (256GB)無鎖	19	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1635
Apple	I-Phone 13 (512GB)無鎖	1	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1636
Apple	I-Phone 13 (128GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 A單	1637
Apple	I-Phone 13 (128GB)(無鎖有問題)	3	Part 2 B單開好	1638
Apple	I-Phone 13 (256GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開好	1639
Apple	I-Phone 13 (256GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開壞	1640
Apple	I-Phone 13 (128GB)(無鎖有問題)	4	Part 2 B單有電流	1641
Apple	I-Phone 13 (128GB)(無鎖FID)	4	Part 2 A單	1642
Apple	I-Phone 13 (256GB)(無鎖FID)	2	Part 2 A單	1643

Apple	I-Phone 13 (128GB)(無鎖FID)	1	Part 2 A單(彈窗)	1644
Apple	I-Phone 13 (128GB)(無鎖FID)	21	Part 2 B單開好	1645
Apple	I-Phone 13 (256GB)(無鎖FID)	1	Part 2 B單開好	1646
Apple	I-Phone 13 (128GB)(無鎖FID)	7	Part 2 B單開好(彈窗)	1647
Apple	I-Phone 13 (256GB)(無鎖FID)	1	Part 2 B單開好(彈窗)	1648
Apple	I-Phone 13 (128GB)	4	Part 2 A單	1649
Apple	I-Phone 13 (128GB)	3	Part 2 B單開好	1650
Apple	I-Phone 13 (128GB)	23	Part 2 B單開壞	1651
Apple	I-Phone 13 (256GB)	1	Part 2 B單開壞	1652
Apple	I-Phone 13 (128GB)	15	Part 2 B單有電流	1653
Apple	I-Phone 13 (512GB)	1	Part 2 B單有電流	1654
Apple	I-Phone 13 (128GB)	3	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1655
Apple	I-Phone 13 (128GB)	13	主板	1656
Apple	I-Phone 13 (256GB)	1	主板	1657
Apple	I-Phone 13 (128GB)(有問題)	2	Part 2 A單	1658
Apple	I-Phone 13 (128GB)(有問題)	2	Part 2 B單開好	1659
Apple	I-Phone 13 (256GB)(有問題)	1	Part 2 B單開好	1660
Apple	I-Phone 13 (256GB)(有問題)	1	Part 2 B單開壞	1661
Apple	I-Phone 13 Mini 合計	509	匯總	1662
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)無鎖	2	A單(靚)	1663
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)無鎖	1	A單(靚)(全功能)(彈窗)	1664
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)無鎖	1	A單(靚)(彈窗)	1665
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)無鎖	14	A單(靚1)(全功能)	1666
Apple	I-Phone 13 Mini (256GB)無鎖	1	A單(靚1)(全功能)	1667
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)無鎖	2	A單(靚1)(後鏡框爆)(全功能)	1668
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)無鎖	4	A單(靚1)(後爆)(全功能)	1669
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)無鎖	3	A單(靚1)	1670
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)無鎖	17	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	1671
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)無鎖	15	A單(全功能)	1672
Apple	I-Phone 13 Mini (256GB)無鎖	2	A單(全功能)	1673
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)無鎖	2	A單(後鏡框爆)(全功能)	1674
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)無鎖	9	A單(後爆)(全功能)	1675
Apple	I-Phone 13 Mini (512GB)無鎖	1	A單(後爆)(全功能)	1676
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)無鎖	2	A單	1677
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)無鎖	7	A單(後鏡框爆)	1678
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)無鎖	8	A單(全功能)(彈窗)	1679
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)無鎖	3	A單(後鏡框爆)(全功能)(彈窗)	1680
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)無鎖	5	A單(彈窗)	1681
Apple	I-Phone 13 Mini (256GB)無鎖	2	A單(彈窗)	1682
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)無鎖	3	A單(後鏡框爆)(彈窗)	1683
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)無鎖	2	A單(後爆)(彈窗)	1684
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)無鎖	7	B單開好(全功能)	1685
Apple	I-Phone 13 Mini (256GB)無鎖	1	B單開好(全功能)	1686
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)無鎖	5	B單開好(全功能)(彈窗)	1687
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)無鎖	10	B單開好(彈窗)	1688
Apple	I-Phone 13 Mini (256GB)無鎖	1	B單開好(彈窗)	1689
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)無鎖	8	B單開壞(全功能)	1690
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)無鎖	81	B單開壞(FID功能好)	1691
Apple	I-Phone 13 Mini (256GB)無鎖	9	B單開壞(FID功能好)	1692
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)無鎖	121	B單開壞	1693
Apple	I-Phone 13 Mini (256GB)無鎖	21	B單開壞	1694
Apple	I-Phone 13 Mini (512GB)無鎖	2	B單開壞	1695
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)無鎖	44	B單有電流	1696
Apple	I-Phone 13 Mini (256GB)無鎖	1	B單有電流	1697
Apple	I-Phone 13 Mini (512GB)無鎖	1	B單有電流	1698
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)無鎖	21	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1699
Apple	I-Phone 13 Mini (256GB)無鎖	3	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1700
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)(無鎖有問題)	17	Part 2 A單	1701
Apple	I-Phone 13 Mini (256GB)(無鎖有問題)	7	Part 2 A單	1702
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)(無鎖有問題)	3	Part 2 B單開好	1703
Apple	I-Phone 13 Mini (256GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開好	1704
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)(無鎖有問題)	11	Part 2 B單開壞	1705
Apple	I-Phone 13 Mini (256GB)(無鎖有問題)	3	Part 2 B單開壞	1706
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)(無鎖FID)	1	Part 2 A單	1707
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)(無鎖FID)	3	Part 2 B單開好	1708
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)	5	Part 2 B單開壞	1709
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)	5	Part 2 B單有電流	1710
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)	5	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1711
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)	4	主板	1712
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)(有問題)	2	Part 2 A單	1713
Apple	I-Phone 12 Pro Max 合計	1562	匯總	1714
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)無鎖	1	A單(靚)(全功能)	1715

Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)無鎖	1	A單(靚)(全功能)	1716
Apple	I-Phone 12 Pro Max (512GB)無鎖	1	A單(靚)(全功能)	1717
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)無鎖	2	A單(靚)(後爆)(全功能)	1718
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)無鎖	1	A單(靚)(全功能)(彈窗)	1719
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)無鎖	6	A單(靚)(彈窗)	1720
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)無鎖	2	A單(靚1)(全功能)	1721
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)無鎖	2	A單(靚1)(後爆)(全功能)	1722
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)無鎖	4	A單(靚1)(後爆)(全功能)	1723
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)無鎖	1	A單(靚1)	1724
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)無鎖	2	A單(靚1)	1725
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)無鎖	1	A單(靚1)(後爆)	1726
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)無鎖	17	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	1727
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)無鎖	6	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	1728
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)無鎖	21	A單(靚1)(後爆)(全功能)(彈窗)	1729
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)無鎖	4	A單(靚1)(後爆)(全功能)(彈窗)	1730
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)無鎖	9	A單(靚1)(彈窗)	1731
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)無鎖	14	A單(靚1)(彈窗)	1732
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)無鎖	5	A單(後爆)(全功能)	1733
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)無鎖	7	A單(後爆)(全功能)	1734
Apple	I-Phone 12 Pro Max (512GB)無鎖	1	A單(後爆)(全功能)	1735
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)無鎖	11	A單	1736
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)無鎖	7	A單	1737
Apple	I-Phone 12 Pro Max (512GB)無鎖	1	A單	1738
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)無鎖	6	A單(後鏡框爆)	1739
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)	1740
Apple	I-Phone 12 Pro Max (512GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)	1741
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)無鎖	12	A單(後爆)	1742
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)無鎖	2	A單(後爆)	1743
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)無鎖	6	A單(全功能)(彈窗)	1744
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)無鎖	2	A單(全功能)(彈窗)	1745
Apple	I-Phone 12 Pro Max (512GB)無鎖	1	A單(全功能)(彈窗)	1746
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)無鎖	6	A單(後鏡框爆)(全功能)(彈窗)	1747
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)無鎖	22	A單(後爆)(全功能)(彈窗)	1748
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)無鎖	2	A單(後爆)(全功能)(彈窗)	1749
Apple	I-Phone 12 Pro Max (512GB)無鎖	1	A單(後爆)(全功能)(彈窗)	1750
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)無鎖	15	A單(彈窗)	1751
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)無鎖	9	A單(彈窗)	1752
Apple	I-Phone 12 Pro Max (512GB)無鎖	3	A單(彈窗)	1753
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)無鎖	2	A單(後鏡框爆)(彈窗)	1754
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(彈窗)	1755
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)無鎖	42	A單(後爆)(彈窗)	1756
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)無鎖	14	A單(後爆)(彈窗)	1757
Apple	I-Phone 12 Pro Max (512GB)無鎖	1	B單開好	1758
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)無鎖	38	B單開好(全功能)(彈窗)	1759
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)無鎖	3	B單開好(全功能)(彈窗)	1760
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)無鎖	38	B單開好(彈窗)	1761
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)無鎖	13	B單開好(彈窗)	1762
Apple	I-Phone 12 Pro Max (512GB)無鎖	2	B單開好(彈窗)	1763
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)無鎖	6	B單開壞(全功能)	1764
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)無鎖	18	B單開壞(全功能)	1765
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)無鎖	19	B單開壞(FID功能好)	1766
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)無鎖	10	B單開壞(FID功能好)	1767
Apple	I-Phone 12 Pro Max (512GB)無鎖	2	B單開壞(FID功能好)	1768
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)無鎖	290	B單開壞	1769
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)無鎖	118	B單開壞	1770
Apple	I-Phone 12 Pro Max (512GB)無鎖	22	B單開壞	1771
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)無鎖	19	B單開壞(FID功能好)(彈窗)	1772
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)無鎖	16	B單開壞(彈窗)	1773
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)無鎖	3	B單開壞(彈窗)	1774
Apple	I-Phone 12 Pro Max (512GB)無鎖	1	B單開壞(彈窗)	1775
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)無鎖	163	B單有電流	1776
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)無鎖	38	B單有電流	1777
Apple	I-Phone 12 Pro Max (512GB)無鎖	3	B單有電流	1778
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)無鎖	216	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1779
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)無鎖	38	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1780
Apple	I-Phone 12 Pro Max (512GB)無鎖	4	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1781
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)(無鎖有問題)	26	Part 2 A單	1782
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)(無鎖有問題)	6	Part 2 A單	1783
Apple	I-Phone 12 Pro Max (512GB)(無鎖有問題)	7	Part 2 A單	1784
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)(無鎖有問題)	6	Part 2 A單(彈窗)	1785
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)(無鎖有問題)	4	Part 2 A單(彈窗)	1786
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)(無鎖有問題)	14	Part 2 B單開好	1787

Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)(無鎖有問題)	5	Part 2 B單開好	1788
Apple	I-Phone 12 Pro Max (512GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開好	1789
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)(無鎖有問題)	19	Part 2 B單開壞	1790
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)(無鎖有問題)	7	Part 2 B單開壞	1791
Apple	I-Phone 12 Pro Max (512GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 B單開壞	1792
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 B單有電流	1793
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單有電流	1794
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)(無鎖FID)	3	Part 2 A單	1795
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)(無鎖FID)	2	Part 2 A單	1796
Apple	I-Phone 12 Pro Max (512GB)(無鎖FID)	1	Part 2 A單	1797
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)(無鎖FID)	29	Part 2 A單(彈窗)	1798
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)(無鎖FID)	1	Part 2 A單(彈窗)	1799
Apple	I-Phone 12 Pro Max (512GB)(無鎖FID)	1	Part 2 A單(彈窗)	1800
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)(無鎖FID)	2	Part 2 B單開好	1801
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)(無鎖FID)	1	Part 2 B單開好	1802
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)(無鎖FID)	8	Part 2 B單開好(彈窗)	1803
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)(無鎖FID)	1	Part 2 B單開好(彈窗)	1804
Apple	I-Phone 12 Pro Max (512GB)(無鎖FID)	2	Part 2 B單開好(彈窗)	1805
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)	3	Part 2 A單	1806
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)	3	Part 2 A單	1807
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)	5	Part 2 B單開好	1808
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)	10	Part 2 B單開壞	1809
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)	2	Part 2 B單開壞	1810
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)	6	Part 2 B單有電流	1811
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)	2	Part 2 B單有電流	1812
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)	6	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1813
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)	4	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1814
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)	3	主板	1815
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)	1	主板	1816
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)(有問題)	4	Part 2 A單	1817
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)(有問題)	3	Part 2 A單	1818
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)(有問題)	1	Part 2 B單開好	1819
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)(有問題)	1	Part 2 B單開壞	1820
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)(有問題)	1	Part 2 B單開壞	1821
Apple	I-Phone 12 Pro 合計	1862	匯總	1822
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	1	N.New單(全功能)	1823
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	1	N.New單	1824
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	41	A單(靚)(全功能)	1825
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)無鎖	6	A單(靚)(全功能)	1826
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	8	A單(靚)(後爆)(全功能)	1827
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	4	A單(靚)	1828
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)無鎖	1	A單(靚)	1829
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	7	A單(靚)(全功能)(彈窗)	1830
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	1	A單(靚)(後爆)(全功能)(彈窗)	1831
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	208	A單(靚1)(全功能)	1832
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)無鎖	2	A單(靚1)(全功能)	1833
Apple	I-Phone 12 Pro (512GB)無鎖	3	A單(靚1)(全功能)	1834
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	4	A單(靚1)(後鏡框爆)(全功能)	1835
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	59	A單(靚1)(後爆)(全功能)	1836
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)無鎖	5	A單(靚1)(後爆)(全功能)	1837
Apple	I-Phone 12 Pro (512GB)無鎖	2	A單(靚1)(後爆)(全功能)	1838
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	2	A單(靚1)	1839
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)無鎖	1	A單(靚1)	1840
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	1	A單(靚1)(後爆)	1841
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	16	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	1842
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)無鎖	6	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	1843
Apple	I-Phone 12 Pro (512GB)無鎖	5	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	1844
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	2	A單(靚1)(後爆)(全功能)(彈窗)	1845
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)無鎖	5	A單(靚1)(後爆)(全功能)(彈窗)	1846
Apple	I-Phone 12 Pro (512GB)無鎖	1	A單(靚1)(後爆)(全功能)(彈窗)	1847
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	13	A單(靚1)(彈窗)	1848
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	207	A單(全功能)	1849
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)無鎖	4	A單(全功能)	1850
Apple	I-Phone 12 Pro (512GB)無鎖	3	A單(全功能)	1851
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	8	A單(後鏡框爆)(全功能)	1852
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(全功能)	1853
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	76	A單(後爆)(全功能)	1854
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)無鎖	12	A單(後爆)(全功能)	1855
Apple	I-Phone 12 Pro (512GB)無鎖	1	A單(後爆)(全功能)	1856
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	33	A單	1857
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)無鎖	5	A單	1858
Apple	I-Phone 12 Pro (512GB)無鎖	1	A單	1859

Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	6	A單(後鏡框爆)	1860
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)	1861
Apple	I-Phone 12 Pro (512GB)無鎖	7	A單(後鏡框爆)	1862
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	12	A單(後爆)	1863
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)無鎖	1	A單(後爆)	1864
Apple	I-Phone 12 Pro (512GB)無鎖	1	A單(後爆)	1865
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	28	A單(多功能)(彈窗)	1866
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)無鎖	4	A單(多功能)(彈窗)	1867
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(多功能)(彈窗)	1868
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	11	A單(後爆)(多功能)(彈窗)	1869
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)無鎖	3	A單(後爆)(多功能)(彈窗)	1870
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	52	A單(彈窗)	1871
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)無鎖	14	A單(彈窗)	1872
Apple	I-Phone 12 Pro (512GB)無鎖	2	A單(彈窗)	1873
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	6	A單(後鏡框爆)(彈窗)	1874
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(彈窗)	1875
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	24	A單(後爆)(彈窗)	1876
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)無鎖	2	A單(後爆)(彈窗)	1877
Apple	I-Phone 12 Pro (512GB)無鎖	1	A單(後爆)(彈窗)	1878
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	43	B單開好(多功能)	1879
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)無鎖	7	B單開好(多功能)	1880
Apple	I-Phone 12 Pro (512GB)無鎖	3	B單開好(多功能)	1881
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	3	B單開好	1882
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)無鎖	2	B單開好	1883
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	37	B單開好(多功能)(彈窗)	1884
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)無鎖	8	B單開好(多功能)(彈窗)	1885
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	17	B單開好(彈窗)	1886
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)無鎖	2	B單開好(彈窗)	1887
Apple	I-Phone 12 Pro (512GB)無鎖	1	B單開好(彈窗)	1888
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	34	B單開壞(多功能)	1889
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)無鎖	8	B單開壞(多功能)	1890
Apple	I-Phone 12 Pro (512GB)無鎖	3	B單開壞(多功能)	1891
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	39	B單開壞(FID功能好)	1892
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)無鎖	3	B單開壞(FID功能好)	1893
Apple	I-Phone 12 Pro (512GB)無鎖	2	B單開壞(FID功能好)	1894
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	285	B單開壞	1895
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)無鎖	86	B單開壞	1896
Apple	I-Phone 12 Pro (512GB)無鎖	18	B單開壞	1897
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	71	B單有電流	1898
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)無鎖	20	B單有電流	1899
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)無鎖	78	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1900
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)無鎖	15	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1901
Apple	I-Phone 12 Pro (512GB)無鎖	1	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1902
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)(無鎖有問題)	11	Part 2 A單	1903
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)(無鎖有問題)	7	Part 2 A單	1904
Apple	I-Phone 12 Pro (512GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 A單	1905
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)(無鎖有問題)	6	Part 2 B單開好	1906
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)(無鎖有問題)	4	Part 2 B單開好	1907
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)(無鎖有問題)	21	Part 2 B單開壞	1908
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 B單開壞	1909
Apple	I-Phone 12 Pro (512GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開壞	1910
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單有電流	1911
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)(無鎖FID)	13	Part 2 A單	1912
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)(無鎖FID)	4	Part 2 A單	1913
Apple	I-Phone 12 Pro (512GB)(無鎖FID)	1	Part 2 A單	1914
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)(無鎖FID)	1	Part 2 A單(彈窗)	1915
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)(無鎖FID)	9	Part 2 B單開好	1916
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)(無鎖FID)	2	Part 2 B單開好	1917
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)	1	Part 2 A單	1918
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)	2	Part 2 B單開好	1919
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)	2	Part 2 B單開好	1920
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)	7	Part 2 B單開壞	1921
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)	2	Part 2 B單開壞	1922
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)	8	Part 2 B單有電流	1923
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)	17	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1924
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)	15	主板	1925
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)	2	主板	1926
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)(有問題)	1	Part 2 B單開好	1927
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)(有問題)	1	Part 2 B單開好	1928
Apple	I-Phone 12 合計	1743	匯總	1929
Apple	I-Phone 12 (128GB)無鎖	2	A單(靚)(多功能)	1930
Apple	I-Phone 12 (64GB)無鎖	2	A單(靚)(多功能)	1931

Apple	I-Phone 12 (128GB)無鎖	1	A單(靚)(全功能)(彈窗)	1932
Apple	I-Phone 12 (128GB)無鎖	1	A單(靚1)(全功能)	1933
Apple	I-Phone 12 (64GB)無鎖	1	A單(靚1)(全功能)	1934
Apple	I-Phone 12 (128GB)無鎖	1	A單(靚1)(後鏡框爆)(全功能)	1935
Apple	I-Phone 12 (128GB)無鎖	1	A單(靚1)(後爆)(全功能)	1936
Apple	I-Phone 12 (256GB)無鎖	3	A單(靚1)(後爆)(全功能)	1937
Apple	I-Phone 12 (64GB)無鎖	34	A單(靚1)(後爆)(全功能)	1938
Apple	I-Phone 12 (64GB)無鎖	5	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	1939
Apple	I-Phone 12 (64GB)無鎖	6	A單(靚1)(後爆)(全功能)(彈窗)	1940
Apple	I-Phone 12 (128GB)無鎖	41	A單(全功能)	1941
Apple	I-Phone 12 (256GB)無鎖	6	A單(全功能)	1942
Apple	I-Phone 12 (64GB)無鎖	7	A單(全功能)	1943
Apple	I-Phone 12 (64GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(全功能)	1944
Apple	I-Phone 12 (128GB)無鎖	1	A單(後爆)(全功能)	1945
Apple	I-Phone 12 (256GB)無鎖	4	A單(後爆)(全功能)	1946
Apple	I-Phone 12 (64GB)無鎖	69	A單(後爆)(全功能)	1947
Apple	I-Phone 12 (128GB)無鎖	5	A單	1948
Apple	I-Phone 12 (64GB)無鎖	1	A單	1949
Apple	I-Phone 12 (128GB)無鎖	2	A單(後爆)	1950
Apple	I-Phone 12 (64GB)無鎖	17	A單(後爆)	1951
Apple	I-Phone 12 (128GB)無鎖	4	A單(全功能)(彈窗)	1952
Apple	I-Phone 12 (64GB)無鎖	16	A單(全功能)(彈窗)	1953
Apple	I-Phone 12 (128GB)無鎖	3	A單(後爆)(全功能)(彈窗)	1954
Apple	I-Phone 12 (64GB)無鎖	18	A單(後爆)(全功能)(彈窗)	1955
Apple	I-Phone 12 (128GB)無鎖	7	A單(彈窗)	1956
Apple	I-Phone 12 (64GB)無鎖	13	A單(彈窗)	1957
Apple	I-Phone 12 (64GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(彈窗)	1958
Apple	I-Phone 12 (128GB)無鎖	9	A單(後爆)(彈窗)	1959
Apple	I-Phone 12 (256GB)無鎖	1	A單(後爆)(彈窗)	1960
Apple	I-Phone 12 (64GB)無鎖	25	A單(後爆)(彈窗)	1961
Apple	I-Phone 12 (128GB)無鎖	8	B單開好(全功能)	1962
Apple	I-Phone 12 (256GB)無鎖	4	B單開好(全功能)	1963
Apple	I-Phone 12 (64GB)無鎖	29	B單開好(全功能)	1964
Apple	I-Phone 12 (128GB)無鎖	1	B單開好	1965
Apple	I-Phone 12 (64GB)無鎖	10	B單開好	1966
Apple	I-Phone 12 (128GB)無鎖	3	B單開好(全功能)(彈窗)	1967
Apple	I-Phone 12 (256GB)無鎖	1	B單開好(全功能)(彈窗)	1968
Apple	I-Phone 12 (64GB)無鎖	6	B單開好(全功能)(彈窗)	1969
Apple	I-Phone 12 (128GB)無鎖	5	B單開好(彈窗)	1970
Apple	I-Phone 12 (256GB)無鎖	1	B單開好(彈窗)	1971
Apple	I-Phone 12 (64GB)無鎖	2	B單開好(彈窗)	1972
Apple	I-Phone 12 (128GB)無鎖	37	B單開壞(全功能)	1973
Apple	I-Phone 12 (256GB)無鎖	1	B單開壞(全功能)	1974
Apple	I-Phone 12 (64GB)無鎖	47	B單開壞(全功能)	1975
Apple	I-Phone 12 (128GB)無鎖	52	B單開壞(FID功能好)	1976
Apple	I-Phone 12 (256GB)無鎖	3	B單開壞(FID功能好)	1977
Apple	I-Phone 12 (64GB)無鎖	71	B單開壞(FID功能好)	1978
Apple	I-Phone 12 (128GB)無鎖	187	B單開壞	1979
Apple	I-Phone 12 (256GB)無鎖	9	B單開壞	1980
Apple	I-Phone 12 (64GB)無鎖	268	B單開壞	1981
Apple	I-Phone 12 (64GB)無鎖	1	B單開壞(彈窗)	1982
Apple	I-Phone 12 (128GB)無鎖	58	B單有電流	1983
Apple	I-Phone 12 (256GB)無鎖	12	B單有電流	1984
Apple	I-Phone 12 (64GB)無鎖	86	B單有電流	1985
Apple	I-Phone 12 (128GB)無鎖	41	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1986
Apple	I-Phone 12 (256GB)無鎖	2	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1987
Apple	I-Phone 12 (64GB)無鎖	233	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	1988
Apple	I-Phone 12 (64GB)(無鎖有問題)	5	Part 2 A單	1989
Apple	I-Phone 12 (128GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開好	1990
Apple	I-Phone 12 (64GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 B單開好	1991
Apple	I-Phone 12 (128GB)(無鎖有問題)	23	Part 2 B單開壞	1992
Apple	I-Phone 12 (256GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開壞	1993
Apple	I-Phone 12 (64GB)(無鎖有問題)	21	Part 2 B單開壞	1994
Apple	I-Phone 12 (128GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 B單有電流	1995
Apple	I-Phone 12 (64GB)(無鎖有問題)	11	Part 2 B單有電流	1996
Apple	I-Phone 12 (128GB)(無鎖FID)	3	Part 2 A單	1997
Apple	I-Phone 12 (64GB)(無鎖FID)	10	Part 2 A單	1998
Apple	I-Phone 12 (128GB)(無鎖FID)	2	Part 2 A單(彈窗)	1999
Apple	I-Phone 12 (64GB)(無鎖FID)	1	Part 2 A單(彈窗)	2000
Apple	I-Phone 12 (128GB)(無鎖FID)	2	Part 2 B單開好	2001
Apple	I-Phone 12 (256GB)(無鎖FID)	1	Part 2 B單開好	2002
Apple	I-Phone 12 (64GB)(無鎖FID)	7	Part 2 B單開好	2003

Apple	I-Phone 12 (64GB)(無鎖FID)	1	Part 2 B單開好(彈窗)	2004
Apple	I-Phone 12 (64GB)	1	Part 2 A單	2005
Apple	I-Phone 12 (128GB)	3	Part 2 B單開壞	2006
Apple	I-Phone 12 (64GB)	13	Part 2 B單開壞	2007
Apple	I-Phone 12 (128GB)	4	Part 2 B單有電流	2008
Apple	I-Phone 12 (256GB)	2	Part 2 B單有電流	2009
Apple	I-Phone 12 (64GB)	28	Part 2 B單有電流	2010
Apple	I-Phone 12 (128GB)	15	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2011
Apple	I-Phone 12 (256GB)	1	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2012
Apple	I-Phone 12 (64GB)	38	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2013
Apple	I-Phone 12 (128GB)	3	主板	2014
Apple	I-Phone 12 (256GB)	1	主板	2015
Apple	I-Phone 12 (64GB)	43	主板	2016
Apple	I-Phone 12 (128GB)(有問題)	1	Part 2 A單	2017
Apple	I-Phone 12 (256GB)(有問題)	1	Part 2 A單	2018
Apple	I-Phone 12 (64GB)(有問題)	1	Part 2 A單	2019
Apple	I-Phone 12 (128GB)(有問題)	2	Part 2 B單開壞	2020
Apple	I-Phone 12 (64GB)(有問題)	6	Part 2 B單開壞	2021
Apple	I-Phone 12 (64GB)(有問題)	1	Part 2 B單有電流	2022
Apple	I-Phone 12 Mini 合計	2044	匯總	2023
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)無鎖	1	N.New單(全功能)	2024
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	4	N.New單(全功能)	2025
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)無鎖	6	N.New單	2026
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	2	N.New單	2027
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)無鎖	3	A單(靚)(全功能)	2028
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	1	A單(靚)(全功能)	2029
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	18	A單(靚)	2030
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)無鎖	2	A單(靚)(全功能)(彈窗)	2031
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	1	A單(靚)(全功能)(彈窗)	2032
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)無鎖	31	A單(靚1)(全功能)	2033
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	356	A單(靚1)(全功能)	2034
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	5	A單(靚1)(後鏡框爆)(全功能)	2035
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)無鎖	9	A單(靚1)(後爆)(全功能)	2036
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	10	A單(靚1)(後爆)(全功能)	2037
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	4	A單(靚1)	2038
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)無鎖	46	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	2039
Apple	I-Phone 12 Mini (256GB)無鎖	1	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	2040
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	76	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	2041
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)無鎖	1	A單(靚1)(後鏡框爆)(全功能)(彈窗)	2042
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	3	A單(靚1)(後爆)(全功能)(彈窗)	2043
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)無鎖	52	A單(全功能)	2044
Apple	I-Phone 12 Mini (256GB)無鎖	4	A單(全功能)	2045
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	274	A單(全功能)	2046
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(全功能)	2047
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	5	A單(後鏡框爆)(全功能)	2048
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)無鎖	8	A單(後爆)(全功能)	2049
Apple	I-Phone 12 Mini (256GB)無鎖	2	A單(後爆)(全功能)	2050
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	15	A單(後爆)(全功能)	2051
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)無鎖	4	A單	2052
Apple	I-Phone 12 Mini (256GB)無鎖	7	A單	2053
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	4	A單	2054
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)無鎖	2	A單(後爆)	2055
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	4	A單(後爆)	2056
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)無鎖	20	A單(全功能)(彈窗)	2057
Apple	I-Phone 12 Mini (256GB)無鎖	2	A單(全功能)(彈窗)	2058
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	9	A單(全功能)(彈窗)	2059
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)無鎖	5	A單(後鏡框爆)(全功能)(彈窗)	2060
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	4	A單(後鏡框爆)(全功能)(彈窗)	2061
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	3	A單(後爆)(全功能)(彈窗)	2062
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)無鎖	23	A單(彈窗)	2063
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	14	A單(彈窗)	2064
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(彈窗)	2065
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)無鎖	3	A單(後爆)(彈窗)	2066
Apple	I-Phone 12 Mini (256GB)無鎖	1	A單(後爆)(彈窗)	2067
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	4	A單(後爆)(彈窗)	2068
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)無鎖	12	B單開好(全功能)	2069
Apple	I-Phone 12 Mini (256GB)無鎖	1	B單開好(全功能)	2070
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	41	B單開好(全功能)	2071
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)無鎖	2	B單開好	2072
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	1	B單開好	2073
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)無鎖	2	B單開好(全功能)(彈窗)	2074
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	6	B單開好(全功能)(彈窗)	2075

Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)無鎖	15	B單開好(彈窗)	2076
Apple	I-Phone 12 Mini (256GB)無鎖	3	B單開好(彈窗)	2077
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	22	B單開好(彈窗)	2078
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)無鎖	2	B單開壞(全功能)	2079
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	1	B單開壞(全功能)	2080
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)無鎖	26	B單開壞(FID功能好)	2081
Apple	I-Phone 12 Mini (256GB)無鎖	3	B單開壞(FID功能好)	2082
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	30	B單開壞(FID功能好)	2083
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)無鎖	135	B單開壞	2084
Apple	I-Phone 12 Mini (256GB)無鎖	10	B單開壞	2085
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	200	B單開壞	2086
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)無鎖	30	B單有電流	2087
Apple	I-Phone 12 Mini (256GB)無鎖	8	B單有電流	2088
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	73	B單有電流	2089
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)無鎖	29	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2090
Apple	I-Phone 12 Mini (256GB)無鎖	3	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2091
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)無鎖	61	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2092
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)(無鎖有問題)	22	Part 2 A單	2093
Apple	I-Phone 12 Mini (256GB)(無鎖有問題)	14	Part 2 A單	2094
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)(無鎖有問題)	19	Part 2 A單	2095
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 A單(彈窗)	2096
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)(無鎖有問題)	10	Part 2 A單(彈窗)	2097
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)(無鎖有問題)	7	Part 2 B單開好	2098
Apple	I-Phone 12 Mini (256GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 B單開好	2099
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)(無鎖有問題)	30	Part 2 B單開好	2100
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)(無鎖有問題)	14	Part 2 B單開壞	2101
Apple	I-Phone 12 Mini (256GB)(無鎖有問題)	3	Part 2 B單開壞	2102
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)(無鎖有問題)	34	Part 2 B單開壞	2103
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 B單有電流	2104
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)(無鎖FID)	3	Part 2 A單	2105
Apple	I-Phone 12 Mini (256GB)(無鎖FID)	7	Part 2 A單	2106
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)(無鎖FID)	21	Part 2 A單	2107
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)(無鎖FID)	33	Part 2 A單(彈窗)	2108
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)(無鎖FID)	16	Part 2 B單開好	2109
Apple	I-Phone 12 Mini (256GB)(無鎖FID)	1	Part 2 B單開好	2110
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)(無鎖FID)	9	Part 2 B單開好	2111
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)(無鎖FID)	2	Part 2 B單開壞	2112
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)	1	Part 2 B單開壞	2113
Apple	I-Phone 12 Mini (256GB)	1	Part 2 B單有電流	2114
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)	4	Part 2 B單有電流	2115
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)	1	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2116
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)	8	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2117
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)	5	主板	2118
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)(有問題)	6	Part 2 A單	2119
Apple	I-Phone 11 Pro Max 合計	973	匯總	2120
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)無鎖	1	A單(靚)	2121
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)無鎖	2	A單(靚)(全功能)(彈窗)	2122
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)無鎖	33	A單(靚)(全功能)(彈窗)	2123
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)無鎖	3	A單(靚1)(後爆)(全功能)	2124
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)無鎖	1	A單(靚1)(後爆)(全功能)	2125
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)無鎖	1	A單(靚1)	2126
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)無鎖	2	A單(靚1)	2127
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)無鎖	21	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	2128
Apple	I-Phone 11 Pro Max (512GB)無鎖	1	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	2129
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)無鎖	94	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	2130
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)無鎖	2	A單(靚1)(後鏡框爆)(全功能)(彈窗)	2131
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)無鎖	3	A單(靚1)(後爆)(全功能)(彈窗)	2132
Apple	I-Phone 11 Pro Max (512GB)無鎖	3	A單(靚1)(後爆)(全功能)(彈窗)	2133
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)無鎖	4	A單(靚1)(後爆)(全功能)(彈窗)	2134
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)無鎖	14	A單(靚1)(彈窗)	2135
Apple	I-Phone 11 Pro Max (512GB)無鎖	2	A單(靚1)(彈窗)	2136
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)無鎖	1	A單(全功能)	2137
Apple	I-Phone 11 Pro Max (512GB)無鎖	3	A單(全功能)	2138
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)無鎖	1	A單(全功能)	2139
Apple	I-Phone 11 Pro Max (512GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(全功能)	2140
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(全功能)	2141
Apple	I-Phone 11 Pro Max (512GB)無鎖	1	A單(後爆)(全功能)	2142
Apple	I-Phone 11 Pro Max (512GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)	2143
Apple	I-Phone 11 Pro Max (512GB)無鎖	2	A單(後爆)	2144
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)無鎖	9	A單(全功能)(彈窗)	2145
Apple	I-Phone 11 Pro Max (512GB)無鎖	5	A單(全功能)(彈窗)	2146
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)無鎖	8	A單(全功能)(彈窗)	2147

Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(全功能)(彈窗)	2148
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(全功能)(彈窗)	2149
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)無鎖	3	A單(後爆)(全功能)(彈窗)	2150
Apple	I-Phone 11 Pro Max (512GB)無鎖	2	A單(後爆)(全功能)(彈窗)	2151
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)無鎖	30	A單(後爆)(全功能)(彈窗)	2152
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)無鎖	94	A單(彈窗)	2153
Apple	I-Phone 11 Pro Max (512GB)無鎖	12	A單(彈窗)	2154
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)無鎖	186	A單(彈窗)	2155
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)無鎖	9	A單(後鏡框爆)(彈窗)	2156
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)無鎖	19	A單(後鏡框爆)(彈窗)	2157
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)無鎖	37	A單(後爆)(彈窗)	2158
Apple	I-Phone 11 Pro Max (512GB)無鎖	2	A單(後爆)(彈窗)	2159
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)無鎖	23	A單(後爆)(彈窗)	2160
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)無鎖	1	B單開好(全功能)	2161
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)無鎖	1	B單開好(全功能)	2162
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)無鎖	1	B單開好	2163
Apple	I-Phone 11 Pro Max (512GB)無鎖	1	B單開好	2164
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)無鎖	18	B單開好(全功能)(彈窗)	2165
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)無鎖	18	B單開好(全功能)(彈窗)	2166
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)無鎖	18	B單開好(彈窗)	2167
Apple	I-Phone 11 Pro Max (512GB)無鎖	5	B單開好(彈窗)	2168
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)無鎖	30	B單開好(彈窗)	2169
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)無鎖	1	B單開壞(FID功能好)	2170
Apple	I-Phone 11 Pro Max (512GB)無鎖	1	B單開壞(FID功能好)	2171
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)無鎖	1	B單開壞(FID功能好)	2172
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)無鎖	15	B單開壞	2173
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)無鎖	16	B單開壞	2174
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)無鎖	3	B單開壞(彈窗)	2175
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)無鎖	15	B單開壞(彈窗)	2176
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)無鎖	6	B單有電流	2177
Apple	I-Phone 11 Pro Max (512GB)無鎖	9	B單有電流	2178
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)無鎖	61	B單有電流	2179
Apple	I-Phone 11 Pro Max (512GB)無鎖	4	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2180
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)無鎖	68	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2181
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)(無鎖有問題)	10	Part 2 A單	2182
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)(無鎖有問題)	3	Part 2 A單	2183
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開好	2184
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)(無鎖有問題)	3	Part 2 B單開好	2185
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)(無鎖FID)	4	Part 2 B單開好(彈窗)	2186
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)	2	Part 2 B單開好	2187
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)	1	Part 2 B單開壞	2188
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)	2	Part 2 B單開壞	2189
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)	4	Part 2 B單有電流	2190
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)	2	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2191
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)	2	主板	2192
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)(有問題)	2	Part 2 A單	2193
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)(有問題)	3	Part 2 A單	2194
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)(有問題)	2	Part 2 B單開好	2195
Apple	I-Phone 11 Pro 合計	846	匯總	2196
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	1	N.New(全功能)	2197
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)無鎖	2	A單(靚)(全功能)(彈窗)	2198
Apple	I-Phone 11 Pro (512GB)無鎖	1	A單(靚)(全功能)(彈窗)	2199
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	1	A單(靚)(全功能)(彈窗)	2200
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	1	A單(靚1)(全功能)	2201
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)無鎖	2	A單(靚1)(後爆)(全功能)	2202
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	1	A單(靚1)(後爆)(全功能)	2203
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)無鎖	1	A單(靚1)	2204
Apple	I-Phone 11 Pro (512GB)無鎖	7	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	2205
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	3	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	2206
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	1	A單(靚1)(後鏡框爆)(全功能)(彈窗)	2207
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)無鎖	2	A單(靚1)(後爆)(全功能)(彈窗)	2208
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	7	A單(靚1)(後爆)(全功能)(彈窗)	2209
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)無鎖	5	A單(靚1)(彈窗)	2210
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	25	A單(靚1)(彈窗)	2211
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)無鎖	8	A單(全功能)	2212
Apple	I-Phone 11 Pro (512GB)無鎖	2	A單(全功能)	2213
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	3	A單(全功能)	2214
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(全功能)	2215
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)無鎖	2	A單(後爆)(全功能)	2216
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	7	A單(後爆)(全功能)	2217
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)無鎖	3	A單	2218
Apple	I-Phone 11 Pro (512GB)無鎖	4	A單	2219

Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	17	A單	2220
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)無鎖	4	A單(後鏡框爆)	2221
Apple	I-Phone 11 Pro (512GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)	2222
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	2	A單(後爆)	2223
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	5	A單(後爆)	2224
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)無鎖	4	A單(全功能)(彈窗)	2225
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	28	A單(全功能)(彈窗)	2226
Apple	I-Phone 11 Pro (512GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(全功能)(彈窗)	2227
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	5	A單(後鏡框爆)(全功能)(彈窗)	2228
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)無鎖	19	A單(後爆)(全功能)(彈窗)	2229
Apple	I-Phone 11 Pro (512GB)無鎖	1	A單(後爆)(全功能)(彈窗)	2230
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	36	A單(後爆)(全功能)(彈窗)	2231
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)無鎖	77	A單(彈窗)	2232
Apple	I-Phone 11 Pro (512GB)無鎖	2	A單(彈窗)	2233
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	96	A單(彈窗)	2234
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)無鎖	2	A單(後鏡框爆)(彈窗)	2235
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	6	A單(後鏡框爆)(彈窗)	2236
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)無鎖	14	A單(後爆)(彈窗)	2237
Apple	I-Phone 11 Pro (512GB)無鎖	1	A單(後爆)(彈窗)	2238
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	15	A單(後爆)(彈窗)	2239
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)無鎖	11	B單開好(全功能)	2240
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	17	B單開好(全功能)	2241
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)無鎖	2	B單開好	2242
Apple	I-Phone 11 Pro (512GB)無鎖	2	B單開好	2243
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	3	B單開好	2244
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)無鎖	8	B單開好(全功能)(彈窗)	2245
Apple	I-Phone 11 Pro (512GB)無鎖	2	B單開好(全功能)(彈窗)	2246
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	25	B單開好(全功能)(彈窗)	2247
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)無鎖	10	B單開好(彈窗)	2248
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	16	B單開好(彈窗)	2249
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)無鎖	2	B單開壞(全功能)	2250
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	9	B單開壞(全功能)	2251
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)無鎖	6	B單開壞(FID功能好)	2252
Apple	I-Phone 11 Pro (512GB)無鎖	3	B單開壞(FID功能好)	2253
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	30	B單開壞(FID功能好)	2254
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)無鎖	70	B單開壞	2255
Apple	I-Phone 11 Pro (512GB)無鎖	3	B單開壞	2256
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	26	B單開壞	2257
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)無鎖	6	B單有電流	2258
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	6	B單有電流	2259
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)無鎖	29	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2260
Apple	I-Phone 11 Pro (512GB)無鎖	1	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2261
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)無鎖	84	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2262
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)(無鎖有問題)	5	Part 2 A單	2263
Apple	I-Phone 11 Pro (512GB)(無鎖有問題)	4	Part 2 A單	2264
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)(無鎖有問題)	16	Part 2 A單	2265
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 B單開好	2266
Apple	I-Phone 11 Pro (512GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開好	2267
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開好	2268
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開壞	2269
Apple	I-Phone 11 Pro (512GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 B單開壞	2270
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開壞	2271
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)(無鎖有問題)	3	Part 2 B單有電流	2272
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)	3	Part 2 B單開壞	2273
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)	4	Part 2 B單開壞	2274
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)	4	Part 2 B單有電流	2275
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)	1	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2276
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)(有問題)	1	Part 2 A單	2277
Apple	I-Phone 11 合計	1259	匯總	2278
Apple	I-Phone 11 (64GB)無鎖	1	N.New(全功能)	2279
Apple	I-Phone 11 (64GB)無鎖	2	N.New單(彈窗)	2280
Apple	I-Phone 11 (128GB)無鎖	3	A單(靚)(全功能)(彈窗)	2281
Apple	I-Phone 11 (256GB)無鎖	1	A單(靚)(全功能)(彈窗)	2282
Apple	I-Phone 11 (64GB)無鎖	1	A單(靚)(全功能)(彈窗)	2283
Apple	I-Phone 11 (128GB)無鎖	1	A單(靚)(彈窗)	2284
Apple	I-Phone 11 (64GB)無鎖	2	A單(靚)(彈窗)	2285
Apple	I-Phone 11 (128GB)無鎖	1	A單(靚1)(全功能)	2286
Apple	I-Phone 11 (64GB)無鎖	6	A單(靚1)(全功能)	2287
Apple	I-Phone 11 (128GB)無鎖	3	A單(靚1)(後爆)(全功能)	2288
Apple	I-Phone 11 (64GB)無鎖	2	A單(靚1)(後爆)(全功能)	2289
Apple	I-Phone 11 (128GB)無鎖	6	A單(靚1)	2290
Apple	I-Phone 11 (256GB)無鎖	1	A單(靚1)	2291

Apple	I-Phone 11 (64GB)無鎖	1	A單(靚1)	2292
Apple	I-Phone 11 (256GB)無鎖	2	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	2293
Apple	I-Phone 11 (64GB)無鎖	1	A單(靚1)(全功能)(彈窗)	2294
Apple	I-Phone 11 (128GB)無鎖	1	A單(靚1)(後爆)(全功能)(彈窗)	2295
Apple	I-Phone 11 (64GB)無鎖	3	A單(靚1)(後爆)(全功能)(彈窗)	2296
Apple	I-Phone 11 (128GB)無鎖	1	A單(靚1)(彈窗)	2297
Apple	I-Phone 11 (128GB)無鎖	28	A單(全功能)	2298
Apple	I-Phone 11 (256GB)無鎖	23	A單(全功能)	2299
Apple	I-Phone 11 (64GB)無鎖	3	A單(全功能)	2300
Apple	I-Phone 11 (128GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(全功能)	2301
Apple	I-Phone 11 (64GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(全功能)	2302
Apple	I-Phone 11 (128GB)無鎖	8	A單(後爆)(全功能)	2303
Apple	I-Phone 11 (64GB)無鎖	7	A單(後爆)(全功能)	2304
Apple	I-Phone 11 (256GB)無鎖	2	A單	2305
Apple	I-Phone 11 (64GB)無鎖	4	A單	2306
Apple	I-Phone 11 (128GB)無鎖	2	A單(後爆)	2307
Apple	I-Phone 11 (64GB)無鎖	1	A單(後爆)	2308
Apple	I-Phone 11 (128GB)無鎖	4	A單(全功能)(彈窗)	2309
Apple	I-Phone 11 (64GB)無鎖	1	A單(全功能)(彈窗)	2310
Apple	I-Phone 11 (64GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(全功能)(彈窗)	2311
Apple	I-Phone 11 (128GB)無鎖	1	A單(後爆)(全功能)(彈窗)	2312
Apple	I-Phone 11 (128GB)無鎖	9	A單(彈窗)	2313
Apple	I-Phone 11 (256GB)無鎖	2	A單(彈窗)	2314
Apple	I-Phone 11 (64GB)無鎖	1	A單(彈窗)	2315
Apple	I-Phone 11 (128GB)無鎖	2	A單(後鏡框爆)(彈窗)	2316
Apple	I-Phone 11 (64GB)無鎖	6	A單(後鏡框爆)(彈窗)	2317
Apple	I-Phone 11 (128GB)無鎖	3	A單(後爆)(彈窗)	2318
Apple	I-Phone 11 (64GB)無鎖	1	A單(後爆)(彈窗)	2319
Apple	I-Phone 11 (128GB)無鎖	1	B單開好(全功能)	2320
Apple	I-Phone 11 (256GB)無鎖	2	B單開好(全功能)	2321
Apple	I-Phone 11 (64GB)無鎖	3	B單開好(全功能)	2322
Apple	I-Phone 11 (64GB)無鎖	5	B單開好	2323
Apple	I-Phone 11 (128GB)無鎖	2	B單開好(全功能)(彈窗)	2324
Apple	I-Phone 11 (128GB)無鎖	5	B單開好(彈窗)	2325
Apple	I-Phone 11 (256GB)無鎖	2	B單開好(彈窗)	2326
Apple	I-Phone 11 (128GB)無鎖	3	B單開壞(全功能)	2327
Apple	I-Phone 11 (64GB)無鎖	3	B單開壞(全功能)	2328
Apple	I-Phone 11 (128GB)無鎖	4	B單開壞(FID功能好)	2329
Apple	I-Phone 11 (256GB)無鎖	15	B單開壞(FID功能好)	2330
Apple	I-Phone 11 (64GB)無鎖	21	B單開壞(FID功能好)	2331
Apple	I-Phone 11 (128GB)無鎖	6	B單開壞	2332
Apple	I-Phone 11 (256GB)無鎖	6	B單開壞	2333
Apple	I-Phone 11 (64GB)無鎖	33	B單開壞	2334
Apple	I-Phone 11 (256GB)無鎖	2	B單開壞(FID功能好)(彈窗)	2335
Apple	I-Phone 11 (256GB)無鎖	2	B單開壞(彈窗)	2336
Apple	I-Phone 11 (128GB)無鎖	40	B單有電流	2337
Apple	I-Phone 11 (256GB)無鎖	2	B單有電流	2338
Apple	I-Phone 11 (64GB)無鎖	30	B單有電流	2339
Apple	I-Phone 11 (128GB)無鎖	70	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2340
Apple	I-Phone 11 (64GB)無鎖	573	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2341
Apple	I-Phone 11 (128GB)(無鎖有問題)	9	Part 2 A單	2342
Apple	I-Phone 11 (256GB)(無鎖有問題)	9	Part 2 A單	2343
Apple	I-Phone 11 (64GB)(無鎖有問題)	13	Part 2 A單	2344
Apple	I-Phone 11 (128GB)(無鎖有問題)	12	Part 2 B單開好	2345
Apple	I-Phone 11 (64GB)(無鎖有問題)	6	Part 2 B單開好	2346
Apple	I-Phone 11 (128GB)(無鎖有問題)	21	Part 2 B單開壞	2347
Apple	I-Phone 11 (256GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開壞	2348
Apple	I-Phone 11 (128GB)(無鎖有問題)	3	Part 2 B單有電流	2349
Apple	I-Phone 11 (64GB)(無鎖有問題)	22	Part 2 B單有電流	2350
Apple	I-Phone 11 (64GB)(無鎖FID)	3	Part 2 A單	2351
Apple	I-Phone 11 (64GB)(無鎖FID)	1	Part 2 A單(彈窗)	2352
Apple	I-Phone 11 (128GB)	8	Part 2 A單	2353
Apple	I-Phone 11 (256GB)	15	Part 2 A單	2354
Apple	I-Phone 11 (64GB)	13	Part 2 A單	2355
Apple	I-Phone 11 (128GB)	2	Part 2 B單開好	2356
Apple	I-Phone 11 (128GB)	6	Part 2 B單開壞	2357
Apple	I-Phone 11 (256GB)	2	Part 2 B單開壞	2358
Apple	I-Phone 11 (64GB)	9	Part 2 B單開壞	2359
Apple	I-Phone 11 (128GB)	6	Part 2 B單有電流	2360
Apple	I-Phone 11 (64GB)	25	Part 2 B單有電流	2361
Apple	I-Phone 11 (128GB)	2	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2362
Apple	I-Phone 11 (256GB)	3	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2363

Apple	I-Phone 11 (64GB)	17	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2364
Apple	I-Phone 11 (128GB)	1	主板	2365
Apple	I-Phone 11 (64GB)	62	主板	2366
Apple	I-Phone 11 (128GB)(有問題)	1	Part 2 B單開好	2367
Apple	I-Phone 11 (64GB)(有問題)	1	Part 2 B單開好	2368
Apple	I-Phone 11 (128GB)(有問題)	1	Part 2 B單開壞	2369
Apple	I-Phone 11 (64GB)(有問題)	5	Part 2 B單開壞	2370
Apple	I-Phone XS Max 合計	580	匯總	2371
Apple	I-Phone XS Max (256GB)無鎖	1	A單(靚)(全功能)	2372
Apple	I-Phone XS Max (512GB)無鎖	1	A單(靚)(全功能)	2373
Apple	I-Phone XS Max (64GB)無鎖	4	A單(靚)(全功能)	2374
Apple	I-Phone XS Max (256GB)無鎖	4	A單(靚)	2375
Apple	I-Phone XS Max (512GB)無鎖	1	A單(靚)	2376
Apple	I-Phone XS Max (256GB)無鎖	1	A單(靚)(彈窗)	2377
Apple	I-Phone XS Max (64GB)無鎖	2	A單(靚)(彈窗)	2378
Apple	I-Phone XS Max (256GB)無鎖	22	A單(靚1)(全功能)	2379
Apple	I-Phone XS Max (64GB)無鎖	6	A單(靚1)(全功能)	2380
Apple	I-Phone XS Max (256GB)無鎖	1	A單(靚1)(後鏡框爆)(全功能)	2381
Apple	I-Phone XS Max (512GB)無鎖	1	A單(靚1)(後鏡框爆)(全功能)	2382
Apple	I-Phone XS Max (64GB)無鎖	1	A單(靚1)(後鏡框爆)(全功能)	2383
Apple	I-Phone XS Max (256GB)無鎖	2	A單(靚1)(後爆)(全功能)	2384
Apple	I-Phone XS Max (64GB)無鎖	6	A單(靚1)(後爆)(全功能)	2385
Apple	I-Phone XS Max (256GB)無鎖	1	A單(靚1)	2386
Apple	I-Phone XS Max (64GB)無鎖	6	A單(靚1)	2387
Apple	I-Phone XS Max (256GB)無鎖	1	A單(全功能)	2388
Apple	I-Phone XS Max (256GB)無鎖	2	A單(後鏡框爆)(全功能)	2389
Apple	I-Phone XS Max (256GB)無鎖	2	A單(後爆)(全功能)	2390
Apple	I-Phone XS Max (512GB)無鎖	3	A單(後爆)(全功能)	2391
Apple	I-Phone XS Max (64GB)無鎖	12	A單(後爆)(全功能)	2392
Apple	I-Phone XS Max (256GB)無鎖	13	A單	2393
Apple	I-Phone XS Max (512GB)無鎖	5	A單	2394
Apple	I-Phone XS Max (64GB)無鎖	13	A單	2395
Apple	I-Phone XS Max (256GB)無鎖	6	A單(後鏡框爆)	2396
Apple	I-Phone XS Max (64GB)無鎖	6	A單(後鏡框爆)	2397
Apple	I-Phone XS Max (256GB)無鎖	14	A單(後爆)	2398
Apple	I-Phone XS Max (512GB)無鎖	2	A單(後爆)	2399
Apple	I-Phone XS Max (64GB)無鎖	8	A單(後爆)	2400
Apple	I-Phone XS Max (256GB)無鎖	6	A單(全功能)(彈窗)	2401
Apple	I-Phone XS Max (64GB)無鎖	3	A單(全功能)(彈窗)	2402
Apple	I-Phone XS Max (256GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(全功能)(彈窗)	2403
Apple	I-Phone XS Max (512GB)無鎖	1	A單(彈窗)	2404
Apple	I-Phone XS Max (64GB)無鎖	10	A單(彈窗)	2405
Apple	I-Phone XS Max (64GB)無鎖	2	A單(後鏡框爆)(彈窗)	2406
Apple	I-Phone XS Max (256GB)無鎖	2	A單(後爆)(彈窗)	2407
Apple	I-Phone XS Max (64GB)無鎖	1	A單(後爆)(彈窗)	2408
Apple	I-Phone XS Max (256GB)無鎖	3	B單開好	2409
Apple	I-Phone XS Max (512GB)無鎖	1	B單開好	2410
Apple	I-Phone XS Max (64GB)無鎖	10	B單開好	2411
Apple	I-Phone XS Max (256GB)無鎖	2	B單開好(彈窗)	2412
Apple	I-Phone XS Max (256GB)無鎖	22	B單開壞(FID功能好)	2413
Apple	I-Phone XS Max (64GB)無鎖	17	B單開壞(FID功能好)	2414
Apple	I-Phone XS Max (256GB)無鎖	32	B單開壞	2415
Apple	I-Phone XS Max (512GB)無鎖	5	B單開壞	2416
Apple	I-Phone XS Max (64GB)無鎖	41	B單開壞	2417
Apple	I-Phone XS Max (512GB)無鎖	1	B單開壞(FID功能好)(彈窗)	2418
Apple	I-Phone XS Max (256GB)無鎖	33	B單有電流	2419
Apple	I-Phone XS Max (512GB)無鎖	1	B單有電流	2420
Apple	I-Phone XS Max (64GB)無鎖	43	B單有電流	2421
Apple	I-Phone XS Max (256GB)無鎖	26	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2422
Apple	I-Phone XS Max (64GB)無鎖	71	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2423
Apple	I-Phone XS Max (256GB)(無鎖有問題)	8	Part 2 A單	2424
Apple	I-Phone XS Max (512GB)(無鎖有問題)	13	Part 2 A單	2425
Apple	I-Phone XS Max (64GB)(無鎖有問題)	11	Part 2 A單	2426
Apple	I-Phone XS Max (256GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 A單(彈窗)	2427
Apple	I-Phone XS Max (256GB)(無鎖有問題)	4	Part 2 B單開好	2428
Apple	I-Phone XS Max (64GB)(無鎖有問題)	12	Part 2 B單開好	2429
Apple	I-Phone XS Max (256GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 B單開壞	2430
Apple	I-Phone XS Max (64GB)(無鎖有問題)	7	Part 2 B單開壞	2431
Apple	I-Phone XS Max (64GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 B單有電流	2432
Apple	I-Phone XS Max (64GB)(無鎖FID)	1	Part 2 A單(彈窗)	2433
Apple	I-Phone XS Max (256GB)	1	Part 2 A單	2434
Apple	I-Phone XS Max (256GB)	4	Part 2 B單開壞	2435

Apple	I-Phone XS Max (64GB)	5	Part 2 B單開壞	2436
Apple	I-Phone XS Max (64GB)	6	Part 2 B單有電流	2437
Apple	I-Phone XS Max (256GB)	2	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2438
Apple	I-Phone XS Max (64GB)	9	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2439
Apple	I-Phone XS Max (256GB)	1	主板	2440
Apple	I-Phone XS Max (64GB)	8	主板	2441
Apple	I-Phone XS Max (256GB)(有問題)	1	Part 2 A單	2442
Apple	I-Phone XS Max (64GB)(有問題)	1	Part 2 B單開好	2443
Apple	I-Phone XS 合計	343	匯總	2444
Apple	I-Phone XS (64GB)無鎖	5	A單(靚)(全功能)	2445
Apple	I-Phone XS (256GB)無鎖	10	A單(靚1)(全功能)	2446
Apple	I-Phone XS (64GB)無鎖	49	A單(靚1)(全功能)	2447
Apple	I-Phone XS (64GB)無鎖	2	A單(靚1)(後鏡框爆)(全功能)	2448
Apple	I-Phone XS (256GB)無鎖	2	A單(靚1)(後爆)(全功能)	2449
Apple	I-Phone XS (64GB)無鎖	4	A單(靚1)(後爆)(全功能)	2450
Apple	I-Phone XS (512GB)無鎖	2	A單(靚1)	2451
Apple	I-Phone XS (256GB)無鎖	1	A單(全功能)	2452
Apple	I-Phone XS (512GB)無鎖	1	A單(全功能)	2453
Apple	I-Phone XS (64GB)無鎖	10	A單(全功能)	2454
Apple	I-Phone XS (64GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(全功能)	2455
Apple	I-Phone XS (256GB)無鎖	3	A單(後爆)(全功能)	2456
Apple	I-Phone XS (64GB)無鎖	9	A單(後爆)(全功能)	2457
Apple	I-Phone XS (256GB)無鎖	2	A單	2458
Apple	I-Phone XS (64GB)無鎖	2	A單	2459
Apple	I-Phone XS (256GB)無鎖	1	A單(後爆)	2460
Apple	I-Phone XS (64GB)無鎖	1	A單(後爆)(彈窗)	2461
Apple	I-Phone XS (256GB)無鎖	1	B單開好(全功能)	2462
Apple	I-Phone XS (64GB)無鎖	4	B單開好(全功能)	2463
Apple	I-Phone XS (64GB)無鎖	6	B單開好	2464
Apple	I-Phone XS (64GB)無鎖	1	B單開好(彈窗)	2465
Apple	I-Phone XS (64GB)無鎖	6	B單開壞(FID功能好)	2466
Apple	I-Phone XS (256GB)無鎖	18	B單開壞	2467
Apple	I-Phone XS (512GB)無鎖	1	B單開壞	2468
Apple	I-Phone XS (64GB)無鎖	40	B單開壞	2469
Apple	I-Phone XS (64GB)無鎖	1	B單開壞(彈窗)	2470
Apple	I-Phone XS (256GB)無鎖	4	B單有電流	2471
Apple	I-Phone XS (64GB)無鎖	10	B單有電流	2472
Apple	I-Phone XS (256GB)無鎖	36	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2473
Apple	I-Phone XS (512GB)無鎖	4	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2474
Apple	I-Phone XS (64GB)無鎖	20	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2475
Apple	I-Phone XS (256GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 A單	2476
Apple	I-Phone XS (64GB)(無鎖有問題)	22	Part 2 A單	2477
Apple	I-Phone XS (64GB)(無鎖有問題)	3	Part 2 B單開好	2478
Apple	I-Phone XS (256GB)(無鎖有問題)	3	Part 2 B單有電流	2479
Apple	I-Phone XS (64GB)(無鎖有問題)	9	Part 2 B單有電流	2480
Apple	I-Phone XS (512GB)(無鎖FID)	1	Part 2 A單	2481
Apple	I-Phone XS (256GB)(無鎖FID)	1	Part 2 B單開好	2482
Apple	I-Phone XS (64GB)(無鎖FID)	1	Part 2 B單開好	2483
Apple	I-Phone XS (64GB)	2	Part 2 B單有電流	2484
Apple	I-Phone XS (256GB)	2	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2485
Apple	I-Phone XS (64GB)	20	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2486
Apple	I-Phone XS (256GB)	1	主板	2487
Apple	I-Phone XS (64GB)	18	主板	2488
Apple	I-Phone XS (64GB)(有問題)	1	Part 2 A單	2489
Apple	I-Phone XS (256GB)(有問題)	1	Part 2 B單開壞	2490
Apple	I-Phone XR 合計	493	匯總	2491
Apple	I-Phone XR (64GB)無鎖	10	A單(靚)(全功能)	2492
Apple	I-Phone XR (128GB)無鎖	1	A單(靚)	2493
Apple	I-Phone XR (64GB)無鎖	2	A單(靚)	2494
Apple	I-Phone XR (64GB)無鎖	6	A單(靚)(全功能)(彈窗)	2495
Apple	I-Phone XR (128GB)無鎖	1	A單(靚1)(後爆)(全功能)	2496
Apple	I-Phone XR (128GB)無鎖	1	A單(靚1)	2497
Apple	I-Phone XR (128GB)無鎖	1	A單(靚1)(彈窗)	2498
Apple	I-Phone XR (64GB)無鎖	1	A單(靚1)(彈窗)	2499
Apple	I-Phone XR (128GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)(全功能)	2500
Apple	I-Phone XR (64GB)無鎖	2	A單(後鏡框爆)(全功能)	2501
Apple	I-Phone XR (64GB)無鎖	2	A單(後爆)(全功能)	2502
Apple	I-Phone XR (128GB)無鎖	10	A單	2503
Apple	I-Phone XR (64GB)無鎖	3	A單	2504
Apple	I-Phone XR (128GB)無鎖	8	A單(後爆)	2505
Apple	I-Phone XR (256GB)無鎖	1	A單(後爆)	2506
Apple	I-Phone XR (64GB)無鎖	1	A單(後爆)	2507

Apple	I-Phone XR (128GB)無鎖	1	A單(全功能)(彈窗)	2508
Apple	I-Phone XR (256GB)無鎖	1	A單(全功能)(彈窗)	2509
Apple	I-Phone XR (64GB)無鎖	3	A單(全功能)(彈窗)	2510
Apple	I-Phone XR (128GB)無鎖	1	A單(後爆)(全功能)(彈窗)	2511
Apple	I-Phone XR (128GB)無鎖	5	A單(彈窗)	2512
Apple	I-Phone XR (256GB)無鎖	1	A單(彈窗)	2513
Apple	I-Phone XR (64GB)無鎖	1	A單(彈窗)	2514
Apple	I-Phone XR (128GB)無鎖	2	A單(後爆)(彈窗)	2515
Apple	I-Phone XR (256GB)無鎖	1	A單(後爆)(彈窗)	2516
Apple	I-Phone XR (64GB)無鎖	5	A單(後爆)(彈窗)	2517
Apple	I-Phone XR (128GB)無鎖	1	B單開好	2518
Apple	I-Phone XR (64GB)無鎖	1	B單開好	2519
Apple	I-Phone XR (128GB)無鎖	1	B單開好(彈窗)	2520
Apple	I-Phone XR (64GB)無鎖	5	B單開好(彈窗)	2521
Apple	I-Phone XR (256GB)無鎖	1	B單開壞(FID功能好)	2522
Apple	I-Phone XR (64GB)無鎖	1	B單開壞(FID功能好)	2523
Apple	I-Phone XR (128GB)無鎖	4	B單開壞	2524
Apple	I-Phone XR (256GB)無鎖	2	B單開壞	2525
Apple	I-Phone XR (64GB)無鎖	27	B單開壞	2526
Apple	I-Phone XR (128GB)無鎖	5	B單開壞(FID功能好)(彈窗)	2527
Apple	I-Phone XR (64GB)無鎖	14	B單開壞(FID功能好)(彈窗)	2528
Apple	I-Phone XR (128GB)無鎖	2	B單開壞(彈窗)	2529
Apple	I-Phone XR (128GB)無鎖	5	B單有電流	2530
Apple	I-Phone XR (256GB)無鎖	2	B單有電流	2531
Apple	I-Phone XR (64GB)無鎖	41	B單有電流	2532
Apple	I-Phone XR (128GB)無鎖	40	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2533
Apple	I-Phone XR (256GB)無鎖	6	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2534
Apple	I-Phone XR (64GB)無鎖	77	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2535
Apple	I-Phone XR (64GB)(無鎖有問題)	16	Part 2 A單	2536
Apple	I-Phone XR (128GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 B單開好	2537
Apple	I-Phone XR (256GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開好	2538
Apple	I-Phone XR (128GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開壞	2539
Apple	I-Phone XR (64GB)(無鎖有問題)	4	Part 2 B單開壞	2540
Apple	I-Phone XR (128GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單有電流	2541
Apple	I-Phone XR (64GB)(無鎖有問題)	5	Part 2 B單有電流	2542
Apple	I-Phone XR (64GB)(無鎖FID)	2	Part 2 A單	2543
Apple	I-Phone XR (64GB)	1	Part 2 A單	2544
Apple	I-Phone XR (64GB)	47	Part 2 B單開壞	2545
Apple	I-Phone XR (64GB)	29	Part 2 B單有電流	2546
Apple	I-Phone XR (64GB)	53	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2547
Apple	I-Phone XR (64GB)	9	主板	2548
Apple	I-Phone XR (64GB)(有問題)	3	Part 2 A單	2549
Apple	I-Phone XR (64GB)(有問題)	6	Part 2 B單開好	2550
Apple	I-Phone XR (64GB)(有問題)	6	Part 2 B單開壞	2551
Apple	I-Phone X 合計	418	匯總	2552
Apple	I-Phone X (256GB)無鎖	2	N.New單(全功能)	2553
Apple	I-Phone X (256GB)無鎖	15	A單(靚)(全功能)	2554
Apple	I-Phone X (64GB)無鎖	5	A單(靚)(全功能)	2555
Apple	I-Phone X (64GB)無鎖	4	A單(靚)	2556
Apple	I-Phone X (64GB)無鎖	2	A單(靚)(全功能)(彈窗)	2557
Apple	I-Phone X (256GB)無鎖	8	A單(靚1)(全功能)	2558
Apple	I-Phone X (64GB)無鎖	16	A單(靚1)(全功能)	2559
Apple	I-Phone X (256GB)無鎖	1	A單(靚1)(後鏡框爆)(全功能)	2560
Apple	I-Phone X (64GB)無鎖	2	A單(靚1)(後鏡框爆)(全功能)	2561
Apple	I-Phone X (64GB)無鎖	4	A單(靚1)(後爆)(全功能)	2562
Apple	I-Phone X (64GB)無鎖	4	A單(靚1)	2563
Apple	I-Phone X (256GB)無鎖	4	A單(全功能)	2564
Apple	I-Phone X (64GB)無鎖	18	A單(全功能)	2565
Apple	I-Phone X (256GB)無鎖	2	A單(後鏡框爆)(全功能)	2566
Apple	I-Phone X (256GB)無鎖	8	A單(後爆)(全功能)	2567
Apple	I-Phone X (64GB)無鎖	19	A單(後爆)(全功能)	2568
Apple	I-Phone X (64GB)無鎖	2	A單	2569
Apple	I-Phone X (64GB)無鎖	9	A單(全功能)(彈窗)	2570
Apple	I-Phone X (256GB)無鎖	3	B單開好	2571
Apple	I-Phone X (64GB)無鎖	2	B單開好	2572
Apple	I-Phone X (256GB)無鎖	2	B單開壞	2573
Apple	I-Phone X (64GB)無鎖	17	B單開壞	2574
Apple	I-Phone X (256GB)無鎖	36	B單有電流	2575
Apple	I-Phone X (64GB)無鎖	29	B單有電流	2576
Apple	I-Phone X (256GB)無鎖	20	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2577
Apple	I-Phone X (64GB)無鎖	55	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2578
Apple	I-Phone X (256GB)(無鎖有問題)	7	Part 2 A單	2579

Apple	I-Phone X (64GB)(無鎖有問題)	11	Part 2 A單	2580
Apple	I-Phone X (64GB)(無鎖有問題)	3	Part 2 B單開好	2581
Apple	I-Phone X (256GB)(無鎖有問題)	16	Part 2 B單開壞	2582
Apple	I-Phone X (64GB)(無鎖有問題)	14	Part 2 B單開壞	2583
Apple	I-Phone X (64GB)(無鎖有問題)	10	Part 2 B單有電流	2584
Apple	I-Phone X (256GB)(無鎖FID)	1	Part 2 A單	2585
Apple	I-Phone X (64GB)(無鎖FID)	1	Part 2 A單	2586
Apple	I-Phone X (64GB)(無鎖FID)	1	Part 2 B單開好	2587
Apple	I-Phone X (256GB)	2	Part 2 A單	2588
Apple	I-Phone X (64GB)	3	Part 2 A單	2589
Apple	I-Phone X (64GB)	1	Part 2 B單開好	2590
Apple	I-Phone X (64GB)	4	Part 2 B單開壞	2591
Apple	I-Phone X (64GB)	8	Part 2 B單有電流	2592
Apple	I-Phone X (256GB)	6	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2593
Apple	I-Phone X (64GB)	11	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2594
Apple	I-Phone X (256GB)	4	主板	2595
Apple	I-Phone X (64GB)	12	主板	2596
Apple	I-Phone X (256GB)(有問題)	2	Part 2 A單	2597
Apple	I-Phone X (64GB)(有問題)	6	Part 2 A單	2598
Apple	I-Phone X (64GB)(有問題)	4	Part 2 B單開好	2599
Apple	I-Phone X (64GB)(有問題)	2	Part 2 B單開壞	2600
Apple	I-Phone 8 Plus 合計	301	匯總	2601
Apple	I-Phone 8 Plus (64GB)無鎖	4	A單(靚)(全功能)	2602
Apple	I-Phone 8 Plus (256GB)無鎖	3	A單(靚1)(全功能)	2603
Apple	I-Phone 8 Plus (64GB)無鎖	11	A單(靚1)(全功能)	2604
Apple	I-Phone 8 Plus (256GB)無鎖	5	A單	2605
Apple	I-Phone 8 Plus (64GB)無鎖	14	A單	2606
Apple	I-Phone 8 Plus (64GB)無鎖	3	A單(後爆)	2607
Apple	I-Phone 8 Plus (256GB)無鎖	1	A單(彈窗)	2608
Apple	I-Phone 8 Plus (64GB)無鎖	5	A單(彈窗)	2609
Apple	I-Phone 8 Plus (64GB)無鎖	1	A單(後爆)(彈窗)	2610
Apple	I-Phone 8 Plus (64GB)無鎖	5	B單開好	2611
Apple	I-Phone 8 Plus (256GB)無鎖	1	B單開好(彈窗)	2612
Apple	I-Phone 8 Plus (256GB)無鎖	1	B單開壞	2613
Apple	I-Phone 8 Plus (64GB)無鎖	2	B單開壞	2614
Apple	I-Phone 8 Plus (64GB)無鎖	1	B單有電流	2615
Apple	I-Phone 8 Plus (128GB)無鎖	4	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2616
Apple	I-Phone 8 Plus (256GB)無鎖	13	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2617
Apple	I-Phone 8 Plus (64GB)無鎖	114	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2618
Apple	I-Phone 8 Plus (64GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開壞	2619
Apple	I-Phone 8 Plus (64GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單有電流	2620
Apple	I-Phone 8 Plus (64GB)(無鎖指紋壞)	1	Part 2 A單	2621
Apple	I-Phone 8 Plus (256GB)(無鎖指紋壞)	1	Part 2 B單開好	2622
Apple	I-Phone 8 Plus (64GB)(無鎖指紋壞)	1	Part 2 B單開好	2623
Apple	I-Phone 8 Plus (256GB)	1	Part 2 B單開壞	2624
Apple	I-Phone 8 Plus (64GB)	21	Part 2 B單開壞	2625
Apple	I-Phone 8 Plus (256GB)	1	Part 2 B單有電流	2626
Apple	I-Phone 8 Plus (64GB)	15	Part 2 B單有電流	2627
Apple	I-Phone 8 Plus (64GB)	54	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2628
Apple	I-Phone 8 Plus (256GB)	1	主板	2629
Apple	I-Phone 8 Plus (64GB)	6	主板	2630
Apple	I-Phone 8 Plus (64GB)(有問題)	2	Part 2 A單	2631
Apple	I-Phone 8 Plus (64GB)(有問題)	1	Part 2 B單開好	2632
Apple	I-Phone 8 Plus (64GB)(有問題)	6	Part 2 B單開壞	2633
Apple	I-Phone 8 合計	246	匯總	2634
Apple	I-Phone 8 (256GB)無鎖	26	A單(靚)(全功能)	2635
Apple	I-Phone 8 (256GB)無鎖	58	A單(靚1)(全功能)	2636
Apple	I-Phone 8 (64GB)無鎖	5	A單(靚1)(全功能)	2637
Apple	I-Phone 8 (128GB)無鎖	1	A單(全功能)	2638
Apple	I-Phone 8 (256GB)無鎖	22	A單(全功能)	2639
Apple	I-Phone 8 (64GB)無鎖	1	A單	2640
Apple	I-Phone 8 (64GB)無鎖	1	A單(後爆)	2641
Apple	I-Phone 8 (64GB)無鎖	1	B單開好	2642
Apple	I-Phone 8 (256GB)無鎖	2	B單開壞	2643
Apple	I-Phone 8 (64GB)無鎖	11	B單開壞	2644
Apple	I-Phone 8 (128GB)無鎖	1	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2645
Apple	I-Phone 8 (64GB)無鎖	77	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2646
Apple	I-Phone 8 (64GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 A單	2647
Apple	I-Phone 8 (64GB)(無鎖有問題)	3	Part 2 B單開好	2648
Apple	I-Phone 8 (64GB)(無鎖指紋壞)	1	Part 2 A單	2649
Apple	I-Phone 8 (64GB)	3	Part 2 A單	2650
Apple	I-Phone 8 (64GB)	9	Part 2 B單開壞	2651

Apple	I-Phone 8 (64GB)	1	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2652
Apple	I-Phone 8 (64GB)	18	主板	2653
Apple	I-Phone 8 (64GB)(有問題)	2	Part 2 A單	2654
Apple	I-Phone 8 (64GB)(有問題)	1	Part 2 B單開好	2655
Apple	I-Phone 7 Plus 合計	469	匯總	2656
Apple	I-Phone 7 Plus (32GB)無鎖	1	A單(靚)	2657
Apple	I-Phone 7 Plus (128GB)無鎖	3	A單(靚1)	2658
Apple	I-Phone 7 Plus (128GB)無鎖	16	A單	2659
Apple	I-Phone 7 Plus (256GB)無鎖	13	A單	2660
Apple	I-Phone 7 Plus (32GB)無鎖	18	A單	2661
Apple	I-Phone 7 Plus (128GB)無鎖	1	A單(後鏡框爆)	2662
Apple	I-Phone 7 Plus (32GB)無鎖	2	A單(後鏡框爆)	2663
Apple	I-Phone 7 Plus (128GB)無鎖	4	A單(彈窗)	2664
Apple	I-Phone 7 Plus (128GB)無鎖	50	B單開好	2665
Apple	I-Phone 7 Plus (256GB)無鎖	6	B單開好	2666
Apple	I-Phone 7 Plus (32GB)無鎖	60	B單開好	2667
Apple	I-Phone 7 Plus (256GB)無鎖	1	B單開壞	2668
Apple	I-Phone 7 Plus (32GB)無鎖	58	B單開壞	2669
Apple	I-Phone 7 Plus (128GB)無鎖	42	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2670
Apple	I-Phone 7 Plus (256GB)無鎖	6	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2671
Apple	I-Phone 7 Plus (32GB)無鎖	76	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2672
Apple	I-Phone 7 Plus (128GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 A單	2673
Apple	I-Phone 7 Plus (128GB)(無鎖有問題)	3	Part 2 B單開好	2674
Apple	I-Phone 7 Plus (256GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開好	2675
Apple	I-Phone 7 Plus (32GB)(無鎖有問題)	4	Part 2 B單開好	2676
Apple	I-Phone 7 Plus (128GB)(無鎖指紋壞)	5	Part 2 A單	2677
Apple	I-Phone 7 Plus (256GB)(無鎖指紋壞)	1	Part 2 A單	2678
Apple	I-Phone 7 Plus (32GB)(無鎖指紋壞)	7	Part 2 A單	2679
Apple	I-Phone 7 Plus (128GB)(無鎖指紋壞)	1	Part 2 B單開好	2680
Apple	I-Phone 7 Plus (32GB)(無鎖指紋壞)	6	Part 2 B單開好	2681
Apple	I-Phone 7 Plus (128GB)	1	Part 2 B單開好	2682
Apple	I-Phone 7 Plus (32GB)	1	Part 2 B單開好	2683
Apple	I-Phone 7 Plus (128GB)	2	Part 2 B單開壞	2684
Apple	I-Phone 7 Plus (32GB)	3	Part 2 B單開壞	2685
Apple	I-Phone 7 Plus (128GB)	3	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2686
Apple	I-Phone 7 Plus (32GB)	43	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2687
Apple	I-Phone 7 Plus (128GB)	1	主板	2688
Apple	I-Phone 7 Plus (32GB)	23	主板	2689
Apple	I-Phone 7 Plus (32GB)(有問題)	2	Part 2 A單	2690
Apple	I-Phone 7 Plus (128GB)(有問題)	2	Part 2 B單開好	2691
Apple	I-Phone 7 Plus (32GB)(有問題)	2	Part 2 B單開好	2692
Apple	I-Phone 7 合計	3775	匯總	2693
Apple	I-Phone 7 (128GB)無鎖	28	A單	2694
Apple	I-Phone 7 (256GB)無鎖	34	A單	2695
Apple	I-Phone 7 (32GB)無鎖	1999	A單	2696
Apple	I-Phone 7 (128GB)無鎖	1	A單(彈窗)	2697
Apple	I-Phone 7 (128GB)無鎖	1	B單開好(全功能)	2698
Apple	I-Phone 7 (128GB)無鎖	151	B單開好	2699
Apple	I-Phone 7 (256GB)無鎖	10	B單開好	2700
Apple	I-Phone 7 (32GB)無鎖	709	B單開好	2701
Apple	I-Phone 7 (128GB)無鎖	98	B單開壞	2702
Apple	I-Phone 7 (256GB)無鎖	4	B單開壞	2703
Apple	I-Phone 7 (32GB)無鎖	414	B單開壞	2704
Apple	I-Phone 7 (128GB)無鎖	19	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2705
Apple	I-Phone 7 (256GB)無鎖	4	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2706
Apple	I-Phone 7 (32GB)無鎖	105	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2707
Apple	I-Phone 7 (128GB)(無鎖有問題)	18	Part 2 A單	2708
Apple	I-Phone 7 (256GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 A單	2709
Apple	I-Phone 7 (32GB)(無鎖有問題)	37	Part 2 A單	2710
Apple	I-Phone 7 (128GB)(無鎖有問題)	4	Part 2 B單開好	2711
Apple	I-Phone 7 (32GB)(無鎖有問題)	28	Part 2 B單開好	2712
Apple	I-Phone 7 (128GB)(無鎖指紋壞)	2	Part 2 A單	2713
Apple	I-Phone 7 (32GB)(無鎖指紋壞)	3	Part 2 A單	2714
Apple	I-Phone 7 (128GB)(無鎖指紋壞)	1	Part 2 B單開好	2715
Apple	I-Phone 7 (32GB)(無鎖指紋壞)	3	Part 2 B單開好	2716
Apple	I-Phone 7 (256GB)	1	Part 2 A單	2717
Apple	I-Phone 7 (32GB)	1	Part 2 A單	2718
Apple	I-Phone 7 (128GB)	3	Part 2 B單開好	2719
Apple	I-Phone 7 (32GB)	19	Part 2 B單開好	2720
Apple	I-Phone 7 (128GB)	4	Part 2 B單開壞	2721
Apple	I-Phone 7 (32GB)	17	Part 2 B單開壞	2722
Apple	I-Phone 7 (32GB)	5	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2723

Apple	I-Phone 7 (32GB)	42	主板	2724
Apple	I-Phone 7 (128GB)(有問題)	2	Part 2 A單	2725
Apple	I-Phone 7 (32GB)(有問題)	3	Part 2 A單	2726
Apple	I-Phone 7 (128GB)(有問題)	1	Part 2 B單開好	2727
Apple	I-Phone 7 (32GB)(有問題)	3	Part 2 B單開好	2728
Apple	I-Phone 6S Plus 合計	675	匯總	2729
Apple	I-Phone 6S Plus (16GB)無鎖	1	N.New	2730
Apple	I-Phone 6S Plus (128GB)無鎖	1	A單(全功能)	2731
Apple	I-Phone 6S Plus (128GB)無鎖	5	A單	2732
Apple	I-Phone 6S Plus (16GB)無鎖	25	A單	2733
Apple	I-Phone 6S Plus (32GB)無鎖	34	A單	2734
Apple	I-Phone 6S Plus (64GB)無鎖	10	A單	2735
Apple	I-Phone 6S Plus (16GB)無鎖	1	B單開好(全功能)	2736
Apple	I-Phone 6S Plus (32GB)無鎖	1	B單開好(全功能)	2737
Apple	I-Phone 6S Plus (64GB)無鎖	1	B單開好(全功能)	2738
Apple	I-Phone 6S Plus (128GB)無鎖	23	B單開好	2739
Apple	I-Phone 6S Plus (16GB)無鎖	16	B單開好	2740
Apple	I-Phone 6S Plus (32GB)無鎖	30	B單開好	2741
Apple	I-Phone 6S Plus (64GB)無鎖	28	B單開好	2742
Apple	I-Phone 6S Plus (128GB)無鎖	17	B單開壞	2743
Apple	I-Phone 6S Plus (16GB)無鎖	44	B單開壞	2744
Apple	I-Phone 6S Plus (32GB)無鎖	23	B單開壞	2745
Apple	I-Phone 6S Plus (64GB)無鎖	33	B單開壞	2746
Apple	I-Phone 6S Plus (128GB)無鎖	7	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2747
Apple	I-Phone 6S Plus (16GB)無鎖	26	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2748
Apple	I-Phone 6S Plus (32GB)無鎖	51	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2749
Apple	I-Phone 6S Plus (64GB)無鎖	39	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2750
Apple	I-Phone 6S Plus (128GB)(無鎖有問題)	12	Part 2 A單	2751
Apple	I-Phone 6S Plus (16GB)(無鎖有問題)	33	Part 2 A單	2752
Apple	I-Phone 6S Plus (32GB)(無鎖有問題)	24	Part 2 A單	2753
Apple	I-Phone 6S Plus (64GB)(無鎖有問題)	33	Part 2 A單	2754
Apple	I-Phone 6S Plus (128GB)(無鎖有問題)	3	Part 2 B單開好	2755
Apple	I-Phone 6S Plus (16GB)(無鎖有問題)	7	Part 2 B單開好	2756
Apple	I-Phone 6S Plus (32GB)(無鎖有問題)	10	Part 2 B單開好	2757
Apple	I-Phone 6S Plus (64GB)(無鎖有問題)	16	Part 2 B單開好	2758
Apple	I-Phone 6S Plus (128GB)(無鎖指紋壞)	2	Part 2 A單	2759
Apple	I-Phone 6S Plus (16GB)(無鎖指紋壞)	9	Part 2 A單	2760
Apple	I-Phone 6S Plus (32GB)(無鎖指紋壞)	9	Part 2 A單	2761
Apple	I-Phone 6S Plus (64GB)(無鎖指紋壞)	9	Part 2 A單	2762
Apple	I-Phone 6S Plus (128GB)(無鎖指紋壞)	4	Part 2 B單開好	2763
Apple	I-Phone 6S Plus (16GB)(無鎖指紋壞)	6	Part 2 B單開好	2764
Apple	I-Phone 6S Plus (32GB)(無鎖指紋壞)	3	Part 2 B單開好	2765
Apple	I-Phone 6S Plus (64GB)(無鎖指紋壞)	12	Part 2 B單開好	2766
Apple	I-Phone 6S Plus (16GB)	2	Part 2 N.New單	2767
Apple	I-Phone 6S Plus (16GB)	10	Part 2 A單	2768
Apple	I-Phone 6S Plus (32GB)	2	Part 2 A單	2769
Apple	I-Phone 6S Plus (64GB)	7	Part 2 A單	2770
Apple	I-Phone 6S Plus (16GB)	2	Part 2 B單開好	2771
Apple	I-Phone 6S Plus (32GB)	1	Part 2 B單開好	2772
Apple	I-Phone 6S Plus (64GB)	2	Part 2 B單開好	2773
Apple	I-Phone 6S Plus (128GB)	2	Part 2 B單開壞	2774
Apple	I-Phone 6S Plus (16GB)	1	Part 2 B單開壞	2775
Apple	I-Phone 6S Plus (32GB)	1	Part 2 B單開壞	2776
Apple	I-Phone 6S Plus (64GB)	6	Part 2 B單開壞	2777
Apple	I-Phone 6S Plus (16GB)	3	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2778
Apple	I-Phone 6S Plus (64GB)	1	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2779
Apple	I-Phone 6S Plus (16GB)	12	主板	2780
Apple	I-Phone 6S Plus (16GB)(有問題)	11	Part 2 A單	2781
Apple	I-Phone 6S Plus (64GB)(有問題)	1	Part 2 A單	2782
Apple	I-Phone 6S Plus (16GB)(有問題)	2	Part 2 B單開好	2783
Apple	I-Phone 6S Plus (32GB)(有問題)	1	Part 2 B單開好	2784
Apple	I-Phone 6S 合計	1493	匯總	2785
Apple	I-Phone 6S (16GB)無鎖	1	N.New	2786
Apple	I-Phone 6S (128GB)無鎖	17	A單	2787
Apple	I-Phone 6S (16GB)無鎖	174	A單	2788
Apple	I-Phone 6S (32GB)無鎖	67	A單	2789
Apple	I-Phone 6S (64GB)無鎖	17	A單	2790
Apple	I-Phone 6S (32GB)無鎖	1	Part 2 A單	2791
Apple	I-Phone 6S (128GB)無鎖	15	B單開好	2792
Apple	I-Phone 6S (16GB)無鎖	39	B單開好	2793
Apple	I-Phone 6S (32GB)無鎖	95	B單開好	2794
Apple	I-Phone 6S (64GB)無鎖	48	B單開好	2795

Apple	I-Phone 6S (128GB)無鎖	14	B單開壞	2796
Apple	I-Phone 6S (16GB)無鎖	121	B單開壞	2797
Apple	I-Phone 6S (32GB)無鎖	173	B單開壞	2798
Apple	I-Phone 6S (64GB)無鎖	118	B單開壞	2799
Apple	I-Phone 6S (128GB)無鎖	4	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2800
Apple	I-Phone 6S (16GB)無鎖	34	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2801
Apple	I-Phone 6S (32GB)無鎖	47	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2802
Apple	I-Phone 6S (64GB)無鎖	24	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2803
Apple	I-Phone 6S (128GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 A單	2804
Apple	I-Phone 6S (16GB)(無鎖有問題)	25	Part 2 A單	2805
Apple	I-Phone 6S (32GB)(無鎖有問題)	37	Part 2 A單	2806
Apple	I-Phone 6S (64GB)(無鎖有問題)	15	Part 2 A單	2807
Apple	I-Phone 6S (128GB)(無鎖有問題)	4	Part 2 B單開好	2808
Apple	I-Phone 6S (16GB)(無鎖有問題)	5	Part 2 B單開好	2809
Apple	I-Phone 6S (32GB)(無鎖有問題)	12	Part 2 B單開好	2810
Apple	I-Phone 6S (64GB)(無鎖有問題)	3	Part 2 B單開好	2811
Apple	I-Phone 6S (16GB)(無鎖指紋壞)	7	Part 2 A單	2812
Apple	I-Phone 6S (32GB)(無鎖指紋壞)	9	Part 2 A單	2813
Apple	I-Phone 6S (64GB)(無鎖指紋壞)	2	Part 2 A單	2814
Apple	I-Phone 6S (16GB)(無鎖指紋壞)	5	Part 2 B單開好	2815
Apple	I-Phone 6S (32GB)(無鎖指紋壞)	7	Part 2 B單開好	2816
Apple	I-Phone 6S (64GB)(無鎖指紋壞)	5	Part 2 B單開好	2817
Apple	I-Phone 6S (16GB)	17	Part 2 A單	2818
Apple	I-Phone 6S (32GB)	2	Part 2 A單	2819
Apple	I-Phone 6S (128GB)	2	Part 2 B單開好	2820
Apple	I-Phone 6S (16GB)	24	Part 2 B單開好	2821
Apple	I-Phone 6S (32GB)	26	Part 2 B單開好	2822
Apple	I-Phone 6S (64GB)	18	Part 2 B單開好	2823
Apple	I-Phone 6S (128GB)	4	Part 2 B單開壞	2824
Apple	I-Phone 6S (16GB)	17	Part 2 B單開壞	2825
Apple	I-Phone 6S (32GB)	24	Part 2 B單開壞	2826
Apple	I-Phone 6S (64GB)	12	Part 2 B單開壞	2827
Apple	I-Phone 6S (128GB)	1	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2828
Apple	I-Phone 6S (16GB)	13	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2829
Apple	I-Phone 6S (32GB)	25	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2830
Apple	I-Phone 6S (64GB)	1	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2831
Apple	I-Phone 6S (16GB)	76	主板	2832
Apple	I-Phone 6S (128GB)(有問題)	1	Part 2 A單	2833
Apple	I-Phone 6S (16GB)(有問題)	32	Part 2 A單	2834
Apple	I-Phone 6S (32GB)(有問題)	36	Part 2 A單	2835
Apple	I-Phone 6S (64GB)(有問題)	6	Part 2 A單	2836
Apple	I-Phone 6S (128GB)(有問題)	1	Part 2 B單開好	2837
Apple	I-Phone 6S (32GB)(有問題)	3	Part 2 B單開好	2838
Apple	I-Phone 6S (64GB)(有問題)	5	Part 2 B單開好	2839
Apple	I-Phone 6 Plus 合計	697	匯總	2840
Apple	I-Phone 6 Plus (128GB)無鎖	1	A單	2841
Apple	I-Phone 6 Plus (16GB)無鎖	2	A單	2842
Apple	I-Phone 6 Plus (64GB)無鎖	1	A單	2843
Apple	I-Phone 6 Plus (16GB)無鎖	43	B單開好(全功能)	2844
Apple	I-Phone 6 Plus (128GB)無鎖	2	B單開好	2845
Apple	I-Phone 6 Plus (16GB)無鎖	28	B單開好	2846
Apple	I-Phone 6 Plus (64GB)無鎖	9	B單開好	2847
Apple	I-Phone 6 Plus (128GB)無鎖	3	B單開壞	2848
Apple	I-Phone 6 Plus (16GB)無鎖	121	B單開壞	2849
Apple	I-Phone 6 Plus (64GB)無鎖	9	B單開壞	2850
Apple	I-Phone 6 Plus (128GB)無鎖	7	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2851
Apple	I-Phone 6 Plus (16GB)無鎖	62	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2852
Apple	I-Phone 6 Plus (64GB)無鎖	28	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2853
Apple	I-Phone 6 Plus (128GB)(無鎖有問題)	12	Part 2 A單	2854
Apple	I-Phone 6 Plus (16GB)(無鎖有問題)	69	Part 2 A單	2855
Apple	I-Phone 6 Plus (64GB)(無鎖有問題)	29	Part 2 A單	2856
Apple	I-Phone 6 Plus (128GB)(無鎖有問題)	3	Part 2 B單開好	2857
Apple	I-Phone 6 Plus (16GB)(無鎖有問題)	25	Part 2 B單開好	2858
Apple	I-Phone 6 Plus (64GB)(無鎖有問題)	14	Part 2 B單開好	2859
Apple	I-Phone 6 Plus (16GB)(無鎖指紋壞)	2	Part 2 A單	2860
Apple	I-Phone 6 Plus (128GB)(無鎖指紋壞)	2	Part 2 B單開好	2861
Apple	I-Phone 6 Plus (16GB)(無鎖指紋壞)	7	Part 2 B單開好	2862
Apple	I-Phone 6 Plus (64GB)(無鎖指紋壞)	2	Part 2 B單開好	2863
Apple	I-Phone 6 Plus (128GB)	7	Part 2 A單	2864
Apple	I-Phone 6 Plus (16GB)	18	Part 2 A單	2865
Apple	I-Phone 6 Plus (64GB)	4	Part 2 A單	2866
Apple	I-Phone 6 Plus (128GB)	2	Part 2 B單開好	2867

Apple	I-Phone 6 Plus (16GB)	4	Part 2 B單開好	2868
Apple	I-Phone 6 Plus (64GB)	3	Part 2 B單開好	2869
Apple	I-Phone 6 Plus (128GB)	4	Part 2 B單開壞	2870
Apple	I-Phone 6 Plus (16GB)	86	Part 2 B單開壞	2871
Apple	I-Phone 6 Plus (64GB)	14	Part 2 B單開壞	2872
Apple	I-Phone 6 Plus (16GB)	21	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2873
Apple	I-Phone 6 Plus (64GB)	2	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2874
Apple	I-Phone 6 Plus (16GB)	28	主板	2875
Apple	I-Phone 6 Plus (128GB)(有問題)	2	Part 2 A單	2876
Apple	I-Phone 6 Plus (16GB)(有問題)	5	Part 2 A單	2877
Apple	I-Phone 6 Plus (64GB)(有問題)	2	Part 2 A單	2878
Apple	I-Phone 6 Plus (128GB)(有問題)	2	Part 2 B單開好	2879
Apple	I-Phone 6 Plus (16GB)(有問題)	10	Part 2 B單開好	2880
Apple	I-Phone 6 Plus (64GB)(有問題)	2	Part 2 B單開好	2881
Apple	I-Phone 6 合計	3858	匯總	2882
Apple	I-Phone 6 (16GB)無鎖	1	N.New(全功能)	2883
Apple	I-Phone 6 (128GB)無鎖	2	A單	2884
Apple	I-Phone 6 (16GB)無鎖	404	A單	2885
Apple	I-Phone 6 (32GB)無鎖	25	A單	2886
Apple	I-Phone 6 (64GB)無鎖	9	A單	2887
Apple	I-Phone 6 (128GB)無鎖	10	B單開好(全功能)	2888
Apple	I-Phone 6 (16GB)無鎖	184	B單開好(全功能)	2889
Apple	I-Phone 6 (32GB)無鎖	38	B單開好(全功能)	2890
Apple	I-Phone 6 (64GB)無鎖	53	B單開好(全功能)	2891
Apple	I-Phone 6 (128GB)無鎖	9	B單開好	2892
Apple	I-Phone 6 (16GB)無鎖	209	B單開好	2893
Apple	I-Phone 6 (32GB)無鎖	68	B單開好	2894
Apple	I-Phone 6 (64GB)無鎖	161	B單開好	2895
Apple	I-Phone 6 (128GB)無鎖	17	B單開壞	2896
Apple	I-Phone 6 (16GB)無鎖	37	B單開壞	2897
Apple	I-Phone 6 (32GB)無鎖	89	B單開壞	2898
Apple	I-Phone 6 (64GB)無鎖	9	B單開壞	2899
Apple	I-Phone 6 (128GB)無鎖	24	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2900
Apple	I-Phone 6 (16GB)無鎖	319	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2901
Apple	I-Phone 6 (32GB)無鎖	76	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2902
Apple	I-Phone 6 (64GB)無鎖	319	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2903
Apple	I-Phone 6 (128GB)(無鎖有問題)	36	Part 2 A單	2904
Apple	I-Phone 6 (16GB)(無鎖有問題)	299	Part 2 A單	2905
Apple	I-Phone 6 (32GB)(無鎖有問題)	84	Part 2 A單	2906
Apple	I-Phone 6 (64GB)(無鎖有問題)	210	Part 2 A單	2907
Apple	I-Phone 6 (128GB)(無鎖有問題)	10	Part 2 B單開好	2908
Apple	I-Phone 6 (16GB)(無鎖有問題)	130	Part 2 B單開好	2909
Apple	I-Phone 6 (32GB)(無鎖有問題)	33	Part 2 B單開好	2910
Apple	I-Phone 6 (64GB)(無鎖有問題)	79	Part 2 B單開好	2911
Apple	I-Phone 6 (16GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開壞	2912
Apple	I-Phone 6 (128GB)(無鎖指紋壞)	15	Part 2 A單	2913
Apple	I-Phone 6 (16GB)(無鎖指紋壞)	8	Part 2 A單	2914
Apple	I-Phone 6 (32GB)(無鎖指紋壞)	29	Part 2 A單	2915
Apple	I-Phone 6 (64GB)(無鎖指紋壞)	12	Part 2 A單	2916
Apple	I-Phone 6 (128GB)(無鎖指紋壞)	4	Part 2 B單開好	2917
Apple	I-Phone 6 (16GB)(無鎖指紋壞)	59	Part 2 B單開好	2918
Apple	I-Phone 6 (32GB)(無鎖指紋壞)	20	Part 2 B單開好	2919
Apple	I-Phone 6 (64GB)(無鎖指紋壞)	57	Part 2 B單開好	2920
Apple	I-Phone 6 (128GB)	2	Part 2 A單	2921
Apple	I-Phone 6 (16GB)	82	Part 2 A單	2922
Apple	I-Phone 6 (32GB)	38	Part 2 A單	2923
Apple	I-Phone 6 (64GB)	35	Part 2 A單	2924
Apple	I-Phone 6 (16GB)	60	Part 2 B單開好	2925
Apple	I-Phone 6 (32GB)	4	Part 2 B單開好	2926
Apple	I-Phone 6 (64GB)	29	Part 2 B單開好	2927
Apple	I-Phone 6 (128GB)	4	Part 2 B單開壞	2928
Apple	I-Phone 6 (16GB)	82	Part 2 B單開壞	2929
Apple	I-Phone 6 (32GB)	14	Part 2 B單開壞	2930
Apple	I-Phone 6 (64GB)	69	Part 2 B單開壞	2931
Apple	I-Phone 6 (128GB)	1	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2932
Apple	I-Phone 6 (16GB)	42	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2933
Apple	I-Phone 6 (32GB)	6	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2934
Apple	I-Phone 6 (64GB)	8	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2935
Apple	I-Phone 6 (16GB)	122	主板	2936
Apple	I-Phone 6 (128GB)(有問題)	2	Part 2 A單	2937
Apple	I-Phone 6 (16GB)(有問題)	29	Part 2 A單	2938
Apple	I-Phone 6 (32GB)(有問題)	6	Part 2 A單	2939

Apple	I-Phone 6 (64GB)(有問題)	15	Part 2 A單	2940
Apple	I-Phone 6 (16GB)(有問題)	28	Part 2 B單開好	2941
Apple	I-Phone 6 (32GB)(有問題)	23	Part 2 B單開好	2942
Apple	I-Phone 6 (64GB)(有問題)	8	Part 2 B單開好	2943
Apple	I-Phone SE3 合計	232	匯總	2944
Apple	I-Phone SE3 (64GB)無鎖	1	未激活-A單(靚)	2945
Apple	I-Phone SE3 (128GB)無鎖	3	A單(靚1)(全功能)	2946
Apple	I-Phone SE3 (64GB)無鎖	1	A單(靚1)(全功能)	2947
Apple	I-Phone SE3 (64GB)無鎖	5	A單(靚1)(後爆)(全功能)	2948
Apple	I-Phone SE3 (128GB)無鎖	2	A單(全功能)	2949
Apple	I-Phone SE3 (64GB)無鎖	17	A單(全功能)	2950
Apple	I-Phone SE3 (64GB)無鎖	13	A單(後爆)(全功能)	2951
Apple	I-Phone SE3 (128GB)無鎖	1	A單	2952
Apple	I-Phone SE3 (64GB)無鎖	5	A單	2953
Apple	I-Phone SE3 (128GB)無鎖	1	A單(後爆)	2954
Apple	I-Phone SE3 (64GB)無鎖	1	A單(後爆)	2955
Apple	I-Phone SE3 (128GB)無鎖	6	B單開好(全功能)	2956
Apple	I-Phone SE3 (256GB)無鎖	1	B單開好(全功能)	2957
Apple	I-Phone SE3 (64GB)無鎖	32	B單開好(全功能)	2958
Apple	I-Phone SE3 (64GB)無鎖	5	B單開好	2959
Apple	I-Phone SE3 (128GB)無鎖	6	B單開壞	2960
Apple	I-Phone SE3 (256GB)無鎖	2	B單開壞	2961
Apple	I-Phone SE3 (64GB)無鎖	32	B單開壞	2962
Apple	I-Phone SE3 (64GB)無鎖	4	B單有電流	2963
Apple	I-Phone SE3 (128GB)無鎖	14	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2964
Apple	I-Phone SE3 (256GB)無鎖	4	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2965
Apple	I-Phone SE3 (64GB)無鎖	55	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2966
Apple	I-Phone SE3 (128GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 A單	2967
Apple	I-Phone SE3 (64GB)(無鎖有問題)	9	Part 2 A單	2968
Apple	I-Phone SE3 (64GB)(無鎖有問題)	4	Part 2 B單開好	2969
Apple	I-Phone SE3 (64GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開壞	2970
Apple	I-Phone SE3 (256GB)(無鎖指紋壞)	1	Part 2 A單	2971
Apple	I-Phone SE3 (64GB)(無鎖指紋壞)	1	Part 2 A單	2972
Apple	I-Phone SE3 (64GB)(無鎖指紋壞)	1	Part 2 B單開好	2973
Apple	I-Phone SE3 (128GB)	1	Part 2 B單開壞	2974
Apple	I-Phone SE3 (64GB)(有問題)	1	Part 2 B單開好	2975
Apple	I-Phone SE2 合計	117	匯總	2976
Apple	I-Phone SE2 (64GB)無鎖	2	A單(全功能)	2977
Apple	I-Phone SE2 (128GB)無鎖	1	A單(後爆)(全功能)	2978
Apple	I-Phone SE2 (256GB)無鎖	1	A單(後爆)	2979
Apple	I-Phone SE2 (64GB)無鎖	1	A單(後爆)	2980
Apple	I-Phone SE2 (128GB)無鎖	1	B單開好(全功能)	2981
Apple	I-Phone SE2 (256GB)無鎖	2	B單開好(全功能)	2982
Apple	I-Phone SE2 (64GB)無鎖	3	B單開好(全功能)	2983
Apple	I-Phone SE2 (64GB)無鎖	3	B單開好	2984
Apple	I-Phone SE2 (64GB)無鎖	8	B單開壞	2985
Apple	I-Phone SE2 (128GB)無鎖	8	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2986
Apple	I-Phone SE2 (256GB)無鎖	1	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2987
Apple	I-Phone SE2 (64GB)無鎖	54	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2988
Apple	I-Phone SE2 (128GB)(無鎖有問題)	3	Part 2 A單	2989
Apple	I-Phone SE2 (64GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 A單	2990
Apple	I-Phone SE2 (64GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開好	2991
Apple	I-Phone SE2 (64GB)(無鎖指紋壞)	1	Part 2 A單	2992
Apple	I-Phone SE2 (64GB)	2	Part 2 A單	2993
Apple	I-Phone SE2 (128GB)	1	Part 2 B單開壞	2994
Apple	I-Phone SE2 (256GB)	1	Part 2 B單開壞	2995
Apple	I-Phone SE2 (64GB)	3	Part 2 B單開壞	2996
Apple	I-Phone SE2 (64GB)	4	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	2997
Apple	I-Phone SE2 (64GB)	13	主板	2998
Apple	I-Phone SE2 (64GB)(有問題)	1	Part 2 B單開好	2999
Apple	I-Phone SE 合計	84	匯總	3000
Apple	I-Phone SE (128GB)無鎖	1	A單	3001
Apple	I-Phone SE (16GB)無鎖	7	A單	3002
Apple	I-Phone SE (32GB)無鎖	16	A單	3003
Apple	I-Phone SE (64GB)無鎖	4	A單	3004
Apple	I-Phone SE (16GB)無鎖	1	B單開好	3005
Apple	I-Phone SE (32GB)無鎖	1	B單開好	3006
Apple	I-Phone SE (64GB)無鎖	3	B單開好	3007
Apple	I-Phone SE (16GB)無鎖	3	B單開壞	3008
Apple	I-Phone SE (32GB)無鎖	4	B單開壞	3009
Apple	I-Phone SE (64GB)無鎖	9	B單開壞	3010
Apple	I-Phone SE (16GB)無鎖	1	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3011

Apple	I-Phone SE (32GB)無鎖	4	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3012
Apple	I-Phone SE (32GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 A單	3013
Apple	I-Phone SE (16GB)(無鎖指紋壞)	1	Part 2 B單開好	3014
Apple	I-Phone SE (32GB)(無鎖指紋壞)	1	Part 2 B單開好	3015
Apple	I-Phone SE (64GB)(無鎖指紋壞)	1	Part 2 B單開好	3016
Apple	I-Phone SE (16GB)	4	Part 2 A單	3017
Apple	I-Phone SE (32GB)	16	Part 2 A單	3018
Apple	I-Phone SE (64GB)	3	Part 2 A單	3019
Apple	I-Phone SE (128GB)	1	Part 2 B單開壞	3020
Apple	I-Phone SE (16GB)	2	Part 2 B單開壞	3021
Apple	I-Phone 5S 合計	2996	匯總	3022
Apple	I-Phone 5S (16GB)無鎖	7	A單	3023
Apple	I-Phone 5S (32GB)無鎖	11	A單	3024
Apple	I-Phone 5S (16GB)無鎖	7	B單開好	3025
Apple	I-Phone 5S (16GB)無鎖	1284	B單開壞	3026
Apple	I-Phone 5S (32GB)無鎖	174	B單開壞	3027
Apple	I-Phone 5S (64GB)無鎖	35	B單開壞	3028
Apple	I-Phone 5S (16GB)無鎖	277	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3029
Apple	I-Phone 5S (32GB)無鎖	29	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3030
Apple	I-Phone 5S (64GB)無鎖	10	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3031
Apple	I-Phone 5S (16GB)(無鎖有問題)	20	Part 2 A單	3032
Apple	I-Phone 5S (32GB)(無鎖有問題)	35	Part 2 A單	3033
Apple	I-Phone 5S (64GB)(無鎖有問題)	11	Part 2 A單	3034
Apple	I-Phone 5S (16GB)(無鎖有問題)	53	Part 2 B單開好	3035
Apple	I-Phone 5S (32GB)(無鎖有問題)	9	Part 2 B單開好	3036
Apple	I-Phone 5S (64GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 B單開好	3037
Apple	I-Phone 5S (16GB)(無鎖指紋壞)	8	Part 2 A單	3038
Apple	I-Phone 5S (32GB)(無鎖指紋壞)	3	Part 2 A單	3039
Apple	I-Phone 5S (16GB)(無鎖指紋壞)	36	Part 2 B單開好	3040
Apple	I-Phone 5S (32GB)(無鎖指紋壞)	7	Part 2 B單開好	3041
Apple	I-Phone 5S (64GB)(無鎖指紋壞)	1	Part 2 B單開好	3042
Apple	I-Phone 5S (16GB)	470	Part 2 A單	3043
Apple	I-Phone 5S (32GB)	7	Part 2 A單	3044
Apple	I-Phone 5S (64GB)	2	Part 2 A單	3045
Apple	I-Phone 5S (16GB)	31	Part 2 B單開好	3046
Apple	I-Phone 5S (32GB)	1	Part 2 B單開好	3047
Apple	I-Phone 5S (16GB)	271	Part 2 B單開壞	3048
Apple	I-Phone 5S (32GB)	22	Part 2 B單開壞	3049
Apple	I-Phone 5S (64GB)	4	Part 2 B單開壞	3050
Apple	I-Phone 5S (16GB)	60	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3051
Apple	I-Phone 5S (32GB)	3	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3052
Apple	I-Phone 5S (64GB)	3	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3053
Apple	I-Phone 5S (16GB)	90	主板	3054
Apple	I-Phone 5S (16GB)(有問題)	12	Part 2 B單開好	3055
Apple	I-Phone 5S (32GB)(有問題)	1	Part 2 B單開好	3056
Apple	I-Phone 5C 合計	1582	匯總	3057
Apple	I-Phone 5C (16GB)無鎖	48	A單	3058
Apple	I-Phone 5C (32GB)無鎖	6	A單	3059
Apple	I-Phone 5C (8GB)無鎖	67	A單	3060
Apple	I-Phone 5C (8GB)無鎖	2	Part 2 A單	3061
Apple	I-Phone 5C (16GB)無鎖	79	B單開好	3062
Apple	I-Phone 5C (32GB)無鎖	2	B單開好	3063
Apple	I-Phone 5C (8GB)無鎖	153	B單開好	3064
Apple	I-Phone 5C (16GB)無鎖	145	B單開壞	3065
Apple	I-Phone 5C (32GB)無鎖	39	B單開壞	3066
Apple	I-Phone 5C (8GB)無鎖	178	B單開壞	3067
Apple	I-Phone 5C (16GB)無鎖	34	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3068
Apple	I-Phone 5C (32GB)無鎖	6	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3069
Apple	I-Phone 5C (8GB)無鎖	35	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3070
Apple	I-Phone 5C (16GB)(無鎖有問題)	56	Part 2 A單	3071
Apple	I-Phone 5C (32GB)(無鎖有問題)	17	Part 2 A單	3072
Apple	I-Phone 5C (8GB)(無鎖有問題)	56	Part 2 A單	3073
Apple	I-Phone 5C (16GB)(無鎖有問題)	15	Part 2 B單開好	3074
Apple	I-Phone 5C (32GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 B單開好	3075
Apple	I-Phone 5C (8GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 B單開好	3076
Apple	I-Phone 5C (16GB)	151	Part 2 A單	3077
Apple	I-Phone 5C (32GB)	12	Part 2 A單	3078
Apple	I-Phone 5C (8GB)	147	Part 2 A單	3079
Apple	I-Phone 5C (16GB)	28	Part 2 B單開好	3080
Apple	I-Phone 5C (32GB)	10	Part 2 B單開好	3081
Apple	I-Phone 5C (8GB)	50	Part 2 B單開好	3082
Apple	I-Phone 5C (16GB)	67	Part 2 B單開壞	3083

Apple	I-Phone 5C (32GB)	10	Part 2 B單開壞	3084
Apple	I-Phone 5C (8GB)	70	Part 2 B單開壞	3085
Apple	I-Phone 5C (16GB)	14	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3086
Apple	I-Phone 5C (32GB)	1	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3087
Apple	I-Phone 5C (8GB)	12	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3088
Apple	I-Phone 5C (16GB)	1	主板	3089
Apple	I-Phone 5C (8GB)	27	主板	3090
Apple	I-Phone 5C (16GB)(有問題)	17	Part 2 A單	3091
Apple	I-Phone 5C (32GB)(有問題)	2	Part 2 A單	3092
Apple	I-Phone 5C (8GB)(有問題)	11	Part 2 A單	3093
Apple	I-Phone 5C (16GB)(有問題)	3	Part 2 B單開好	3094
Apple	I-Phone 5C (8GB)(有問題)	7	Part 2 B單開好	3095
Apple	I-Phone 5 合計	1407	匯總	3096
Apple	I-Phone 5 (16GB)無鎖	107	A單	3097
Apple	I-Phone 5 (32GB)無鎖	32	A單	3098
Apple	I-Phone 5 (64GB)無鎖	15	A單	3099
Apple	I-Phone 5 (16GB)無鎖	1	Part 2 A單	3100
Apple	I-Phone 5 (16GB)無鎖	21	B單開好	3101
Apple	I-Phone 5 (32GB)無鎖	3	B單開好	3102
Apple	I-Phone 5 (64GB)無鎖	5	B單開好	3103
Apple	I-Phone 5 (16GB)無鎖	152	B單開壞	3104
Apple	I-Phone 5 (32GB)無鎖	18	B單開壞	3105
Apple	I-Phone 5 (64GB)無鎖	2	B單開壞	3106
Apple	I-Phone 5 (16GB)無鎖	47	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3107
Apple	I-Phone 5 (32GB)無鎖	5	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3108
Apple	I-Phone 5 (64GB)無鎖	5	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3109
Apple	I-Phone 5 (16GB)(無鎖有問題)	79	Part 2 A單	3110
Apple	I-Phone 5 (32GB)(無鎖有問題)	19	Part 2 A單	3111
Apple	I-Phone 5 (64GB)(無鎖有問題)	3	Part 2 A單	3112
Apple	I-Phone 5 (16GB)(無鎖有問題)	25	Part 2 B單開好	3113
Apple	I-Phone 5 (32GB)(無鎖有問題)	2	Part 2 B單開好	3114
Apple	I-Phone 5 (64GB)(無鎖有問題)	5	Part 2 B單開好	3115
Apple	I-Phone 5 (16GB)	426	Part 2 A單	3116
Apple	I-Phone 5 (32GB)	48	Part 2 A單	3117
Apple	I-Phone 5 (64GB)	28	Part 2 A單	3118
Apple	I-Phone 5 (16GB)	98	Part 2 B單開好	3119
Apple	I-Phone 5 (32GB)	5	Part 2 B單開好	3120
Apple	I-Phone 5 (64GB)	4	Part 2 B單開好	3121
Apple	I-Phone 5 (16GB)	82	Part 2 B單開壞	3122
Apple	I-Phone 5 (32GB)	16	Part 2 B單開壞	3123
Apple	I-Phone 5 (64GB)	6	Part 2 B單開壞	3124
Apple	I-Phone 5 (16GB)	33	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3125
Apple	I-Phone 5 (32GB)	3	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3126
Apple	I-Phone 5 (64GB)	1	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3127
Apple	I-Phone 5 (16GB)	28	主板	3128
Apple	I-Phone 5 (16GB)(有問題)	59	Part 2 A單	3129
Apple	I-Phone 5 (32GB)(有問題)	2	Part 2 A單	3130
Apple	I-Phone 5 (64GB)(有問題)	2	Part 2 A單	3131
Apple	I-Phone 5 (16GB)(有問題)	18	Part 2 B單開好	3132
Apple	I-Phone 5 (32GB)(有問題)	2	Part 2 B單開好	3133
Apple	I-Phone 4S 合計	276	匯總	3134
Apple	I-Phone 4S (16GB)無鎖	7	A單	3135
Apple	I-Phone 4S (8GB)無鎖	1	A單	3136
Apple	I-Phone 4S (16GB)無鎖	1	B單開壞	3137
Apple	I-Phone 4S (16GB)無鎖	1	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3138
Apple	I-Phone 4S (32GB)無鎖	1	特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3139
Apple	I-Phone 4S (16GB)	13	Part 2 A單	3140
Apple	I-Phone 4S (32GB)	4	Part 2 A單	3141
Apple	I-Phone 4S (8GB)	10	Part 2 A單	3142
Apple	I-Phone 4S (16GB)	65	Part 2 B單開好	3143
Apple	I-Phone 4S (32GB)	7	Part 2 B單開好	3144
Apple	I-Phone 4S (8GB)	14	Part 2 B單開好	3145
Apple	I-Phone 4S (16GB)	62	Part 2 B單開壞	3146
Apple	I-Phone 4S (32GB)	5	Part 2 B單開壞	3147
Apple	I-Phone 4S (64GB)	1	Part 2 B單開壞	3148
Apple	I-Phone 4S (8GB)	28	Part 2 B單開壞	3149
Apple	I-Phone 4S (16GB)	6	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3150
Apple	I-Phone 4S (32GB)	1	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3151
Apple	I-Phone 4S (8GB)	11	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3152
Apple	I-Phone 4S (8GB)	28	主板	3153
Apple	I-Phone 4S (8GB)(有問題)	3	Part 2 A單	3154
Apple	I-Phone 4S (16GB)(有問題)	5	Part 2 B單開好	3155

Apple	I-Phone 4S (8GB)(有問題)	2	Part 2 B單開好	3156
Apple	I-Phone 4 合計	266	匯總	3157
Apple	I-Phone 4 (8GB)(無鎖有問題)	1	Part 2 B單開好	3158
Apple	I-Phone 4 (16GB)	5	Part 2 A單	3159
Apple	I-Phone 4 (8GB)	20	Part 2 A單	3160
Apple	I-Phone 4 (16GB)	33	Part 2 B單開好	3161
Apple	I-Phone 4 (32GB)	6	Part 2 B單開好	3162
Apple	I-Phone 4 (8GB)	50	Part 2 B單開好	3163
Apple	I-Phone 4 (16GB)	18	Part 2 B單開壞	3164
Apple	I-Phone 4 (32GB)	6	Part 2 B單開壞	3165
Apple	I-Phone 4 (8GB)	42	Part 2 B單開壞	3166
Apple	I-Phone 4 (16GB)	4	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3167
Apple	I-Phone 4 (8GB)	24	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3168
Apple	I-Phone 4 (16GB)	1	主板	3169
Apple	I-Phone 4 (8GB)	25	主板	3170
Apple	I-Phone 4 (16GB)(有問題)	1	Part 2 A單	3171
Apple	I-Phone 4 (8GB)(有問題)	10	Part 2 A單	3172
Apple	I-Phone 4 (16GB)(有問題)	2	Part 2 B單開好	3173
Apple	I-Phone 4 (8GB)(有問題)	18	Part 2 B單開好	3174
Apple	雲 合計	14087	匯總	3175
Apple	I-Phone 16 (128GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3176
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)雲	1	Part 2 A單	3177
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)雲	3	Part 2 B單開壞	3178
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)雲	4	Part 2 B單有電流	3179
Apple	I-Phone 15 Pro Max (512GB)雲	2	Part 2 B單有電流	3180
Apple	I-Phone 15 Pro Max (256GB)雲	1	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3181
Apple	I-Phone 15 Pro (128GB)雲	1	Part 2 A單	3182
Apple	I-Phone 15 Pro (128GB)雲	4	Part 2 B單開壞	3183
Apple	I-Phone 15 Pro (256GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3184
Apple	I-Phone 15 Pro (128GB)雲	2	Part 2 B單有電流	3185
Apple	I-Phone 15 Pro (128GB)雲	2	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3186
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)雲	1	Part 2 A單	3187
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3188
Apple	I-Phone 15 Plus (128GB)雲	1	Part 2 B單有電流	3189
Apple	I-Phone 15 (128GB)雲	1	Part 2 A單	3190
Apple	I-Phone 15 (128GB)雲	1	Part 2 B單開好	3191
Apple	I-Phone 15 (128GB)雲	4	Part 2 B單開壞	3192
Apple	I-Phone 15 (128GB)雲	3	Part 2 B單有電流	3193
Apple	I-Phone 15 (128GB)雲	4	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3194
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)雲	1	Part 2 A單	3195
Apple	I-Phone 14 Pro Max (512GB)雲	1	Part 2 A單	3196
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)雲	8	Part 2 B單開壞	3197
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)雲	6	Part 2 B單開壞	3198
Apple	I-Phone 14 Pro Max (512GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3199
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)雲	1	Part 2 B單有電流	3200
Apple	I-Phone 14 Pro Max (128GB)雲	2	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3201
Apple	I-Phone 14 Pro Max (256GB)雲	4	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3202
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)雲	5	Part 2 A單	3203
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)雲	3	Part 2 B單開壞	3204
Apple	I-Phone 14 Pro (256GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3205
Apple	I-Phone 14 Pro (512GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3206
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)雲	1	Part 2 B單有電流	3207
Apple	I-Phone 14 Pro (128GB)雲	2	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3208
Apple	I-Phone 14 Pro (1TB)雲	1	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3209
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)雲	4	Part 2 A單	3210
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)雲	10	Part 2 B單開壞	3211
Apple	I-Phone 14 Plus (256GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3212
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)雲	1	Part 2 B單有電流	3213
Apple	I-Phone 14 Plus (128GB)雲	1	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3214
Apple	I-Phone 14 (128GB)雲	16	Part 2 A單	3215
Apple	I-Phone 14 (256GB)雲	2	Part 2 A單	3216
Apple	I-Phone 14 (128GB)雲	2	Part 2 B單開好	3217
Apple	I-Phone 14 (128GB)雲	23	Part 2 B單開壞	3218
Apple	I-Phone 14 (256GB)雲	3	Part 2 B單開壞	3219
Apple	I-Phone 14 (128GB)雲	3	Part 2 B單有電流	3220
Apple	I-Phone 14 (128GB)雲	4	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3221
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)雲	1	Part 2 A單	3222
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)雲	12	Part 2 B單開壞	3223
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3224
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)雲	5	Part 2 B單有電流	3225
Apple	I-Phone 13 Pro Max (512GB)雲	2	Part 2 B單有電流	3226
Apple	I-Phone 13 Pro Max (128GB)雲	4	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3227

Apple	I-Phone 13 Pro Max (1TB)雲	1	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3228
Apple	I-Phone 13 Pro Max (256GB)雲	2	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3229
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)雲	2	Part 2 A單	3230
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)雲	6	Part 2 B單開壞	3231
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3232
Apple	I-Phone 13 Pro (128GB)雲	6	Part 2 B單有電流	3233
Apple	I-Phone 13 Pro (1TB)雲	1	Part 2 B單有電流	3234
Apple	I-Phone 13 Pro (512GB)雲	1	Part 2 B單有電流	3235
Apple	I-Phone 13 Pro (256GB)雲	3	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3236
Apple	I-Phone 13 (128GB)雲	28	Part 2 A單	3237
Apple	I-Phone 13 (256GB)雲	1	Part 2 A單	3238
Apple	I-Phone 13 (128GB)雲	7	Part 2 B單開好	3239
Apple	I-Phone 13 (256GB)雲	1	Part 2 B單開好	3240
Apple	I-Phone 13 (128GB)雲	25	Part 2 B單開壞	3241
Apple	I-Phone 13 (128GB)雲	7	Part 2 B單有電流	3242
Apple	I-Phone 13 (256GB)雲	2	Part 2 B單有電流	3243
Apple	I-Phone 13 (128GB)雲	8	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3244
Apple	I-Phone 13 (256GB)雲	2	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3245
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)雲	2	Part 2 B單開好	3246
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)雲	2	Part 2 B單有電流	3247
Apple	I-Phone 13 Mini (128GB)雲	5	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3248
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)雲	3	Part 2 A單	3249
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)雲	1	Part 2 A單	3250
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3251
Apple	I-Phone 12 Pro Max (256GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3252
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)雲	1	Part 2 B單有電流	3253
Apple	I-Phone 12 Pro Max (512GB)雲	1	Part 2 B單有電流	3254
Apple	I-Phone 12 Pro Max (128GB)雲	6	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3255
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)雲	3	Part 2 A單	3256
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)雲	8	Part 2 B單開好	3257
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)雲	4	Part 2 B單開壞	3258
Apple	I-Phone 12 Pro (256GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3259
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)雲	7	Part 2 B單有電流	3260
Apple	I-Phone 12 Pro (128GB)雲	25	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3261
Apple	I-Phone 12 (128GB)雲	14	Part 2 A單	3262
Apple	I-Phone 12 (256GB)雲	1	Part 2 A單	3263
Apple	I-Phone 12 (64GB)雲	40	Part 2 A單	3264
Apple	I-Phone 12 (128GB)雲	1	Part 2 B單開好	3265
Apple	I-Phone 12 (256GB)雲	1	Part 2 B單開好	3266
Apple	I-Phone 12 (64GB)雲	13	Part 2 B單開好	3267
Apple	I-Phone 12 (256GB)雲	5	Part 2 B單開壞	3268
Apple	I-Phone 12 (64GB)雲	18	Part 2 B單開壞	3269
Apple	I-Phone 12 (128GB)雲	5	Part 2 B單有電流	3270
Apple	I-Phone 12 (64GB)雲	26	Part 2 B單有電流	3271
Apple	I-Phone 12 (128GB)雲	8	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3272
Apple	I-Phone 12 (64GB)雲	17	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3273
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)雲	1	Part 2 A單	3274
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)雲	1	Part 2 A單	3275
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)雲	7	Part 2 B單開好	3276
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3277
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)雲	4	Part 2 B單開壞	3278
Apple	I-Phone 12 Mini (128GB)雲	2	Part 2 B單有電流	3279
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)雲	2	Part 2 B單有電流	3280
Apple	I-Phone 12 Mini (64GB)雲	9	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3281
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)雲	6	Part 2 B單開好	3282
Apple	I-Phone 11 Pro Max (512GB)雲	1	Part 2 B單開好	3283
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)雲	21	Part 2 B單開好	3284
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3285
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3286
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)雲	3	Part 2 B單有電流	3287
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)雲	9	Part 2 B單有電流	3288
Apple	I-Phone 11 Pro Max (256GB)雲	4	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3289
Apple	I-Phone 11 Pro Max (512GB)雲	1	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3290
Apple	I-Phone 11 Pro Max (64GB)雲	1	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3291
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)雲	6	Part 2 A單	3292
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)雲	7	Part 2 A單	3293
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)雲	6	Part 2 B單開好	3294
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)雲	20	Part 2 B單開好	3295
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)雲	6	Part 2 B單開壞	3296
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)雲	7	Part 2 B單有電流	3297
Apple	I-Phone 11 Pro (256GB)雲	1	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3298
Apple	I-Phone 11 Pro (64GB)雲	14	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3299

Apple	I-Phone 11 (128GB)雲	25	Part 2 A單	3300
Apple	I-Phone 11 (256GB)雲	1	Part 2 A單	3301
Apple	I-Phone 11 (64GB)雲	210	Part 2 A單	3302
Apple	I-Phone 11 (128GB)雲	10	Part 2 B單開好	3303
Apple	I-Phone 11 (256GB)雲	2	Part 2 B單開好	3304
Apple	I-Phone 11 (64GB)雲	97	Part 2 B單開好	3305
Apple	I-Phone 11 (128GB)雲	11	Part 2 B單開壞	3306
Apple	I-Phone 11 (256GB)雲	4	Part 2 B單開壞	3307
Apple	I-Phone 11 (64GB)雲	125	Part 2 B單開壞	3308
Apple	I-Phone 11 (128GB)雲	9	Part 2 B單有電流	3309
Apple	I-Phone 11 (64GB)雲	66	Part 2 B單有電流	3310
Apple	I-Phone 11 (128GB)雲	9	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3311
Apple	I-Phone 11 (256GB)雲	5	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3312
Apple	I-Phone 11 (64GB)雲	116	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3313
Apple	I-Phone XS Max (64GB)雲	1	Part 2 A單	3314
Apple	I-Phone XS Max (256GB)雲	13	Part 2 B單開好	3315
Apple	I-Phone XS Max (64GB)雲	18	Part 2 B單開好	3316
Apple	I-Phone XS Max (256GB)雲	10	Part 2 B單開壞	3317
Apple	I-Phone XS Max (512GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3318
Apple	I-Phone XS Max (64GB)雲	7	Part 2 B單開壞	3319
Apple	I-Phone XS Max (64GB)雲	5	Part 2 B單有電流	3320
Apple	I-Phone XS Max (256GB)雲	1	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3321
Apple	I-Phone XS Max (64GB)雲	21	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3322
Apple	I-Phone XS (256GB)雲	15	Part 2 A單	3323
Apple	I-Phone XS (512GB)雲	4	Part 2 A單	3324
Apple	I-Phone XS (64GB)雲	41	Part 2 A單	3325
Apple	I-Phone XS (256GB)雲	11	Part 2 B單開好	3326
Apple	I-Phone XS (64GB)雲	30	Part 2 B單開好	3327
Apple	I-Phone XS (256GB)雲	7	Part 2 B單開壞	3328
Apple	I-Phone XS (64GB)雲	23	Part 2 B單開壞	3329
Apple	I-Phone XS (256GB)雲	6	Part 2 B單有電流	3330
Apple	I-Phone XS (64GB)雲	45	Part 2 B單有電流	3331
Apple	I-Phone XS (256GB)雲	4	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3332
Apple	I-Phone XS (512GB)雲	1	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3333
Apple	I-Phone XS (64GB)雲	21	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3334
Apple	I-Phone X (256GB)雲	1	Part 2 B單開好	3335
Apple	I-Phone X (64GB)雲	3	Part 2 B單開好	3336
Apple	I-Phone X (64GB)雲	1	Part 2 B單有電流	3337
Apple	I-Phone XR (128GB)雲	20	Part 2 A單	3338
Apple	I-Phone XR (64GB)雲	106	Part 2 A單	3339
Apple	I-Phone XR (128GB)雲	20	Part 2 B單開好	3340
Apple	I-Phone XR (256GB)雲	4	Part 2 B單開好	3341
Apple	I-Phone XR (64GB)雲	271	Part 2 B單開好	3342
Apple	I-Phone XR (128GB)雲	43	Part 2 B單開壞	3343
Apple	I-Phone XR (256GB)雲	8	Part 2 B單開壞	3344
Apple	I-Phone XR (64GB)雲	492	Part 2 B單開壞	3345
Apple	I-Phone XR (128GB)雲	8	Part 2 B單有電流	3346
Apple	I-Phone XR (64GB)雲	50	Part 2 B單有電流	3347
Apple	I-Phone XR (128GB)雲	13	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3348
Apple	I-Phone XR (64GB)雲	105	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3349
Apple	I-Phone 8 Plus (64GB)雲	1	Part 2 A單	3350
Apple	I-Phone 8 Plus (128GB)雲	1	Part 2 B單開好	3351
Apple	I-Phone 8 Plus (64GB)雲	2	Part 2 B單開好	3352
Apple	I-Phone 8 Plus (128GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3353
Apple	I-Phone 8 Plus (256GB)雲	4	Part 2 B單開壞	3354
Apple	I-Phone 8 Plus (64GB)雲	62	Part 2 B單開壞	3355
Apple	I-Phone 8 Plus (256GB)雲	2	Part 2 B單有電流	3356
Apple	I-Phone 8 Plus (64GB)雲	12	Part 2 B單有電流	3357
Apple	I-Phone 8 Plus (64GB)雲	27	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3358
Apple	I-Phone 8 (256GB)雲	1	Part 2 A單	3359
Apple	I-Phone 8 (64GB)雲	88	Part 2 A單	3360
Apple	I-Phone 8 (128GB)雲	4	Part 2 B單開好	3361
Apple	I-Phone 8 (256GB)雲	6	Part 2 B單開好	3362
Apple	I-Phone 8 (64GB)雲	185	Part 2 B單開好	3363
Apple	I-Phone 8 (256GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3364
Apple	I-Phone 8 (64GB)雲	3	Part 2 B單開壞	3365
Apple	I-Phone 8 (256GB)雲	2	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3366
Apple	I-Phone 8 (64GB)雲	4	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3367
Apple	I-Phone 7 Plus (32GB)雲	1	Part 2 A單	3368
Apple	I-Phone 7 Plus (128GB)雲	17	Part 2 B單開好	3369
Apple	I-Phone 7 Plus (256GB)雲	2	Part 2 B單開好	3370
Apple	I-Phone 7 Plus (32GB)雲	45	Part 2 B單開好	3371

Apple	I-Phone 7 Plus (128GB)雲	10	Part 2 B單開壞	3372
Apple	I-Phone 7 Plus (256GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3373
Apple	I-Phone 7 Plus (32GB)雲	36	Part 2 B單開壞	3374
Apple	I-Phone 7 Plus (128GB)雲	10	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3375
Apple	I-Phone 7 Plus (256GB)雲	2	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3376
Apple	I-Phone 7 Plus (32GB)雲	57	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3377
Apple	I-Phone 7 (128GB)雲	199	Part 2 A單	3378
Apple	I-Phone 7 (32GB)雲	623	Part 2 A單	3379
Apple	I-Phone 7 (128GB)雲	68	Part 2 B單開好	3380
Apple	I-Phone 7 (256GB)雲	6	Part 2 B單開好	3381
Apple	I-Phone 7 (32GB)雲	353	Part 2 B單開好	3382
Apple	I-Phone 7 (128GB)雲	45	Part 2 B單開壞	3383
Apple	I-Phone 7 (256GB)雲	6	Part 2 B單開壞	3384
Apple	I-Phone 7 (32GB)雲	427	Part 2 B單開壞	3385
Apple	I-Phone 7 (128GB)雲	26	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3386
Apple	I-Phone 7 (256GB)雲	2	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3387
Apple	I-Phone 7 (32GB)雲	210	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3388
Apple	I-Phone SE2 (128GB)雲	17	Part 2 A單	3389
Apple	I-Phone SE2 (256GB)雲	4	Part 2 A單	3390
Apple	I-Phone SE2 (64GB)雲	193	Part 2 A單	3391
Apple	I-Phone SE2 (128GB)雲	17	Part 2 B單開好	3392
Apple	I-Phone SE2 (256GB)雲	1	Part 2 B單開好	3393
Apple	I-Phone SE2 (64GB)雲	361	Part 2 B單開好	3394
Apple	I-Phone SE2 (128GB)雲	24	Part 2 B單開壞	3395
Apple	I-Phone SE2 (256GB)雲	3	Part 2 B單開壞	3396
Apple	I-Phone SE2 (64GB)雲	180	Part 2 B單開壞	3397
Apple	I-Phone SE2 (128GB)雲	1	Part 2 B單有電流	3398
Apple	I-Phone SE2 (64GB)雲	4	Part 2 B單有電流	3399
Apple	I-Phone SE2 (128GB)雲	2	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3400
Apple	I-Phone SE2 (64GB)雲	50	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3401
Apple	I-Phone 6S Plus (128GB)雲	1	Part 2 A單	3402
Apple	I-Phone 6S Plus (32GB)雲	1	Part 2 A單	3403
Apple	I-Phone 6S Plus (128GB)雲	4	Part 2 B單開好	3404
Apple	I-Phone 6S Plus (16GB)雲	29	Part 2 B單開好	3405
Apple	I-Phone 6S Plus (32GB)雲	15	Part 2 B單開好	3406
Apple	I-Phone 6S Plus (64GB)雲	12	Part 2 B單開好	3407
Apple	I-Phone 6S Plus (128GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3408
Apple	I-Phone 6S Plus (16GB)雲	110	Part 2 B單開壞	3409
Apple	I-Phone 6S Plus (32GB)雲	17	Part 2 B單開壞	3410
Apple	I-Phone 6S Plus (64GB)雲	23	Part 2 B單開壞	3411
Apple	I-Phone 6S Plus (16GB)雲	44	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3412
Apple	I-Phone 6S Plus (32GB)雲	7	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3413
Apple	I-Phone 6S Plus (64GB)雲	3	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3414
Apple	I-Phone 6S (16GB)雲	9	Part 2 A單	3415
Apple	I-Phone 6S (32GB)雲	11	Part 2 A單	3416
Apple	I-Phone 6S (64GB)雲	11	Part 2 A單	3417
Apple	I-Phone 6S (128GB)雲	13	Part 2 B單開好	3418
Apple	I-Phone 6S (16GB)雲	162	Part 2 B單開好	3419
Apple	I-Phone 6S (32GB)雲	107	Part 2 B單開好	3420
Apple	I-Phone 6S (64GB)雲	57	Part 2 B單開好	3421
Apple	I-Phone 6S (128GB)雲	11	Part 2 B單開壞	3422
Apple	I-Phone 6S (16GB)雲	225	Part 2 B單開壞	3423
Apple	I-Phone 6S (32GB)雲	64	Part 2 B單開壞	3424
Apple	I-Phone 6S (64GB)雲	40	Part 2 B單開壞	3425
Apple	I-Phone 6S (128GB)雲	3	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3426
Apple	I-Phone 6S (16GB)雲	62	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3427
Apple	I-Phone 6S (32GB)雲	2	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3428
Apple	I-Phone 6 Plus (16GB)雲	1	Part 2 A單	3429
Apple	I-Phone 6 Plus (128GB)雲	8	Part 2 B單開好	3430
Apple	I-Phone 6 Plus (16GB)雲	97	Part 2 B單開好	3431
Apple	I-Phone 6 Plus (64GB)雲	14	Part 2 B單開好	3432
Apple	I-Phone 6 Plus (128GB)雲	5	Part 2 B單開壞	3433
Apple	I-Phone 6 Plus (16GB)雲	158	Part 2 B單開壞	3434
Apple	I-Phone 6 Plus (64GB)雲	33	Part 2 B單開壞	3435
Apple	I-Phone 6 Plus (16GB)雲	61	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3436
Apple	I-Phone 6 Plus (64GB)雲	5	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3437
Apple	I-Phone 6 (16GB)雲	1244	Part 2 A單	3438
Apple	I-Phone 6 (32GB)雲	2	Part 2 A單	3439
Apple	I-Phone 6 (128GB)雲	10	Part 2 B單開好	3440
Apple	I-Phone 6 (16GB)雲	1036	Part 2 B單開好	3441
Apple	I-Phone 6 (32GB)雲	68	Part 2 B單開好	3442
Apple	I-Phone 6 (64GB)雲	111	Part 2 B單開好	3443

Apple	I-Phone 6 (128GB)雲	17	Part 2 B單開壞	3444
Apple	I-Phone 6 (16GB)雲	1310	Part 2 B單開壞	3445
Apple	I-Phone 6 (32GB)雲	97	Part 2 B單開壞	3446
Apple	I-Phone 6 (64GB)雲	144	Part 2 B單開壞	3447
Apple	I-Phone 6 (128GB)雲	2	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3448
Apple	I-Phone 6 (16GB)雲	554	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3449
Apple	I-Phone 6 (32GB)雲	16	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3450
Apple	I-Phone 6 (64GB)雲	37	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3451
Apple	I-Phone 5S (16GB)雲	1	Part 2 A單	3452
Apple	I-Phone 5S (16GB)雲	1	Part 2 B單開好	3453
Apple	I-Phone 5S (16GB)雲	4	Part 2 B單開壞	3454
Apple	I-Phone 5S (16GB)雲	3	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3455
Apple	I-Phone SE3 (128GB)雲	1	Part 2 A單	3456
Apple	I-Phone SE3 (64GB)雲	87	Part 2 A單	3457
Apple	I-Phone SE3 (128GB)雲	3	Part 2 B單開好	3458
Apple	I-Phone SE3 (64GB)雲	12	Part 2 B單開好	3459
Apple	I-Phone SE3 (128GB)雲	3	Part 2 B單開壞	3460
Apple	I-Phone SE3 (64GB)雲	41	Part 2 B單開壞	3461
Apple	I-Phone SE3 (128GB)雲	1	Part 2 B單有電流	3462
Apple	I-Phone SE3 (64GB)雲	8	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3463
Apple	I-Phone SE (16GB)雲	1	Part 2 A單	3464
Apple	I-Phone SE (32GB)雲	2	Part 2 A單	3465
Apple	I-Phone SE (16GB)雲	3	Part 2 B單開壞	3466
Apple	I-Phone SE (16GB)雲	1	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3467
Apple	I-Phone 5C (8GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3468
Apple	I-Phone 5C (8GB)雲	3	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3469
Apple	I-Phone 5 (16GB)雲	6	Part 2 B單開壞	3470
Apple	I-Phone 5 (16GB)雲	1	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3471
Apple	I-Phone 4S (16GB)雲	1	Part 2 A單	3472
Apple	I-Phone 4S (8GB)雲	1	Part 2 特別供應-B單不開換電即可(僅供參考)	3473
Apple	The New I-Pad Wifi (16GB)雲	28	Part 2 B單開好	3474
Apple	The New I-Pad Wifi (32GB)雲	15	Part 2 B單開好	3475
Apple	The New I-Pad Wifi (64GB)雲	6	Part 2 B單開好	3476
Apple	The New I-Pad Wifi (16GB)雲	9	Part 2 B單開壞	3477
Apple	The New I-Pad Wifi (32GB)雲	6	Part 2 B單開壞	3478
Apple	The New I-Pad Wifi (16GB)雲	1	Part 2 B單不開	3479
Apple	The New I-Pad Wifi 4G (16GB)雲	4	Part 2 B單開好	3480
Apple	The New I-Pad Wifi 4G (32GB)雲	9	Part 2 B單開好	3481
Apple	The New I-Pad Wifi 4G (64GB)雲	6	Part 2 B單開好	3482
Apple	The New I-Pad Wifi 4G (16GB)雲	5	Part 2 B單開壞	3483
Apple	The New I-Pad Wifi 4G (32GB)雲	3	Part 2 B單開壞	3484
Apple	The New I-Pad Wifi 4G (64GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3485
Apple	The New I-Pad Wifi 4G (16GB)雲	1	Part 2 B單不開	3486
Apple	The New I-Pad Wifi 4G (32GB)雲	1	Part 2 B單不開	3487
Apple	I-Pad Wifi (32GB)雲	2	Part 2 A單	3488
Apple	I-Pad Wifi (16GB)雲	1	Part 2 B單開好	3489
Apple	I-Pad Wifi (16GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3490
Apple	I-Pad Wifi (32GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3491
Apple	I-Pad Wifi 3G (16GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3492
Apple	I-Pad Wifi 3G (32GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3493
Apple	I-Pad Pro Wifi (128GB)雲	1	Part 2 A單	3494
Apple	I-Pad Pro Wifi (128GB)雲	1	Part 2 B單開好	3495
Apple	I-Pad Pro Wifi (256GB)雲	1	Part 2 B單開好	3496
Apple	I-Pad Pro Wifi (32GB)雲	1	Part 2 B單開好	3497
Apple	I-Pad Pro Wifi (128GB)雲	4	Part 2 B單開壞	3498
Apple	I-Pad Pro Wifi (256GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3499
Apple	I-Pad Pro Wifi (32GB)雲	3	Part 2 B單開壞	3500
Apple	I-Pad Pro Wifi (32GB)雲	1	Part 2 B單不開	3501
Apple	I-Pad Pro Wifi 4G (32GB)雲	1	Part 2 A單	3502
Apple	I-Pad Pro Wifi 4G (128GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3503
Apple	I-Pad Pro Wifi 4G (256GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3504
Apple	I-Pad Pro 9.7 Wifi (32GB)雲	1	Part 2 B單開好	3505
Apple	I-Pad Pro 9.7 Wifi (256GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3506
Apple	I-Pad Pro 9.7 Wifi (32GB)雲	6	Part 2 B單開壞	3507
Apple	I-Pad Pro 9.7 Wifi (256GB)雲	1	Part 2 B單不開	3508
Apple	I-Pad Pro 9.7 Wifi (32GB)雲	1	Part 2 B單不開	3509
Apple	I-Pad Pro 9.7 Wifi 4G (128GB)雲	1	Part 2 A單	3510
Apple	I-Pad Pro 9.7 Wifi 4G (128GB)雲	1	Part 2 B單開好	3511
Apple	I-Pad Pro 9.7 Wifi 4G (256GB)雲	1	Part 2 B單開好	3512
Apple	I-Pad Pro 9.7 Wifi 4G (128GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3513
Apple	I-Pad Pro 9.7 Wifi 4G (32GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3514
Apple	I-Pad Pro 9.7 Wifi 4G (128GB)雲	1	Part 2 B單不開	3515

Apple	I-Pad Pro 6 Wifi 5G (128GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3516
Apple	I-Pad Pro 6 11 Wifi (128GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3517
Apple	I-Pad Pro 5 11 Wifi (128GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3518
Apple	I-Pad Pro 4 Wifi (128GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3519
Apple	I-Pad Pro 4 Wifi 4G (256GB)雲	1	Part 2 B單開好	3520
Apple	I-Pad Pro 4 Wifi 4G (256GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3521
Apple	I-Pad Pro 3 Wifi (256GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3522
Apple	I-Pad Pro 3 Wifi (512GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3523
Apple	I-Pad Pro 3 Wifi 4G (64GB)雲	1	Part 2 A單	3524
Apple	I-Pad Pro 3 Wifi 4G (256GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3525
Apple	I-Pad Pro 3 Wifi 4G (512GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3526
Apple	I-Pad Pro 3 Wifi 4G (64GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3527
Apple	I-Pad Pro 3 11 Wifi 4G (256GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3528
Apple	I-Pad Pro 2 Wifi 4G (256GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3529
Apple	I-Pad Pro 2 Wifi 4G (512GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3530
Apple	I-Pad Pro 2 Wifi (256GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3531
Apple	I-Pad Pro 2 Wifi (64GB)雲	4	Part 2 B單開壞	3532
Apple	I-Pad Pro 2 Wifi (64GB)雲	1	Part 2 B單不開	3533
Apple	I-Pad Pro 10.5 Wifi (256GB)雲	3	Part 2 B單開壞	3534
Apple	I-Pad Pro 10.5 Wifi (64GB)雲	8	Part 2 B單開壞	3535
Apple	I-Pad Pro 10.5 Wifi 4G (256GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3536
Apple	I-Pad Pro 10.5 Wifi 4G (64GB)雲	8	Part 2 B單開壞	3537
Apple	I-Pad Pro 10.5 Wifi 4G (64GB)雲	1	Part 2 B單不開	3538
Apple	I-Pad Mini 6 Wifi (256GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3539
Apple	I-Pad Mini 5 Wifi (64GB)雲	7	Part 2 B單開壞	3540
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi (128GB)雲	3	Part 2 A單	3541
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi (16GB)雲	2	Part 2 A單	3542
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi (128GB)雲	2	Part 2 B單開好	3543
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi (16GB)雲	1	Part 2 B單開好	3544
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi (64GB)雲	1	Part 2 B單開好	3545
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi (128GB)雲	7	Part 2 B單開壞	3546
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi (16GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3547
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi (64GB)雲	4	Part 2 B單開壞	3548
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi (128GB)雲	1	Part 2 B單不開	3549
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi (16GB)雲	1	Part 2 B單不開	3550
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi 4G (128GB)雲	1	Part 2 A單	3551
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi 4G (128GB)雲	2	Part 2 B單開好	3552
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi 4G (16GB)雲	1	Part 2 B單開好	3553
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi 4G (16GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3554
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi 4G (32GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3555
Apple	I-Pad Mini 3 Wifi (16GB)雲	1	Part 2 A單	3556
Apple	I-Pad Mini 3 Wifi (16GB)雲	4	Part 2 B單開好	3557
Apple	I-Pad Mini 3 Wifi (64GB)雲	2	Part 2 B單開好	3558
Apple	I-Pad Mini 3 Wifi (16GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3559
Apple	I-Pad Mini 3 Wifi (64GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3560
Apple	I-Pad Mini 3 Wifi 4G (16GB)雲	5	Part 2 A單	3561
Apple	I-Pad Mini 3 Wifi 4G (64GB)雲	1	Part 2 A單	3562
Apple	I-Pad Mini 3 Wifi 4G (16GB)雲	5	Part 2 B單開好	3563
Apple	I-Pad Mini 3 Wifi 4G (64GB)雲	1	Part 2 B單開好	3564
Apple	I-Pad Mini 3 Wifi 4G (16GB)雲	5	Part 2 B單開壞	3565
Apple	I-Pad Mini 3 Wifi 4G (16GB)雲	1	Part 2 B單不開	3566
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi (128GB)雲	1	Part 2 A單	3567
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi (16GB)雲	49	Part 2 A單	3568
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi (32GB)雲	30	Part 2 A單	3569
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi (64GB)雲	2	Part 2 A單	3570
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi (128GB)雲	1	Part 2 B單開好	3571
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi (16GB)雲	35	Part 2 B單開好	3572
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi (32GB)雲	31	Part 2 B單開好	3573
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi (16GB)雲	18	Part 2 B單開壞	3574
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi (32GB)雲	12	Part 2 B單開壞	3575
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi (64GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3576
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi (32GB)雲	1	Part 2 B單不開	3577
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi (64GB)雲	1	Part 2 B單不開	3578
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi 4G (16GB)雲	9	Part 2 A單	3579
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi 4G (32GB)雲	3	Part 2 A單	3580
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi 4G (128GB)雲	1	Part 2 B單開好	3581
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi 4G (16GB)雲	5	Part 2 B單開好	3582
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi 4G (32GB)雲	3	Part 2 B單開好	3583
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi 4G (64GB)雲	1	Part 2 B單開好	3584
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi 4G (16GB)雲	10	Part 2 B單開壞	3585
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi 4G (32GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3586
Apple	I-Pad Mini Wifi (16GB)雲	183	Part 2 B單開好	3587

Apple	I-Pad Mini Wifi (32GB)雲	9	Part 2 B單開好	3588
Apple	I-Pad Mini Wifi (64GB)雲	1	Part 2 B單開好	3589
Apple	I-Pad Mini Wifi (16GB)雲	47	Part 2 B單開壞	3590
Apple	I-Pad Mini Wifi (32GB)雲	6	Part 2 B單開壞	3591
Apple	I-Pad Mini Wifi (16GB)雲	12	Part 2 B單不開	3592
Apple	I-Pad Mini Wifi (32GB)雲	1	Part 2 B單不開	3593
Apple	I-Pad Mini Wifi 4G (16GB)雲	1	Part 2 A單	3594
Apple	I-Pad Mini Wifi 4G (32GB)雲	1	Part 2 A單	3595
Apple	I-Pad Mini Wifi 4G (16GB)雲	32	Part 2 B單開好	3596
Apple	I-Pad Mini Wifi 4G (32GB)雲	2	Part 2 B單開好	3597
Apple	I-Pad Mini Wifi 4G (64GB)雲	3	Part 2 B單開好	3598
Apple	I-Pad Mini Wifi 4G (16GB)雲	3	Part 2 B單開壞	3599
Apple	I-Pad Mini Wifi 4G (64GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3600
Apple	I-Pad Mini Wifi 4G (16GB)雲	1	Part 2 B單不開	3601
Apple	I-Pad Mini Wifi 4G (32GB)雲	1	Part 2 B單不開	3602
Apple	I-Pad Air Wifi (16GB)雲	67	Part 2 A單	3603
Apple	I-Pad Air Wifi (32GB)雲	3	Part 2 A單	3604
Apple	I-Pad Air Wifi (64GB)雲	1	Part 2 A單	3605
Apple	I-Pad Air Wifi (16GB)雲	33	Part 2 B單開好	3606
Apple	I-Pad Air Wifi (32GB)雲	19	Part 2 B單開好	3607
Apple	I-Pad Air Wifi (64GB)雲	1	Part 2 B單開好	3608
Apple	I-Pad Air Wifi (128GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3609
Apple	I-Pad Air Wifi (16GB)雲	22	Part 2 B單開壞	3610
Apple	I-Pad Air Wifi (32GB)雲	9	Part 2 B單開壞	3611
Apple	I-Pad Air Wifi (64GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3612
Apple	I-Pad Air Wifi (16GB)雲	5	Part 2 B單不開	3613
Apple	I-Pad Air Wifi (32GB)雲	2	Part 2 B單不開	3614
Apple	I-Pad Air Wifi (64GB)雲	1	Part 2 B單不開	3615
Apple	I-Pad Air Wifi 4G (128GB)雲	1	Part 2 A單	3616
Apple	I-Pad Air Wifi 4G (16GB)雲	7	Part 2 A單	3617
Apple	I-Pad Air Wifi 4G (32GB)雲	5	Part 2 A單	3618
Apple	I-Pad Air Wifi 4G (64GB)雲	1	Part 2 A單	3619
Apple	I-Pad Air Wifi 4G (16GB)雲	13	Part 2 B單開好	3620
Apple	I-Pad Air Wifi 4G (32GB)雲	6	Part 2 B單開好	3621
Apple	I-Pad Air Wifi 4G (64GB)雲	1	Part 2 B單開好	3622
Apple	I-Pad Air Wifi 4G (16GB)雲	8	Part 2 B單開壞	3623
Apple	I-Pad Air Wifi 4G (32GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3624
Apple	I-Pad Air 5 Wifi 5G (256GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3625
Apple	I-Pad Air 5 Wifi 5G (64GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3626
Apple	I-Pad AIR 4 Wifi (64GB)雲	1	Part 2 A單	3627
Apple	I-Pad AIR 4 Wifi (64GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3628
Apple	I-Pad Air 4 Wifi 4G (256GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3629
Apple	I-Pad Air 4 Wifi 4G (64GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3630
Apple	I-Pad Air 3 Wifi 4G (256GB)雲	1	Part 2 B單開好	3631
Apple	I-Pad Air 3 Wifi 4G (64GB)雲	1	Part 2 B單開好	3632
Apple	I-Pad Air 3 Wifi 4G (256GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3633
Apple	I-Pad Air 3 Wifi 4G (64GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3634
Apple	I-Pad Air 3 Wifi (256GB)雲	1	Part 2 B單開好	3635
Apple	I-Pad Air 3 Wifi (64GB)雲	3	Part 2 B單開好	3636
Apple	I-Pad Air 3 Wifi (256GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3637
Apple	I-Pad Air 3 Wifi (64GB)雲	8	Part 2 B單開壞	3638
Apple	I-Pad Air 2 Wifi (128GB)雲	3	Part 2 B單開好	3639
Apple	I-Pad Air 2 Wifi (16GB)雲	2	Part 2 B單開好	3640
Apple	I-Pad Air 2 Wifi (64GB)雲	6	Part 2 B單開好	3641
Apple	I-Pad Air 2 Wifi (128GB)雲	3	Part 2 B單開壞	3642
Apple	I-Pad Air 2 Wifi (16GB)雲	9	Part 2 B單開壞	3643
Apple	I-Pad Air 2 Wifi (32GB)雲	3	Part 2 B單開壞	3644
Apple	I-Pad Air 2 Wifi (64GB)雲	5	Part 2 B單開壞	3645
Apple	I-Pad Air 2 Wifi (16GB)雲	3	Part 2 B單不開	3646
Apple	I-Pad Air 2 Wifi (32GB)雲	2	Part 2 B單不開	3647
Apple	I-Pad Air 2 Wifi (64GB)雲	1	Part 2 B單不開	3648
Apple	I-Pad Air 2 Wifi 4G (128GB)雲	1	Part 2 B單開好	3649
Apple	I-Pad Air 2 Wifi 4G (16GB)雲	1	Part 2 B單開好	3650
Apple	I-Pad Air 2 Wifi 4G (64GB)雲	2	Part 2 B單開好	3651
Apple	I-Pad Air 2 Wifi 4G (128GB)雲	3	Part 2 B單開壞	3652
Apple	I-Pad Air 2 Wifi 4G (16GB)雲	12	Part 2 B單開壞	3653
Apple	I-Pad Air 2 Wifi 4G (32GB)雲	3	Part 2 B單開壞	3654
Apple	I-Pad Air 2 Wifi 4G (64GB)雲	3	Part 2 B單開壞	3655
Apple	I-Pad Air 2 Wifi 4G (16GB)雲	2	Part 2 B單不開	3656
Apple	I-Pad Air 2 Wifi 4G (64GB)雲	1	Part 2 B單不開	3657
Apple	I-Pad 7 Wifi 4G (32GB)雲	3	Part 2 B單開壞	3658
Apple	I-Pad 10 Wifi (64GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3659

Apple	I-Pad 10 Wifi 5G (64GB)雲	5	Part 2 B單開壞	3660
Apple	I-Pad 9 Wifi (64GB)雲	2	Part 2 A單	3661
Apple	I-Pad 9 Wifi (64GB)雲	4	Part 2 B單開好	3662
Apple	I-Pad 9 Wifi (64GB)雲	16	Part 2 B單開壞	3663
Apple	I-Pad 9 Wifi (64GB)雲	3	Part 2 B單不開	3664
Apple	I-Pad 9 Wifi 4G (256GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3665
Apple	I-Pad 9 Wifi 4G (64GB)雲	13	Part 2 B單開壞	3666
Apple	I-Pad 8 Wifi (128GB)雲	2	Part 2 A單	3667
Apple	I-Pad 8 Wifi (32GB)雲	5	Part 2 A單	3668
Apple	I-Pad 8 Wifi (128GB)雲	1	Part 2 B單開好	3669
Apple	I-Pad 8 Wifi (32GB)雲	1	Part 2 B單開好	3670
Apple	I-Pad 8 Wifi (32GB)雲	3	Part 2 B單開壞	3671
Apple	I-Pad 8 Wifi 4G (32GB)雲	2	Part 2 A單	3672
Apple	I-Pad 8 Wifi 4G (32GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3673
Apple	I-Pad 7 Wifi (32GB)雲	3	Part 2 B單開好	3674
Apple	I-Pad 7 Wifi (32GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3675
Apple	I-Pad 6 Wifi 4G (32GB)雲	7	Part 2 A單	3676
Apple	I-Pad 6 Wifi 4G (128GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3677
Apple	I-Pad 6 Wifi 4G (32GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3678
Apple	I-Pad 6 Wifi (128GB)雲	1	Part 2 B單開好	3679
Apple	I-Pad 6 Wifi (32GB)雲	1	Part 2 B單開好	3680
Apple	I-Pad 6 Wifi (128GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3681
Apple	I-Pad 6 Wifi (32GB)雲	7	Part 2 B單開壞	3682
Apple	I-Pad 6 Wifi (32GB)雲	3	Part 2 B單不開	3683
Apple	I-Pad 5 Wifi (128GB)雲	1	Part 2 B單開好	3684
Apple	I-Pad 5 Wifi (32GB)雲	6	Part 2 B單開好	3685
Apple	I-Pad 5 Wifi (32GB)雲	10	Part 2 B單開壞	3686
Apple	I-Pad 5 Wifi (32GB)雲	2	Part 2 B單不開	3687
Apple	I-Pad 5 Wifi 4G (128GB)雲	3	Part 2 A單	3688
Apple	I-Pad 5 Wifi 4G (32GB)雲	2	Part 2 A單	3689
Apple	I-Pad 5 Wifi 4G (32GB)雲	3	Part 2 B單開好	3690
Apple	I-Pad 5 Wifi 4G (128GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3691
Apple	I-Pad 5 Wifi 4G (32GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3692
Apple	I-Pad 5 Wifi 4G (32GB)雲	2	Part 2 B單不開	3693
Apple	I-Pad 4 Wifi (128GB)雲	1	Part 2 B單開好	3694
Apple	I-Pad 4 Wifi (16GB)雲	112	Part 2 B單開好	3695
Apple	I-Pad 4 Wifi (32GB)雲	33	Part 2 B單開好	3696
Apple	I-Pad 4 Wifi (64GB)雲	6	Part 2 B單開好	3697
Apple	I-Pad 4 Wifi (16GB)雲	14	Part 2 B單開壞	3698
Apple	I-Pad 4 Wifi (32GB)雲	7	Part 2 B單開壞	3699
Apple	I-Pad 4 Wifi (16GB)雲	4	Part 2 B單不開	3700
Apple	I-Pad 4 Wifi (64GB)雲	1	Part 2 B單不開	3701
Apple	I-Pad 4 Wifi 4G (16GB)雲	1	Part 2 A單	3702
Apple	I-Pad 4 Wifi 4G (16GB)雲	6	Part 2 B單開好	3703
Apple	I-Pad 4 Wifi 4G (32GB)雲	7	Part 2 B單開好	3704
Apple	I-Pad 4 Wifi 4G (64GB)雲	2	Part 2 B單開好	3705
Apple	I-Pad 4 Wifi 4G (16GB)雲	3	Part 2 B單開壞	3706
Apple	I-Pad 4 Wifi 4G (64GB)雲	1	Part 2 B單開壞	3707
Apple	I-Pad 4 Wifi 4G (32GB)雲	1	Part 2 B單不開	3708
Apple	I-Pad 2 Wifi (16GB)雲	116	Part 2 B單開好	3709
Apple	I-Pad 2 Wifi (32GB)雲	15	Part 2 B單開好	3710
Apple	I-Pad 2 Wifi (64GB)雲	12	Part 2 B單開好	3711
Apple	I-Pad 2 Wifi (16GB)雲	60	Part 2 B單開壞	3712
Apple	I-Pad 2 Wifi (32GB)雲	6	Part 2 B單開壞	3713
Apple	I-Pad 2 Wifi (64GB)雲	2	Part 2 B單開壞	3714
Apple	I-Pad 2 Wifi (16GB)雲	5	Part 2 B單不開	3715
Apple	I-Pad 2 Wifi (32GB)雲	2	Part 2 B單不開	3716
Apple	I-Pad 2 Wifi 3G (16GB)雲	14	Part 2 B單開好	3717
Apple	I-Pad 2 Wifi 3G (32GB)雲	7	Part 2 B單開好	3718
Apple	I-Pad 2 Wifi 3G (64GB)雲	7	Part 2 B單開好	3719
Apple	I-Pad 2 Wifi 3G (16GB)雲	7	Part 2 B單開壞	3720
Apple	I-Pad 2 Wifi 3G (32GB)雲	3	Part 2 B單開壞	3721
Apple	I-Pad 2 Wifi 3G (64GB)雲	4	Part 2 B單開壞	3722
Apple	I-Pad 合計	1229	匯總	3723
Apple	I-Pad 10 Wifi 5G (64GB)	1	14A	3724
Apple	I-Pad 10 Wifi 5G (64GB)	1	B單開好	3725
Apple	I-Pad 10 Wifi 5G (256GB)	1	B單開壞	3726
Apple	I-Pad 10 Wifi 5G (64GB)	7	B單開壞	3727
Apple	I-Pad 10 Wifi (64GB)	2	B單開壞	3728
Apple	I-Pad 9 Wifi 4G (256GB)	1	14A	3729
Apple	I-Pad 9 Wifi 4G (64GB)	1	A單	3730
Apple	I-Pad 9 Wifi 4G (256GB)	1	B單開好	3731

Apple	I-Pad 9 Wifi 4G (64GB)	1	B單開好	3732
Apple	I-Pad 9 Wifi 4G (256GB)	1	B單開壞	3733
Apple	I-Pad 9 Wifi 4G (64GB)	3	B單開壞	3734
Apple	I-Pad 9 Wifi (64GB)	5	B單開壞	3735
Apple	I-Pad 8 Wifi 4G (128GB)	1	14A	3736
Apple	I-Pad 8 Wifi 4G (32GB)	1	B單開壞	3737
Apple	I-Pad 8 Wifi (32GB)	2	A單	3738
Apple	I-Pad 8 Wifi (32GB)	2	B單開壞	3739
Apple	I-Pad 8 Wifi (32GB)	1	B單不開	3740
Apple	I-Pad 7 Wifi 4G (128GB)	1	B單開好	3741
Apple	I-Pad 7 Wifi 4G (32GB)	1	B單開壞	3742
Apple	I-Pad 7 Wifi 4G (32GB)	2	B單不開	3743
Apple	I-Pad 7 Wifi (32GB)	1	A單	3744
Apple	I-Pad 7 Wifi (128GB)	1	B單開壞	3745
Apple	I-Pad 7 Wifi (32GB)	4	B單開壞	3746
Apple	I-Pad 7 Wifi (128GB)	2	B單不開	3747
Apple	I-Pad 7 Wifi (32GB)	1	B單不開	3748
Apple	I-Pad 6 Wifi 4G (32GB)	1	B單不開	3749
Apple	I-Pad 6 Wifi (128GB)	2	A單	3750
Apple	I-Pad 6 Wifi (32GB)	8	A單	3751
Apple	I-Pad 6 Wifi (32GB)	5	B單開壞	3752
Apple	I-Pad 6 Wifi (32GB)	2	B單不開	3753
Apple	I-Pad 5 Wifi 4G (32GB)	5	A單	3754
Apple	I-Pad 5 Wifi 4G (32GB)	12	B單開壞	3755
Apple	I-Pad 5 Wifi 4G (32GB)	1	B單不開	3756
Apple	I-Pad 5 Wifi 4G (32GB)	1	主板	3757
Apple	I-Pad 5 Wifi (32GB)	3	A單	3758
Apple	I-Pad 5 Wifi (128GB)	1	B單開壞	3759
Apple	I-Pad 5 Wifi (32GB)	19	B單開壞	3760
Apple	I-Pad 5 Wifi (32GB)	4	B單不開	3761
Apple	I-Pad 4 Wifi 4G (16GB)	1	A單	3762
Apple	I-Pad 4 Wifi 4G (16GB)	20	B單開好	3763
Apple	I-Pad 4 Wifi 4G (32GB)	4	B單開好	3764
Apple	I-Pad 4 Wifi 4G (64GB)	2	B單開好	3765
Apple	I-Pad 4 Wifi 4G (16GB)	11	B單開壞	3766
Apple	I-Pad 4 Wifi 4G (16GB)	5	B單不開	3767
Apple	I-Pad 4 Wifi 4G (32GB)	3	B單不開	3768
Apple	I-Pad 4 Wifi (16GB)	32	B單開好	3769
Apple	I-Pad 4 Wifi (32GB)	3	B單開好	3770
Apple	I-Pad 4 Wifi (128GB)	1	B單開壞	3771
Apple	I-Pad 4 Wifi (16GB)	10	B單開壞	3772
Apple	I-Pad 4 Wifi (32GB)	2	B單開壞	3773
Apple	I-Pad 4 Wifi (64GB)	1	B單開壞	3774
Apple	I-Pad 4 Wifi (16GB)	4	B單不開	3775
Apple	I-Pad 2 Wifi 3G (32GB)	1	A單	3776
Apple	I-Pad 2 Wifi 3G (16GB)	7	B單開好	3777
Apple	I-Pad 2 Wifi 3G (32GB)	3	B單開好	3778
Apple	I-Pad 2 Wifi 3G (16GB)	1	B單開壞	3779
Apple	I-Pad 2 Wifi 3G (16GB)	2	B單不開	3780
Apple	I-Pad 2 Wifi (16GB)	2	A單	3781
Apple	I-Pad 2 Wifi (16GB)	48	B單開好	3782
Apple	I-Pad 2 Wifi (32GB)	6	B單開好	3783
Apple	I-Pad 2 Wifi (64GB)	6	B單開好	3784
Apple	I-Pad 2 Wifi (16GB)	24	B單開壞	3785
Apple	I-Pad 2 Wifi (32GB)	2	B單開壞	3786
Apple	I-Pad 2 Wifi (64GB)	2	B單開壞	3787
Apple	I-Pad 2 Wifi (16GB)	4	B單不開	3788
Apple	I-Pad 2 Wifi (16GB)	2	主板	3789
Apple	I-Pad Air 6 Wifi 5G (256GB)	2	B單開壞	3790
Apple	I-Pad Air 5 Wifi 5G (64GB)	2	B單開好	3791
Apple	I-Pad Air 5 Wifi 5G (64GB)	1	B單開壞	3792
Apple	I-Pad Air 4 Wifi 4G (64GB)	1	14A	3793
Apple	I-Pad Air 4 Wifi 4G (64GB)	1	B單開壞	3794
Apple	I-Pad Air 4 Wifi (64GB)	2	B單開壞	3795
Apple	I-Pad Air 3 Wifi 4G (64GB)	16	A單	3796
Apple	I-Pad Air 3 Wifi 4G (64GB)	1	B單開壞	3797
Apple	I-Pad Air 3 Wifi (64GB)	6	B單開壞	3798
Apple	I-Pad Air 3 Wifi (64GB)	1	B單不開	3799
Apple	I-Pad Air 2 Wifi 4G (16GB)	6	B單開好	3800
Apple	I-Pad Air 2 Wifi 4G (64GB)	1	B單開好	3801
Apple	I-Pad Air 2 Wifi 4G (128GB)	1	B單開壞	3802
Apple	I-Pad Air 2 Wifi 4G (16GB)	19	B單開壞	3803

Apple	I-Pad Air 2 Wifi 4G (32GB)	2	B單開壞	3804
Apple	I-Pad Air 2 Wifi 4G (64GB)	3	B單開壞	3805
Apple	I-Pad Air 2 Wifi 4G (16GB)	1	B單不開	3806
Apple	I-Pad Air 2 Wifi (128GB)	1	A單	3807
Apple	I-Pad Air 2 Wifi (32GB)	1	A單	3808
Apple	I-Pad Air 2 Wifi (64GB)	2	A單	3809
Apple	I-Pad Air 2 Wifi (128GB)	3	B單開好	3810
Apple	I-Pad Air 2 Wifi (16GB)	7	B單開好	3811
Apple	I-Pad Air 2 Wifi (32GB)	9	B單開好	3812
Apple	I-Pad Air 2 Wifi (64GB)	11	B單開好	3813
Apple	I-Pad Air 2 Wifi (128GB)	3	B單開壞	3814
Apple	I-Pad Air 2 Wifi (16GB)	5	B單開壞	3815
Apple	I-Pad Air 2 Wifi (32GB)	2	B單開壞	3816
Apple	I-Pad Air 2 Wifi (64GB)	1	B單開壞	3817
Apple	I-Pad Air 2 Wifi (16GB)	1	B單不開	3818
Apple	I-Pad Air 2 Wifi (32GB)	2	B單不開	3819
Apple	I-Pad Air 2 Wifi (16GB)	2	主板	3820
Apple	I-Pad Air Wifi 4G (64GB)	1	B單開好	3821
Apple	I-Pad Air Wifi 4G (128GB)	1	B單開壞	3822
Apple	I-Pad Air Wifi 4G (16GB)	9	B單開壞	3823
Apple	I-Pad Air Wifi 4G (32GB)	1	B單開壞	3824
Apple	I-Pad Air Wifi 4G (16GB)	5	B單不開	3825
Apple	I-Pad Air Wifi (128GB)	2	B單開好	3826
Apple	I-Pad Air Wifi (16GB)	62	B單開好	3827
Apple	I-Pad Air Wifi (32GB)	16	B單開好	3828
Apple	I-Pad Air Wifi (64GB)	6	B單開好	3829
Apple	I-Pad Air Wifi (16GB)	12	B單開壞	3830
Apple	I-Pad Air Wifi (32GB)	3	B單開壞	3831
Apple	I-Pad Air Wifi (16GB)	14	B單不開	3832
Apple	I-Pad Air Wifi (32GB)	4	B單不開	3833
Apple	I-Pad Mini 6 Wifi 5G (64GB)	1	14A	3834
Apple	I-Pad Mini 6 Wifi 5G (256GB)	1	B單開壞	3835
Apple	I-Pad Mini 6 Wifi 5G (64GB)	1	B單開壞	3836
Apple	I-Pad Mini 6 Wifi (64GB)	1	B單開壞	3837
Apple	I-Pad Mini 5 Wifi 4G (256GB)	2	A單	3838
Apple	I-Pad Mini 5 Wifi 4G (64GB)	2	B單開壞	3839
Apple	I-Pad Mini 5 Wifi 4G (64GB)	1	B單不開	3840
Apple	I-Pad Mini 5 Wifi (64GB)	8	B單開壞	3841
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi 4G (128GB)	2	A單	3842
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi 4G (64GB)	1	B單開好	3843
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi 4G (128GB)	3	B單開壞	3844
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi 4G (16GB)	19	B單開壞	3845
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi 4G (32GB)	4	B單開壞	3846
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi 4G (64GB)	3	B單開壞	3847
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi 4G (128GB)	3	B單不開	3848
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi 4G (16GB)	14	B單不開	3849
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi 4G (32GB)	2	B單不開	3850
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi (32GB)	2	A單	3851
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi (128GB)	10	B單開好	3852
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi (16GB)	1	B單開好	3853
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi (32GB)	2	B單開好	3854
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi (64GB)	1	B單開好	3855
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi (128GB)	3	B單開壞	3856
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi (16GB)	9	B單開壞	3857
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi (32GB)	3	B單開壞	3858
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi (64GB)	2	B單開壞	3859
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi (128GB)	5	B單不開	3860
Apple	I-Pad Mini 4 Wifi (64GB)	2	B單不開	3861
Apple	I-Pad Mini 3 Wifi 4G (128GB)	1	B單開壞	3862
Apple	I-Pad Mini 3 Wifi 4G (16GB)	1	B單開壞	3863
Apple	I-Pad Mini 3 Wifi (128GB)	1	B單開好	3864
Apple	I-Pad Mini 3 Wifi (16GB)	6	B單開壞	3865
Apple	I-Pad Mini 3 Wifi (64GB)	1	B單開壞	3866
Apple	I-Pad Mini 3 Wifi (16GB)	2	B單不開	3867
Apple	I-Pad Mini 3 Wifi (64GB)	2	B單不開	3868
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi 4G (16GB)	1	A單	3869
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi 4G (16GB)	2	B單開好	3870
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi 4G (32GB)	5	B單開好	3871
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi 4G (16GB)	9	B單開壞	3872
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi 4G (32GB)	1	B單開壞	3873
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi 4G (16GB)	2	B單不開	3874
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi (16GB)	10	A單	3875

Apple	I-Pad Mini 2 Wifi (32GB)	13	A單	3876
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi (16GB)	17	B單開好	3877
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi (32GB)	12	B單開好	3878
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi (64GB)	1	B單開好	3879
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi (16GB)	9	B單開壞	3880
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi (32GB)	2	B單開壞	3881
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi (16GB)	7	B單不開	3882
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi (32GB)	1	B單不開	3883
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi (64GB)	2	B單不開	3884
Apple	I-Pad Mini 2 Wifi (16GB)	1	主板	3885
Apple	I-Pad Mini Wifi 4G (16GB)	1	A單	3886
Apple	I-Pad Mini Wifi 4G (32GB)	1	A單	3887
Apple	I-Pad Mini Wifi 4G (16GB)	8	B單開好	3888
Apple	I-Pad Mini Wifi 4G (32GB)	1	B單開好	3889
Apple	I-Pad Mini Wifi 4G (16GB)	4	B單開壞	3890
Apple	I-Pad Mini Wifi 4G (16GB)	7	B單不開	3891
Apple	I-Pad Mini Wifi 4G (16GB)	1	主板	3892
Apple	I-Pad Mini Wifi (16GB)	36	A單	3893
Apple	I-Pad Mini Wifi (16GB)	42	B單開好	3894
Apple	I-Pad Mini Wifi (32GB)	4	B單開好	3895
Apple	I-Pad Mini Wifi (16GB)	32	B單開壞	3896
Apple	I-Pad Mini Wifi (32GB)	3	B單開壞	3897
Apple	I-Pad Mini Wifi (16GB)	23	B單不開	3898
Apple	I-Pad Mini Wifi (32GB)	6	B單不開	3899
Apple	I-Pad Pro 6 Wifi 5G (256GB)	2	B單開壞	3900
Apple	I-Pad Pro 6 11 Wifi 5G (256GB)	1	14A	3901
Apple	I-Pad Pro 6 11 Wifi 5G (128GB)	1	B單開好	3902
Apple	I-Pad Pro 6 11 Wifi 5G (128GB)	1	B單開壞	3903
Apple	I-Pad Pro 5 Wifi 5G (128GB)	1	B單開好	3904
Apple	I-Pad Pro 5 11 Wifi 5G (128GB)	1	14A	3905
Apple	I-Pad Pro 5 11 Wifi 5G (128GB)	1	B單開好	3906
Apple	I-Pad Pro 5 11 Wifi 5G (256GB)	1	B單開好	3907
Apple	I-Pad Pro 4 Wifi 4G (128GB)	1	B單開壞	3908
Apple	I-Pad Pro 2 Wifi 4G (256GB)	1	B單開壞	3909
Apple	I-Pad Pro 2 Wifi (256GB)	1	B單開壞	3910
Apple	I-Pad Pro 2 Wifi (512GB)	2	B單開壞	3911
Apple	I-Pad Pro 2 Wifi (64GB)	5	B單開壞	3912
Apple	I-Pad Pro 10.5 Wifi (64GB)	2	A單	3913
Apple	I-Pad Pro 10.5 Wifi (256GB)	3	B單開壞	3914
Apple	I-Pad Pro 10.5 Wifi (256GB)	1	B單不開	3915
Apple	I-Pad Pro 10.5 Wifi 4G (256GB)	1	B單開好	3916
Apple	I-Pad Pro 10.5 Wifi 4G (64GB)	3	B單開壞	3917
Apple	I-Pad Pro 9.7 Wifi (32GB)	1	A單	3918
Apple	I-Pad Pro 9.7 Wifi (128GB)	1	B單開好	3919
Apple	I-Pad Pro 9.7 Wifi (128GB)	2	B單開壞	3920
Apple	I-Pad Pro 9.7 Wifi (256GB)	1	B單開壞	3921
Apple	I-Pad Pro 9.7 Wifi (32GB)	4	B單開壞	3922
Apple	I-Pad Pro 9.7 Wifi 4G (128GB)	4	B單開好	3923
Apple	I-Pad Pro 9.7 Wifi 4G (32GB)	2	B單開好	3924
Apple	I-Pad Pro 9.7 Wifi 4G (128GB)	3	B單開壞	3925
Apple	I-Pad Pro 9.7 Wifi 4G (32GB)	10	B單開壞	3926
Apple	I-Pad Pro 9.7 Wifi 4G (32GB)	1	B單不開	3927
Apple	I-Pad Pro 9.7 Wifi 4G (32GB)	3	主板	3928
Apple	I-Pad Pro Wifi (128GB)	2	B單開壞	3929
Apple	I-Pad Pro Wifi (32GB)	3	B單開壞	3930
Apple	I-Pad Pro Wifi 4G (128GB)	2	B單開好	3931
Apple	I-Pad Pro Wifi 4G (128GB)	2	B單開壞	3932
Apple	I-Pad Wifi (16GB)	11	A單	3933
Apple	I-Pad Wifi (32GB)	1	A單	3934
Apple	I-Pad Wifi (16GB)	2	B單開好	3935
Apple	I-Pad Wifi (32GB)	1	B單開好	3936
Apple	I-Pad Wifi (64GB)	1	B單開好	3937
Apple	I-Pad Wifi (16GB)	5	B單開壞	3938
Apple	I-Pad Wifi (32GB)	7	B單開壞	3939
Apple	I-Pad Wifi (64GB)	6	B單開壞	3940
Apple	I-Pad Wifi (32GB)	2	B單不開	3941
Apple	I-Pad Wifi (64GB)	8	B單不開	3942
Apple	I-Pad Wifi (16GB)	8	主板	3943
Apple	I-Pad Wifi (64GB)	1	主板	3944
Apple	I-Pad Wifi 3G (16GB)	6	A單	3945
Apple	I-Pad Wifi 3G (32GB)	9	A單	3946
Apple	I-Pad Wifi 3G (64GB)	11	A單	3947

Apple	I-Pad Wifi 3G (16GB)	4	B單開壞	3948
Apple	I-Pad Wifi 3G (32GB)	3	B單開壞	3949
Apple	I-Pad Wifi 3G (64GB)	4	B單開壞	3950
Apple	I-Pad Wifi 3G (16GB)	2	B單不開	3951
Apple	I-Pad Wifi 3G (64GB)	2	B單不開	3952
Apple	The New I-Pad Wifi (16GB)	17	A單	3953
Apple	The New I-Pad Wifi (32GB)	2	A單	3954
Apple	The New I-Pad Wifi (64GB)	2	A單	3955
Apple	The New I-Pad Wifi (16GB)	16	B單開好	3956
Apple	The New I-Pad Wifi (32GB)	10	B單開好	3957
Apple	The New I-Pad Wifi (64GB)	2	B單開好	3958
Apple	The New I-Pad Wifi (16GB)	5	B單開壞	3959
Apple	The New I-Pad Wifi (32GB)	2	B單開壞	3960
Apple	The New I-Pad Wifi (64GB)	1	B單開壞	3961
Apple	The New I-Pad Wifi (16GB)	4	B單不開	3962
Apple	The New I-Pad Wifi (32GB)	2	B單不開	3963
Apple	The New I-Pad Wifi (16GB)	1	主板	3964
Apple	The New I-Pad Wifi 4G (16GB)	4	A單	3965
Apple	The New I-Pad Wifi 4G (32GB)	8	A單	3966
Apple	The New I-Pad Wifi 4G (64GB)	9	A單	3967
Apple	The New I-Pad Wifi 4G (16GB)	4	B單開好	3968
Apple	The New I-Pad Wifi 4G (32GB)	1	B單開好	3969
Apple	The New I-Pad Wifi 4G (64GB)	1	B單開好	3970
Apple	The New I-Pad Wifi 4G (16GB)	2	B單開壞	3971
Apple	The New I-Pad Wifi 4G (32GB)	4	B單開壞	3972
Apple	The New I-Pad Wifi 4G (64GB)	1	B單開壞	3973
Apple	The New I-Pad Wifi 4G (16GB)	4	B單不開	3974
Apple	The New I-Pad Wifi 4G (32GB)	4	B單不開	3975
Apple	The New I-Pad Wifi 4G (64GB)	2	B單不開	3976
Apple	The New I-Pad Wifi 4G (16GB)	1	主板	3977
Apple	I-Phone 3GS (16GB)	133	B單	3978
Apple	I-Phone 3GS (32GB)	53	B單	3979
Apple	I-Phone 3GS (8GB)	121	B單	3980
Apple	I-Phone 3GS (16GB)	4	B單開壞不開	3981
Apple	I-Phone 3GS (32GB)	4	B單開壞不開	3982
Apple	I-Phone 3GS (8GB)	9	B單開壞不開	3983
Apple	I-Phone 3G (16GB)	38	B單	3984
Apple	I-Phone 3G (8GB)	73	B單	3985
Apple	I-Phone 3G (16GB)	5	B單開壞不開	3986
Apple	I-Phone 3G (8GB)	3	B單開壞不開	3987
Apple	I-Pod Touch III (60GB)	1	B單	3988
Apple	I-Pod Touch III (40GB)	1	B單	3989
Apple	I-Pod Touch III (30GB)	1	B單	3990
Apple	I-Pod Touch III (32GB)	15	B單	3991
Apple	I-Pod Touch III (64GB)	4	B單	3992
Apple	I-Pod Touch II (16GB)	11	B單	3993
Apple	I-Pod Touch II (32GB)	6	B單	3994
Apple	I-Pod Touch II (8GB)	67	B單	3995
Apple	I-Pod Touch II (16GB)	1	B單開壞不開	3996
Apple	I-Pod Touch II (8GB)	1	B單開壞不開	3997
Apple	I-Pod Touch 6 (16GB)	15	B單	3998
Apple	I-Pod Touch 6 (32GB)	8	B單	3999
Apple	I-Pod Touch 6 (64GB)	2	B單	4000
Apple	I-Pod Touch 6 (16GB)	1	B單開壞不開	4001
Apple	I-Pod Touch 6 (32GB)	1	B單開壞不開	4002
Apple	I-Pod touch 5 (16GB)	17	B單	4003
Apple	I-Pod touch 5 (32GB)	10	B單	4004
Apple	I-Pod touch 5 (16GB)	1	B單開壞不開	4005
Apple	I-Pod Touch 4 (16GB)	26	B單	4006
Apple	I-Pod Touch 4 (32GB)	37	B單	4007
Apple	I-Pod Touch 4 (64GB)	4	B單	4008
Apple	I-Pod Touch 4 (8GB)	98	B單	4009
Apple	I-Pod Touch 4 (8GB)	1	B單開壞不開	4010
Apple	I-Pod touch (16GB)	24	B單	4011
Apple	I-Pod Touch (32GB)	1	B單	4012
Apple	I-Pod Touch (8GB)	10	B單	4013
Apple	I-Pod Nano 4 (16GB)	1	B單	4014
Apple	I-Pod Mini II (4GB)	2	B單	4015
Apple	I-Pod (20GB)	2	B單	4016
Apple	I-Pod Classic (30GB)	3	B單	4017
Apple	I-Pod Nano (4GB)	2	B單	4018
Apple	I-Pod Nano 2 (4GB)	1	B單	4019

Apple	I-Pod Nano 3 (4GB)	1	B單	4020
Apple	I-Pod Touch 5 (30GB)	1	B單	4021
Alcatel	OT4034	3	New	4022
Alcatel	OT4035	1	New	4023
Ericsson	F3213	1	New	4024
Huawei	Huawei Y635	2	New	4025
LG	D802	1	New	4026
Nokia	111	5	New	4027
Nokia	435	1	New	4028
Other	Bmobile K355	1	New	4029
Other	Bmobile K360	2	New	4030
Other	Go Mobile 181	7	New	4031
Other	Go Mobile 190	2	New	4032
Other	IMO Q2 Pro	1	New	4033
Other	Mobile AX1015	2	New	4034
Other	Mobile AX1016	2	New	4035
Other	Mobile AX1017	1	New	4036
Other	Mobile AX1070E	1	New	4037
Other	Mobile AX1076+	1	New	4038
Other	Mobile AX685	1	New	4039
Other	Mobiwire Kanuna	1	New	4040
Other	ZAMKO Z11	1	New	4041
ZTE	ZTE Blade A33	2	New單	4042
Alcatel	OT3040	1	N.New	4043
Alcatel	OT4009	1	N.New	4044
Alcatel	OT4015	1	N.New	4045
Alcatel	OT4034	4	N.New	4046
Alcatel	OT4035	2	N.New	4047
Alcatel	OT5050	1	N.New	4048
Alcatel	OT6012	1	N.New	4049
Alcatel	OT6034	1	N.New	4050
Alcatel	OT9027	1	N.New	4051
Blackberry	BB9720	2	N.New	4052
Ericsson	C1505	2	N.New	4053
Ericsson	E2003	3	N.New	4054
Ericsson	E2303	3	N.New	4055
Ericsson	XQ-DC54	1	N.New	4056
Ericsson	XQ-EC54	1	N.New	4057
Ericsson	XQ-ES54	1	N.New	4058
LG	LMX410	1	N.New	4059
Motorola	XT2321	1	N.New	4060
Motorola	XT2341	1	N.New	4061
Motorola	XT2421	1	N.New	4062
Motorola	XT2427	1	N.New	4063
Motorola	XT890	1	N.New	4064
Nokia	435	2	N.New	4065
Nokia	520	3	N.New	4066
Nokia	530	16	N.New	4067
Nokia	550	2	N.New	4068
Nokia	610	1	N.New	4069
Nokia	625	3	N.New	4070
Nokia	630	2	N.New	4071
Nokia	635	35	N.New	4072
Nokia	640	10	N.New	4073
Nokia	650	22	N.New	4074
Nokia	820	2	N.New	4075
Nokia	435(無鎖)	22	N.New	4076
Nokia	535(無鎖)	40	N.New	4077
Nokia	550(無鎖)	5	N.New	4078
Nokia	640XL	1	N.New	4079
Other	Go Mobile 181	1	N.New	4080
Other	Go Mobile 190	1	N.New	4081
Other	Go Mobile 963	3	N.New	4082
Other	Go Mobile 980	3	N.New	4083
Other	Google G025I	1	N.New	4084
Other	Google G025N	1	N.New	4085
Other	Google G6GPR	1	N.New	4086
Other	Google GB7N6	1	N.New	4087
Other	Google GC3VE	1	N.New	4088
Other	Google GHL1X	1	N.New	4089
Other	Google GLU0G	2	N.New	4090
Other	Google GPJ41	1	N.New	4091

Other	Google GTT9Q	1	N.New	4092
Other	Google GUR25	1	N.New	4093
Other	Harrier	1	N.New	4094
Other	Harrier Mini	1	N.New	4095
Other	Harrier Rook	1	N.New	4096
Other	HMD Pulse	1	N.New	4097
Other	Maxcom Classic MM128	5	N.New	4098
Other	Maxcom Classic MM129	1	N.New	4099
Other	Maxcom Classic MM134	4	N.New	4100
Other	Maxcom MM721 3G	1	N.New	4101
Other	Mobile AX1016	8	N.New	4102
Other	Mobile AX1075X	4	N.New	4103
Other	Mobile AX1080	1	N.New	4104
Other	Mobile AX1082	1	N.New	4105
Other	MTT L402	2	N.New	4106
Other	MTT M14D	10	N.New	4107
Other	MTT S25	5	N.New	4108
Other	OWN F1016	1	N.New	4109
Other	OWN F1021	1	N.New	4110
Other	SKY ELite M5 Plus	1	N.New	4111
Other	SKY F3P	3	N.New	4112
Other	STK R45i	1	N.New	4113
Other	Welcome A5S	1	N.New	4114
SFR	SFR Starshine IV	1	N.New	4115
Sharp	550SH	60	N.New	4116
Vodafone	V527	1080	N.New	4117
ZTE	ZTE Blade A110	1	N.New	4118
ZTE	ZTE KIS III	1	N.New	4119
Alcatel	OT4003	1	N.New單	4120
Alcatel	OT815	2	N.New單	4121
Ericsson	C1505	2	N.New單	4122
Ericsson	CK131	302	N.New單	4123
Ericsson	G3121	1	N.New單	4124
Ericsson	G3221	1	N.New單	4125
Ericsson	W150A(高頻有碼)	125	N.New單	4126
HP	IPAQ Data Messenger	36	N.New單	4127
HP	Ipaq Voice Messenger	92	N.New單	4128
HTC	HTC Desire C	3	N.New單	4129
HTC	HTC Diamond	210	N.New單	4130
Huawei	Huawei CAG-L03	1	N.New單	4131
LG	X210	1	N.New單	4132
Motorola	I420	300	N.New單	4133
Motorola	I460	18	N.New單	4134
Motorola	I475	26	N.New單	4135
Motorola	I485	26	N.New單	4136
Motorola	I706	40	N.New單	4137
Motorola	I867	228	N.New單	4138
Motorola	I897	154	N.New單	4139
Motorola	I940	60	N.New單	4140
Motorola	XT605	250	N.New單	4141
Motorola	XT626	23	N.New單	4142
Motorola	XT627	8	N.New單	4143
Nokia	550	3	N.New單	4144
Nokia	635	1	N.New單	4145
Other	IMO DASH	1	N.New單	4146
Other	Mobile AX1070E	1	N.New單	4147
Other	Mobile AX1071	1	N.New單	4148
Other	Mobile AX685	8	N.New單	4149
Other	Mobiwire Ayasha	19	N.New單	4150
Other	Pantech MD Cube	11	N.New單	4151
Sagem	421Z	1674	N.New單	4152
Sagem	W-8	256	N.New單	4153
Sharp	880SH	108	N.New單	4154
Vodafone	V527	500	N.New單	4155
Vodafone	V533	300	N.New單	4156
ZTE	ZTE R303	49	N.New單	4157
ZTE	ZTE R880	52	N.New單	4158
ZTE	ZTE S50	55	N.New單	4159
Alcatel	OT9022	1	A單(靚)	4160
Ericsson	D6616	1	A單(靚)	4161
Ericsson	F5321	1	A單(靚)	4162
Ericsson	G3311	2	A單(靚)	4163

HTC	HTC Desire 610	1	A單(靚)	4164
HTC	HTC One M8	2	A單(靚)	4165
LG	D415	2	A單(靚)	4166
LG	H918	2	A單(靚)	4167
LG	K330	1	A單(靚)	4168
LG	MS330	1	A單(靚)	4169
LG	TP260	1	A單(靚)	4170
Motorola	XT1034	1	A單(靚)	4171
Motorola	XT1103	1	A單(靚)	4172
Motorola	XT1254	1	A單(靚)	4173
Motorola	XT1528	1	A單(靚)	4174
Other	ALTICE S33	1	A單(靚)	4175
Other	Doro PE820 Mini	1	A單(靚)	4176
Other	IMO Q2 Pro	7	A單(靚)	4177
SFR	SFR Starxtrem IV	1	A單(靚)	4178
Other	Doro 7030	1	14A	4179
Other	Google G1AZG	1	14A	4180
Other	Google GHL1X	1	14A	4181
Other	Lenovo TB-8505	1	14A	4182
Other	TCL 501	1	14A	4183
Other	ViVo Y36 5G	1	14A	4184
Other	XiaoMi Mi 11T 5G	1	14A	4185
Other	XiaoMi Mi 12T 5G	1	14A	4186
PC	Microsoft Surface Laptop 7	1	14A	4187
Acer	Acer A510	1	A單	4188
Acer	Acer B3-A20	1	A單	4189
Acer	Acer E310	4	A單	4190
Alcatel	OT1013	1	A單	4191
Alcatel	OT1054	1	A單	4192
Alcatel	OT1066	1	A單	4193
Alcatel	OT1068	1	A單	4194
Alcatel	OT2035	2	A單	4195
Alcatel	OT2045	1	A單	4196
Alcatel	OT4009	3	A單	4197
Alcatel	OT4013	1	A單	4198
Alcatel	OT4024	1	A單	4199
Alcatel	OT4030	1	A單	4200
Alcatel	OT4033	3	A單	4201
Alcatel	OT4034	1	A單	4202
Alcatel	OT4035	1	A單	4203
Alcatel	OT4087	1	A單	4204
Alcatel	OT5009	1	A單	4205
Alcatel	OT5015	1	A單	4206
Alcatel	OT5033	15	A單	4207
Alcatel	OT5045	1	A單	4208
Alcatel	OT5051	2	A單	4209
Alcatel	OT5056	1	A單	4210
Alcatel	OT6037	2	A單	4211
Alcatel	OT9008	1	A單	4212
Asus	Asus A007	1	A單	4213
Asus	Asus K00F	1	A單	4214
Asus	Asus K01E	1	A單	4215
Asus	Asus Nexus 7	2	A單	4216
Asus	Asus Nexus 7 K009	2	A單	4217
Asus	Asus P023	1	A單	4218
Asus	Asus TF101	1	A單	4219
Blackberry	BB9000	1	A單	4220
Blackberry	BB9360	4	A單	4221
Blackberry	BB9700	2	A單	4222
Blackberry	BB9720	3	A單	4223
Blackberry	BB9720(倒)	2	A單	4224
Blackberry	BB9790	5	A單	4225
Blackberry	DTEK50	37	A單	4226
Blackberry	Dtek60	1	A單	4227
Blackberry	Z10	1	A單	4228
Blackberry	Z10 4G	235	A單	4229
Blackberry	Z3	33	A單	4230
Blackberry	Z30 4G	51	A單	4231
Ericsson	C2105	1	A單	4232
Ericsson	C5303	4	A單	4233
Ericsson	C6833	3	A單	4234
Ericsson	C6903	12	A單	4235

Ericsson	D2005	3	A單	4236
Ericsson	D2203	1	A單	4237
Ericsson	D2203(無鎖)	1	A單	4238
Ericsson	D2303	9	A單	4239
Ericsson	D2403	4	A單	4240
Ericsson	D5103	3	A單	4241
Ericsson	D5503	7	A單	4242
Ericsson	D5803	7	A單	4243
Ericsson	D6503	13	A單	4244
Ericsson	D6603	9	A單	4245
Ericsson	E2105	5	A單	4246
Ericsson	E2303	14	A單	4247
Ericsson	E2333	3	A單	4248
Ericsson	E5303(無鎖)	1	A單	4249
Ericsson	E5506	1	A單	4250
Ericsson	E5533	1	A單	4251
Ericsson	E5533(無鎖)	2	A單	4252
Ericsson	E5603	23	A單	4253
Ericsson	E5603(無鎖)	5	A單	4254
Ericsson	E5606	1	A單	4255
Ericsson	E5653(無鎖)	3	A單	4256
Ericsson	E5803(無鎖)	1	A單	4257
Ericsson	E5823	22	A單	4258
Ericsson	E6533	2	A單	4259
Ericsson	E6553	1	A單	4260
Ericsson	E6553(無鎖)	1	A單	4261
Ericsson	E6603	1	A單	4262
Ericsson	E6633	2	A單	4263
Ericsson	E6633(無鎖)	2	A單	4264
Ericsson	E6653	24	A單	4265
Ericsson	E6653(無鎖)	13	A單	4266
Ericsson	E6683(無鎖)	1	A單	4267
Ericsson	E6833(無鎖)	1	A單	4268
Ericsson	E6853	11	A單	4269
Ericsson	F3111	128	A單	4270
Ericsson	F3111(無鎖)	2	A單	4271
Ericsson	F3113	12	A單	4272
Ericsson	F3115	13	A單	4273
Ericsson	F3121	1	A單	4274
Ericsson	F3211	10	A單	4275
Ericsson	F3213	4	A單	4276
Ericsson	F3311	51	A單	4277
Ericsson	F3311(無鎖)	7	A單	4278
Ericsson	F3313	11	A單	4279
Ericsson	F5121	2	A單	4280
Ericsson	F5121(無鎖)	1	A單	4281
Ericsson	F5321	101	A單	4282
Ericsson	F5321(無鎖)	1	A單	4283
Ericsson	F8131(無鎖)	1	A單	4284
Ericsson	F8231(無鎖)	2	A單	4285
Ericsson	F8331	35	A單	4286
Ericsson	F8331(無鎖)	64	A單	4287
Ericsson	F8332(無鎖)	2	A單	4288
Ericsson	G3112	1	A單	4289
Ericsson	G3112(無鎖)	9	A單	4290
Ericsson	G3121	172	A單	4291
Ericsson	G3121(無鎖)	97	A單	4292
Ericsson	G3123(無鎖)	2	A單	4293
Ericsson	G3125	1	A單	4294
Ericsson	G3125(無鎖)	1	A單	4295
Ericsson	G3221	1	A單	4296
Ericsson	G3221(無鎖)	2	A單	4297
Ericsson	G3223	4	A單	4298
Ericsson	G3311	105	A單	4299
Ericsson	G3311(無鎖)	59	A單	4300
Ericsson	G3312(無鎖)	1	A單	4301
Ericsson	G3313	3	A單	4302
Ericsson	G3421	1	A單	4303
Ericsson	G8231(無鎖)	1	A單	4304
Ericsson	G8232(無鎖)	4	A單	4305
Ericsson	G8341	1	A單	4306
Ericsson	H3113	4	A單	4307

Ericsson	H3311	3	A單	4308
Ericsson	H3311(無鎖)	1	A單	4309
Ericsson	H4311	2	A單	4310
Ericsson	H8331	2	A單	4311
Ericsson	I3312	44	A單	4312
Ericsson	I3312(無鎖)	5	A單	4313
Ericsson	J8210(無鎖)	1	A單	4314
Ericsson	LT25I	3	A單	4315
Ericsson	LT26i	6	A單	4316
Ericsson	LT30P	3	A單	4317
Ericsson	LT36	10	A單	4318
Ericsson	MT11i	1	A單	4319
Ericsson	MT15i	3	A單	4320
Ericsson	SGPT611	1	A單	4321
Ericsson	ST18i	1	A單	4322
Ericsson	ST21i	2	A單	4323
Ericsson	ST23i	3	A單	4324
Ericsson	ST27i	2	A單	4325
Ericsson	X12	15	A單	4326
Ericsson	X8	3	A單	4327
Ericsson	XQ-AD51	3	A單	4328
Ericsson	XQ-BT52(無鎖)	1	A單	4329
HTC	HTC 7 Mozart	1	A單	4330
HTC	HTC 8S	2	A單	4331
HTC	HTC 8X	1	A單	4332
HTC	HTC Chacha	2	A單	4333
HTC	HTC Desire 310	28	A單	4334
HTC	HTC Desire 500	88	A單	4335
HTC	HTC Desire 510	84	A單	4336
HTC	HTC Desire 516	1	A單	4337
HTC	HTC Desire 530	3	A單	4338
HTC	HTC Desire 610	1	A單	4339
HTC	HTC Desire 620	1	A單	4340
HTC	HTC Desire 728	1	A單	4341
HTC	HTC Desire 816	1	A單	4342
HTC	HTC Desire 820	1	A單	4343
HTC	HTC Desire 825	2	A單	4344
HTC	HTC Desire C	19	A單	4345
HTC	HTC Desire HD	2	A單	4346
HTC	HTC Desire S	4	A單	4347
HTC	HTC Desire Z	20	A單	4348
HTC	HTC Explorer	4	A單	4349
HTC	HTC One A9	1	A單	4350
HTC	HTC One A9S	1	A單	4351
HTC	HTC One M8S	10	A單	4352
HTC	HTC One Mini	40	A單	4353
HTC	HTC One Mini II	112	A單	4354
HTC	HTC One S	54	A單	4355
HTC	HTC One SV	11	A單	4356
HTC	HTC One SV 4G	20	A單	4357
HTC	HTC One X	49	A單	4358
HTC	HTC One X+	2	A單	4359
HTC	HTC Sensation	3	A單	4360
HTC	HTC Sensation Xe	2	A單	4361
HTC	HTC U11	1	A單	4362
HTC	HTC Wildfire	8	A單	4363
HTC	HTC Wildfire S	2	A單	4364
Huawei	Huawei ALP-L29	1	A單	4365
Huawei	Huawei CAM-L21	3	A單	4366
Huawei	Huawei COL-L29	2	A單	4367
Huawei	Huawei CRR-L09	1	A單	4368
Huawei	Huawei DIG-L21	1	A單	4369
Huawei	Huawei DRA-L21	1	A單	4370
Huawei	Huawei FRL-L23	1	A單	4371
Huawei	Huawei G510	1	A單	4372
Huawei	Huawei G535	1	A單	4373
Huawei	Huawei G620	1	A單	4374
Huawei	Huawei G630	1	A單	4375
Huawei	Huawei Honor 90 Smart	1	A單	4376
Huawei	Huawei Honor X7C 5G	1	A單	4377
Huawei	Huawei LUA-L21	2	A單	4378
Huawei	Huawei LYA-L09	1	A單	4379

Huawei	Huawei MT1-U06	8	A單	4380
Huawei	Huawei MYA-L41	4	A單	4381
Huawei	Huawei P2	1	A單	4382
Huawei	Huawei PCT-L29	1	A單	4383
Huawei	Huawei PE-TL10	1	A單	4384
Huawei	Huawei S7-721	2	A單	4385
Huawei	Huawei SCL-L01	3	A單	4386
Huawei	Huawei SCL-L21	5	A單	4387
Huawei	Huawei T1-821	1	A單	4388
Huawei	Huawei Y530	1	A單	4389
Huawei	Huawei Y550	1	A單	4390
Huawei	Huawei Y625	1	A單	4391
Huawei	Huawei Y635	3	A單	4392
LG	D331	5	A單	4393
LG	D335	1	A單	4394
LG	E400	1	A單	4395
LG	E460	1	A單	4396
LG	E610	2	A單	4397
LG	E960	48	A單	4398
LG	H420	4	A單	4399
LG	H440	1	A單	4400
LG	H500	11	A單	4401
LG	H525	2	A單	4402
LG	H735	1	A單	4403
LG	H791	1	A單	4404
LG	H815	3	A單	4405
LG	H818	1	A單	4406
LG	H850	4	A單	4407
LG	H955	1	A單	4408
LG	K350n	5	A單	4409
LG	K420n	4	A單	4410
LG	K500	1	A單	4411
LG	K500N	1	A單	4412
LG	P500	1	A單	4413
LG	P710	1	A單	4414
LG	P880	1	A單	4415
LG	P920	1	A單	4416
LG	P970	1	A單	4417
LG	X150	1	A單	4418
LG	X410EO	1	A單	4419
Motorola	XT1068	1	A單	4420
Motorola	XT1541	5	A單	4421
Motorola	XT1542	3	A單	4422
Motorola	XT1562	1	A單	4423
Motorola	XT1622	3	A單	4424
Motorola	XT1650	3	A單	4425
Motorola	XT1675	1	A單	4426
Motorola	XT1676	4	A單	4427
Motorola	XT1685	1	A單	4428
Motorola	XT1794	7	A單	4429
Motorola	XT1920	1	A單	4430
Motorola	XT2000	6	A單	4431
Motorola	XT2013	1	A單	4432
Motorola	XT2019	26	A單	4433
Motorola	XT2025	49	A單	4434
Motorola	XT2027	3	A單	4435
Motorola	XT2029	8	A單	4436
Motorola	XT2041	13	A單	4437
Motorola	XT2041DL	2	A單	4438
Motorola	XT2053	1	A單	4439
Motorola	XT2075	1	A單	4440
Motorola	XT2081	1	A單	4441
Motorola	XT2083	1	A單	4442
Motorola	XT2091	3	A單	4443
Motorola	XT2093	1	A單	4444
Motorola	XT2095	5	A單	4445
Motorola	XT2097	12	A單	4446
Motorola	XT2129	1	A單	4447
Motorola	XT2149	9	A單	4448
Motorola	XT2155	1	A單	4449
Motorola	XT2159	2	A單	4450
Motorola	XT2227	1	A單	4451

Motorola	XT2239	6	A單	4452
Motorola	XT2341	1	A單	4453
Nokia	110	1	A單	4454
Nokia	111	2	A單	4455
Nokia	207	1	A單	4456
Nokia	301	1	A單	4457
Nokia	435	2	A單	4458
Nokia	503	1	A單	4459
Nokia	520	5	A單	4460
Nokia	530	1	A單	4461
Nokia	532	1	A單	4462
Nokia	625	5	A單	4463
Nokia	635	3	A單	4464
Nokia	640	8	A單	4465
Nokia	650	6	A單	4466
Nokia	720	1	A單	4467
Nokia	800	1	A單	4468
Nokia	900	1	A單	4469
Nokia	1320	1	A單	4470
Nokia	105(2019)	1	A單	4471
Nokia	1320(無鎖)	3	A單	4472
Nokia	520(無鎖)	4	A單	4473
Nokia	530(無鎖)	6	A單	4474
Nokia	535(無鎖)	5	A單	4475
Nokia	550(無鎖)	25	A單	4476
Nokia	625(無鎖)	3	A單	4477
Nokia	630(無鎖)	7	A單	4478
Nokia	635(無鎖)	9	A單	4479
Nokia	640(無鎖)	18	A單	4480
Nokia	640XL	5	A單	4481
Nokia	640XL(無鎖)	12	A單	4482
Nokia	650(無鎖)	13	A單	4483
Nokia	710(無鎖)	1	A單	4484
Nokia	720(無鎖)	2	A單	4485
Nokia	C1-01	1	A單	4486
Nokia	Nokia 3.1(2018)(無鎖)	1	A單	4487
Nokia	Nokia X20(無鎖)	1	A單	4488
Other	ALTICE E54	1	A單	4489
Other	Altice S10	2	A單	4490
Other	Altice S61	8	A單	4491
Other	Altice S70	3	A單	4492
Other	ALTICE SX41	2	A單	4493
Other	Archos 55 Helium	1	A單	4494
Other	AZ210	1	A單	4495
Other	Blaupunkt BS04	12	A單	4496
Other	Blaupunkt BS04i	47	A單	4497
Other	Blaupunkt FL04	8	A單	4498
Other	Blaupunkt FL07	2	A單	4499
Other	Blaupunkt FL08	49	A單	4500
Other	Blaupunkt FM03I	2	A單	4501
Other	Blaupunkt OT16	4	A單	4502
Other	Blaupunkt SF01	1	A單	4503
Other	Blaupunkt SF02	12	A單	4504
Other	Blaupunkt SF04	430	A單	4505
Other	Blaupunkt SF04 4G	237	A單	4506
Other	Blaupunkt SL05	2	A單	4507
Other	Blaupunkt SM01	4	A單	4508
Other	Blaupunkt SM02	2	A單	4509
Other	Blaupunkt SM05	45	A單	4510
Other	Blaupunkt V18	1	A單	4511
Other	Cat B15	2	A單	4512
Other	Crosscall Trekker M1 Core	3	A單	4513
Other	Doro 7030	1	A單	4514
Other	Doro 8050	3	A單	4515
Other	Doro PE810	1	A單	4516
Other	Doro PE820	1	A單	4517
Other	Emporia Smart 4	1	A單	4518
Other	Google G020M	1	A單	4519
Other	Google G025I	1	A單	4520
Other	Google GB7N6	1	A單	4521
Other	Google GC3VE	8	A單	4522
Other	Google GHL1X	5	A單	4523

Other	Google GLU0G	2	A單	4524
Other	Google GP4BC	3	A單	4525
Other	Google GPJ41	2	A單	4526
Other	Google GTT9Q	1	A單	4527
Other	Google GUV6C	3	A單	4528
Other	Harrier	2	A單	4529
Other	IMO Q2 Pro	30	A單	4530
Other	Mobile AX1091	1	A單	4531
Other	Mobile C40	12	A單	4532
Other	Mobiwire Kanuna	1	A單	4533
Other	Mobiwire Klah	1	A單	4534
Other	MTT L506	1	A單	4535
Other	Navon SPT1100	227	A單	4536
Other	Navon T310	26	A單	4537
Other	One Plus	12	A單	4538
Other	One Plus 3	6	A單	4539
Other	One Plus X	9	A單	4540
Other	Oppo A78 5G	5	A單	4541
Other	Oppo A9(2020)	2	A單	4542
Other	Oppo Find X3 Pro 5G	3	A單	4543
Other	Oppo Find X5 Lite 5G	3	A單	4544
Other	Oppo Find X5 Pro	1	A單	4545
Other	Oppo Find X5 Pro 5G	2	A單	4546
Other	Oppo Reno 10 5G	2	A單	4547
Other	Oppo Reno 5 Lite	1	A單	4548
Other	Oppo Reno 5 Z	1	A單	4549
Other	Oppo Reno 6 Pro 5G	2	A單	4550
Other	Oppo Reno 7 5G	1	A單	4551
Other	Oppo Reno 8 Lite 5G	1	A單	4552
Other	Oppo Reno 8 Z 5G	2	A單	4553
Other	Oppo Reno Z	1	A單	4554
Other	OWN F1016	6	A單	4555
Other	OWN F1021	1	A單	4556
Other	OWN F1023	1	A單	4557
Other	OWN F1024	4	A單	4558
Other	OWN F1026	6	A單	4559
Other	OWN FUN 6	2	A單	4560
Other	OWN S4010	2	A單	4561
Other	OWN S5010	1	A單	4562
Other	OWN Smart	1	A單	4563
Other	OWN Smart Plus LTE	6	A單	4564
Other	QUBE NCP01	2	A單	4565
Other	Razer RZ35-0215	9	A單	4566
Other	Wiko Tommy 2	1	A單	4567
Other	Windows Surface 1516	5	A單	4568
Other	Windows Surface 1572	1	A單	4569
Other	Windows surface 1601	1	A單	4570
Other	Windows surface 1631	1	A單	4571
Other	Windows Surface 1645	1	A單	4572
Other	Windows Surface 1824	1	A單	4573
Other	XiaoMi Mi 11 Lite	7	A單	4574
Other	XiaoMi Redmi 12C	1	A單	4575
Other	XiaoMi Redmi 8A	1	A單	4576
Other	XiaoMi Redmi Note 12	1	A單	4577
SFR	SFR StarActive II	1	A單	4578
SFR	SFR Staraddict V	1	A單	4579
SFR	SFR Starnaute IV	2	A單	4580
SFR	SFR StarShine V	1	A單	4581
SFR	SFR Startrail 8	1	A單	4582
SFR	SFR Starxtrem 5	3	A單	4583
SFR	SFR Starxtrem II	1	A單	4584
Vodafone	V860	1	A單	4585
Vodafone	V865	1	A單	4586
Vodafone	V890	1	A單	4587
Vodafone	V985	1	A單	4588
ZTE	ZTE Blade A3 Lite	1	A單	4589
ZTE	ZTE Blade A3(2019)	1	A單	4590
ZTE	ZTE Blade A31 Plus	5	A單	4591
ZTE	ZTE Blade A510	1	A單	4592
ZTE	ZTE Blade C341	1	A單	4593
ZTE	ZTE Blade G	2	A單	4594
ZTE	ZTE Blade V10 Vita	1	A單	4595

ZTE	ZTE Grand Memo LTE	1	A單	4596
PC	Acer ASPIRE D257	1	14B	4597
PC	Acer CP513-1HL	2	14B	4598
PC	ACER E3-112	1	14B	4599
PC	ACER ICL50	1	14B	4600
PC	Acer R721T	1	14B	4601
PC	Acer SP111-33	1	14B	4602
PC	Apple Mac Mini 2013	3	14B	4603
PC	Apple Macbook	2	14B	4604
PC	Apple Macbook Air 13 2017	3	14B	4605
PC	Apple MacBook Pro 13 2015	1	14B	4606
PC	Apple MacBook Pro 13 2016	4	14B	4607
PC	Apple MacBook Pro 13 2017	7	14B	4608
PC	Apple MacBook Pro 15 2017	5	14B	4609
PC	Apple MacBook Pro 16 2019	2	14B	4610
PC	Asus C214M	1	14B	4611
PC	Asus C434T	2	14B	4612
PC	Compaq CQ10	1	14B	4613
PC	Dell N5110	1	14B	4614
PC	Fujitsu Q702	1	14B	4615
PC	HP 15-ay034	1	14B	4616
PC	HP 4530S	1	14B	4617
PC	HP 620	1	14B	4618
PC	HP G6 2372SA	1	14B	4619
PC	Lenovo X250	1	14B	4620
PC	Samsung NP345XLA	1	14B	4621
PC	Samsung NP965QFG	1	14B	4622
PC	Samsung XE345XDA	14	14B	4623
PC	Samsung XE525QEA	2	14B	4624
PC	Toshiba L775-119	1	14B	4625
Alcatel	OT2003	1	B單開好	4626
Blackberry	Z10	8	B單開好	4627
Ericsson	E5303	1	B單開好	4628
Ericsson	E5603	2	B單開好	4629
Ericsson	E5603(無鎖)	4	B單開好	4630
Ericsson	E5606(無鎖)	1	B單開好	4631
Ericsson	E5653(無鎖)	1	B單開好	4632
Ericsson	E5823	4	B單開好	4633
Ericsson	E5823(無鎖)	1	B單開好	4634
Ericsson	E6633(無鎖)	1	B單開好	4635
Ericsson	E6653	9	B單開好	4636
Ericsson	E6653(無鎖)	3	B單開好	4637
Ericsson	E6853(無鎖)	1	B單開好	4638
Ericsson	F3111	34	B單開好	4639
Ericsson	F3111(無鎖)	13	B單開好	4640
Ericsson	F3113	4	B單開好	4641
Ericsson	F3115(無鎖)	2	B單開好	4642
Ericsson	F3213	1	B單開好	4643
Ericsson	F3311	6	B單開好	4644
Ericsson	F3311(無鎖)	4	B單開好	4645
Ericsson	F3313	1	B單開好	4646
Ericsson	F5121	4	B單開好	4647
Ericsson	F5121(無鎖)	2	B單開好	4648
Ericsson	F5122(無鎖)	1	B單開好	4649
Ericsson	F8131(無鎖)	1	B單開好	4650
Ericsson	F8331	9	B單開好	4651
Ericsson	F8331(無鎖)	4	B單開好	4652
Ericsson	G3121	5	B單開好	4653
Ericsson	G3121(無鎖)	4	B單開好	4654
Ericsson	G3221	4	B單開好	4655
Ericsson	G3221(無鎖)	2	B單開好	4656
Ericsson	G3223	1	B單開好	4657
Ericsson	G3223(無鎖)	1	B單開好	4658
Ericsson	G3311	38	B單開好	4659
Ericsson	G3311(無鎖)	14	B單開好	4660
Ericsson	G3313	1	B單開好	4661
Ericsson	G8331	1	B單開好	4662
Ericsson	G8341	3	B單開好	4663
Ericsson	H3113	5	B單開好	4664
Ericsson	H3311(無鎖)	3	B單開好	4665
Ericsson	H3321	1	B單開好	4666
Ericsson	H4413(無鎖)	1	B單開好	4667

Ericsson	H8216	1	B單開好	4668
Ericsson	H8216(無鎖)	1	B單開好	4669
Ericsson	H8416	1	B單開好	4670
Ericsson	I3312	29	B單開好	4671
Ericsson	I3312(無鎖)	7	B單開好	4672
Ericsson	I4312(無鎖)	1	B單開好	4673
Ericsson	XQ-AD51	1	B單開好	4674
Ericsson	XQ-AD51(無鎖)	2	B單開好	4675
Ericsson	XQ-AD52(無鎖)	1	B單開好	4676
Ericsson	XQ-DQ54(無鎖)	1	B單開好	4677
HTC	HTC Desire X	1	B單開好	4678
Huawei	Huawei ALP-L29	1	B單開好	4679
Huawei	Huawei COL-L29	2	B單開好	4680
Huawei	Huawei COR-L29	1	B單開好	4681
Huawei	Huawei HMA-L09	1	B單開好	4682
Huawei	Huawei HMA-L29	1	B單開好	4683
Huawei	Huawei Honor 9X	2	B單開好	4684
Huawei	Huawei LYA-L09	1	B單開好	4685
Huawei	Huawei LYA-L29	1	B單開好	4686
Huawei	Huawei P10	3	B單開好	4687
Huawei	Huawei P10 Lite	888	B單開好	4688
Huawei	Huawei P10 Plus	10	B單開好	4689
Huawei	Huawei P20	3	B單開好	4690
Huawei	Huawei P20 Lite	6	B單開好	4691
Huawei	Huawei PCT-L29	4	B單開好	4692
Huawei	Huawei SNE-LX1	13	B單開好	4693
Huawei	Huawei SNE-LX3	1	B單開好	4694
Huawei	Huawei YAL-L21	5	B單開好	4695
LG	D373	1	B單開好	4696
LG	E975	1	B單開好	4697
LG	G350	1	B單開好	4698
LG	Q710	33	B單開好	4699
Motorola	XT2005	1	B單開好	4700
Motorola	XT2013	8	B單開好	4701
Motorola	XT2015	6	B單開好	4702
Motorola	XT2016	12	B單開好	4703
Motorola	XT2019	47	B單開好	4704
Motorola	XT2025	32	B單開好	4705
Motorola	XT2027	3	B單開好	4706
Motorola	XT2029	11	B單開好	4707
Motorola	XT2041	1	B單開好	4708
Motorola	XT2043	2	B單開好	4709
Motorola	XT2045	10	B單開好	4710
Motorola	XT2052	1	B單開好	4711
Motorola	XT2053	20	B單開好	4712
Motorola	XT2055	12	B單開好	4713
Motorola	XT2075	5	B單開好	4714
Motorola	XT2081	2	B單開好	4715
Motorola	XT2083	3	B單開好	4716
Motorola	XT2091	1	B單開好	4717
Motorola	XT2093	1	B單開好	4718
Motorola	XT2095	41	B單開好	4719
Motorola	XT2097	41	B單開好	4720
Motorola	XT2117	12	B單開好	4721
Motorola	XT2127	15	B單開好	4722
Motorola	XT2128	10	B單開好	4723
Motorola	XT2129	2	B單開好	4724
Motorola	XT2149	9	B單開好	4725
Motorola	XT2155	3	B單開好	4726
Motorola	XT2159	25	B單開好	4727
Motorola	XT2173	1	B單開好	4728
Motorola	XT2192	7	B單開好	4729
Motorola	XT2223	1	B單開好	4730
Motorola	XT2227	3	B單開好	4731
Motorola	XT2231	8	B單開好	4732
Motorola	XT2235	2	B單開好	4733
Motorola	XT2239	1	B單開好	4734
Motorola	XT2245	1	B單開好	4735
Motorola	XT2341	1	B單開好	4736
Motorola	XT2345	10	B單開好	4737
Motorola	XT2421	2	B單開好	4738
Nokia	100	5	B單開好	4739

Nokia	108	3	B單開好	4740
Nokia	215	1	B單開好	4741
Nokia	311	1	B單開好	4742
Nokia	435	16	B單開好	4743
Nokia	503	4	B單開好	4744
Nokia	520	3	B單開好	4745
Nokia	530	34	B單開好	4746
Nokia	625	11	B單開好	4747
Nokia	635	3	B單開好	4748
Nokia	640	14	B單開好	4749
Nokia	650	8	B單開好	4750
Nokia	710	31	B單開好	4751
Nokia	720	38	B單開好	4752
Nokia	800	4	B單開好	4753
Nokia	105(2017)	1	B單開好	4754
Nokia	105(2017)(無鎖)	1	B單開好	4755
Nokia	105(2019)(無鎖)	1	B單開好	4756
Nokia	105(2023)(無鎖)	2	B單開好	4757
Nokia	105(無鎖)	1	B單開好	4758
Nokia	106(2018)(無鎖)	1	B單開好	4759
Nokia	111(無鎖)	3	B單開好	4760
Nokia	1320(無鎖)	5	B單開好	4761
Nokia	206(無鎖)	2	B單開好	4762
Nokia	208(無鎖)	10	B單開好	4763
Nokia	225(無鎖)	2	B單開好	4764
Nokia	2660 Flip(無鎖)	1	B單開好	4765
Nokia	2720 Flip(無鎖)	2	B單開好	4766
Nokia	435(無鎖)	10	B單開好	4767
Nokia	520(無鎖)	315	B單開好	4768
Nokia	530(無鎖)	3	B單開好	4769
Nokia	532(無鎖)	2	B單開好	4770
Nokia	535(無鎖)	44	B單開好	4771
Nokia	550(無鎖)	85	B單開好	4772
Nokia	620(無鎖)	15	B單開好	4773
Nokia	625(無鎖)	59	B單開好	4774
Nokia	630(無鎖)	47	B單開好	4775
Nokia	635(無鎖)	165	B單開好	4776
Nokia	640(無鎖)	281	B單開好	4777
Nokia	640XL	6	B單開好	4778
Nokia	640XL(無鎖)	86	B單開好	4779
Nokia	650(無鎖)	91	B單開好	4780
Nokia	710(無鎖)	6	B單開好	4781
Nokia	720(無鎖)	5	B單開好	4782
Nokia	730(無鎖)	1	B單開好	4783
Nokia	735(無鎖)	1	B單開好	4784
Nokia	800(無鎖)	6	B單開好	4785
Nokia	820(無鎖)	23	B單開好	4786
Nokia	830(無鎖)	3	B單開好	4787
Nokia	900(無鎖)	1	B單開好	4788
Nokia	920(無鎖)	3	B單開好	4789
Nokia	925(無鎖)	1	B單開好	4790
Nokia	Nokia 1 Plus(無鎖)	9	B單開好	4791
Nokia	Nokia 1(無鎖)	9	B單開好	4792
Nokia	Nokia 1.3(無鎖)	13	B單開好	4793
Nokia	Nokia 1.4(無鎖)	2	B單開好	4794
Nokia	Nokia 2(無鎖)	17	B單開好	4795
Nokia	Nokia 2.1(無鎖)	10	B單開好	4796
Nokia	Nokia 2.2(無鎖)	9	B單開好	4797
Nokia	Nokia 2.3(無鎖)	10	B單開好	4798
Nokia	Nokia 2.4(無鎖)	10	B單開好	4799
Nokia	Nokia 3	3	B單開好	4800
Nokia	Nokia 3(無鎖)	2	B單開好	4801
Nokia	Nokia 3.1(2018)(無鎖)	1	B單開好	4802
Nokia	Nokia 3.4(無鎖)	2	B單開好	4803
Nokia	Nokia 4.2(無鎖)	1	B單開好	4804
Nokia	Nokia 5	1	B單開好	4805
Nokia	Nokia 5(無鎖)	2	B單開好	4806
Nokia	Nokia 5.1(無鎖)	1	B單開好	4807
Nokia	Nokia 6	3	B單開好	4808
Nokia	Nokia 6(無鎖)	1	B單開好	4809
Nokia	Nokia 6.1(無鎖)	4	B單開好	4810
Nokia	Nokia 7 Plus	1	B單開好	4811

Nokia	Nokia 7 Plus(無鎖)	4	B單開好	4812
Nokia	Nokia 7.1	1	B單開好	4813
Nokia	Nokia 7.2	1	B單開好	4814
Nokia	Nokia 8.1(無鎖)	1	B單開好	4815
Nokia	Nokia C01 Plus(無鎖)	17	B單開好	4816
Nokia	Nokia C02(無鎖)	1	B單開好	4817
Nokia	Nokia C2(無鎖)	1	B單開好	4818
Nokia	Nokia C21 Plus(無鎖)	8	B單開好	4819
Nokia	Nokia C30(無鎖)	1	B單開好	4820
Nokia	Nokia G10	3	B單開好	4821
Nokia	Nokia G10(無鎖)	1	B單開好	4822
Nokia	Nokia G11	1	B單開好	4823
Nokia	Nokia G20(無鎖)	2	B單開好	4824
Nokia	Nokia G21	1	B單開好	4825
Nokia	Nokia G50	1	B單開好	4826
Other	Blaupunkt OT16	22	B單開好	4827
Other	Doro 5516	2	B單開好	4828
Other	Doro 6520	1	B單開好	4829
Other	Doro PE810	1	B單開好	4830
Other	Google G013A	1	B單開好	4831
Other	Google G020P	1	B單開好	4832
Other	Google G025N	1	B單開好	4833
Other	Google G1AZG	2	B單開好	4834
Other	Google G6GPR	1	B單開好	4835
Other	Google G6GPR(無鎖)	1	B單開好	4836
Other	Google GB7N6	2	B單開好	4837
Other	Google GC3VE	1	B單開好	4838
Other	Google GHL1X	2	B單開好	4839
Other	Google GP4BC	5	B單開好	4840
Other	Google GVU6C	1	B單開好	4841
Other	One Plus	6	B單開好	4842
Other	One Plus 2	6	B單開好	4843
Other	One Plus 5	1	B單開好	4844
Other	One Plus 5T	1	B單開好	4845
Other	One Plus Nord N100	5	B單開好	4846
Other	One Plus X	5	B單開好	4847
Other	Oppo A16S	3	B單開好	4848
Other	Oppo A52	2	B單開好	4849
Other	Oppo A54S	2	B單開好	4850
Other	Oppo A77	2	B單開好	4851
Other	Oppo A78 5G	2	B單開好	4852
Other	Oppo A94 5G	2	B單開好	4853
Other	Oppo Find X3 Neo 5G	2	B單開好	4854
Other	Oppo Reno 4 Pro 5G	1	B單開好	4855
Other	Oppo Reno 8 5G	1	B單開好	4856
Other	OWN F1014	2	B單開好	4857
Other	OWN F1016	3	B單開好	4858
Other	OWN F1026	28	B單開好	4859
Other	OWN F1035	1	B單開好	4860
Other	Razer RZ35-0215	2	B單開好	4861
Other	TCL 20 R 5G	1	B單開好	4862
Other	TCL 20 SE	3	B單開好	4863
Other	TCL 20S	1	B單開好	4864
Other	TCL 40 SE	1	B單開好	4865
Other	TCL 40R 5G	1	B單開好	4866
Other	XiaoMi Mi 11 Lite 5G NE	1	B單開好	4867
Other	XiaoMi Mi 8	1	B單開好	4868
Other	XiaoMi Mi 8 Lite	3	B單開好	4869
Other	XiaoMi Mi Mix 2	1	B單開好	4870
Other	XiaoMi Mi Note 10	1	B單開好	4871
Other	XiaoMi Mi Note 10 Lite	1	B單開好	4872
Other	XiaoMi Poco X3 NFC	1	B單開好	4873
Other	XiaoMi Redmi 9	3	B單開好	4874
Other	XiaoMi Redmi 9A	4	B單開好	4875
Other	XiaoMi Redmi 9C	1	B單開好	4876
Other	XiaoMi Redmi Note 10s	8	B單開好	4877
Other	XiaoMi Redmi Note 11 Pro 5G	4	B單開好	4878
Other	XiaoMi Redmi Note 12 Pro 5G	1	B單開好	4879
Other	XiaoMi Redmi Note 8T	1	B單開好	4880
Other	XiaoMi Redmi Note 9	3	B單開好	4881
PC	Acer A114-31	1	B單開好	4882
ZTE	ZTE AXON 10 Pro 5G	3	B單開好	4883

ZTE	ZTE AXON 11 5G	16	B單開好	4884
ZTE	ZTE AXON 9 Pro	1	B單開好	4885
ZTE	ZTE Blade V40 Smart	20	B單開好	4886
ZTE	ZTE Blade V40 Vita	10	B單開好	4887
PC	Acer 532H-2DS	1	14C	4888
PC	Acer 5732Z	1	14C	4889
PC	Acer A514-52	1	14C	4890
PC	Acer CB314	1	14C	4891
PC	ACER CB314-1HT	1	14C	4892
PC	Acer CB514-1H	1	14C	4893
PC	ACER CB515-1W	1	14C	4894
PC	Acer CP513-1HL	3	14C	4895
PC	Acer E1-531	1	14C	4896
PC	Acer R752TN	1	14C	4897
PC	Acer SF114-32	1	14C	4898
PC	Acer SWIFT 1 N5100	1	14C	4899
PC	Acer V3-571	1	14C	4900
PC	Apple Ibook G3	1	14C	4901
PC	Apple Macbook	1	14C	4902
PC	Apple Macbook Air 13 2011	1	14C	4903
PC	Apple MacBook Pro 13 2008	1	14C	4904
PC	Apple MacBook Pro 13 2009	1	14C	4905
PC	Apple MacBook Pro 13 2010	1	14C	4906
PC	Apple MacBook Pro 15 2017	1	14C	4907
PC	Apple MacBook Pro Retina 13 2012	1	14C	4908
PC	Apple MacBook Pro Retina 15 2012	1	14C	4909
PC	Asus A411U	1	14C	4910
PC	Asus C434T	1	14C	4911
PC	Asus CX5400FM	1	14C	4912
PC	Asus M413I	1	14C	4913
PC	Asus M509D	1	14C	4914
PC	Asus TP412F	1	14C	4915
PC	Asus UX303L	1	14C	4916
PC	Asus X502C	1	14C	4917
PC	ASUS X512D	2	14C	4918
PC	ASUS X512F	1	14C	4919
PC	Asus X555L	1	14C	4920
PC	FUJITSU A530	1	14C	4921
PC	HP 11-AK0502SA	1	14C	4922
PC	HP 14-DB0003NA	1	14C	4923
PC	HP 14DV598SA	1	14C	4924
PC	HP 17-CA0001NA	1	14C	4925
PC	HP G6-2210SA	1	14C	4926
PC	HP Mini 110	1	14C	4927
PC	HP Probook 440 G3	1	14C	4928
PC	Lenovo 310-10ICR	1	14C	4929
PC	Lenovo T530	1	14C	4930
PC	Samsung N150	1	14C	4931
PC	Samsung NP345XNA	3	14C	4932
PC	Samsung NP965QFG	1	14C	4933
PC	Samsung W700	2	14C	4934
PC	Samsung W720	2	14C	4935
PC	Samsung W727	1	14C	4936
PC	Samsung XE315XDA	3	14C	4937
PC	Samsung XE345XDA	68	14C	4938
PC	Samsung XE345XNA	1	14C	4939
PC	Samsung XE525QEA	7	14C	4940
PC	SONY PCG71911M	1	14C	4941
PC	Toshiba U500	1	14C	4942
Ericsson	E5303	3	B單開壞	4943
Ericsson	E5333	1	B單開壞	4944
Ericsson	E5506	1	B單開壞	4945
Ericsson	E5533	31	B單開壞	4946
Ericsson	E5603	8	B單開壞	4947
Ericsson	E5633	4	B單開壞	4948
Ericsson	E5653	2	B單開壞	4949
Ericsson	E5823	16	B單開壞	4950
Ericsson	E6533	1	B單開壞	4951
Ericsson	E6553	1	B單開壞	4952
Ericsson	E6633	3	B單開壞	4953
Ericsson	E6653	3	B單開壞	4954
Ericsson	E6683	1	B單開壞	4955

Ericsson	E6853	10	B單開壞	4956
Ericsson	F3111	79	B單開壞	4957
Ericsson	F3112	4	B單開壞	4958
Ericsson	F3113	2	B單開壞	4959
Ericsson	F3115	9	B單開壞	4960
Ericsson	F3211	7	B單開壞	4961
Ericsson	F3212	2	B單開壞	4962
Ericsson	F3213	2	B單開壞	4963
Ericsson	F3311	18	B單開壞	4964
Ericsson	F5121	23	B單開壞	4965
Ericsson	F5122	1	B單開壞	4966
Ericsson	F5321	6	B單開壞	4967
Ericsson	F8131	3	B單開壞	4968
Ericsson	F8331	50	B單開壞	4969
Ericsson	F8341	1	B單開壞	4970
Ericsson	G3121	49	B單開壞	4971
Ericsson	G3125	2	B單開壞	4972
Ericsson	G3221	12	B單開壞	4973
Ericsson	G3311	77	B單開壞	4974
Ericsson	G3312	3	B單開壞	4975
Ericsson	G3313	1	B單開壞	4976
Ericsson	G3421	6	B單開壞	4977
Ericsson	G8141	1	B單開壞	4978
Ericsson	G8331	1	B單開壞	4979
Ericsson	H3113	3	B單開壞	4980
Ericsson	H3223	1	B單開壞	4981
Ericsson	H3311	1	B單開壞	4982
Ericsson	H4113	4	B單開壞	4983
Ericsson	H4413	4	B單開壞	4984
Ericsson	I3312	9	B單開壞	4985
Ericsson	I4312	5	B單開壞	4986
Ericsson	XQ-AD51	2	B單開壞	4987
Ericsson	XQ-BC52	1	B單開壞	4988
Ericsson	XQ-CC54	1	B單開壞	4989
Huawei	Huawei ALP-L09	1	B單開壞	4990
Huawei	Huawei COL-L29	5	B單開壞	4991
Huawei	Huawei COR-L29	3	B單開壞	4992
Huawei	Huawei HMA-L09	2	B單開壞	4993
Huawei	Huawei HMA-L29	4	B單開壞	4994
Huawei	Huawei Honor Magic V3 5G	1	B單開壞	4995
Huawei	Huawei INE-LX2	8	B單開壞	4996
Huawei	Huawei P10	41	B單開壞	4997
Huawei	Huawei P10 Lite	309	B單開壞	4998
Huawei	Huawei P10 Plus	1	B單開壞	4999
Huawei	Huawei P20	74	B單開壞	5000
Huawei	Huawei P20 Lite	287	B單開壞	5001
Huawei	Huawei P30 Lite	3	B單開壞	5002
Huawei	Huawei P30 Pro	1	B單開壞	5003
Huawei	Huawei P8 Lite	1	B單開壞	5004
Huawei	Huawei PCT-L29	1	B單開壞	5005
Huawei	Huawei SNE-LX1	1	B單開壞	5006
Huawei	Huawei YAL-L21	1	B單開壞	5007
LG	K200QM	1	B單開壞	5008
LG	M320	1	B單開壞	5009
LG	M470	1	B單開壞	5010
LG	Q710	8	B單開壞	5011
LG	X210	2	B單開壞	5012
LG	X320	3	B單開壞	5013
LG	X510	9	B單開壞	5014
Motorola	XT2000	84	B單開壞	5015
Motorola	XT2010	14	B單開壞	5016
Motorola	XT2013	12	B單開壞	5017
Motorola	XT2015	7	B單開壞	5018
Motorola	XT2016	3	B單開壞	5019
Motorola	XT2025	38	B單開壞	5020
Motorola	XT2027	7	B單開壞	5021
Motorola	XT2029	16	B單開壞	5022
Motorola	XT2043	2	B單開壞	5023
Motorola	XT2045	13	B單開壞	5024
Motorola	XT2053	74	B單開壞	5025
Motorola	XT2055	10	B單開壞	5026
Motorola	XT2075	1	B單開壞	5027

Motorola	XT2083	6	B單開壞	5028
Motorola	XT2091	1	B單開壞	5029
Motorola	XT2093	1	B單開壞	5030
Motorola	XT2095	1	B單開壞	5031
Motorola	XT2097	23	B單開壞	5032
Motorola	XT2113	1	B單開壞	5033
Motorola	XT2117	1	B單開壞	5034
Motorola	XT2127	1	B單開壞	5035
Motorola	XT2131	2	B單開壞	5036
Motorola	XT2133	3	B單開壞	5037
Motorola	XT2137	1	B單開壞	5038
Motorola	XT2155	34	B單開壞	5039
Motorola	XT2159	16	B單開壞	5040
Motorola	XT2163	5	B單開壞	5041
Motorola	XT2165	2	B單開壞	5042
Motorola	XT2167	14	B單開壞	5043
Motorola	XT2173	6	B單開壞	5044
Motorola	XT2213	7	B單開壞	5045
Motorola	XT2223	2	B單開壞	5046
Motorola	XT2227	7	B單開壞	5047
Motorola	XT2231	16	B單開壞	5048
Motorola	XT2233	1	B單開壞	5049
Motorola	XT2235	3	B單開壞	5050
Motorola	XT2237	1	B單開壞	5051
Motorola	XT2239	55	B單開壞	5052
Motorola	XT2245	1	B單開壞	5053
Motorola	XT2313	1	B單開壞	5054
Motorola	XT2341	2	B單開壞	5055
Motorola	XT2343	2	B單開壞	5056
Motorola	XT2345	19	B單開壞	5057
Motorola	XT2421	2	B單開壞	5058
Motorola	XT2451	1	B單開壞	5059
Nokia	Nokia 1	1	B單開壞	5060
Nokia	Nokia 2.1	1	B單開壞	5061
Nokia	Nokia 2.2	1	B單開壞	5062
Nokia	Nokia 3	28	B單開壞	5063
Nokia	Nokia 3.1	10	B單開壞	5064
Nokia	Nokia 3.1 Plus	2	B單開壞	5065
Nokia	Nokia 3.2	2	B單開壞	5066
Nokia	Nokia 3.4	3	B單開壞	5067
Nokia	Nokia 4.2	13	B單開壞	5068
Nokia	Nokia 5	14	B單開壞	5069
Nokia	Nokia 5.1	10	B單開壞	5070
Nokia	Nokia 5.1 Plus	1	B單開壞	5071
Nokia	Nokia 6	11	B單開壞	5072
Nokia	Nokia 6.1	17	B單開壞	5073
Nokia	Nokia 6.2	1	B單開壞	5074
Nokia	Nokia 7 Plus	10	B單開壞	5075
Nokia	Nokia 7.1	3	B單開壞	5076
Nokia	Nokia 8.1	3	B單開壞	5077
Nokia	Nokia C1 Plus	1	B單開壞	5078
Nokia	Nokia C2	1	B單開壞	5079
Nokia	Nokia C21	2	B單開壞	5080
Nokia	Nokia C21 Plus	1	B單開壞	5081
Nokia	Nokia G10	2	B單開壞	5082
Nokia	Nokia G11	1	B單開壞	5083
Nokia	Nokia G20	2	B單開壞	5084
Nokia	Nokia G21	1	B單開壞	5085
Nokia	Nokia G42 5G	1	B單開壞	5086
Nokia	Nokia G50	3	B單開壞	5087
Nokia	Nokia T20	1	B單開壞	5088
Other	Google G011C	3	B單開壞	5089
Other	Google G020F	4	B單開壞	5090
Other	Google G025J	2	B單開壞	5091
Other	Google G025N	1	B單開壞	5092
Other	Google G1AZG	1	B單開壞	5093
Other	Google GB7N6	4	B單開壞	5094
Other	Google GC3VE	13	B單開壞	5095
Other	Google GGH2X	5	B單開壞	5096
Other	Google GHL1X	5	B單開壞	5097
Other	Google GLU0G	8	B單開壞	5098
Other	Google GP4BC	15	B單開壞	5099

Other	Google GPJ41	12	B單開壞	5100
Other	Google GTT9Q	8	B單開壞	5101
Other	Google GVU6C	9	B單開壞	5102
Other	Google GWKK3	1	B單開壞	5103
Other	Google GZC4K	1	B單開壞	5104
Other	Lenovo TB300XU	1	B單開壞	5105
Other	Lenovo TB-8505	1	B單開壞	5106
Other	Lenovo TB-X306X	1	B單開壞	5107
Other	Lenovo TB-X606F	1	B單開壞	5108
Other	Lenovo TB-X606X	2	B單開壞	5109
Other	One Plus	14	B單開壞	5110
Other	One Plus 2	4	B單開壞	5111
Other	One Plus 3	18	B單開壞	5112
Other	One Plus 5	11	B單開壞	5113
Other	One Plus 5T	6	B單開壞	5114
Other	One Plus 6	16	B單開壞	5115
Other	One Plus 7 Pro 5G	1	B單開壞	5116
Other	One Plus Nord N100	1	B單開壞	5117
Other	One Plus X	8	B單開壞	5118
Other	Oppo A15	1	B單開壞	5119
Other	Oppo A16S	4	B單開壞	5120
Other	Oppo A38	1	B單開壞	5121
Other	Oppo A5(2020)	4	B單開壞	5122
Other	Oppo A53	4	B單開壞	5123
Other	Oppo A54 5G	5	B單開壞	5124
Other	Oppo A54S	3	B單開壞	5125
Other	Oppo A58	4	B單開壞	5126
Other	Oppo A72	1	B單開壞	5127
Other	Oppo A74	1	B單開壞	5128
Other	Oppo A74 5G	6	B單開壞	5129
Other	Oppo A77	4	B單開壞	5130
Other	Oppo A77 5G	7	B單開壞	5131
Other	Oppo A78 5G	2	B單開壞	5132
Other	Oppo A9(2020)	2	B單開壞	5133
Other	Oppo A91	3	B單開壞	5134
Other	Oppo A92	2	B單開壞	5135
Other	Oppo A93	7	B單開壞	5136
Other	Oppo A94 5G	12	B單開壞	5137
Other	Oppo A95	4	B單開壞	5138
Other	Oppo A96	1	B單開壞	5139
Other	Oppo Find N2 Flip	10	B單開壞	5140
Other	Oppo Find X	3	B單開壞	5141
Other	Oppo Find X2 5G	1	B單開壞	5142
Other	Oppo Find X2 Lite 5G	3	B單開壞	5143
Other	Oppo Find X2 Pro 5G	1	B單開壞	5144
Other	Oppo Find X3 Neo 5G	1	B單開壞	5145
Other	Oppo Find X5 5G	1	B單開壞	5146
Other	Oppo Find X5 Lite 5G	2	B單開壞	5147
Other	Oppo Reno 10	1	B單開壞	5148
Other	Oppo Reno 2	7	B單開壞	5149
Other	Oppo Reno 2 Z	3	B單開壞	5150
Other	Oppo Reno 3 Pro	4	B單開壞	5151
Other	Oppo Reno 4	3	B單開壞	5152
Other	Oppo Reno 4 Z 5G	3	B單開壞	5153
Other	Oppo Reno 5 5G	1	B單開壞	5154
Other	Oppo Reno 5 Z 5G	2	B單開壞	5155
Other	Oppo Reno 5F	8	B單開壞	5156
Other	Oppo Reno 5G	1	B單開壞	5157
Other	Oppo Reno 6 5G	1	B單開壞	5158
Other	Oppo Reno 6 Z 5G	4	B單開壞	5159
Other	Oppo Reno 7 5G	1	B單開壞	5160
Other	Oppo Reno 7 Z 5G	1	B單開壞	5161
Other	Oppo Reno 8 5G	1	B單開壞	5162
Other	Oppo Reno 8 Lite 5G	17	B單開壞	5163
Other	Oppo Reno 8T 5G	5	B單開壞	5164
Other	Oppo Reno Z	1	B單開壞	5165
Other	Razer PhOne 2	2	B單開壞	5166
Other	Razer RZ35-0215	7	B單開壞	5167
Other	Realme C21	1	B單開壞	5168
Other	Realme Pad	1	B單開壞	5169
Other	Realme X50	1	B單開壞	5170
Other	TCL 20L	1	B單開壞	5171

Other	TCL 40R 5G	1	B單開壞	5172
Other	TCL Plex	1	B單開壞	5173
Other	ViVo Y52 5G	1	B單開壞	5174
Other	Windows Surface 1514	1	B單開壞	5175
Other	Windows Surface 1516	4	B單開壞	5176
Other	Windows surface 1631	1	B單開壞	5177
Other	Windows Surface 1645	1	B單開壞	5178
Other	Windows surface 1724	2	B單開壞	5179
Other	XiaoMi Mi 10T Lite 5G	11	B單開壞	5180
Other	XiaoMi Mi 11 Lite	2	B單開壞	5181
Other	XiaoMi Mi 11 Lite 5G	13	B單開壞	5182
Other	XiaoMi Mi 11 Lite 5G NE	7	B單開壞	5183
Other	XiaoMi Mi 12 5G	1	B單開壞	5184
Other	XiaoMi Mi 8	2	B單開壞	5185
Other	XiaoMi Mi 8 Lite	9	B單開壞	5186
Other	XiaoMi Mi 9	11	B單開壞	5187
Other	XiaoMi Mi 9 Lite	5	B單開壞	5188
Other	XiaoMi Mi 9 SE	9	B單開壞	5189
Other	XiaoMi Mi 9T Pro	22	B單開壞	5190
Other	XiaoMi Mi Note 10 Lite	3	B單開壞	5191
Other	XiaoMi Redmi 10A	1	B單開壞	5192
Other	XiaoMi Redmi 8	2	B單開壞	5193
Other	XiaoMi Redmi 9A	5	B單開壞	5194
Other	XiaoMi Redmi 9T	10	B單開壞	5195
Other	XiaoMi Redmi Note 12 5G	1	B單開壞	5196
Other	XiaoMi Redmi Note 8 Pro	32	B單開壞	5197
Other	XiaoMi Redmi Note 8T	21	B單開壞	5198
Other	XiaoMi Redmi Note 9	3	B單開壞	5199
ZTE	ZTE AXON 10 Pro 5G	15	B單開壞	5200
ZTE	ZTE AXON 11 5G	10	B單開壞	5201
ZTE	ZTE AXON 20 5G	3	B單開壞	5202
ZTE	ZTE AXON 9 Pro	2	B單開壞	5203
ZTE	ZTE Blade V10 Vita	5	B單開壞	5204
ZTE	ZTE Blade V2020 Smart	2	B單開壞	5205
ZTE	ZTE Blade V2020 Vita	9	B單開壞	5206
ZTE	ZTE Blade V30	3	B單開壞	5207
ZTE	ZTE Blade V30 Vita	2	B單開壞	5208
ZTE	ZTE Blade V40 Design	7	B單開壞	5209
ZTE	ZTE Blade V40 Pro	1	B單開壞	5210
ZTE	ZTE Blade V40 Smart	18	B單開壞	5211
ZTE	ZTE Blade V40 Vita	40	B單開壞	5212
Ericsson	E5533	5	B單不開	5213
Ericsson	E5603	1	B單不開	5214
Ericsson	E5606	1	B單不開	5215
Ericsson	E5633	1	B單不開	5216
Ericsson	E5823	5	B單不開	5217
Ericsson	E6553	1	B單不開	5218
Ericsson	E6633	3	B單不開	5219
Ericsson	E6653	5	B單不開	5220
Ericsson	E6853	5	B單不開	5221
Ericsson	F3111	6	B單不開	5222
Ericsson	F3112	2	B單不開	5223
Ericsson	F3115	1	B單不開	5224
Ericsson	F3211	2	B單不開	5225
Ericsson	F3311	1	B單不開	5226
Ericsson	F5121	6	B單不開	5227
Ericsson	F5321	11	B單不開	5228
Ericsson	F8331	17	B單不開	5229
Ericsson	G3121	40	B單不開	5230
Ericsson	G3125	3	B單不開	5231
Ericsson	G3221	3	B單不開	5232
Ericsson	G3311	11	B單不開	5233
Ericsson	G3313	1	B單不開	5234
Ericsson	G3421	1	B單不開	5235
Ericsson	G8141	1	B單不開	5236
Ericsson	H3113	10	B單不開	5237
Ericsson	H3213	2	B單不開	5238
Ericsson	H4113	1	B單不開	5239
Ericsson	H4413	3	B單不開	5240
Ericsson	H8314	2	B單不開	5241
Ericsson	I3312	1	B單不開	5242
Ericsson	I4312	2	B單不開	5243

Ericsson	I4332	1	B單不開	5244
Huawei	Huawei ALP-L09	1	B單不開	5245
Huawei	Huawei ALP-L29	1	B單不開	5246
Huawei	Huawei BLA-L09	1	B單不開	5247
Huawei	Huawei FRL-L23	1	B單不開	5248
Huawei	Huawei HMA-L29	2	B單不開	5249
Huawei	Huawei LYA-L29	15	B單不開	5250
Huawei	Huawei P10	1	B單不開	5251
Huawei	Huawei P10 Lite	1	B單不開	5252
Huawei	Huawei P10 Plus	1	B單不開	5253
Huawei	Huawei P20	5	B單不開	5254
Huawei	Huawei P20 Lite	8	B單不開	5255
Huawei	Huawei P20 Pro	4	B單不開	5256
Huawei	Huawei P30 Lite	1	B單不開	5257
Huawei	Huawei P7	1	B單不開	5258
Huawei	Huawei SNE-LX1	9	B單不開	5259
LG	Q710	1	B單不開	5260
Motorola	XT2010	4	B單不開	5261
Motorola	XT2013	2	B單不開	5262
Motorola	XT2015	5	B單不開	5263
Motorola	XT2016	2	B單不開	5264
Motorola	XT2019	8	B單不開	5265
Motorola	XT2025	34	B單不開	5266
Motorola	XT2027	6	B單不開	5267
Motorola	XT2029	6	B單不開	5268
Motorola	XT2041	6	B單不開	5269
Motorola	XT2045	3	B單不開	5270
Motorola	XT2053	4	B單不開	5271
Motorola	XT2055	5	B單不開	5272
Motorola	XT2095	2	B單不開	5273
Motorola	XT2097	3	B單不開	5274
Motorola	XT2127	3	B單不開	5275
Motorola	XT2128	2	B單不開	5276
Motorola	XT2137	1	B單不開	5277
Motorola	XT2149	1	B單不開	5278
Motorola	XT2159	4	B單不開	5279
Motorola	XT2231	3	B單不開	5280
Motorola	XT2239	3	B單不開	5281
Motorola	XT2331	2	B單不開	5282
Motorola	XT2421	3	B單不開	5283
Nokia	Nokia 2.2	1	B單不開	5284
Nokia	Nokia 3	8	B單不開	5285
Nokia	Nokia 3.1	2	B單不開	5286
Nokia	Nokia 3.1 Plus	2	B單不開	5287
Nokia	Nokia 3.1(2018)	1	B單不開	5288
Nokia	Nokia 3.2	1	B單不開	5289
Nokia	Nokia 4.2	2	B單不開	5290
Nokia	Nokia 5	7	B單不開	5291
Nokia	Nokia 5.1	11	B單不開	5292
Nokia	Nokia 5.1 Plus	12	B單不開	5293
Nokia	Nokia 5.4	1	B單不開	5294
Nokia	Nokia 6	10	B單不開	5295
Nokia	Nokia 6.1	9	B單不開	5296
Nokia	Nokia 6.1 Plus	1	B單不開	5297
Nokia	Nokia 6.2	1	B單不開	5298
Nokia	Nokia 7 Plus	4	B單不開	5299
Nokia	Nokia 7.1	12	B單不開	5300
Nokia	Nokia 8	1	B單不開	5301
Nokia	Nokia 8.1	2	B單不開	5302
Nokia	Nokia C2	1	B單不開	5303
Nokia	Nokia G10	1	B單不開	5304
Other	Google G011C	2	B單不開	5305
Other	Google G020F	1	B單不開	5306
Other	Google G020P	2	B單不開	5307
Other	Google G025I	4	B單不開	5308
Other	Google G025N	2	B單不開	5309
Other	Google G1AZG	3	B單不開	5310
Other	Google G9FPL	1	B單不開	5311
Other	Google GB7N6	12	B單不開	5312
Other	Google GHL1X	2	B單不開	5313
Other	Google GLU0G	2	B單不開	5314
Other	Google GP4BC	10	B單不開	5315

Other	Google GPl41	3	B單不開	5316
Other	Google GVU6C	16	B單不開	5317
Other	One Plus	1	B單不開	5318
Other	One Plus 3	4	B單不開	5319
Other	One Plus 5T	3	B單不開	5320
Other	One Plus 6	2	B單不開	5321
Other	Oppo A17	2	B單不開	5322
Other	Oppo A54 5G	2	B單不開	5323
Other	Oppo A76	1	B單不開	5324
Other	Oppo A78 5G	5	B單不開	5325
Other	Oppo A9(2020)	1	B單不開	5326
Other	Oppo Find N2 Flip	1	B單不開	5327
Other	Oppo Find X3 Lite 5G	1	B單不開	5328
Other	Oppo Reno 5 5G	1	B單不開	5329
Other	Razer RZ35-0215	6	B單不開	5330
Other	Realme C3	2	B單不開	5331
Other	TCL 10 SE	1	B單不開	5332
Other	TCL 10L	1	B單不開	5333
Other	TCL 30 SE	1	B單不開	5334
Other	TCL 40 SE	2	B單不開	5335
Other	TCL 40R 5G	1	B單不開	5336
Other	Vivo Y02	1	B單不開	5337
Other	ViVo Y02S	1	B單不開	5338
Other	ViVo Y16	2	B單不開	5339
Other	ViVo Y20	1	B單不開	5340
Other	ViVo Y21	1	B單不開	5341
Other	ViVo Y21S	1	B單不開	5342
Other	ViVo Y22S	5	B單不開	5343
Other	XiaoMi Mi 11 Lite	1	B單不開	5344
Other	XiaoMi Mi 11T 5G	2	B單不開	5345
Other	XiaoMi Mi 11T Pro 5G	1	B單不開	5346
Other	XiaoMi Mi 9	2	B單不開	5347
Other	XiaoMi Mi 9 Lite	1	B單不開	5348
Other	XiaoMi Mi 9T	1	B單不開	5349
Other	XiaoMi Mi Note 10 Lite	1	B單不開	5350
Other	XiaoMi Poco X3 Pro	9	B單不開	5351
Other	XiaoMi Redmi 10	1	B單不開	5352
Other	XiaoMi Redmi 10 5G	2	B單不開	5353
Other	XiaoMi Redmi 10C	2	B單不開	5354
Other	XiaoMi Redmi 12 5G	1	B單不開	5355
Other	XiaoMi Redmi 12C	2	B單不開	5356
Other	XiaoMi Redmi 9	1	B單不開	5357
Other	XiaoMi Redmi 9A	7	B單不開	5358
Other	XiaoMi Redmi 9C	7	B單不開	5359
Other	XiaoMi Redmi 9T	3	B單不開	5360
Other	XiaoMi Redmi Note 10 5G	2	B單不開	5361
Other	XiaoMi Redmi Note 10 Pro	1	B單不開	5362
Other	XiaoMi Redmi Note 10s	3	B單不開	5363
Other	XiaoMi Redmi Note 11	3	B單不開	5364
Other	XiaoMi Redmi Note 12	3	B單不開	5365
Other	XiaoMi Redmi Note 12 Pro 5G	2	B單不開	5366
Other	XiaoMi Redmi Note 12 Pro+ 5G	3	B單不開	5367
Other	XiaoMi Redmi Note 8T	6	B單不開	5368
Other	XiaoMi Redmi Note 9	5	B單不開	5369
Other	XiaoMi Redmi Note 9 Pro	1	B單不開	5370
ZTE	ZTE AXON 50 Lite	1	B單不開	5371
ZTE	ZTE Blade 20	2	B單不開	5372
ZTE	ZTE Blade V30 Vita	1	B單不開	5373
ZTE	ZTE Blade V40 Smart	2	B單不開	5374
ZTE	ZTE Blade V40 Vita	2	B單不開	5375
Acer	Acer A3-A20	1	B單	5376
Acer	Acer A60	3	B單	5377
Acer	ACER A7001	1	B單	5378
Acer	Acer A8003	1	B單	5379
Acer	Acer ACTAB1021	2	B單	5380
Acer	Acer ACTAB1022	4	B單	5381
Acer	Acer ACTAB1024	3	B單	5382
Acer	Acer ACTAB10KB24	4	B單	5383
Acer	Acer ACTAB1123	1	B單	5384
Acer	Acer ACTAB1422	3	B單	5385
Acer	Acer ACTAB721	2	B單	5386
Acer	Acer B1-850	3	B單	5387

Acer	Acer B3-A20	3	B單	5388
Acer	Acer B3-A30	5	B單	5389
Acer	Acer B3-A40	1	B單	5390
Acer	Acer E380	1	B單	5391
Acer	Acer N18Q1	1	B單	5392
Acer	Acer Sospiro AX64	1	B單	5393
Acer	Acer T06	1	B單	5394
Acer	Acer W510	1	B單	5395
Acer	Acer Z520	1	B單	5396
Alcatel	OT1013	3	B單	5397
Alcatel	OT1016	2	B單	5398
Alcatel	OT1030	2	B單	5399
Alcatel	OT1052	1	B單	5400
Alcatel	OT1054	5	B單	5401
Alcatel	OT1066	25	B單	5402
Alcatel	OT1067	1	B單	5403
Alcatel	OT1068	17	B單	5404
Alcatel	OT2000	8	B單	5405
Alcatel	OT2001	1	B單	5406
Alcatel	OT2003	6	B單	5407
Alcatel	OT2004	157	B單	5408
Alcatel	OT2007	5	B單	5409
Alcatel	OT2010	1	B單	5410
Alcatel	OT2012	1	B單	5411
Alcatel	OT2020	5	B單	5412
Alcatel	OT2036	53	B單	5413
Alcatel	OT2038	40	B單	5414
Alcatel	OT2045	46	B單	5415
Alcatel	OT2051	470	B單	5416
Alcatel	OT2052	47	B單	5417
Alcatel	OT2053	11	B單	5418
Alcatel	OT2057	6	B單	5419
Alcatel	OT2067	14	B單	5420
Alcatel	OT3025	2	B單	5421
Alcatel	OT3026	49	B單	5422
Alcatel	OT3082	214	B單	5423
Alcatel	OT4003	165	B單	5424
Alcatel	OT4009	11	B單	5425
Alcatel	OT4010	18	B單	5426
Alcatel	OT4013	117	B單	5427
Alcatel	OT4015	2	B單	5428
Alcatel	OT4018	55	B單	5429
Alcatel	OT4022	1	B單	5430
Alcatel	OT4024	56	B單	5431
Alcatel	OT4027	41	B單	5432
Alcatel	OT4030	50	B單	5433
Alcatel	OT4031	1	B單	5434
Alcatel	OT4032	1	B單	5435
Alcatel	OT4033	45	B單	5436
Alcatel	OT4034	228	B單	5437
Alcatel	OT4035	7	B單	5438
Alcatel	OT4037	7	B單	5439
Alcatel	OT4044	10	B單	5440
Alcatel	OT4047	16	B單	5441
Alcatel	OT4052	55	B單	5442
Alcatel	OT4055	2	B單	5443
Alcatel	OT4056	3	B單	5444
Alcatel	OT4060	6	B單	5445
Alcatel	OT4087	3	B單	5446
Alcatel	OT5001	5	B單	5447
Alcatel	OT5002	73	B單	5448
Alcatel	OT5003	44	B單	5449
Alcatel	OT5006	1	B單	5450
Alcatel	OT5007	2	B單	5451
Alcatel	OT5008	16	B單	5452
Alcatel	OT5009	9	B單	5453
Alcatel	OT5010	39	B單	5454
Alcatel	OT5015	10	B單	5455
Alcatel	OT5017	24	B單	5456
Alcatel	OT5020	43	B單	5457
Alcatel	OT5022	12	B單	5458
Alcatel	OT5024	8	B單	5459

Alcatel	OT5025	1	B單	5460
Alcatel	OT5026	5	B單	5461
Alcatel	OT5030	22	B單	5462
Alcatel	OT5036	29	B單	5463
Alcatel	OT5037	1	B單	5464
Alcatel	OT5038	1	B單	5465
Alcatel	OT5039	7	B單	5466
Alcatel	OT5041	1	B單	5467
Alcatel	OT5042	27	B單	5468
Alcatel	OT5044	35	B單	5469
Alcatel	OT5045	42	B單	5470
Alcatel	OT5046	8	B單	5471
Alcatel	OT5047	7	B單	5472
Alcatel	OT5048	3	B單	5473
Alcatel	OT5049	1	B單	5474
Alcatel	OT5050	4	B單	5475
Alcatel	OT5051	34	B單	5476
Alcatel	OT5052	4	B單	5477
Alcatel	OT5053	1	B單	5478
Alcatel	OT5054	2	B單	5479
Alcatel	OT5056	15	B單	5480
Alcatel	OT5059	57	B單	5481
Alcatel	OT5060	1	B單	5482
Alcatel	OT5065	1	B單	5483
Alcatel	OT5080	2	B單	5484
Alcatel	OT5095	1	B單	5485
Alcatel	OT5099	1	B單	5486
Alcatel	OT6010	5	B單	5487
Alcatel	OT6012	5	B單	5488
Alcatel	OT6016	2	B單	5489
Alcatel	OT6025	1	B單	5490
Alcatel	OT6030	7	B單	5491
Alcatel	OT6034	1	B單	5492
Alcatel	OT6036	13	B單	5493
Alcatel	OT6039	10	B單	5494
Alcatel	OT6040	1	B單	5495
Alcatel	OT6044	1	B單	5496
Alcatel	OT6050	3	B單	5497
Alcatel	OT6055	3	B單	5498
Alcatel	OT606	3	B單	5499
Alcatel	OT6233	2	B單	5500
Alcatel	OT7040	6	B單	5501
Alcatel	OT7041	5	B單	5502
Alcatel	OT7047	5	B單	5503
Alcatel	OT7048	7	B單	5504
Alcatel	OT8000	2	B單	5505
Alcatel	OT8008	1	B單	5506
Alcatel	OT8050	7	B單	5507
Alcatel	OT8055	1	B單	5508
Alcatel	OT8063	3	B單	5509
Alcatel	OT8068	1	B單	5510
Alcatel	OT8079	1	B單	5511
Alcatel	OT8092	1	B單	5512
Alcatel	OT815	11	B單	5513
Alcatel	OT9001	18	B單	5514
Alcatel	OT9007	1	B單	5515
Alcatel	OT9008	9	B單	5516
Alcatel	OT9010	1	B單	5517
Alcatel	OT9022	3	B單	5518
Alcatel	OT9026	2	B單	5519
Alcatel	OT9027	9	B單	5520
Alcatel	OT903	27	B單	5521
Alcatel	OT9032	8	B單	5522
Alcatel	OT918	3	B單	5523
Alcatel	OT922	17	B單	5524
Alcatel	OT983	1	B單	5525
Alcatel	OT991	2	B單	5526
Alcatel	OT993	5	B單	5527
Alcatel	OT995	5	B單	5528
Alcatel	OT997	12	B單	5529
Alcatel	OT-A571	1	B單	5530
Alcatel	OT-P310	1	B單	5531

Alcatel	OT-P330	2	B單	5532
Asus	Asus A001	1	B單	5533
Asus	Asus A002	1	B單	5534
Asus	Asus A007	3	B單	5535
Asus	Asus K004	3	B單	5536
Asus	Asus K00B	2	B單	5537
Asus	Asus K00E	3	B單	5538
Asus	Asus K00F	2	B單	5539
Asus	Asus K013	1	B單	5540
Asus	Asus K017	1	B單	5541
Asus	Asus ME370T	4	B單	5542
Asus	Asus Nexus 7	17	B單	5543
Asus	Asus Nexus 7 K008	12	B單	5544
Asus	Asus P00A	6	B單	5545
Asus	Asus P00C	6	B單	5546
Asus	ASUS P01M	1	B單	5547
Asus	Asus P024	1	B單	5548
Asus	Asus P028	2	B單	5549
Asus	Asus T00F	1	B單	5550
Asus	Asus T00G	1	B單	5551
Asus	Asus T00J	7	B單	5552
Asus	Asus T00P	3	B單	5553
Asus	Asus TF700	1	B單	5554
Asus	Asus X007D	1	B單	5555
Asus	Asus X00DD	3	B單	5556
Asus	Asus X018D	1	B單	5557
Asus	Asus X01AD	1	B單	5558
Asus	Asus Z002	1	B單	5559
Asus	Asus Z00AD	5	B單	5560
Asus	Asus Z00D	1	B單	5561
Asus	Asus Z00ED	3	B單	5562
Asus	Asus Z00LD	2	B單	5563
Asus	Asus Z00UD	3	B單	5564
Asus	Asus Z00VD	1	B單	5565
Asus	Asus Z010D	1	B單	5566
Asus	Asus Z011D	2	B單	5567
Asus	Asus Z017D	4	B單	5568
Asus	Asus Z01BD	1	B單	5569
Blackberry	BB9000	56	B單	5570
Blackberry	BB9100	3	B單	5571
Blackberry	BB9105	13	B單	5572
Blackberry	BB9220	5	B單	5573
Blackberry	BB9300	1	B單	5574
Blackberry	BB9320	164	B單	5575
Blackberry	BB9360	94	B單	5576
Blackberry	BB9380	5	B單	5577
Blackberry	BB9520	1	B單	5578
Blackberry	BB9700	56	B單	5579
Blackberry	BB9720	67	B單	5580
Blackberry	BB9780	10	B單	5581
Blackberry	BB9790	20	B單	5582
Blackberry	BB9800	7	B單	5583
Blackberry	BB9800(倒)	27	B單	5584
Blackberry	BB9860	4	B單	5585
Blackberry	BB9900	15	B單	5586
Blackberry	BB9900(倒)	6	B單	5587
Blackberry	BB9930	1	B單	5588
Blackberry	DTEK50	17	B單	5589
Blackberry	Dtek60	1	B單	5590
Blackberry	Playbook (16GB)	2	B單	5591
Blackberry	Playbook (32GB)	2	B單	5592
Blackberry	Priv	1	B單	5593
Blackberry	Q10	1	B單	5594
Blackberry	Q20(倒)	1	B單	5595
Blackberry	Q5	1	B單	5596
Blackberry	Z10	13	B單	5597
Blackberry	Z10 4G	103	B單	5598
Blackberry	Z3	7	B單	5599
Blackberry	Z30	3	B單	5600
Blackberry	Z30 4G	9	B單	5601
Dell	DELL T02D	7	B單	5602
Dell	Dell Venue 8 Pro	17	B單	5603

Ericsson	C1505	11	B單	5604
Ericsson	C1904	14	B單	5605
Ericsson	C1905	17	B單	5606
Ericsson	C2104	2	B單	5607
Ericsson	C2105	31	B單	5608
Ericsson	C2305	1	B單	5609
Ericsson	C5302	1	B單	5610
Ericsson	C5303	25	B單	5611
Ericsson	C6833	12	B單	5612
Ericsson	C6903	33	B單	5613
Ericsson	C6906	7	B單	5614
Ericsson	C702	1	B單	5615
Ericsson	D2004	39	B單	5616
Ericsson	D2005	13	B單	5617
Ericsson	D2203	9	B單	5618
Ericsson	D2303	144	B單	5619
Ericsson	D2306	35	B單	5620
Ericsson	D2403	10	B單	5621
Ericsson	D2533	4	B單	5622
Ericsson	D5103	14	B單	5623
Ericsson	D5106	2	B單	5624
Ericsson	D5322	1	B單	5625
Ericsson	D5503	55	B單	5626
Ericsson	D5803	59	B單	5627
Ericsson	D5833	15	B單	5628
Ericsson	D6503	33	B單	5629
Ericsson	D6603	54	B單	5630
Ericsson	D6653	12	B單	5631
Ericsson	E2003	18	B單	5632
Ericsson	E2053	31	B單	5633
Ericsson	E2104	47	B單	5634
Ericsson	E2105	13	B單	5635
Ericsson	E2115	3	B單	5636
Ericsson	E2303	88	B單	5637
Ericsson	E2306	10	B單	5638
Ericsson	E2353	31	B單	5639
Ericsson	E2363	1	B單	5640
Ericsson	E5353	26	B單	5641
Ericsson	E6553	1	B單	5642
Ericsson	J108	6	B單	5643
Ericsson	K800	25	B單	5644
Ericsson	K810	1	B單	5645
Ericsson	LT18i	184	B單	5646
Ericsson	LT22i	1	B單	5647
Ericsson	LT25I	2	B單	5648
Ericsson	LT26i	38	B單	5649
Ericsson	LT26W	11	B單	5650
Ericsson	LT28I	1	B單	5651
Ericsson	LT30P	8	B單	5652
Ericsson	LT36	74	B單	5653
Ericsson	MK16i	13	B單	5654
Ericsson	MT11i	30	B單	5655
Ericsson	MT15i	9	B單	5656
Ericsson	S500I	5	B單	5657
Ericsson	SGPT311	2	B單	5658
Ericsson	SGPT521	8	B單	5659
Ericsson	SGPT771	1	B單	5660
Ericsson	SK17i	23	B單	5661
Ericsson	SO-04G	3	B單	5662
Ericsson	ST15I	18	B單	5663
Ericsson	ST18i	6	B單	5664
Ericsson	ST21i	55	B單	5665
Ericsson	ST23i	3	B單	5666
Ericsson	ST25I	14	B單	5667
Ericsson	ST26I	31	B單	5668
Ericsson	ST27i	11	B單	5669
Ericsson	W200I	1	B單	5670
Ericsson	W20i	24	B單	5671
Ericsson	W350	3	B單	5672
Ericsson	W508	10	B單	5673
Ericsson	W580	13	B單	5674
Ericsson	W595	2	B單	5675

Ericsson	W715	1	B單	5676
Ericsson	W910	1	B單	5677
Ericsson	WT19I	1	B單	5678
Ericsson	X12	17	B單	5679
Ericsson	X8	6	B單	5680
Ericsson	Z750	7	B單	5681
HTC	HTC 10	139	B單	5682
HTC	HTC 10 EVO	7	B單	5683
HTC	HTC 7 Mozart	4	B單	5684
HTC	HTC 7 Trophy	8	B單	5685
HTC	HTC 8S	59	B單	5686
HTC	HTC 8X	3	B單	5687
HTC	HTC Chacha	6	B單	5688
HTC	HTC Desire	46	B單	5689
HTC	HTC Desire 10 LifeStyle	2	B單	5690
HTC	HTC Desire 10 Pro	3	B單	5691
HTC	HTC Desire 12 Plus	1	B單	5692
HTC	HTC Desire 12+	1	B單	5693
HTC	HTC Desire 20 Pro	1	B單	5694
HTC	HTC Desire 200	2	B單	5695
HTC	HTC Desire 300	15	B單	5696
HTC	HTC Desire 310	48	B單	5697
HTC	HTC Desire 320	4	B單	5698
HTC	HTC Desire 500	19	B單	5699
HTC	HTC Desire 510	55	B單	5700
HTC	HTC Desire 520	2	B單	5701
HTC	HTC Desire 526	4	B單	5702
HTC	HTC Desire 530	23	B單	5703
HTC	HTC Desire 601	2	B單	5704
HTC	HTC Desire 610	17	B單	5705
HTC	HTC Desire 620	5	B單	5706
HTC	HTC Desire 626	32	B單	5707
HTC	HTC Desire 626S	24	B單	5708
HTC	HTC Desire 628	1	B單	5709
HTC	HTC Desire 650	61	B單	5710
HTC	HTC Desire 816	6	B單	5711
HTC	HTC Desire 820	4	B單	5712
HTC	HTC Desire 825	6	B單	5713
HTC	HTC Desire 826	1	B單	5714
HTC	HTC Desire C	45	B單	5715
HTC	HTC Desire Eye	5	B單	5716
HTC	HTC Desire HD	4	B單	5717
HTC	HTC Desire S	25	B單	5718
HTC	HTC Desire X	52	B單	5719
HTC	HTC Desire Z	3	B單	5720
HTC	HTC Explorer	5	B單	5721
HTC	HTC HD II	3	B單	5722
HTC	HTC Incredible S	12	B單	5723
HTC	HTC Nexus 9	6	B單	5724
HTC	HTC One	40	B單	5725
HTC	HTC One A9	1	B單	5726
HTC	HTC One A9S	6	B單	5727
HTC	HTC One E9	1	B單	5728
HTC	HTC One M8	12	B單	5729
HTC	HTC One M8S	9	B單	5730
HTC	HTC One M9	16	B單	5731
HTC	HTC One Max	2	B單	5732
HTC	HTC One Mini	19	B單	5733
HTC	HTC One Mini II	7	B單	5734
HTC	HTC One S	5	B單	5735
HTC	HTC One SV	4	B單	5736
HTC	HTC One SV 4G	6	B單	5737
HTC	HTC One V	21	B單	5738
HTC	HTC One X	40	B單	5739
HTC	HTC One X+	3	B單	5740
HTC	HTC One X9	2	B單	5741
HTC	HTC One XL	4	B單	5742
HTC	HTC Radar	3	B單	5743
HTC	HTC Rhyme	1	B單	5744
HTC	HTC Sensation	46	B單	5745
HTC	HTC Sensation Xe	6	B單	5746
HTC	HTC Sensation XL	9	B單	5747

HTC	HTC U Play	14	B單	5748
HTC	HTC U Ultra	21	B單	5749
HTC	HTC U11	59	B單	5750
HTC	HTC U11 Life	40	B單	5751
HTC	HTC U11 Plus	2	B單	5752
HTC	HTC U12 LIFE	2	B單	5753
HTC	HTC U12 Plus	13	B單	5754
HTC	HTC U20	4	B單	5755
HTC	HTC Wildfire	14	B單	5756
HTC	HTC Wildfire S	70	B單	5757
Huawei	Huawei AGRK-L09	2	B單	5758
Huawei	Huawei AGR-L09	1	B單	5759
Huawei	Huawei AGR-W09	4	B單	5760
Huawei	Huawei AGS2-L09	1	B單	5761
Huawei	Huawei AGS2-W09	7	B單	5762
Huawei	Huawei AGS3-W09	1	B單	5763
Huawei	Huawei AGS-L09	6	B單	5764
Huawei	Huawei AGS-W09	7	B單	5765
Huawei	Huawei AMN-LX2	24	B單	5766
Huawei	Huawei AMN-LX9	3	B單	5767
Huawei	Huawei ART-L28	1	B單	5768
Huawei	Huawei ART-L29	2	B單	5769
Huawei	Huawei ATU-AL10	1	B單	5770
Huawei	Huawei ATU-L11	37	B單	5771
Huawei	Huawei ATU-L21	60	B單	5772
Huawei	Huawei ATU-L22	52	B單	5773
Huawei	Huawei ATU-L31	96	B單	5774
Huawei	Huawei ATU-LX3	60	B單	5775
Huawei	Huawei AUM-L29	7	B單	5776
Huawei	Huawei BAC-L23	1	B單	5777
Huawei	Huawei BAH2-W19	6	B單	5778
Huawei	Huawei BAH-W09	3	B單	5779
Huawei	Huawei BG2-U01	1	B單	5780
Huawei	Huawei BG2-W09	5	B單	5781
Huawei	Huawei BGO-DL09	1	B單	5782
Huawei	Huawei BLL-L22	2	B單	5783
Huawei	Huawei BLL-L23	10	B單	5784
Huawei	Huawei BLN-L21	6	B單	5785
Huawei	Huawei BND-L21	1	B單	5786
Huawei	Huawei BND-TL10	1	B單	5787
Huawei	Huawei BTV-W09	1	B單	5788
Huawei	Huawei CAG-L03	91	B單	5789
Huawei	Huawei Cam-L03	17	B單	5790
Huawei	Huawei CAM-L21	20	B單	5791
Huawei	Huawei CAM-L29	1	B單	5792
Huawei	Huawei CAN-L01	1	B單	5793
Huawei	Huawei CAN-L11	45	B單	5794
Huawei	Huawei CAN-L12	1	B單	5795
Huawei	Huawei CHC-U01	5	B單	5796
Huawei	Huawei CHC-U03	1	B單	5797
Huawei	Huawei CHE2-L11	3	B單	5798
Huawei	Huawei CHM-U01	2	B單	5799
Huawei	Huawei CRO-L03	1	B單	5800
Huawei	Huawei CRO-L23	1	B單	5801
Huawei	Huawei CRR-L09	6	B單	5802
Huawei	Huawei CUN-L01	3	B單	5803
Huawei	Huawei CUN-L02	8	B單	5804
Huawei	Huawei CUN-L21	1	B單	5805
Huawei	Huawei DAV-703L	1	B單	5806
Huawei	Huawei DIG-L03	2	B單	5807
Huawei	Huawei DIG-L21	1	B單	5808
Huawei	Huawei DIG-LX3	2	B單	5809
Huawei	Huawei DLI-L22	9	B單	5810
Huawei	Huawei DRA-L01	10	B單	5811
Huawei	Huawei DRA-L21	12	B單	5812
Huawei	Huawei DRA-LX1	1	B單	5813
Huawei	Huawei DRA-LX2	2	B單	5814
Huawei	Huawei DRA-LX3	41	B單	5815
Huawei	Huawei DRA-LX9	24	B單	5816
Huawei	Huawei DUA-L22	14	B單	5817
Huawei	Huawei DUB-LX1	2	B單	5818
Huawei	Huawei DUB-LX3	23	B單	5819

Huawei	Huawei DUK-L09	2	B單	5820
Huawei	Huawei EDI-AL10	1	B單	5821
Huawei	Huawei FDR-A01L	1	B單	5822
Huawei	Huawei FIG-LX1	34	B單	5823
Huawei	Huawei FIG-LX3	7	B單	5824
Huawei	Huawei FLA-LX3	1	B單	5825
Huawei	Huawei FRD-AL10	2	B單	5826
Huawei	Huawei FRD-L09	8	B單	5827
Huawei	Huawei G510	43	B單	5828
Huawei	Huawei G526	6	B單	5829
Huawei	Huawei G535	45	B單	5830
Huawei	Huawei G6	14	B單	5831
Huawei	Huawei G610	4	B單	5832
Huawei	Huawei G620	4	B單	5833
Huawei	Huawei G630	15	B單	5834
Huawei	Huawei G6600	5	B單	5835
Huawei	Huawei G7	4	B單	5836
Huawei	Huawei G7010	1	B單	5837
Huawei	Huawei G730	23	B單	5838
Huawei	Huawei G735	1	B單	5839
Huawei	Huawei G750	1	B單	5840
Huawei	Huawei G8	15	B單	5841
Huawei	Huawei H1512	35	B單	5842
Huawei	Huawei H1515	1	B單	5843
Huawei	Huawei H30-U10	4	B單	5844
Huawei	Huawei H60-L04	1	B單	5845
Huawei	Huawei HOL-U19	1	B單	5846
Huawei	Huawei Honor 8A	1	B單	5847
Huawei	Huawei Honor 8X	4	B單	5848
Huawei	Huawei HRY-LX1	5	B單	5849
Huawei	Huawei INE-LX2	19	B單	5850
Huawei	Huawei JAT-L29	1	B單	5851
Huawei	Huawei JAT-LX3	2	B單	5852
Huawei	Huawei JMM-L22	1	B單	5853
Huawei	Huawei JNY-LX2	1	B單	5854
Huawei	Huawei KII-L22	5	B單	5855
Huawei	Huawei KII-L23	4	B單	5856
Huawei	Huawei KIW-L21	7	B單	5857
Huawei	Huawei KOB-L09	10	B單	5858
Huawei	Huawei KOB-W09	1	B單	5859
Huawei	Huawei KSA-LX9	7	B單	5860
Huawei	Huawei LDN-L01	7	B單	5861
Huawei	Huawei LDN-L21	2	B單	5862
Huawei	Huawei LDN-LX3	74	B單	5863
Huawei	Huawei LLD-AL10	1	B單	5864
Huawei	Huawei LLD-L31	5	B單	5865
Huawei	Huawei LON-L29	4	B單	5866
Huawei	Huawei LUA-L01	2	B單	5867
Huawei	Huawei LUA-L02	13	B單	5868
Huawei	Huawei LUA-L03	6	B單	5869
Huawei	Huawei LUA-L21	1	B單	5870
Huawei	Huawei LYO-L01	6	B單	5871
Huawei	Huawei LYO-L02	22	B單	5872
Huawei	Huawei LYO-L21	1	B單	5873
Huawei	Huawei MED-LX9N	1	B單	5874
Huawei	Huawei MHA-L09	2	B單	5875
Huawei	Huawei MHA-L29	10	B單	5876
Huawei	Huawei MT2-L03	2	B單	5877
Huawei	Huawei MT7-L09	4	B單	5878
Huawei	Huawei MT7-TL10	2	B單	5879
Huawei	Huawei MYA-L02	30	B單	5880
Huawei	Huawei MYA-L11	22	B單	5881
Huawei	Huawei MYA-L22	1	B單	5882
Huawei	Huawei MYA-L41	26	B單	5883
Huawei	Huawei NEM-L21	4	B單	5884
Huawei	Huawei NEM-L51	12	B單	5885
Huawei	Huawei NMO-L22	15	B單	5886
Huawei	Huawei NXT-L09	1	B單	5887
Huawei	Huawei NXT-L29	2	B單	5888
Huawei	Huawei P2	9	B單	5889
Huawei	Huawei P6	10	B單	5890
Huawei	Huawei P7	14	B單	5891

Huawei	Huawei P8	13	B單	5892
Huawei	Huawei P8 Lite	13	B單	5893
Huawei	Huawei P8 Lite 2017	7	B單	5894
Huawei	Huawei P9	2	B單	5895
Huawei	Huawei P9 Lite	5	B單	5896
Huawei	Huawei P9 Plus	1	B單	5897
Huawei	Huawei PAR-LX9	1	B單	5898
Huawei	Huawei PE-TL10	1	B單	5899
Huawei	Huawei PIC-AL00	1	B單	5900
Huawei	Huawei PIC-LX9	4	B單	5901
Huawei	Huawei PLK-L01	3	B單	5902
Huawei	Huawei POT-LX1	416	B單	5903
Huawei	Huawei POT-LX3	32	B單	5904
Huawei	Huawei RNE-L02	1	B單	5905
Huawei	Huawei RNE-L22	17	B單	5906
Huawei	Huawei S10-231	2	B單	5907
Huawei	Huawei S7-301	1	B單	5908
Huawei	Huawei S7-721	5	B單	5909
Huawei	Huawei S8-301	11	B單	5910
Huawei	Huawei SCL-L01	8	B單	5911
Huawei	Huawei SCL-L02	6	B單	5912
Huawei	Huawei SCL-L21	1	B單	5913
Huawei	Huawei SCL-U31	3	B單	5914
Huawei	Huawei STF-L09	3	B單	5915
Huawei	Huawei T1-701	2	B單	5916
Huawei	Huawei T1-821	4	B單	5917
Huawei	Huawei T1-821L	1	B單	5918
Huawei	Huawei T1-A21	2	B單	5919
Huawei	Huawei TAG-AL00	1	B單	5920
Huawei	Huawei TAG-L21	1	B單	5921
Huawei	Huawei TAG-L22	1	B單	5922
Huawei	Huawei TAG-L23	2	B單	5923
Huawei	Huawei TRT-L53	1	B單	5924
Huawei	Huawei TRT-LX1	33	B單	5925
Huawei	Huawei TRT-LX2	6	B單	5926
Huawei	Huawei TRT-LX3	4	B單	5927
Huawei	Huawei TRT-TL10	1	B單	5928
Huawei	Huawei U2900	3	B單	5929
Huawei	Huawei U8150	97	B單	5930
Huawei	Huawei U8180	68	B單	5931
Huawei	Huawei U8186	15	B單	5932
Huawei	Huawei U8510	28	B單	5933
Huawei	Huawei U8650	4	B單	5934
Huawei	Huawei U8655	36	B單	5935
Huawei	Huawei U8666	23	B單	5936
Huawei	Huawei U8685	87	B單	5937
Huawei	Huawei U8800	17	B單	5938
Huawei	Huawei U8815	15	B單	5939
Huawei	Huawei U8833	156	B單	5940
Huawei	Huawei U8855	1	B單	5941
Huawei	Huawei U8950	15	B單	5942
Huawei	Huawei U9200	4	B單	5943
Huawei	Huawei U9202	13	B單	5944
Huawei	Huawei Y210	5	B單	5945
Huawei	Huawei Y221	16	B單	5946
Huawei	Huawei Y320	249	B單	5947
Huawei	Huawei Y330	64	B單	5948
Huawei	Huawei Y360	151	B單	5949
Huawei	Huawei Y520	100	B單	5950
Huawei	Huawei Y530	52	B單	5951
Huawei	Huawei Y540	1	B單	5952
Huawei	Huawei Y550	15	B單	5953
Huawei	Huawei Y560	6	B單	5954
Huawei	Huawei Y600	19	B單	5955
Huawei	Huawei Y625	29	B單	5956
Huawei	Huawei Y635	38	B單	5957
LG	C365	1	B單	5958
LG	D150	1	B單	5959
LG	D160	4	B單	5960
LG	D165	1	B單	5961
LG	D288	1	B單	5962
LG	D290	18	B單	5963

LG	D295	1	B單	5964
LG	D315	14	B單	5965
LG	D320	125	B單	5966
LG	D321	1	B單	5967
LG	D325	30	B單	5968
LG	D331	4	B單	5969
LG	D335	2	B單	5970
LG	D337	60	B單	5971
LG	D373	1	B單	5972
LG	D380	2	B單	5973
LG	D390	7	B單	5974
LG	D405	12	B單	5975
LG	D410	17	B單	5976
LG	D415	2	B單	5977
LG	D505	5	B單	5978
LG	D605	3	B單	5979
LG	D620	25	B單	5980
LG	D631	1	B單	5981
LG	D682	4	B單	5982
LG	D685	2	B單	5983
LG	D686	4	B單	5984
LG	D690	2	B單	5985
LG	D722	34	B單	5986
LG	D725	6	B單	5987
LG	D800	1	B單	5988
LG	D801	1	B單	5989
LG	D802	34	B單	5990
LG	D805	1	B單	5991
LG	D820	2	B單	5992
LG	D821	26	B單	5993
LG	D850	3	B單	5994
LG	D855	36	B單	5995
LG	D858	2	B單	5996
LG	D950	1	B單	5997
LG	D955	1	B單	5998
LG	D959	1	B單	5999
LG	E160	1	B單	6000
LG	E400	46	B單	6001
LG	E425	56	B單	6002
LG	E430	24	B單	6003
LG	E450	4	B單	6004
LG	E455	4	B單	6005
LG	E460	58	B單	6006
LG	E465	1	B單	6007
LG	E510	3	B單	6008
LG	E610	4	B單	6009
LG	E612	43	B單	6010
LG	E900	2	B單	6011
LG	E960	97	B單	6012
LG	E975	38	B單	6013
LG	E986	1	B單	6014
LG	E988	1	B單	6015
LG	F310	1	B單	6016
LG	F320	1	B單	6017
LG	F350	1	B單	6018
LG	G710	1	B單	6019
LG	GS101	1	B單	6020
LG	H220	5	B單	6021
LG	H320	7	B單	6022
LG	H340	20	B單	6023
LG	H420	2	B單	6024
LG	H440	27	B單	6025
LG	H500	9	B單	6026
LG	H502	3	B單	6027
LG	H520	2	B單	6028
LG	H525	10	B單	6029
LG	H540	1	B單	6030
LG	H630	1	B單	6031
LG	H631	4	B單	6032
LG	H634	1	B單	6033
LG	H635	2	B單	6034
LG	H650	1	B單	6035

LG	H791	176	B單	6036
LG	H798	1	B單	6037
LG	H810	3	B單	6038
LG	H811	5	B單	6039
LG	H812	1	B單	6040
LG	H815	28	B單	6041
LG	H818	2	B單	6042
LG	H820	1	B單	6043
LG	H830	5	B單	6044
LG	H840	9	B單	6045
LG	H850	16	B單	6046
LG	H855	1	B單	6047
LG	H870	5	B單	6048
LG	H900	2	B單	6049
LG	H901	2	B單	6050
LG	H930	2	B單	6051
LG	H932	1	B單	6052
LG	H955	5	B單	6053
LG	H960	1	B單	6054
LG	H961	1	B單	6055
LG	H990	1	B單	6056
LG	K100	9	B單	6057
LG	K120	18	B單	6058
LG	K121	1	B單	6059
LG	K130	28	B單	6060
LG	K200	17	B單	6061
LG	K220	10	B單	6062
LG	K330	3	B單	6063
LG	K350	2	B單	6064
LG	K350n	28	B單	6065
LG	K420	71	B單	6066
LG	K420n	2	B單	6067
LG	K428	6	B單	6068
LG	K430	152	B單	6069
LG	K500	28	B單	6070
LG	K500N	8	B單	6071
LG	K520	7	B單	6072
LG	K530	1	B單	6073
LG	K550	1	B單	6074
LG	K580	6	B單	6075
LG	KP500	15	B單	6076
LG	LMK120	1	B單	6077
LG	LMK200	35	B單	6078
LG	LMK300	6	B單	6079
LG	LML212	4	B單	6080
LG	LMQ610	91	B單	6081
LG	LMQ710	3	B單	6082
LG	LMX120	55	B單	6083
LG	LMX210	83	B單	6084
LG	LMX320	16	B單	6085
LG	LMX410	68	B單	6086
LG	LS450	4	B單	6087
LG	LS676	1	B單	6088
LG	LS980	1	B單	6089
LG	LS991	3	B單	6090
LG	LS997	1	B單	6091
LG	LS998	1	B單	6092
LG	M150	2	B單	6093
LG	M151	1	B單	6094
LG	M153	2	B單	6095
LG	M160	126	B單	6096
LG	M200	165	B單	6097
LG	M210	12	B單	6098
LG	M250	60	B單	6099
LG	M250N	4	B單	6100
LG	M320	11	B單	6101
LG	M327	3	B單	6102
LG	M400	44	B單	6103
LG	M430	2	B單	6104
LG	M470	8	B單	6105
LG	M700	139	B單	6106
LG	MP260	5	B單	6107

LG	MS330	4	B單	6108
LG	MS550	8	B單	6109
LG	MS631	1	B單	6110
LG	P350	65	B單	6111
LG	P500	41	B單	6112
LG	P700	30	B單	6113
LG	P705	9	B單	6114
LG	P708	7	B單	6115
LG	P710	13	B單	6116
LG	P715	2	B單	6117
LG	P760	20	B單	6118
LG	P768	21	B單	6119
LG	P880	6	B單	6120
LG	P920	3	B單	6121
LG	P970	10	B單	6122
LG	P990	13	B單	6123
LG	Q610	4	B單	6124
LG	T385	5	B單	6125
LG	T505	1	B單	6126
LG	V400	1	B單	6127
LG	V410	1	B單	6128
LG	V490	1	B單	6129
LG	V500(PAD)	2	B單	6130
LG	V930	1	B單	6131
LG	VK810	1	B單	6132
LG	VS425	1	B單	6133
LG	VS500	1	B單	6134
LG	VS501	1	B單	6135
LG	VS810	1	B單	6136
LG	VS835	3	B單	6137
LG	VS985	2	B單	6138
LG	VS986	3	B單	6139
LG	VS990	4	B單	6140
LG	X120	2	B單	6141
LG	X130	1	B單	6142
LG	X150	9	B單	6143
LG	X210	6	B單	6144
LG	X220	8	B單	6145
LG	X230	40	B單	6146
LG	X240	3	B單	6147
LG	X320	1	B單	6148
LG	X410	7	B單	6149
LG	X520	1	B單	6150
LG	X525	7	B單	6151
LG	X600	1	B單	6152
Motorola	LEX L10	2	B單	6153
Motorola	MB511	4	B單	6154
Motorola	MB525	18	B單	6155
Motorola	MB860	3	B單	6156
Motorola	MB865	65	B單	6157
Motorola	MB886	1	B單	6158
Motorola	MZ616	1	B單	6159
Motorola	U9	117	B單	6160
Motorola	V3	2	B單	6161
Motorola	V8	2	B單	6162
Motorola	XT1021	51	B單	6163
Motorola	XT1022	21	B單	6164
Motorola	XT1031	1	B單	6165
Motorola	XT1032	113	B單	6166
Motorola	XT1033	20	B單	6167
Motorola	XT1034	1	B單	6168
Motorola	XT1039	43	B單	6169
Motorola	XT1040	10	B單	6170
Motorola	XT1052	10	B單	6171
Motorola	XT1053	3	B單	6172
Motorola	XT1058	6	B單	6173
Motorola	XT1063	2	B單	6174
Motorola	XT1068	61	B單	6175
Motorola	XT1069	1	B單	6176
Motorola	XT1072	47	B單	6177
Motorola	XT1080	6	B單	6178
Motorola	XT1092	4	B單	6179

Motorola	XT1095	3	B單	6180
Motorola	XT1097	6	B單	6181
Motorola	XT1100	8	B單	6182
Motorola	XT1103	3	B單	6183
Motorola	XT1254	1	B單	6184
Motorola	XT1505	1	B單	6185
Motorola	XT1506	2	B單	6186
Motorola	XT1521	14	B單	6187
Motorola	XT1524	45	B單	6188
Motorola	XT1527	5	B單	6189
Motorola	XT1528	1	B單	6190
Motorola	XT1540	2	B單	6191
Motorola	XT1541	140	B單	6192
Motorola	XT1542	2	B單	6193
Motorola	XT1550	17	B單	6194
Motorola	XT1557	2	B單	6195
Motorola	XT1562	12	B單	6196
Motorola	XT1563	17	B單	6197
Motorola	XT1565	1	B單	6198
Motorola	XT1572	14	B單	6199
Motorola	XT1575	8	B單	6200
Motorola	XT1580	2	B單	6201
Motorola	XT1585	9	B單	6202
Motorola	XT1601	4	B單	6203
Motorola	XT1602	9	B單	6204
Motorola	XT1603	6	B單	6205
Motorola	XT1604	45	B單	6206
Motorola	XT1607	4	B單	6207
Motorola	XT1609	3	B單	6208
Motorola	XT1621	6	B單	6209
Motorola	XT1622	139	B單	6210
Motorola	XT1625	2	B單	6211
Motorola	XT1635	35	B單	6212
Motorola	XT1640	57	B單	6213
Motorola	XT1641	2	B單	6214
Motorola	XT1642	19	B單	6215
Motorola	XT1643	4	B單	6216
Motorola	XT1650	34	B單	6217
Motorola	XT1670	9	B單	6218
Motorola	XT1671	1	B單	6219
Motorola	XT1672	61	B單	6220
Motorola	XT1675	117	B單	6221
Motorola	XT1676	142	B單	6222
Motorola	XT1677	2	B單	6223
Motorola	XT1680	11	B單	6224
Motorola	XT1681	1	B單	6225
Motorola	XT1684	6	B單	6226
Motorola	XT1685	54	B單	6227
Motorola	XT1686	3	B單	6228
Motorola	XT1687	2	B單	6229
Motorola	XT1700	53	B單	6230
Motorola	XT1710	21	B單	6231
Motorola	XT1723	8	B單	6232
Motorola	XT1725	1	B單	6233
Motorola	XT1754	54	B單	6234
Motorola	XT1756	7	B單	6235
Motorola	XT1757	1	B單	6236
Motorola	XT1758	7	B單	6237
Motorola	XT1761	12	B單	6238
Motorola	XT1762	6	B單	6239
Motorola	XT1763	3	B單	6240
Motorola	XT1764	1	B單	6241
Motorola	XT1769	8	B單	6242
Motorola	XT1770	4	B單	6243
Motorola	XT1771	18	B單	6244
Motorola	XT1772	4	B單	6245
Motorola	XT1789	21	B單	6246
Motorola	XT1790	5	B單	6247
Motorola	XT1792	21	B單	6248
Motorola	XT1793	29	B單	6249
Motorola	XT1794	51	B單	6250
Motorola	XT1797	10	B單	6251

Motorola	XT1802	2	B單	6252
Motorola	XT1803	4	B單	6253
Motorola	XT1804	2	B單	6254
Motorola	XT1805	8	B單	6255
Motorola	XT1900	34	B單	6256
Motorola	XT1910	1	B單	6257
Motorola	XT1920	59	B單	6258
Motorola	XT1921	16	B單	6259
Motorola	XT1922	130	B單	6260
Motorola	XT1924	4	B單	6261
Motorola	XT1925	358	B單	6262
Motorola	XT1926	35	B單	6263
Motorola	XT1929	10	B單	6264
Motorola	XT1941	42	B單	6265
Motorola	XT1942	1	B單	6266
Motorola	XT1944	69	B單	6267
Motorola	XT1952	48	B單	6268
Motorola	XT1955	2	B單	6269
Motorola	XT1965	5	B單	6270
Motorola	XT1970	1	B單	6271
Motorola	XT1976	1	B單	6272
Motorola	XT300	38	B單	6273
Motorola	XT316	3	B單	6274
Motorola	XT320	67	B單	6275
Motorola	XT531	1	B單	6276
Motorola	XT535	10	B單	6277
Motorola	XT890	21	B單	6278
Motorola	XT905	3	B單	6279
Motorola	XT910	6	B單	6280
Motorola	XT912	2	B單	6281
Motorola	XT915	6	B單	6282
Motorola	XT919	22	B單	6283
Motorola	XT925	14	B單	6284
Nokia	100	107	B單	6285
Nokia	103	1	B單	6286
Nokia	105	19	B單	6287
Nokia	106	4	B單	6288
Nokia	108	8	B單	6289
Nokia	110	2	B單	6290
Nokia	111	181	B單	6291
Nokia	112	1	B單	6292
Nokia	113	3	B單	6293
Nokia	130	72	B單	6294
Nokia	201	2	B單	6295
Nokia	203	2	B單	6296
Nokia	206	3	B單	6297
Nokia	207	6	B單	6298
Nokia	208	30	B單	6299
Nokia	215	1	B單	6300
Nokia	220	2	B單	6301
Nokia	225	2	B單	6302
Nokia	301	55	B單	6303
Nokia	302	4	B單	6304
Nokia	306	2	B單	6305
Nokia	308	1	B單	6306
Nokia	435	50	B單	6307
Nokia	501	2	B單	6308
Nokia	505	1	B單	6309
Nokia	520	67	B單	6310
Nokia	530	6	B單	6311
Nokia	532	2	B單	6312
Nokia	535	204	B單	6313
Nokia	540	2	B單	6314
Nokia	550	180	B單	6315
Nokia	610	3	B單	6316
Nokia	620	74	B單	6317
Nokia	625	37	B單	6318
Nokia	630	272	B單	6319
Nokia	635	417	B單	6320
Nokia	638	1	B單	6321
Nokia	640	560	B單	6322
Nokia	650	125	B單	6323

Nokia	700	7	B單	6324
Nokia	710	14	B單	6325
Nokia	720	5	B單	6326
Nokia	730	1	B單	6327
Nokia	735	2	B單	6328
Nokia	800	102	B單	6329
Nokia	810	1	B單	6330
Nokia	820	49	B單	6331
Nokia	830	6	B單	6332
Nokia	900	4	B單	6333
Nokia	920	10	B單	6334
Nokia	925	10	B單	6335
Nokia	1100	73	B單	6336
Nokia	1110	1	B單	6337
Nokia	1112	5	B單	6338
Nokia	1200	5	B單	6339
Nokia	1202	9	B單	6340
Nokia	1208	25	B單	6341
Nokia	1209	1	B單	6342
Nokia	1280	14	B單	6343
Nokia	1282	1	B單	6344
Nokia	1320	13	B單	6345
Nokia	1600	13	B單	6346
Nokia	1650	8	B單	6347
Nokia	1661	1	B單	6348
Nokia	2112	14	B單	6349
Nokia	2310	11	B單	6350
Nokia	2505	2	B單	6351
Nokia	2610	28	B單	6352
Nokia	2626	11	B單	6353
Nokia	2630	22	B單	6354
Nokia	2690	10	B單	6355
Nokia	2760	11	B單	6356
Nokia	3100	7	B單	6357
Nokia	3120	22	B單	6358
Nokia	3310	18	B單	6359
Nokia	5000	3	B單	6360
Nokia	5230	49	B單	6361
Nokia	5233	1	B單	6362
Nokia	5310	3	B單	6363
Nokia	5610	1	B單	6364
Nokia	5800	40	B單	6365
Nokia	6015	13	B單	6366
Nokia	6020	8	B單	6367
Nokia	6030	5	B單	6368
Nokia	6070	10	B單	6369
Nokia	6085	125	B單	6370
Nokia	6100	15	B單	6371
Nokia	6210	14	B單	6372
Nokia	6233	1	B單	6373
Nokia	6234	23	B單	6374
Nokia	6235	32	B單	6375
Nokia	6300	28	B單	6376
Nokia	6555	7	B單	6377
Nokia	6630	2	B單	6378
Nokia	7370	1	B單	6379
Nokia	7373	1	B單	6380
Nokia	105(2017)	12	B單	6381
Nokia	105(2019)	30	B單	6382
Nokia	105(2021)	2	B單	6383
Nokia	105(2023)	1	B單	6384
Nokia	106(2018)	1	B單	6385
Nokia	1110i	26	B單	6386
Nokia	130(2017)	1	B單	6387
Nokia	1680C	5	B單	6388
Nokia	2220S	18	B單	6389
Nokia	2323C	4	B單	6390
Nokia	2330C	18	B單	6391
Nokia	2600C	1	B單	6392
Nokia	2700C	6	B單	6393
Nokia	2720 Flip	1	B單	6394
Nokia	2720A	28	B單	6395

Nokia	2730C	103	B單	6396
Nokia	2760 Flip	1	B單	6397
Nokia	3109C	9	B單	6398
Nokia	3110C	13	B單	6399
Nokia	3120C	33	B單	6400
Nokia	3120C-1C	10	B單	6401
Nokia	3310(2017)	2	B單	6402
Nokia	3600S	1	B單	6403
Nokia	3610A	5	B單	6404
Nokia	3710A-1C	7	B單	6405
Nokia	3720C	8	B單	6406
Nokia	5030C	1	B單	6407
Nokia	5130C	14	B單	6408
Nokia	5130C-2	1	B單	6409
Nokia	6210S	6	B單	6410
Nokia	6303C	24	B單	6411
Nokia	640XL	42	B單	6412
Nokia	6500C	6	B單	6413
Nokia	6600F	4	B單	6414
Nokia	6600S	5	B單	6415
Nokia	6600S-1C	1	B單	6416
Nokia	6700C	2	B單	6417
Nokia	6700s	2	B單	6418
Nokia	6720C	1	B單	6419
Nokia	6730C	1	B單	6420
Nokia	7230S	16	B單	6421
Nokia	C1-01	28	B單	6422
Nokia	C1-02	1	B單	6423
Nokia	C2	2	B單	6424
Nokia	C2-02	8	B單	6425
Nokia	C3	12	B單	6426
Nokia	C3-01	25	B單	6427
Nokia	C5	38	B單	6428
Nokia	C5-03	46	B單	6429
Nokia	C6	4	B單	6430
Nokia	C6-01	12	B單	6431
Nokia	C7	9	B單	6432
Nokia	E5	1	B單	6433
Nokia	E50-2	1	B單	6434
Nokia	E51	2	B單	6435
Nokia	E61-1	1	B單	6436
Nokia	E63	4	B單	6437
Nokia	E65	2	B單	6438
Nokia	E66	2	B單	6439
Nokia	E71-1	1	B單	6440
Nokia	N70	2	B單	6441
Nokia	N73	2	B單	6442
Nokia	N82	1	B單	6443
Nokia	N9	4	B單	6444
Nokia	N900	2	B單	6445
Nokia	N95	1	B單	6446
Nokia	N96	1	B單	6447
Nokia	N97	1	B單	6448
Nokia	N97 Mini	6	B單	6449
Nokia	Nokia 1	15	B單	6450
Nokia	Nokia 1 Plus	20	B單	6451
Nokia	Nokia 1.3	15	B單	6452
Nokia	Nokia 1.4	5	B單	6453
Nokia	Nokia 2	24	B單	6454
Nokia	Nokia 2.1	17	B單	6455
Nokia	Nokia 2.2	10	B單	6456
Nokia	Nokia 2.3	7	B單	6457
Nokia	Nokia 2.4	2	B單	6458
Nokia	Nokia C01 Plus	8	B單	6459
Nokia	Nokia C02	10	B單	6460
Nokia	Nokia C1	4	B單	6461
Nokia	Nokia C1 Plus	9	B單	6462
Nokia	Nokia C110	1	B單	6463
Nokia	Nokia C12	2	B單	6464
Nokia	Nokia C2	3	B單	6465
Nokia	Nokia X	1	B單	6466
Nokia	X1	3	B單	6467

Nokia	X1-01	2	B單	6468
Nokia	X2	1	B單	6469
Nokia	X3	1	B單	6470
Nokia	X3-02	38	B單	6471
Nokia	X6	6	B單	6472
Nokia	X7	1	B單	6473
Other	2HIX Wee Pad	1	B單	6474
Other	A1 Alpha 2+	1	B單	6475
Other	A1 Alpha 20	1	B單	6476
Other	A1 Alpha 21	1	B單	6477
Other	ALBA AC40 AS3G	1	B單	6478
Other	ALBA AC57	1	B單	6479
Other	ALBA AC57AS	1	B單	6480
Other	ALBA AC80CPLV2	1	B單	6481
Other	ALTICE E54	2	B單	6482
Other	Altice S11	1	B單	6483
Other	Altice S31	16	B單	6484
Other	Altice S32	4	B單	6485
Other	ALTICE S33	2	B單	6486
Other	ALTICE S34	1	B單	6487
Other	Altice S41	2	B單	6488
Other	Altice S60	2	B單	6489
Other	Altice S61	1	B單	6490
Other	Altice S62	1	B單	6491
Other	ALTICE SX41	1	B單	6492
Other	Amazon Fire 7	12	B單	6493
Other	Amazon Fire HD 10	3	B單	6494
Other	Amazon Fire HD 10 Plus	1	B單	6495
Other	Amazon Fire HD 10(2021)	1	B單	6496
Other	Amazon Fire HD 7	3	B單	6497
Other	Amazon Fire HD 7(2017)	3	B單	6498
Other	Amazon Fire HD 8	19	B單	6499
Other	Amazon FirephOne	7	B單	6500
Other	Amazon Kindle 4	1	B單	6501
Other	Amazon Kindle Fire	1	B單	6502
Other	Amazon Kindle Fire 7	128	B單	6503
Other	Amazon Kindle Fire HD 7	1	B單	6504
Other	Amazon Kindle Fire HD 8.9	1	B單	6505
Other	Amgoo AM530	4	B單	6506
Other	Archos 50 DIAMOND	1	B單	6507
Other	Archos 50C Neon	1	B單	6508
Other	Archos 50E Helium 4G	1	B單	6509
Other	Archos 53 Platinum	1	B單	6510
Other	Archos AC50	1	B單	6511
Other	Archos AC50FNE V2	1	B單	6512
Other	AZUMI A5	101	B單	6513
Other	AZUMI A50C+	46	B單	6514
Other	AZUMI A55Q Pro	39	B單	6515
Other	AZUMI A55T	66	B單	6516
Other	AZUMI A5D	142	B單	6517
Other	AZUMI A5Q	15	B單	6518
Other	AZUMI Q10	61	B單	6519
Other	AZUMI SPEED 5.5	10	B單	6520
Other	AZUMI V5	417	B單	6521
Other	Blackview A53	2	B單	6522
Other	Blackview A60	1	B單	6523
Other	Blackview A7	2	B單	6524
Other	Blackview A8 Max	1	B單	6525
Other	BlackView A80 Pro	7	B單	6526
Other	Blackview BV2000	12	B單	6527
Other	Blackview BV4000 PRO	1	B單	6528
Other	Blackview BV4900	2	B單	6529
Other	Blackview BV4900 Pro	1	B單	6530
Other	BlackView BV5200	1	B單	6531
Other	Blackview BV5500	1	B單	6532
Other	Blackview BV6000S	1	B單	6533
Other	Blackview P2	1	B單	6534
Other	Blaupunkt BS04	1	B單	6535
Other	Blaupunkt BS04i	1	B單	6536
Other	Blaupunkt FL02	4	B單	6537
Other	Blaupunkt FL07	1	B單	6538
Other	Blaupunkt FL08	3	B單	6539

Other	Blaupunkt FM02	1	B單	6540
Other	Blaupunkt FM03	10	B單	6541
Other	Blaupunkt FM03I	2	B單	6542
Other	Blaupunkt OT16	1	B單	6543
Other	Blaupunkt SF01	19	B單	6544
Other	Blaupunkt SF04	10	B單	6545
Other	Blaupunkt SF04 4G	18	B單	6546
Other	Blaupunkt SL04	7	B單	6547
Other	Blaupunkt SM02	202	B單	6548
Other	Blaupunkt SM05	2	B單	6549
Other	BLU G90	1	B單	6550
Other	BLU Life Play	29	B單	6551
Other	BLU R2 Plus	1	B單	6552
Other	BLU X130E	1	B單	6553
Other	BQ Aquaris A4.5	1	B單	6554
Other	BQ Aquaris C	1	B單	6555
Other	BQ Aquaris E4.5	2	B單	6556
Other	BQ Aquaris E5	8	B單	6557
Other	BQ Aquaris E5S	2	B單	6558
Other	BQ Aquaris E6	1	B單	6559
Other	BQ Aquaris M4.5	1	B單	6560
Other	BQ Aquaris M5	4	B單	6561
Other	BQ Aquaris M5.5	5	B單	6562
Other	BQ Aquaris U	5	B單	6563
Other	BQ Aquaris X	8	B單	6564
Other	BQ Aquaris X2	4	B單	6565
Other	BQ Aquaris X2 Pro	3	B單	6566
Other	Cat B15	191	B單	6567
Other	Cat B25	1	B單	6568
Other	Cat B30	16	B單	6569
Other	CAT B35	12	B單	6570
Other	CAT B40	12	B單	6571
Other	CAT S30	13	B單	6572
Other	Cat S31	1	B單	6573
Other	Cat S40	1	B單	6574
Other	Cat S42	1	B單	6575
Other	Cat S60	1	B單	6576
Other	CAT S61	1	B單	6577
Other	Crosscall Action X3	2	B單	6578
Other	Crosscall CORE M4	39	B單	6579
Other	Crosscall Core X4	2	B單	6580
Other	Crosscall Trekker M1 Core	14	B單	6581
Other	Crosscall Trekker X3	3	B單	6582
Other	Crosscall Trekker X4	3	B單	6583
Other	Cryptodata Impulse K1	1	B單	6584
Other	CUBOT Cheetah 2	2	B單	6585
Other	Cubot K30 Pro	1	B單	6586
Other	CUBOT Max	3	B單	6587
Other	CUBOT MAX 3	1	B單	6588
Other	CUBOT Note 20	2	B單	6589
Other	Cubot Note 7	1	B單	6590
Other	CUBOT Note 9	1	B單	6591
Other	CUBOT P40	2	B單	6592
Other	CUBOT X18 Plus	1	B單	6593
Other	CUBOT X19	4	B單	6594
Other	Cubot X20 Pro	7	B單	6595
Other	Cyrus CS22	1	B單	6596
Other	Cyrus CS24	1	B單	6597
Other	Cyrus CS28	3	B單	6598
Other	Doogee F5	1	B單	6599
Other	Doogee Mix Lite	1	B單	6600
Other	Doogee S35	2	B單	6601
Other	Doogee S35T	1	B單	6602
Other	Doogee X10	2	B單	6603
Other	Doogee X10S	1	B單	6604
Other	Doogee X20L	2	B單	6605
Other	Doogee X30	1	B單	6606
Other	Doogee X5	2	B單	6607
Other	Doogee X50	2	B單	6608
Other	Doogee X95	1	B單	6609
Other	Doro 1360	7	B單	6610
Other	Doro 1370	31	B單	6611

Other	Doro 1380	3	B單	6612
Other	Doro 2404	7	B單	6613
Other	Doro 5030	12	B單	6614
Other	Doro 5516	14	B單	6615
Other	Doro 5517	5	B單	6616
Other	Doro 6030	14	B單	6617
Other	Doro 6050	10	B單	6618
Other	DORO 6060	1	B單	6619
Other	Doro 6520	75	B單	6620
Other	Doro 6530	1	B單	6621
Other	Doro 6620	33	B單	6622
Other	Doro 6880	4	B單	6623
Other	Doro 7010	6	B單	6624
Other	Doro 7030	67	B單	6625
Other	Doro 7060	16	B單	6626
Other	Doro 7070	8	B單	6627
Other	Doro 7080	5	B單	6628
Other	Doro 8030	5	B單	6629
Other	Doro 8031	3	B單	6630
Other	Doro 8035	20	B單	6631
Other	Doro 8040	8	B單	6632
Other	Doro 8050	13	B單	6633
Other	DORO 8080	2	B單	6634
Other	Doro 8100	4	B單	6635
Other	DORO 8200	1	B單	6636
Other	Doro PE508	7	B單	6637
Other	Doro PE612	6	B單	6638
Other	Doro PE621	2	B單	6639
Other	Doro PE631	186	B單	6640
Other	Doro PE632	17	B單	6641
Other	Doro PE820	1	B單	6642
Other	Elephone C1 Max	1	B單	6643
Other	Elephone M2	1	B單	6644
Other	Elephone S7	1	B單	6645
Other	Emporia S5	10	B單	6646
Other	Emporia Smart 2	4	B單	6647
Other	Emporia Smart 3	19	B單	6648
Other	Emporia Smart 3 Mini	2	B單	6649
Other	Emporia Smart 4	1	B單	6650
Other	Emporia Smart 5	1	B單	6651
Other	Energizer S550	2	B單	6652
Other	Enspire C8660	56	B單	6653
Other	Fnac 2 4.5	1	B單	6654
Other	General Mobile GM 8 Go	1	B單	6655
Other	Gigabyte Gsmart Classic Lite	1	B單	6656
Other	Gigaset GS110	2	B單	6657
Other	Gigaset GS4	1	B單	6658
Other	Gigaset GS5 Lite	1	B單	6659
Other	Google G-2PW2100	3	B單	6660
Other	Google G-2PW2200	8	B單	6661
Other	Google G-2PW4100	7	B單	6662
Other	Google G-2PW4200	12	B單	6663
Other	Hafury K30 Pro	1	B單	6664
Other	Hafury Note 10	1	B單	6665
Other	Hammer Energy	1	B單	6666
Other	Hammer Energy 2	4	B單	6667
Other	Harrier Mini	32	B單	6668
Other	Harrier Rook	28	B單	6669
Other	Harrier TAB	6	B單	6670
Other	Hawk	10	B單	6671
Other	Hisense C20	4	B單	6672
Other	Homtom HT70	1	B單	6673
Other	Homtom S9 Plus	1	B單	6674
Other	iHunt Like 12 Pro	1	B單	6675
Other	IMO DASH	11	B單	6676
Other	IMO Dash 4G	15	B單	6677
Other	IMO Dash Plus	1	B單	6678
Other	IMO Q2	7	B單	6679
Other	IMO Q2 Plus	44	B單	6680
Other	IMO Q2 Pro	21	B單	6681
Other	IMO Q3 Plus	2	B單	6682
Other	IMO Q4 Pro	9	B單	6683

Other	IMO Q4 Pro(2021)	4	B單	6684
Other	IMO Q5	4	B單	6685
Other	Impulse K1	1	B單	6686
Other	INSYS IH9-L614	1	B單	6687
Other	ITRAVL X1	1	B單	6688
Other	Kazam Life B5	1	B單	6689
Other	Kazam Trooper 2 6.0	1	B單	6690
Other	Kazam Trooper 540	3	B單	6691
Other	Kazam Trooper 551	1	B單	6692
Other	Kicka 5 Plus 4G	1	B單	6693
Other	Kogan Agora 4G	1	B單	6694
Other	Kogan Agora 6	1	B單	6695
Other	Kogan Agora Lite	1	B單	6696
Other	Kyocera C6530N	2	B單	6697
Other	Kyocera E4750	1	B單	6698
Other	Kyocera E6910	1	B單	6699
Other	LAIQ GLOW	1	B單	6700
Other	LEAGOO T5	1	B單	6701
Other	LeEco Lex653	1	B單	6702
Other	Lenovo 10E	3	B單	6703
Other	Lenovo A1000	3	B單	6704
Other	Lenovo A1010A20	1	B單	6705
Other	Lenovo A2010	4	B單	6706
Other	Lenovo A2016	1	B單	6707
Other	Lenovo A319	1	B單	6708
Other	Lenovo A6000	2	B單	6709
Other	Lenovo A6020	12	B單	6710
Other	Lenovo A606	1	B單	6711
Other	Lenovo A7000	1	B單	6712
Other	Lenovo A7010A48	5	B單	6713
Other	Lenovo A7600	4	B單	6714
Other	Lenovo A806	1	B單	6715
Other	Lenovo A816	1	B單	6716
Other	Lenovo A916	2	B單	6717
Other	Lenovo B6000	1	B單	6718
Other	Lenovo B8000	2	B單	6719
Other	Lenovo K10A40	18	B單	6720
Other	Lenovo K320T	1	B單	6721
Other	Lenovo K33B36	8	B單	6722
Other	Lenovo K50	2	B單	6723
Other	Lenovo Miix 2 8	1	B單	6724
Other	Lenovo PB2-690	1	B單	6725
Other	Lenovo S1LA40	1	B單	6726
Other	Lenovo S6000	1	B單	6727
Other	Lenovo S750	1	B單	6728
Other	Lenovo S856	2	B單	6729
Other	Lenovo Tab 2 A10-70	2	B單	6730
Other	Lenovo Tab 2 A7-30	2	B單	6731
Other	Lenovo Tab 2 A8-50	1	B單	6732
Other	Lenovo Tab 2 X30	8	B單	6733
Other	Lenovo Tab 3-710F	2	B單	6734
Other	Lenovo Tab E10	1	B單	6735
Other	Lenovo TABLET 2-1050L	1	B單	6736
Other	Lenovo TB125FU	1	B單	6737
Other	Lenovo TB128XU	19	B單	6738
Other	Lenovo TB300XU	1	B單	6739
Other	Lenovo TB301XU	13	B單	6740
Other	Lenovo TB328XU	2	B單	6741
Other	Lenovo TB330XU	1	B單	6742
Other	Lenovo TB360ZU	2	B單	6743
Other	Lenovo TB3-730X	1	B單	6744
Other	Lenovo TB3-850F	1	B單	6745
Other	Lenovo TB3-X70	1	B單	6746
Other	Lenovo TB-7104F	3	B單	6747
Other	Lenovo TB-7305	3	B單	6748
Other	Lenovo TB-8304	3	B單	6749
Other	Lenovo TB-8504	1	B單	6750
Other	Lenovo TB-8505	4	B單	6751
Other	Lenovo TB-J616F	1	B單	6752
Other	Lenovo TB-X103	1	B單	6753
Other	Lenovo TB-X103F	13	B單	6754
Other	Lenovo TB-X104F	20	B單	6755

Other	Lenovo TB-X304	2	B單	6756
Other	Lenovo TB-X304F	2	B單	6757
Other	Lenovo TB-X306X	4	B單	6758
Other	Lenovo TB-X505	3	B單	6759
Other	Lenovo TB-X505F	6	B單	6760
Other	Lenovo TB-X605F	2	B單	6761
Other	Lenovo TB-X606X	5	B單	6762
Other	Lenovo TB-X636	1	B單	6763
Other	Lenovo TB-X704	1	B單	6764
Other	Lenovo TB-X705	1	B單	6765
Other	Lenovo Yoga Tab 2-1050F	1	B單	6766
Other	Lenovo YT3-850	3	B單	6767
Other	Lenovo YT3-X50F	4	B單	6768
Other	Lenovo YT-X705F	1	B單	6769
Other	LETV LEX651	1	B單	6770
Other	LETV LEX820	1	B單	6771
Other	LETV X526	1	B單	6772
Other	Logicom Flow	1	B單	6773
Other	Maxfone Max 70 Plus	1	B單	6774
Other	Meizu 16TH	1	B單	6775
Other	Meizu M3 Note	1	B單	6776
Other	Meizu M3S	2	B單	6777
Other	Meizu M5S	1	B單	6778
Other	Meizu Pro 5	1	B單	6779
Other	MOBICEL R1 Plus	1	B單	6780
Other	Mobile AX1082	9	B單	6781
Other	Mobile AX810	2	B單	6782
Other	Mobile AX820	1	B單	6783
Other	Mobiphone 3G	139	B單	6784
Other	Mobiwire Dakota	90	B單	6785
Other	Mobiwire Hakan	35	B單	6786
Other	Mobiwire Hinto	61	B單	6787
Other	Mobiwire Hinto 4G	119	B單	6788
Other	Mobiwire Hotah	1	B單	6789
Other	Mobiwire Kanuna	18	B單	6790
Other	Mobiwire Kosumi	4	B單	6791
Other	Mobiwire Nokosi	6	B單	6792
Other	Mobiwire Ogima	32	B單	6793
Other	Mobiwire Oneida	2	B單	6794
Other	Mobiwire Sakari	135	B單	6795
Other	MTT M14D	52	B單	6796
Other	Navon SPT1100	8	B單	6797
Other	Navon T310	1	B單	6798
Other	Neffos C5 Plus	1	B單	6799
Other	Neffos X1	1	B單	6800
Other	Neffos X20	1	B單	6801
Other	NUU A4L	1	B單	6802
Other	NUU A5L	1	B單	6803
Other	NUU G2	1	B單	6804
Other	NUU G3	1	B單	6805
Other	NUU M3	1	B單	6806
Other	NUU N5004L	1	B單	6807
Other	NUU X6 Mini	1	B單	6808
Other	Oppo A57(2016)	1	B單	6809
Other	Optus P600	5	B單	6810
Other	OPTUS P650	1	B單	6811
Other	OPTUS P652	3	B單	6812
Other	Orange Neva Start	9	B單	6813
Other	Oukitel C15 Pro	1	B單	6814
Other	Oukitel C21 Pro	1	B單	6815
Other	Oukitel K15 Plus	1	B單	6816
Other	Oukitel U7 Plus	1	B單	6817
Other	OWN F1023	43	B單	6818
Other	OWN F1024	393	B單	6819
Other	OWN FUN 6	16	B單	6820
Other	OWN FUN 7	8	B單	6821
Other	OWN FUN Plus	2	B單	6822
Other	OWN Fun+	6	B單	6823
Other	OWN One Plus	1	B單	6824
Other	OWN S3020	1	B單	6825
Other	OWN Smart 8	5	B單	6826
Other	OWN Smart 9	8	B單	6827

Other	Polaroid P4526A	3	B單	6828
Other	Polaroid P5526A	15	B單	6829
Other	SHARP AQUOS D10	1	B單	6830
Other	SKY 55M	4	B單	6831
Other	Sonim XP5800	8	B單	6832
Other	Spark Plus 3	140	B單	6833
Other	Spark Pocket 2	273	B單	6834
Other	SPC Gen Max	1	B單	6835
Other	SPC Smart Plus	1	B單	6836
Other	SPC Smart Ultimate	1	B單	6837
Other	STK ACE	1	B單	6838
Other	TCL 306	6	B單	6839
Other	TCL 403	4	B單	6840
Other	TCL 405	1	B單	6841
Other	TCL 4058	25	B單	6842
Other	TCL 406	3	B單	6843
Other	TCL 406i	1	B單	6844
Other	TCL 501	2	B單	6845
Other	TCL T301	3	B單	6846
Other	TCL T302	1	B單	6847
Other	TCL T312	13	B單	6848
Other	TCL T433	4	B單	6849
Other	TCL Tab 10 4G	1	B單	6850
Other	TCL TAB 8 4G	1	B單	6851
Other	Tesco K15	1	B單	6852
Other	T-Mobile REVVLRY	1	B單	6853
Other	T-Mobile T Phone	4	B單	6854
Other	T-Mobile T Phone Pro	3	B單	6855
Other	Ulefone Armor 2	1	B單	6856
Other	Ulefone Armor 2S	1	B單	6857
Other	Ulefone Armor X	2	B單	6858
Other	Ulefone Armor X5	2	B單	6859
Other	Ulefone Note 6	1	B單	6860
Other	Ulefone Note 7	2	B單	6861
Other	Ulefone T1	1	B單	6862
Other	Umdigi Crystal	1	B單	6863
Other	Umidigi A7S	1	B單	6864
Other	Umidigi F1	1	B單	6865
Other	Umidigi F2	1	B單	6866
Other	UMIDIGI One	1	B單	6867
Other	Umidigi S2 Lite	1	B單	6868
Other	Umidigi Z2	1	B單	6869
Other	ViVo Y12S	2	B單	6870
Other	Wiko BLOOM	1	B單	6871
Other	Wiko Harry 2	20	B單	6872
Other	Wiko JERRY	6	B單	6873
Other	Wiko Jerry 2	4	B單	6874
Other	Wiko LENNY	1	B單	6875
Other	Wiko lenny 2	5	B單	6876
Other	Wiko Lenny 3	5	B單	6877
Other	Wiko Lenny 4	3	B單	6878
Other	Wiko Lenny 4 Plus	1	B單	6879
Other	Wiko Lenny 5	2	B單	6880
Other	Wiko Power U10	1	B單	6881
Other	Wiko Power U20	1	B單	6882
Other	Wiko pulp 4G	2	B單	6883
Other	Wiko Rainbow	1	B單	6884
Other	Wiko RAINBOW UP 4G	1	B單	6885
Other	Wiko Robby	1	B單	6886
Other	Wiko SAS	1	B單	6887
Other	Wiko Sunny 2	2	B單	6888
Other	Wiko Tommy 2	2	B單	6889
Other	Wiko View	1	B單	6890
Other	Wiko View 2	2	B單	6891
Other	Wiko View 3	1	B單	6892
Other	Wiko View 4	1	B單	6893
Other	Wiko View Go	1	B單	6894
Other	Wiko View Prime	1	B單	6895
Other	Wiko Wim	1	B單	6896
Other	Wiko Wim Lite	1	B單	6897
Other	WIKO Y50	1	B單	6898
Other	WIKO Y51	2	B單	6899

Other	Wiko Y60	2	B單	6900
Other	Wiko Y80	1	B單	6901
Other	WIKO Y81	1	B單	6902
Other	WIKO Y82	1	B單	6903
Other	Wilefox Swift	1	B單	6904
Other	Wileyfox Pro	1	B單	6905
Other	Wileyfox Spark	1	B單	6906
Other	Wileyfox Spark X	7	B單	6907
Other	Wileyfox Spark+	2	B單	6908
Other	Wileyfox Storm	3	B單	6909
Other	Wileyfox Swift	8	B單	6910
Other	Wileyfox Swift 2	12	B單	6911
Other	Wileyfox Swift 2 Plus	2	B單	6912
Other	Wileyfox Swift 2X	14	B單	6913
Other	Xgody K40 Pro	1	B單	6914
Other	Xgody P30	1	B單	6915
Other	Xgody S14	1	B單	6916
Other	Xgody X18	1	B單	6917
Other	Xgody Y13	1	B單	6918
Other	XiaoMi Mi 4C	1	B單	6919
Other	XiaoMi Mi 5	1	B單	6920
Other	XiaoMi Mi A1	2	B單	6921
Other	XiaoMi Mi A2	1	B單	6922
Other	XiaoMi Mi A2 Lite	1	B單	6923
Other	XiaoMi Mi Max 3	1	B單	6924
Other	XiaoMi Mi Mix 2S	5	B單	6925
Other	XiaoMi Mi Mix 3	2	B單	6926
Other	XiaoMi Mi Play	1	B單	6927
Other	XiaoMi Redmi 1S	2	B單	6928
Other	XiaoMi Redmi 4X	1	B單	6929
Other	XiaoMi Redmi 5 Plus	1	B單	6930
Other	XiaoMi Redmi 5A	1	B單	6931
Other	XiaoMi Redmi 6	2	B單	6932
Other	XiaoMi Redmi 6A	6	B單	6933
Other	XiaoMi Redmi 7	1	B單	6934
Other	XiaoMi Redmi A1	2	B單	6935
Other	XiaoMi Redmi Note	1	B單	6936
Other	XiaoMi Redmi Note 3	1	B單	6937
Other	XiaoMi Redmi Note 4X	2	B單	6938
Other	XiaoMi Redmi Note 5A	1	B單	6939
Other	XiaoMi Redmi Note 7	2	B單	6940
Other	Yezz Andy 5E13	2	B單	6941
Other	ZOnda ZMCK870	18	B單	6942
Other	雜平板	92	B單	6943
Samsung	A300	4	B單	6944
Samsung	A310	3	B單	6945
Samsung	A310(Demo)	1	B單	6946
Samsung	A310F	5	B單	6947
Samsung	A320	2	B單	6948
Samsung	A320F	5	B單	6949
Samsung	A908B	1	B單	6950
Samsung	B2100	2	B單	6951
Samsung	B270	20	B單	6952
Samsung	B2700	2	B單	6953
Samsung	B300	5	B單	6954
Samsung	B3210	1	B單	6955
Samsung	B3410	1	B單	6956
Samsung	B5510	2	B單	6957
Samsung	B5512	1	B單	6958
Samsung	B7510	1	B單	6959
Samsung	C260	6	B單	6960
Samsung	C270	2	B單	6961
Samsung	C3050	28	B單	6962
Samsung	C3262	2	B單	6963
Samsung	C3300	10	B單	6964
Samsung	C3350	2	B單	6965
Samsung	C3520	12	B單	6966
Samsung	C3590	1	B單	6967
Samsung	C5000	1	B單	6968
Samsung	C5010	3	B單	6969
Samsung	C5130	3	B單	6970
Samsung	C5220	49	B單	6971

Samsung	C5510	1	B單	6972
Samsung	C7010	2	B單	6973
Samsung	E1050	3	B單	6974
Samsung	E1080	5	B單	6975
Samsung	E1120	4	B單	6976
Samsung	E1150	4	B單	6977
Samsung	E1170	10	B單	6978
Samsung	E1270	6	B單	6979
Samsung	E1310	14	B單	6980
Samsung	E1360	1	B單	6981
Samsung	E2100	1	B單	6982
Samsung	E2121	3	B單	6983
Samsung	E2210	1	B單	6984
Samsung	E2230	5	B單	6985
Samsung	E2370	18	B單	6986
Samsung	E2530	7	B單	6987
Samsung	E2550	27	B單	6988
Samsung	E2600	16	B單	6989
Samsung	E3300	30	B單	6990
Samsung	E3309	27	B單	6991
Samsung	E500	4	B單	6992
Samsung	E700	1	B單	6993
Samsung	F480	30	B單	6994
Samsung	F488	1	B單	6995
Samsung	G110	4	B單	6996
Samsung	G130	24	B單	6997
Samsung	G310	24	B單	6998
Samsung	G313	63	B單	6999
Samsung	G316	27	B單	7000
Samsung	G318	140	B單	7001
Samsung	G350	11	B單	7002
Samsung	G355	24	B單	7003
Samsung	G357F	118	B單	7004
Samsung	G360	292	B單	7005
Samsung	G360F	49	B單	7006
Samsung	G361	1	B單	7007
Samsung	G361F	157	B單	7008
Samsung	G3815	11	B單	7009
Samsung	G386	3	B單	7010
Samsung	G386F	25	B單	7011
Samsung	G388F	414	B單	7012
Samsung	G389	5	B單	7013
Samsung	G389F	7	B單	7014
Samsung	G390	442	B單	7015
Samsung	G390F	610	B單	7016
Samsung	G398	7	B單	7017
Samsung	G398F	591	B單	7018
Samsung	G398F(劃標)	3	B單	7019
Samsung	G525F	1	B單	7020
Samsung	G530	63	B單	7021
Samsung	G5308	1	B單	7022
Samsung	G530F	14	B單	7023
Samsung	G531	8	B單	7024
Samsung	G531F	13	B單	7025
Samsung	G532	147	B單	7026
Samsung	G532F	1	B單	7027
Samsung	G550	7	B單	7028
Samsung	G570	9	B單	7029
Samsung	G570F	1	B單	7030
Samsung	G600F	2	B單	7031
Samsung	G7102	4	B單	7032
Samsung	G7105	10	B單	7033
Samsung	G7106	1	B單	7034
Samsung	G720	1	B單	7035
Samsung	G730	2	B單	7036
Samsung	G750	3	B單	7037
Samsung	G800	2	B單	7038
Samsung	G800(Demo)	1	B單	7039
Samsung	G800F	95	B單	7040
Samsung	G850	3	B單	7041
Samsung	G850F	17	B單	7042
Samsung	G870	6	B單	7043

Samsung	G870F	2	B單	7044
Samsung	G900	37	B單	7045
Samsung	G900(Demo)	3	B單	7046
Samsung	G901F	1	B單	7047
Samsung	G903	1	B單	7048
Samsung	G920F	23	B單	7049
Samsung	I257	1	B單	7050
Samsung	I317	3	B單	7051
Samsung	I337	4	B單	7052
Samsung	i437	1	B單	7053
Samsung	I497	1	B單	7054
Samsung	I535	3	B單	7055
Samsung	I537	2	B單	7056
Samsung	I545	9	B單	7057
Samsung	I5500	11	B單	7058
Samsung	I5503	19	B單	7059
Samsung	I5700	2	B單	7060
Samsung	I5800	2	B單	7061
Samsung	i605	5	B單	7062
Samsung	I705	3	B單	7063
Samsung	i727	1	B單	7064
Samsung	i747	5	B單	7065
Samsung	i757	1	B單	7066
Samsung	I777	1	B單	7067
Samsung	I8000	1	B單	7068
Samsung	I8150	13	B單	7069
Samsung	I8160	159	B單	7070
Samsung	I8190	535	B單	7071
Samsung	I8200	216	B單	7072
Samsung	I8260	16	B單	7073
Samsung	i8262	4	B單	7074
Samsung	I8350	1	B單	7075
Samsung	I8552	8	B單	7076
Samsung	I8700	5	B單	7077
Samsung	I8730	12	B單	7078
Samsung	I8750	24	B單	7079
Samsung	I897	2	B單	7080
Samsung	I9000	135	B單	7081
Samsung	I9001	18	B單	7082
Samsung	I9003	12	B單	7083
Samsung	I9020	10	B單	7084
Samsung	I9023	15	B單	7085
Samsung	I905	4	B單	7086
Samsung	I9060	145	B單	7087
Samsung	I9070	11	B單	7088
Samsung	i9080	1	B單	7089
Samsung	I9082	4	B單	7090
Samsung	I9100	409	B單	7091
Samsung	I9103	1	B單	7092
Samsung	I9105	45	B單	7093
Samsung	I9150	2	B單	7094
Samsung	I9152	3	B單	7095
Samsung	I918	1	B單	7096
Samsung	I9190	2	B單	7097
Samsung	i9192	13	B單	7098
Samsung	I9195	552	B單	7099
Samsung	I9195(Demo)	1	B單	7100
Samsung	I9197	1	B單	7101
Samsung	I9200	1	B單	7102
Samsung	I9205	5	B單	7103
Samsung	I9210	4	B單	7104
Samsung	I9250	7	B單	7105
Samsung	I9295	25	B單	7106
Samsung	I9300	610	B單	7107
Samsung	i9300(Demo)	5	B單	7108
Samsung	I9301	139	B單	7109
Samsung	I9305	52	B單	7110
Samsung	I9500	7	B單	7111
Samsung	I9505	14	B單	7112
Samsung	I9505(Demo)	2	B單	7113
Samsung	I9506	1	B單	7114
Samsung	I9515	8	B單	7115

Samsung	I997	2	B單	7116
Samsung	J100	117	B單	7117
Samsung	J105	9	B單	7118
Samsung	J105f	2	B單	7119
Samsung	J106	3	B單	7120
Samsung	J106F	1	B單	7121
Samsung	J110	90	B單	7122
Samsung	J200	12	B單	7123
Samsung	J250	28	B單	7124
Samsung	J260	15	B單	7125
Samsung	J320	10	B單	7126
Samsung	J320F	11	B單	7127
Samsung	J327	1	B單	7128
Samsung	J330	7	B單	7129
Samsung	J330F	12	B單	7130
Samsung	J337	2	B單	7131
Samsung	J410	3	B單	7132
Samsung	J410F	2	B單	7133
Samsung	J415F	1	B單	7134
Samsung	J500F	7	B單	7135
Samsung	J530F	1	B單	7136
Samsung	J600	4	B單	7137
Samsung	J600F	5	B單	7138
Samsung	J610	4	B單	7139
Samsung	J610F	3	B單	7140
Samsung	J700F	1	B單	7141
Samsung	J710F	3	B單	7142
Samsung	J720F	1	B單	7143
Samsung	J727	4	B單	7144
Samsung	J810	3	B單	7145
Samsung	L720	2	B單	7146
Samsung	L900	5	B單	7147
Samsung	M150	1	B單	7148
Samsung	M919	2	B單	7149
Samsung	N5110	6	B單	7150
Samsung	N7000	17	B單	7151
Samsung	N7100	47	B單	7152
Samsung	N7100(Demo)	1	B單	7153
Samsung	N7105	13	B單	7154
Samsung	N7505	3	B單	7155
Samsung	N8000	1	B單	7156
Samsung	N8010	21	B單	7157
Samsung	N8020	2	B單	7158
Samsung	N900	3	B單	7159
Samsung	N900(Demo)	4	B單	7160
Samsung	N9005	67	B單	7161
Samsung	N9007	2	B單	7162
Samsung	N910	33	B單	7163
Samsung	N910(Demo)	8	B單	7164
Samsung	N9100	3	B單	7165
Samsung	N910F	4	B單	7166
Samsung	N910S	1	B單	7167
Samsung	N915	1	B單	7168
Samsung	N915F	7	B單	7169
Samsung	N9208	1	B單	7170
Samsung	P1000	1	B單	7171
Samsung	P3100	3	B單	7172
Samsung	P3110	42	B單	7173
Samsung	P3113	4	B單	7174
Samsung	P355	4	B單	7175
Samsung	P5100	6	B單	7176
Samsung	P5110	34	B單	7177
Samsung	P5113	3	B單	7178
Samsung	P5200	6	B單	7179
Samsung	P5210	23	B單	7180
Samsung	P550	7	B單	7181
Samsung	P580	2	B單	7182
Samsung	P600	3	B單	7183
Samsung	P601	1	B單	7184
Samsung	P605	2	B單	7185
Samsung	P7310	1	B單	7186
Samsung	P7500	1	B單	7187

Samsung	P7510	4	B單	7188
Samsung	P8110	9	B單	7189
Samsung	P900	1	B單	7190
Samsung	P900(PAD)	4	B單	7191
Samsung	P905	1	B單	7192
Samsung	R530	3	B單	7193
Samsung	R970	2	B單	7194
Samsung	S111	2	B單	7195
Samsung	S205	1	B單	7196
Samsung	S260	46	B單	7197
Samsung	S3100	1	B單	7198
Samsung	S3350	2	B單	7199
Samsung	S3370	55	B單	7200
Samsung	S3560	1	B單	7201
Samsung	S3570	1	B單	7202
Samsung	S3650	35	B單	7203
Samsung	S367	1	B單	7204
Samsung	S5220	12	B單	7205
Samsung	S5230	3	B單	7206
Samsung	S5250	1	B單	7207
Samsung	S5260	19	B單	7208
Samsung	S5280	4	B單	7209
Samsung	S5300	53	B單	7210
Samsung	S5310	19	B單	7211
Samsung	S5360	71	B單	7212
Samsung	S5360T	104	B單	7213
Samsung	S5363	6	B單	7214
Samsung	S5380	7	B單	7215
Samsung	S550	5	B單	7216
Samsung	S5560	1	B單	7217
Samsung	S5570	200	B單	7218
Samsung	S5600	61	B單	7219
Samsung	S5610	15	B單	7220
Samsung	S5620	81	B單	7221
Samsung	S5660	30	B單	7222
Samsung	S5670	48	B單	7223
Samsung	S5690	93	B單	7224
Samsung	S5780	1	B單	7225
Samsung	S5830	362	B單	7226
Samsung	S6310	82	B單	7227
Samsung	S6500	67	B單	7228
Samsung	S6790	4	B單	7229
Samsung	S6802	6	B單	7230
Samsung	S6810	115	B單	7231
Samsung	S7230	6	B單	7232
Samsung	S7275	269	B單	7233
Samsung	S737	2	B單	7234
Samsung	S7390	61	B單	7235
Samsung	S7392	4	B單	7236
Samsung	S7500	72	B單	7237
Samsung	S7530	2	B單	7238
Samsung	S7560	30	B單	7239
Samsung	S7562	45	B單	7240
Samsung	S7580	73	B單	7241
Samsung	S7582	6	B單	7242
Samsung	S7583	1	B單	7243
Samsung	S767	1	B單	7244
Samsung	S7710	62	B單	7245
Samsung	S8000	2	B單	7246
Samsung	S820	3	B單	7247
Samsung	S8300	11	B單	7248
Samsung	S8500	4	B單	7249
Samsung	S8530	4	B單	7250
Samsung	S8600	5	B單	7251
Samsung	S907	3	B單	7252
Samsung	S978	1	B單	7253
Samsung	SC-56B	1	B單	7254
Samsung	T110	2	B單	7255
Samsung	T113	4	B單	7256
Samsung	T116	1	B單	7257
Samsung	T210	19	B單	7258
Samsung	T2105	1	B單	7259

Samsung	T211	2	B單	7260
Samsung	T220	15	B單	7261
Samsung	T220(劃標)	4	B單	7262
Samsung	T225	2	B單	7263
Samsung	T230	14	B單	7264
Samsung	T280	3	B單	7265
Samsung	T285	1	B單	7266
Samsung	T290	5	B單	7267
Samsung	T295	7	B單	7268
Samsung	T307	19	B單	7269
Samsung	T310	12	B單	7270
Samsung	T320	1	B單	7271
Samsung	T330	4	B單	7272
Samsung	T335	5	B單	7273
Samsung	T337	1	B單	7274
Samsung	T350	1	B單	7275
Samsung	T365	32	B單	7276
Samsung	T377	2	B單	7277
Samsung	T385	2	B單	7278
Samsung	T387	13	B單	7279
Samsung	T390	2	B單	7280
Samsung	T395	29	B單	7281
Samsung	T397	1	B單	7282
Samsung	T399	1	B單	7283
Samsung	T505	1	B單	7284
Samsung	T520	4	B單	7285
Samsung	T530	8	B單	7286
Samsung	T533	1	B單	7287
Samsung	T535	1	B單	7288
Samsung	T550	9	B單	7289
Samsung	T555	2	B單	7290
Samsung	T560	8	B單	7291
Samsung	T575	3	B單	7292
Samsung	T580	90	B單	7293
Samsung	T590	2	B單	7294
Samsung	T679	1	B單	7295
Samsung	T700	2	B單	7296
Samsung	T705	7	B單	7297
Samsung	T710	4	B單	7298
Samsung	T713	1	B單	7299
Samsung	T715	1	B單	7300
Samsung	T719	1	B單	7301
Samsung	T800	8	B單	7302
Samsung	T805	19	B單	7303
Samsung	T810	1	B單	7304
Samsung	T813	2	B單	7305
Samsung	T815	4	B單	7306
Samsung	T817	1	B單	7307
Samsung	T819	4	B單	7308
Samsung	T900	2	B單	7309
Samsung	T959	9	B單	7310
Samsung	T991	1	B單	7311
Samsung	T999	2	B單	7312
SFR	SFR Starnaute IV	3	B單	7313
SFR	SFR Starshine IV	1	B單	7314
SFR	SFR Startrail 8	28	B單	7315
SFR	SFR Starxtrem 5	1	B單	7316
SFR	SFR Starxtrem 6	15	B單	7317
Vodafone	SMART C11	13	B單	7318
Vodafone	Smart E10	44	B單	7319
Vodafone	Smart E11	19	B單	7320
Vodafone	Smart Green	13	B單	7321
Vodafone	Smart M23	16	B單	7322
Vodafone	SMART N10	1	B單	7323
Vodafone	Smart V22	27	B單	7324
Vodafone	V1397	2	B單	7325
Vodafone	V155	29	B單	7326
Vodafone	V500	2	B單	7327
Vodafone	V555	5	B單	7328
Vodafone	V655	2	B單	7329
Vodafone	V685	167	B單	7330
Vodafone	V695	2	B單	7331

Vodafone	V785	133	B單	7332
Vodafone	V795	58	B單	7333
Vodafone	V858	79	B單	7334
Vodafone	V860	15	B單	7335
Vodafone	V875	35	B單	7336
Vodafone	V888	14	B單	7337
Vodafone	V890	50	B單	7338
Vodafone	V895	74	B單	7339
Vodafone	V985	47	B單	7340
Vodafone	V995	19	B單	7341
Vodafone	VFD 120	180	B單	7342
Vodafone	VFD 1300	15	B單	7343
Vodafone	VFD 200	67	B單	7344
Vodafone	VFD 300	199	B單	7345
Vodafone	VFD 320	184	B單	7346
Vodafone	VFD 500	3	B單	7347
Vodafone	VFD 501	18	B單	7348
Vodafone	VFD 510	16	B單	7349
Vodafone	VFD 511	2	B單	7350
Vodafone	VFD 513	93	B單	7351
Vodafone	VFD 527	2	B單	7352
Vodafone	VFD 600	62	B單	7353
Vodafone	VFD 610	146	B單	7354
Vodafone	VFD 620	109	B單	7355
Vodafone	VFD 630	22	B單	7356
Vodafone	VFD 700	84	B單	7357
Vodafone	VFD 710	106	B單	7358
Vodafone	VFD 720	148	B單	7359
Vodafone	VFD 730	6	B單	7360
Vodafone	VFD 820	1	B單	7361
Vodafone	VFD 822	7	B單	7362
Vodafone	VFD 900	3	B單	7363
ZTE	ZTE Axon 7 Mini	1	B單	7364
ZTE	ZTE B2017G	1	B單	7365
ZTE	ZTE Blade 10 Smart	1	B單	7366
ZTE	ZTE Blade 10 Vita	1	B單	7367
ZTE	ZTE Blade A110	205	B單	7368
ZTE	ZTE Blade A112	2	B單	7369
ZTE	ZTE Blade A3 Lite	542	B單	7370
ZTE	ZTE Blade A3(2019)	6	B單	7371
ZTE	ZTE Blade A31 Plus	1	B單	7372
ZTE	ZTE Blade A321	2	B單	7373
ZTE	ZTE Blade A33	6	B單	7374
ZTE	ZTE Blade A330	102	B單	7375
ZTE	ZTE Blade A33S	1	B單	7376
ZTE	ZTE BLADE A410	1	B單	7377
ZTE	ZTE Blade A452	1	B單	7378
ZTE	ZTE Blade A460	29	B單	7379
ZTE	ZTE Blade A462	284	B單	7380
ZTE	ZTE Blade A5(2019)	12	B單	7381
ZTE	ZTE Blade A5(2020)	34	B單	7382
ZTE	ZTE Blade A506	2	B單	7383
ZTE	ZTE Blade A51	3	B單	7384
ZTE	ZTE Blade A510	4	B單	7385
ZTE	ZTE Blade A512	9	B單	7386
ZTE	ZTE Blade A521	11	B單	7387
ZTE	ZTE Blade A6	13	B單	7388
ZTE	ZTE Blade A602	6	B單	7389
ZTE	ZTE Blade A610	21	B單	7390
ZTE	ZTE Blade A612	1	B單	7391
ZTE	ZTE Blade A71	1	B單	7392
ZTE	ZTE Blade A910	2	B單	7393
ZTE	ZTE Blade APEX	1	B單	7394
ZTE	ZTE Blade apex II	2	B單	7395
ZTE	ZTE Blade apex III	1	B單	7396
ZTE	ZTE Blade C2 Plus	3	B單	7397
ZTE	ZTE Blade G	2	B單	7398
ZTE	ZTE Blade III	3	B單	7399
ZTE	ZTE Blade L110	122	B單	7400
ZTE	ZTE Blade L2	38	B單	7401
ZTE	ZTE Blade L210	1	B單	7402
ZTE	ZTE Blade L3	13	B單	7403

ZTE	ZTE Blade L5	1	B單	7404
ZTE	ZTE Blade L5 Plus	40	B單	7405
ZTE	ZTE Blade L7	15	B單	7406
ZTE	ZTE Blade L8	2	B單	7407
ZTE	ZTE Blade L9	1	B單	7408
ZTE	ZTE Blade Q	2	B單	7409
ZTE	ZTE Blade Q Lux	3	B單	7410
ZTE	ZTE Blade V	1	B單	7411
ZTE	ZTE Blade V1000	4	B單	7412
ZTE	ZTE Blade V3(2019)	1	B單	7413
ZTE	ZTE Blade V30 Vita	1	B單	7414
ZTE	ZTE Blade V40 Vita	1	B單	7415
ZTE	ZTE Blade V6	1	B單	7416
ZTE	ZTE Blade V6 Plus	8	B單	7417
ZTE	ZTE Blade V7	16	B單	7418
ZTE	ZTE Blade V7 Lite	2	B單	7419
ZTE	ZTE Blade V9 Vita	17	B單	7420
ZTE	ZTE Blade VEC	3	B單	7421
ZTE	ZTE E8QP	2	B單	7422
ZTE	ZTE F102 3G	146	B單	7423
ZTE	ZTE F320	271	B單	7424
ZTE	ZTE F327	16	B單	7425
ZTE	ZTE F328	27	B單	7426
ZTE	ZTE Grand S Flex	1	B單	7427
ZTE	ZTE K88	1	B單	7428
ZTE	ZTE N9520	1	B單	7429
ZTE	ZTE Nubia M2 Lite	2	B單	7430
ZTE	ZTE P743	2	B單	7431
ZTE	ZTE R101	4	B單	7432
ZTE	ZTE R109	81	B單	7433
ZTE	ZTE R22	18	B單	7434
ZTE	ZTE R286	50	B單	7435
ZTE	ZTE R350	212	B單	7436
ZTE	ZTE R55	149	B單	7437
ZTE	ZTE R83	16	B單	7438
ZTE	ZTE R84	22	B單	7439
ZTE	ZTE T126	1	B單	7440
ZTE	ZTE T21	1	B單	7441
ZTE	ZTE T57	1	B單	7442
ZTE	ZTE T610	1	B單	7443
ZTE	ZTE T815	5	B單	7444
ZTE	ZTE T83	47	B單	7445
ZTE	ZTE T84	61	B單	7446
ZTE	ZTE T85	9	B單	7447
ZTE	ZTE T95	2	B單	7448
ZTE	ZTE V795	52	B單	7449
ZTE	ZTE V811	1	B單	7450
ZTE	ZTE V812	3	B單	7451
ZTE	ZTE Z831	2	B單	7452
ZTE	ZTE Z835	2	B單	7453
ZTE	ZTE Z970	2	B單	7454
ZTE	ZTE Z981	12	B單	7455
ZTE	ZTE Z982	4	B單	7456
Acer	Acer A1-830	1	B單開壞不開	7457
Acer	Acer A60	3	B單開壞不開	7458
Acer	Acer Sospiro AX64	1	B單開壞不開	7459
Alcatel	OT1016	1	B單開壞不開	7460
Alcatel	OT1066	2	B單開壞不開	7461
Alcatel	OT2004	1	B單開壞不開	7462
Alcatel	OT2008	2	B單開壞不開	7463
Alcatel	OT2020	1	B單開壞不開	7464
Alcatel	OT2053	2	B單開壞不開	7465
Alcatel	OT2057	33	B單開壞不開	7466
Alcatel	OT3026	3	B單開壞不開	7467
Alcatel	OT3082	1	B單開壞不開	7468
Alcatel	OT4034	2	B單開壞不開	7469
Alcatel	OT4047	7	B單開壞不開	7470
Alcatel	OT5002	4	B單開壞不開	7471
Alcatel	OT5006	1	B單開壞不開	7472
Alcatel	OT5008	3	B單開壞不開	7473
Alcatel	OT5009	2	B單開壞不開	7474
Alcatel	OT5010	4	B單開壞不開	7475

Alcatel	OT5015	3	B單開壞不開	7476
Alcatel	OT5017	1	B單開壞不開	7477
Alcatel	OT5022	2	B單開壞不開	7478
Alcatel	OT5024	34	B單開壞不開	7479
Alcatel	OT5025	1	B單開壞不開	7480
Alcatel	OT5026	1	B單開壞不開	7481
Alcatel	OT5030	41	B單開壞不開	7482
Alcatel	OT5031	4	B單開壞不開	7483
Alcatel	OT5033	63	B單開壞不開	7484
Alcatel	OT5039	1	B單開壞不開	7485
Alcatel	OT5042	1	B單開壞不開	7486
Alcatel	OT5044	8	B單開壞不開	7487
Alcatel	OT5045	2	B單開壞不開	7488
Alcatel	OT5047	2	B單開壞不開	7489
Alcatel	OT5048	6	B單開壞不開	7490
Alcatel	OT5051	1	B單開壞不開	7491
Alcatel	OT5054	4	B單開壞不開	7492
Alcatel	OT5056	1	B單開壞不開	7493
Alcatel	OT5058	2	B單開壞不開	7494
Alcatel	OT5059	4	B單開壞不開	7495
Alcatel	OT5061	6	B單開壞不開	7496
Alcatel	OT5080	2	B單開壞不開	7497
Alcatel	OT5085	1	B單開壞不開	7498
Alcatel	OT5099	1	B單開壞不開	7499
Alcatel	OT6012	1	B單開壞不開	7500
Alcatel	OT6025	6	B單開壞不開	7501
Alcatel	OT6045	1	B單開壞不開	7502
Alcatel	OT6055	1	B單開壞不開	7503
Alcatel	OT6056	1	B單開壞不開	7504
Alcatel	OT7047	1	B單開壞不開	7505
Alcatel	OT7048	1	B單開壞不開	7506
Alcatel	OT8055	1	B單開壞不開	7507
Alcatel	OT8063	1	B單開壞不開	7508
Alcatel	OT8088	7	B單開壞不開	7509
Alcatel	OT8094	1	B單開壞不開	7510
Alcatel	OT9001	1	B單開壞不開	7511
Alcatel	OT9007	7	B單開壞不開	7512
Alcatel	OT9008	2	B單開壞不開	7513
Alcatel	OT9013	1	B單開壞不開	7514
Alcatel	OT9022	5	B單開壞不開	7515
Alcatel	OT9027	4	B單開壞不開	7516
Alcatel	OT9032	1	B單開壞不開	7517
Alcatel	OT-P330	3	B單開壞不開	7518
Asus	Asus Nexus 7	1	B單開壞不開	7519
Asus	Asus Nexus 7 K008	1	B單開壞不開	7520
Asus	Asus Nexus 7 K009	1	B單開壞不開	7521
Asus	Asus Z01HD	2	B單開壞不開	7522
Asus	Asus Z01KD	1	B單開壞不開	7523
Blackberry	BB9900	9	B單開壞不開	7524
Blackberry	BB9900(倒)	7	B單開壞不開	7525
Blackberry	DTEK50	16	B單開壞不開	7526
Blackberry	Dtek60	2	B單開壞不開	7527
Blackberry	Playbook (64GB)	1	B單開壞不開	7528
Blackberry	Priv	4	B單開壞不開	7529
Blackberry	Q10	2	B單開壞不開	7530
Blackberry	Q10(倒)	1	B單開壞不開	7531
Blackberry	Q20	2	B單開壞不開	7532
Blackberry	Q20(倒)	4	B單開壞不開	7533
Blackberry	Q5	1	B單開壞不開	7534
Blackberry	Q5(倒)	1	B單開壞不開	7535
Blackberry	Z10	1	B單開壞不開	7536
Blackberry	Z10 4G	10	B單開壞不開	7537
Blackberry	Z3	2	B單開壞不開	7538
Blackberry	Z30	2	B單開壞不開	7539
Blackberry	Z30 4G	3	B單開壞不開	7540
Ericsson	C1505	5	B單開壞不開	7541
Ericsson	C2105	1	B單開壞不開	7542
Ericsson	C5303	6	B單開壞不開	7543
Ericsson	C6833	2	B單開壞不開	7544
Ericsson	C6903	2	B單開壞不開	7545
Ericsson	D2005	1	B單開壞不開	7546
Ericsson	D2203	3	B單開壞不開	7547

Ericsson	D2303	1	B單開壞不開	7548
Ericsson	D2403	4	B單開壞不開	7549
Ericsson	D5106	1	B單開壞不開	7550
Ericsson	D5303	1	B單開壞不開	7551
Ericsson	D5503	14	B單開壞不開	7552
Ericsson	D5803	14	B單開壞不開	7553
Ericsson	D6503	4	B單開壞不開	7554
Ericsson	D6603	7	B單開壞不開	7555
Ericsson	E2053	2	B單開壞不開	7556
Ericsson	E2104	1	B單開壞不開	7557
Ericsson	E2303	5	B單開壞不開	7558
Ericsson	E2306	3	B單開壞不開	7559
Ericsson	E2353	1	B單開壞不開	7560
Ericsson	LT22i	1	B單開壞不開	7561
Ericsson	LT26i	2	B單開壞不開	7562
Ericsson	LT30P	2	B單開壞不開	7563
Ericsson	LT36	5	B單開壞不開	7564
Ericsson	R800	1	B單開壞不開	7565
Ericsson	SGPT321	1	B單開壞不開	7566
Ericsson	SGPT521	2	B單開壞不開	7567
Ericsson	ST21i	3	B單開壞不開	7568
Ericsson	ST26I	2	B單開壞不開	7569
Ericsson	X12	2	B單開壞不開	7570
HTC	HTC 10	7	B單開壞不開	7571
HTC	HTC 10 EVO	5	B單開壞不開	7572
HTC	HTC 8S	1	B單開壞不開	7573
HTC	HTC Desire 10 LifeStyle	3	B單開壞不開	7574
HTC	HTC Desire 12 Plus	4	B單開壞不開	7575
HTC	HTC Desire 20 Pro	1	B單開壞不開	7576
HTC	HTC Desire 510	2	B單開壞不開	7577
HTC	HTC Desire 530	4	B單開壞不開	7578
HTC	HTC Desire 610	7	B單開壞不開	7579
HTC	HTC Desire 620	1	B單開壞不開	7580
HTC	HTC Desire 626	7	B單開壞不開	7581
HTC	HTC Desire 816	4	B單開壞不開	7582
HTC	HTC Desire 820	3	B單開壞不開	7583
HTC	HTC Desire 825	2	B單開壞不開	7584
HTC	HTC Desire HD	2	B單開壞不開	7585
HTC	HTC Desire X	1	B單開壞不開	7586
HTC	HTC Nexus 9	2	B單開壞不開	7587
HTC	HTC One	4	B單開壞不開	7588
HTC	HTC One A9	5	B單開壞不開	7589
HTC	HTC One E9	1	B單開壞不開	7590
HTC	HTC One M8	3	B單開壞不開	7591
HTC	HTC One M8S	5	B單開壞不開	7592
HTC	HTC One M9	3	B單開壞不開	7593
HTC	HTC One Mini	4	B單開壞不開	7594
HTC	HTC One Mini II	9	B單開壞不開	7595
HTC	HTC One X	10	B單開壞不開	7596
HTC	HTC One X+	3	B單開壞不開	7597
HTC	HTC One XL	1	B單開壞不開	7598
HTC	HTC Sensation Xe	1	B單開壞不開	7599
HTC	HTC Sensation XL	3	B單開壞不開	7600
HTC	HTC U Play	6	B單開壞不開	7601
HTC	HTC U Ultra	13	B單開壞不開	7602
HTC	HTC U11	19	B單開壞不開	7603
HTC	HTC U11 Life	9	B單開壞不開	7604
HTC	HTC U12 Plus	3	B單開壞不開	7605
HTC	HTC Wildfire	1	B單開壞不開	7606
Huawei	Huawei AGRK-W09	2	B單開壞不開	7607
Huawei	Huawei AGR-W09	1	B單開壞不開	7608
Huawei	Huawei AGS2-L03	1	B單開壞不開	7609
Huawei	Huawei AGS2-L09	2	B單開壞不開	7610
Huawei	Huawei AGS3-W09	1	B單開壞不開	7611
Huawei	Huawei AGS-L09	1	B單開壞不開	7612
Huawei	Huawei AMN-LX2	1	B單開壞不開	7613
Huawei	Huawei ATU-L11	1	B單開壞不開	7614
Huawei	Huawei ATU-L21	1	B單開壞不開	7615
Huawei	Huawei ATU-L22	1	B單開壞不開	7616
Huawei	Huawei ATU-L31	5	B單開壞不開	7617
Huawei	Huawei AUM-L29	2	B單開壞不開	7618
Huawei	Huawei BAC-L03	2	B單開壞不開	7619

Huawei	Huawei BAH2-L09	2	B單開壞不開	7620
Huawei	Huawei BAH2-W19	4	B單開壞不開	7621
Huawei	Huawei BAH-L09	1	B單開壞不開	7622
Huawei	Huawei BAH-W09	1	B單開壞不開	7623
Huawei	Huawei BKL-L09	3	B單開壞不開	7624
Huawei	Huawei BND-L21	1	B單開壞不開	7625
Huawei	Huawei BTV-DL09	1	B單開壞不開	7626
Huawei	Huawei CAG-L03	8	B單開壞不開	7627
Huawei	Huawei CAG-L23	1	B單開壞不開	7628
Huawei	Huawei CAG-LX3	1	B單開壞不開	7629
Huawei	Huawei Cam-L03	3	B單開壞不開	7630
Huawei	Huawei CAM-L21	8	B單開壞不開	7631
Huawei	Huawei CAM-L23	1	B單開壞不開	7632
Huawei	Huawei CHC-U01	1	B單開壞不開	7633
Huawei	Huawei CHE2-L11	1	B單開壞不開	7634
Huawei	Huawei CMR-W09	1	B單開壞不開	7635
Huawei	Huawei CPN-W09	3	B單開壞不開	7636
Huawei	Huawei CRO-L03	2	B單開壞不開	7637
Huawei	Huawei CRR-L09	6	B單開壞不開	7638
Huawei	Huawei CRR-UL00	2	B單開壞不開	7639
Huawei	Huawei CUN-L03	1	B單開壞不開	7640
Huawei	Huawei DIG-L03	2	B單開壞不開	7641
Huawei	Huawei DIG-LX3	1	B單開壞不開	7642
Huawei	Huawei DLI-L22	1	B單開壞不開	7643
Huawei	Huawei DRA-L01	2	B單開壞不開	7644
Huawei	Huawei DRA-L21	2	B單開壞不開	7645
Huawei	Huawei DRA-LX2	1	B單開壞不開	7646
Huawei	Huawei DUA-L22	3	B單開壞不開	7647
Huawei	Huawei DUB-LX3	1	B單開壞不開	7648
Huawei	Huawei DUK-L09	1	B單開壞不開	7649
Huawei	Huawei FIG-LX1	13	B單開壞不開	7650
Huawei	Huawei FLA-LX3	2	B單開壞不開	7651
Huawei	Huawei FRD-L09	3	B單開壞不開	7652
Huawei	Huawei G510	5	B單開壞不開	7653
Huawei	Huawei G527	96	B單開壞不開	7654
Huawei	Huawei G535	1	B單開壞不開	7655
Huawei	Huawei G610	2	B單開壞不開	7656
Huawei	Huawei G620	2	B單開壞不開	7657
Huawei	Huawei G7	6	B單開壞不開	7658
Huawei	Huawei G8	3	B單開壞不開	7659
Huawei	Huawei H60-L04	6	B單開壞不開	7660
Huawei	Huawei Honor 8X	1	B單開壞不開	7661
Huawei	Huawei HRY-LX1	1	B單開壞不開	7662
Huawei	Huawei INE-LX1	3	B單開壞不開	7663
Huawei	Huawei INE-LX2	8	B單開壞不開	7664
Huawei	Huawei JAT-L41	2	B單開壞不開	7665
Huawei	Huawei JDN2-W09	1	B單開壞不開	7666
Huawei	Huawei JMM-L22	1	B單開壞不開	7667
Huawei	Huawei KIW-L21	2	B單開壞不開	7668
Huawei	Huawei KOB2-W09	2	B單開壞不開	7669
Huawei	Huawei KOB-L09	2	B單開壞不開	7670
Huawei	Huawei KOB-W09	1	B單開壞不開	7671
Huawei	Huawei KSA-L09	2	B單開壞不開	7672
Huawei	Huawei KSA-LX9	4	B單開壞不開	7673
Huawei	Huawei LDN-L01	4	B單開壞不開	7674
Huawei	Huawei LDN-L21	2	B單開壞不開	7675
Huawei	Huawei LDN-LX3	10	B單開壞不開	7676
Huawei	Huawei LLD-L31	3	B單開壞不開	7677
Huawei	Huawei LND-L29	1	B單開壞不開	7678
Huawei	Huawei MED-LX9	4	B單開壞不開	7679
Huawei	Huawei MHA-L09	3	B單開壞不開	7680
Huawei	Huawei MLA-L01	2	B單開壞不開	7681
Huawei	Huawei MRD-LX1	1	B單開壞不開	7682
Huawei	Huawei MT1-U06	1	B單開壞不開	7683
Huawei	Huawei MT7-L09	3	B單開壞不開	7684
Huawei	Huawei MT7-TL10	2	B單開壞不開	7685
Huawei	Huawei NEM-L21	2	B單開壞不開	7686
Huawei	Huawei NEM-L22	1	B單開壞不開	7687
Huawei	Huawei NMO-L22	2	B單開壞不開	7688
Huawei	Huawei NMO-L31	1	B單開壞不開	7689
Huawei	Huawei NXT-L09	1	B單開壞不開	7690
Huawei	Huawei NXT-L29	3	B單開壞不開	7691

Huawei	Huawei NXT-TL00	1	B單開壞不開	7692
Huawei	Huawei P6	14	B單開壞不開	7693
Huawei	Huawei P7	4	B單開壞不開	7694
Huawei	Huawei P8	1	B單開壞不開	7695
Huawei	Huawei P8 Lite 2017	8	B單開壞不開	7696
Huawei	Huawei P9 Lite	3	B單開壞不開	7697
Huawei	Huawei P9 Lite Mini	6	B單開壞不開	7698
Huawei	Huawei P9 Plus	2	B單開壞不開	7699
Huawei	Huawei PAR-LX1	1	B單開壞不開	7700
Huawei	Huawei PAR-LX9	2	B單開壞不開	7701
Huawei	Huawei PE-TL10	2	B單開壞不開	7702
Huawei	Huawei PLK-L01	2	B單開壞不開	7703
Huawei	Huawei POT-LX1	5	B單開壞不開	7704
Huawei	Huawei S8-301	3	B單開壞不開	7705
Huawei	Huawei SCL-L01	1	B單開壞不開	7706
Huawei	Huawei STF-L09	5	B單開壞不開	7707
Huawei	Huawei T1-701	1	B單開壞不開	7708
Huawei	Huawei T1-821	3	B單開壞不開	7709
Huawei	Huawei T1-A21	1	B單開壞不開	7710
Huawei	Huawei TAG-AL00	1	B單開壞不開	7711
Huawei	Huawei TAG-L01	1	B單開壞不開	7712
Huawei	Huawei TAG-L21	1	B單開壞不開	7713
Huawei	Huawei TRT-L53	2	B單開壞不開	7714
Huawei	Huawei TRT-LX2	4	B單開壞不開	7715
Huawei	Huawei U8833	1	B單開壞不開	7716
Huawei	Huawei Y330	1	B單開壞不開	7717
Huawei	Huawei Y550	5	B單開壞不開	7718
Huawei	Huawei Y635	1	B單開壞不開	7719
LG	D150	1	B單開壞不開	7720
LG	D290	1	B單開壞不開	7721
LG	D315	5	B單開壞不開	7722
LG	D405	1	B單開壞不開	7723
LG	D415	1	B單開壞不開	7724
LG	D682	2	B單開壞不開	7725
LG	D802	7	B單開壞不開	7726
LG	D805	1	B單開壞不開	7727
LG	D820	1	B單開壞不開	7728
LG	D821	31	B單開壞不開	7729
LG	D855	5	B單開壞不開	7730
LG	D955	1	B單開壞不開	7731
LG	E610	2	B單開壞不開	7732
LG	E960	1	B單開壞不開	7733
LG	E975	6	B單開壞不開	7734
LG	F320	1	B單開壞不開	7735
LG	H340	3	B單開壞不開	7736
LG	H440	3	B單開壞不開	7737
LG	H522	1	B單開壞不開	7738
LG	H525	1	B單開壞不開	7739
LG	H635	1	B單開壞不開	7740
LG	H735	1	B單開壞不開	7741
LG	H791	29	B單開壞不開	7742
LG	H810	1	B單開壞不開	7743
LG	H811	2	B單開壞不開	7744
LG	H815	7	B單開壞不開	7745
LG	H840	8	B單開壞不開	7746
LG	H850	4	B單開壞不開	7747
LG	H870	25	B單開壞不開	7748
LG	H900	1	B單開壞不開	7749
LG	H930	4	B單開壞不開	7750
LG	H960	2	B單開壞不開	7751
LG	K100	1	B單開壞不開	7752
LG	K120	1	B單開壞不開	7753
LG	K130	2	B單開壞不開	7754
LG	K200	1	B單開壞不開	7755
LG	K220	6	B單開壞不開	7756
LG	K300	1	B單開壞不開	7757
LG	K350	42	B單開壞不開	7758
LG	K350n	4	B單開壞不開	7759
LG	K410	2	B單開壞不開	7760
LG	K420n	11	B單開壞不開	7761
LG	K430	1	B單開壞不開	7762
LG	K500	10	B單開壞不開	7763

LG	K500N	2	B單開壞不開	7764
LG	K580	12	B單開壞不開	7765
LG	LMQ610	4	B單開壞不開	7766
LG	LMQ630	1	B單開壞不開	7767
LG	LMX410	1	B單開壞不開	7768
LG	LMX420	2	B單開壞不開	7769
LG	LMX430	1	B單開壞不開	7770
LG	LMX525	1	B單開壞不開	7771
LG	LMX540	2	B單開壞不開	7772
LG	M160	2	B單開壞不開	7773
LG	M210	2	B單開壞不開	7774
LG	M250	1	B單開壞不開	7775
LG	M320	11	B單開壞不開	7776
LG	M700	29	B單開壞不開	7777
LG	MS550	1	B單開壞不開	7778
LG	P705	1	B單開壞不開	7779
LG	P768	1	B單開壞不開	7780
LG	P880	2	B單開壞不開	7781
LG	Q610	12	B單開壞不開	7782
LG	Q720	1	B單開壞不開	7783
LG	Q730	1	B單開壞不開	7784
LG	V350	1	B單開壞不開	7785
LG	V400	1	B單開壞不開	7786
LG	V405	1	B單開壞不開	7787
LG	V480	1	B單開壞不開	7788
LG	V495	11	B單開壞不開	7789
LG	VS986	2	B單開壞不開	7790
LG	X180	2	B單開壞不開	7791
LG	X210	1	B單開壞不開	7792
LG	X220	1	B單開壞不開	7793
LG	X230	14	B單開壞不開	7794
LG	X410	4	B單開壞不開	7795
Motorola	MB865	2	B單開壞不開	7796
Motorola	ME865	2	B單開壞不開	7797
Motorola	XT1021	5	B單開壞不開	7798
Motorola	XT1022	3	B單開壞不開	7799
Motorola	XT1032	7	B單開壞不開	7800
Motorola	XT1033	5	B單開壞不開	7801
Motorola	XT1039	6	B單開壞不開	7802
Motorola	XT1053	1	B單開壞不開	7803
Motorola	XT1064	1	B單開壞不開	7804
Motorola	XT1068	6	B單開壞不開	7805
Motorola	XT1069	1	B單開壞不開	7806
Motorola	XT1072	8	B單開壞不開	7807
Motorola	XT1097	1	B單開壞不開	7808
Motorola	XT1100	2	B單開壞不開	7809
Motorola	XT1524	2	B單開壞不開	7810
Motorola	XT1526	9	B單開壞不開	7811
Motorola	XT1527	2	B單開壞不開	7812
Motorola	XT1528	2	B單開壞不開	7813
Motorola	XT1541	18	B單開壞不開	7814
Motorola	XT1542	1	B單開壞不開	7815
Motorola	XT1562	7	B單開壞不開	7816
Motorola	XT1572	2	B單開壞不開	7817
Motorola	XT1575	1	B單開壞不開	7818
Motorola	XT1585	1	B單開壞不開	7819
Motorola	XT1604	2	B單開壞不開	7820
Motorola	XT1621	17	B單開壞不開	7821
Motorola	XT1622	11	B單開壞不開	7822
Motorola	XT1625	1	B單開壞不開	7823
Motorola	XT1635	63	B單開壞不開	7824
Motorola	XT1641	3	B單開壞不開	7825
Motorola	XT1642	7	B單開壞不開	7826
Motorola	XT1643	1	B單開壞不開	7827
Motorola	XT1650	23	B單開壞不開	7828
Motorola	XT1675	9	B單開壞不開	7829
Motorola	XT1676	22	B單開壞不開	7830
Motorola	XT1680	8	B單開壞不開	7831
Motorola	XT1685	7	B單開壞不開	7832
Motorola	XT1700	9	B單開壞不開	7833
Motorola	XT1710	8	B單開壞不開	7834
Motorola	XT1721	1	B單開壞不開	7835

Motorola	XT1723	2	B單開壞不開	7836
Motorola	XT1725	3	B單開壞不開	7837
Motorola	XT1750	2	B單開壞不開	7838
Motorola	XT1754	3	B單開壞不開	7839
Motorola	XT1758	2	B單開壞不開	7840
Motorola	XT1761	6	B單開壞不開	7841
Motorola	XT1762	1	B單開壞不開	7842
Motorola	XT1763	1	B單開壞不開	7843
Motorola	XT1764	1	B單開壞不開	7844
Motorola	XT1766	1	B單開壞不開	7845
Motorola	XT1771	14	B單開壞不開	7846
Motorola	XT1772	16	B單開壞不開	7847
Motorola	XT1789	2	B單開壞不開	7848
Motorola	XT1790	4	B單開壞不開	7849
Motorola	XT1793	3	B單開壞不開	7850
Motorola	XT1797	1	B單開壞不開	7851
Motorola	XT1803	1	B單開壞不開	7852
Motorola	XT1805	3	B單開壞不開	7853
Motorola	XT1900	6	B單開壞不開	7854
Motorola	XT1920	9	B單開壞不開	7855
Motorola	XT1921	2	B單開壞不開	7856
Motorola	XT1924	1	B單開壞不開	7857
Motorola	XT1926	4	B單開壞不開	7858
Motorola	XT1929	6	B單開壞不開	7859
Motorola	XT1941	29	B單開壞不開	7860
Motorola	XT1944	3	B單開壞不開	7861
Motorola	XT1952	10	B單開壞不開	7862
Motorola	XT1955	1	B單開壞不開	7863
Motorola	XT1965	1	B單開壞不開	7864
Motorola	XT1970	5	B單開壞不開	7865
Motorola	XT1980	4	B單開壞不開	7866
Motorola	XT2025	68	B單開壞不開	7867
Motorola	XT535	2	B單開壞不開	7868
Nokia	110	6	B單開壞不開	7869
Nokia	206	1	B單開壞不開	7870
Nokia	435	2	B單開壞不開	7871
Nokia	520	5	B單開壞不開	7872
Nokia	535	1	B單開壞不開	7873
Nokia	550	1	B單開壞不開	7874
Nokia	625	4	B單開壞不開	7875
Nokia	630	1	B單開壞不開	7876
Nokia	635	3	B單開壞不開	7877
Nokia	640	9	B單開壞不開	7878
Nokia	650	5	B單開壞不開	7879
Nokia	710	2	B單開壞不開	7880
Nokia	720	1	B單開壞不開	7881
Nokia	735	6	B單開壞不開	7882
Nokia	900	1	B單開壞不開	7883
Nokia	920	18	B單開壞不開	7884
Nokia	950	1	B單開壞不開	7885
Nokia	1320	2	B單開壞不開	7886
Nokia	105(2019)	4	B單開壞不開	7887
Nokia	110(2019)	1	B單開壞不開	7888
Nokia	2720 Flip	1	B單開壞不開	7889
Nokia	3310(2017)	1	B單開壞不開	7890
Nokia	640XL	4	B單開壞不開	7891
Nokia	6500C	1	B單開壞不開	7892
Nokia	Nokia 1	2	B單開壞不開	7893
Nokia	Nokia 1 Plus	17	B單開壞不開	7894
Nokia	Nokia 1.3	1	B單開壞不開	7895
Nokia	Nokia 1.4	7	B單開壞不開	7896
Nokia	Nokia 2	6	B單開壞不開	7897
Nokia	Nokia 2.1	11	B單開壞不開	7898
Nokia	Nokia 2.2	14	B單開壞不開	7899
Nokia	Nokia 2.3	18	B單開壞不開	7900
Nokia	Nokia 2.4	3	B單開壞不開	7901
Nokia	Nokia 3	1	B單開壞不開	7902
Nokia	Nokia C01 Plus	1	B單開壞不開	7903
Nokia	Nokia C02	1	B單開壞不開	7904
Nokia	Nokia C1	1	B單開壞不開	7905
Nokia	Nokia C1 Plus	3	B單開壞不開	7906
Nokia	Nokia C110	2	B單開壞不開	7907

Nokia	Nokia C12	1	B單開壞不開	7908
Nokia	Nokia C20	1	B單開壞不開	7909
Nokia	Nokia C200	1	B單開壞不開	7910
Nokia	Nokia C21 Plus	3	B單開壞不開	7911
Nokia	Nokia C2-2E	2	B單開壞不開	7912
Nokia	Nokia C32	2	B單開壞不開	7913
Nokia	Nokia G100	1	B單開壞不開	7914
Nokia	Nokia T10	2	B單開壞不開	7915
Nokia	Nokia T20	2	B單開壞不開	7916
Other	Altice S31	10	B單開壞不開	7917
Other	Amazon Fire HD 10(2021)	2	B單開壞不開	7918
Other	Amazon Fire HD 8(2020)	1	B單開壞不開	7919
Other	Amazon FirephOne	4	B單開壞不開	7920
Other	Amazon Kindle Fire 7	75	B單開壞不開	7921
Other	Blackview A30	1	B單開壞不開	7922
Other	Blaupunkt SF01	26	B單開壞不開	7923
Other	CAT B35	3	B單開壞不開	7924
Other	CAT S41	4	B單開壞不開	7925
Other	CAT S52	1	B單開壞不開	7926
Other	Cat S60	5	B單開壞不開	7927
Other	Doro 1370	5	B單開壞不開	7928
Other	Doro 6520	3	B單開壞不開	7929
Other	Doro 6620	1	B單開壞不開	7930
Other	Doro 7030	40	B單開壞不開	7931
Other	Doro 7060	3	B單開壞不開	7932
Other	Doro 8030	4	B單開壞不開	7933
Other	Doro 8035	6	B單開壞不開	7934
Other	Doro 8050	3	B單開壞不開	7935
Other	Doro PE631	1	B單開壞不開	7936
Other	Fairphone 3	1	B單開壞不開	7937
Other	Google G-2PW2100	1	B單開壞不開	7938
Other	Google G-2PW2200	2	B單開壞不開	7939
Other	Google G-2PW4100	2	B單開壞不開	7940
Other	Google G-2PW4200	3	B單開壞不開	7941
Other	Harrier Mini	1	B單開壞不開	7942
Other	Harrier TAB	3	B單開壞不開	7943
Other	IMO Q2 Pro	15	B單開壞不開	7944
Other	Land Rover Explore	2	B單開壞不開	7945
Other	Lenovo A616	1	B單開壞不開	7946
Other	Lenovo CT-X636F	1	B單開壞不開	7947
Other	Lenovo Tab 2 X30	1	B單開壞不開	7948
Other	Lenovo Tab S8-50F	1	B單開壞不開	7949
Other	Lenovo TB128XU	11	B單開壞不開	7950
Other	Lenovo TB301XU	12	B單開壞不開	7951
Other	Lenovo TB-7306	1	B單開壞不開	7952
Other	Lenovo TB-8505	6	B單開壞不開	7953
Other	Lenovo TB-X104F	1	B單開壞不開	7954
Other	Lenovo TB-X605	8	B單開壞不開	7955
Other	Lenovo TB-X605F	3	B單開壞不開	7956
Other	Lenovo TB-X704	1	B單開壞不開	7957
Other	Lenovo YT-J706	3	B單開壞不開	7958
Other	Lenovo YT-X703F	1	B單開壞不開	7959
Other	Lenovo YT-X705F	1	B單開壞不開	7960
Other	Navon T400	1	B單開壞不開	7961
Other	Oppo A12	6	B單開壞不開	7962
Other	Oppo A31	7	B單開壞不開	7963
Other	Oppo A37	1	B單開壞不開	7964
Other	Oppo A3S	3	B單開壞不開	7965
Other	Oppo A5S	1	B單開壞不開	7966
Other	Oppo A7	2	B單開壞不開	7967
Other	Oppo A77(2017)	2	B單開壞不開	7968
Other	Oppo AX5	2	B單開壞不開	7969
Other	Oppo F9 Pro	3	B單開壞不開	7970
Other	Oppo R11	1	B單開壞不開	7971
Other	OWN F1026	3	B單開壞不開	7972
Other	OWN Fun 5	1	B單開壞不開	7973
Other	OWN FUN 6	2	B單開壞不開	7974
Other	OWN S1	14	B單開壞不開	7975
Other	TCL 205	7	B單開壞不開	7976
Other	TCL 305	5	B單開壞不開	7977
Other	TCL 306	7	B單開壞不開	7978
Other	TCL 406	1	B單開壞不開	7979

Other	TCL 501	1	B單開壞不開	7980
Other	TCL T431	3	B單開壞不開	7981
Other	TCL Tab 10 4G	2	B單開壞不開	7982
Other	TCL TKEE MID 2	1	B單開壞不開	7983
Other	VIVO V12	1	B單開壞不開	7984
Other	ViVo Y12S	1	B單開壞不開	7985
Other	Vivo Y9S	1	B單開壞不開	7986
Other	XiaoMi Mi 4	1	B單開壞不開	7987
Other	XiaoMi Mi 5S Plus	1	B單開壞不開	7988
Other	XiaoMi Mi 6	3	B單開壞不開	7989
Other	XiaoMi Mi A2 Lite	3	B單開壞不開	7990
Other	XiaoMi Mi A3	9	B單開壞不開	7991
Other	XiaoMi Mi Mix	2	B單開壞不開	7992
Other	XiaoMi Mi Mix 2	1	B單開壞不開	7993
Other	XiaoMi Mi Mix 2S	1	B單開壞不開	7994
Other	XiaoMi Mi Mix 3	7	B單開壞不開	7995
Other	XiaoMi Redmi 3S	3	B單開壞不開	7996
Other	XiaoMi Redmi 4	2	B單開壞不開	7997
Other	XiaoMi Redmi 4A	3	B單開壞不開	7998
Other	XiaoMi Redmi 4X	3	B單開壞不開	7999
Other	XiaoMi Redmi 6	2	B單開壞不開	8000
Other	XiaoMi Redmi 6A	3	B單開壞不開	8001
Other	XiaoMi Redmi 7	2	B單開壞不開	8002
Other	XiaoMi Redmi 7A	2	B單開壞不開	8003
Other	XiaoMi Redmi Note 3	2	B單開壞不開	8004
Other	XiaoMi Redmi S2	1	B單開壞不開	8005
Other	雜平板	9	B單開壞不開	8006
Other	雜電子書	1	B單開壞不開	8007
Samsung	A300	1	B單開壞不開	8008
Samsung	A300F	18	B單開壞不開	8009
Samsung	A310	12	B單開壞不開	8010
Samsung	A310(Demo)	6	B單開壞不開	8011
Samsung	A320	5	B單開壞不開	8012
Samsung	A320(Demo)	1	B單開壞不開	8013
Samsung	A320F	2	B單開壞不開	8014
Samsung	B550	2	B單開壞不開	8015
Samsung	E1190	1	B單開壞不開	8016
Samsung	E500	2	B單開壞不開	8017
Samsung	E700	1	B單開壞不開	8018
Samsung	G130	1	B單開壞不開	8019
Samsung	G316	2	B單開壞不開	8020
Samsung	G357	1	B單開壞不開	8021
Samsung	G357F	8	B單開壞不開	8022
Samsung	G360F	3	B單開壞不開	8023
Samsung	G361F	5	B單開壞不開	8024
Samsung	G3812	1	B單開壞不開	8025
Samsung	G3815	1	B單開壞不開	8026
Samsung	G386	2	B單開壞不開	8027
Samsung	G388F	7	B單開壞不開	8028
Samsung	G389F	4	B單開壞不開	8029
Samsung	G390	5	B單開壞不開	8030
Samsung	G390F	66	B單開壞不開	8031
Samsung	G398F	75	B單開壞不開	8032
Samsung	G525F	1	B單開壞不開	8033
Samsung	G530	2	B單開壞不開	8034
Samsung	G530F	6	B單開壞不開	8035
Samsung	G531	1	B單開壞不開	8036
Samsung	G531F	2	B單開壞不開	8037
Samsung	G532	7	B單開壞不開	8038
Samsung	G532F	5	B單開壞不開	8039
Samsung	G550	2	B單開壞不開	8040
Samsung	G570	26	B單開壞不開	8041
Samsung	G570F	3	B單開壞不開	8042
Samsung	G575	1	B單開壞不開	8043
Samsung	G610	8	B單開壞不開	8044
Samsung	G610F	1	B單開壞不開	8045
Samsung	G611F	2	B單開壞不開	8046
Samsung	G7508	1	B單開壞不開	8047
Samsung	G800F	73	B單開壞不開	8048
Samsung	G850F	2	B單開壞不開	8049
Samsung	G890	1	B單開壞不開	8050
Samsung	G891	1	B單開壞不開	8051

Samsung	G900	2	B單開壞不開	8052
Samsung	G900F	12	B單開壞不開	8053
Samsung	G901F	4	B單開壞不開	8054
Samsung	G903F	6	B單開壞不開	8055
Samsung	G920F	12	B單開壞不開	8056
Samsung	G925F	1	B單開壞不開	8057
Samsung	I257	1	B單開壞不開	8058
Samsung	I337	9	B單開壞不開	8059
Samsung	I545	1	B單開壞不開	8060
Samsung	I5500	1	B單開壞不開	8061
Samsung	I5800	1	B單開壞不開	8062
Samsung	I705	2	B單開壞不開	8063
Samsung	i747	15	B單開壞不開	8064
Samsung	I8160	2	B單開壞不開	8065
Samsung	I8190	10	B單開壞不開	8066
Samsung	I8200	2	B單開壞不開	8067
Samsung	I8260	2	B單開壞不開	8068
Samsung	I8552	2	B單開壞不開	8069
Samsung	I9000	2	B單開壞不開	8070
Samsung	I9060	4	B單開壞不開	8071
Samsung	I9070	1	B單開壞不開	8072
Samsung	I9082	6	B單開壞不開	8073
Samsung	I9100	28	B單開壞不開	8074
Samsung	I9105	82	B單開壞不開	8075
Samsung	I9152	1	B單開壞不開	8076
Samsung	I9190	1	B單開壞不開	8077
Samsung	I9195	16	B單開壞不開	8078
Samsung	I9200	1	B單開壞不開	8079
Samsung	I9205	6	B單開壞不開	8080
Samsung	I9295	1	B單開壞不開	8081
Samsung	I9300	463	B單開壞不開	8082
Samsung	I9301	159	B單開壞不開	8083
Samsung	I9305	6	B單開壞不開	8084
Samsung	I9505	166	B單開壞不開	8085
Samsung	I9506	87	B單開壞不開	8086
Samsung	I9515	33	B單開壞不開	8087
Samsung	J100	8	B單開壞不開	8088
Samsung	J105	1	B單開壞不開	8089
Samsung	J110	111	B單開壞不開	8090
Samsung	J110F	2	B單開壞不開	8091
Samsung	J111	3	B單開壞不開	8092
Samsung	J120	67	B單開壞不開	8093
Samsung	J120F	5	B單開壞不開	8094
Samsung	J200	1	B單開壞不開	8095
Samsung	J250	35	B單開壞不開	8096
Samsung	J250F	2	B單開壞不開	8097
Samsung	J260	2	B單開壞不開	8098
Samsung	J260F	2	B單開壞不開	8099
Samsung	J3110	1	B單開壞不開	8100
Samsung	J320	32	B單開壞不開	8101
Samsung	J320F	195	B單開壞不開	8102
Samsung	J330	4	B單開壞不開	8103
Samsung	J330F	60	B單開壞不開	8104
Samsung	J337	1	B單開壞不開	8105
Samsung	J400	95	B單開壞不開	8106
Samsung	J400F	1	B單開壞不開	8107
Samsung	J415F	3	B單開壞不開	8108
Samsung	J500	198	B單開壞不開	8109
Samsung	J500F	51	B單開壞不開	8110
Samsung	J510	52	B單開壞不開	8111
Samsung	J510F	9	B單開壞不開	8112
Samsung	J530F	1	B單開壞不開	8113
Samsung	J600F	4	B單開壞不開	8114
Samsung	J610F	2	B單開壞不開	8115
Samsung	J700	4	B單開壞不開	8116
Samsung	J700F	2	B單開壞不開	8117
Samsung	J701	22	B單開壞不開	8118
Samsung	J701F	4	B單開壞不開	8119
Samsung	J710	19	B單開壞不開	8120
Samsung	J710F	1	B單開壞不開	8121
Samsung	J737	4	B單開壞不開	8122
Samsung	J810F	1	B單開壞不開	8123

Samsung	L720	1	B單開壞不開	8124
Samsung	M919	2	B單開壞不開	8125
Samsung	N5100	1	B單開壞不開	8126
Samsung	N5110	3	B單開壞不開	8127
Samsung	N5120	1	B單開壞不開	8128
Samsung	N7000	5	B單開壞不開	8129
Samsung	N7100	5	B單開壞不開	8130
Samsung	N7105	4	B單開壞不開	8131
Samsung	N8010	13	B單開壞不開	8132
Samsung	N8020	1	B單開壞不開	8133
Samsung	N900	6	B單開壞不開	8134
Samsung	N9005	4	B單開壞不開	8135
Samsung	N910	3	B單開壞不開	8136
Samsung	N910F	8	B單開壞不開	8137
Samsung	N915	1	B單開壞不開	8138
Samsung	N920	1	B單開壞不開	8139
Samsung	N9208	1	B單開壞不開	8140
Samsung	N920F	1	B單開壞不開	8141
Samsung	P1000	2	B單開壞不開	8142
Samsung	P205	1	B單開壞不開	8143
Samsung	P3100	1	B單開壞不開	8144
Samsung	P3110	9	B單開壞不開	8145
Samsung	P3113	11	B單開壞不開	8146
Samsung	P5100	4	B單開壞不開	8147
Samsung	P5110	3	B單開壞不開	8148
Samsung	P5113	4	B單開壞不開	8149
Samsung	P5210	7	B單開壞不開	8150
Samsung	P5220	3	B單開壞不開	8151
Samsung	P550	2	B單開壞不開	8152
Samsung	P580	2	B單開壞不開	8153
Samsung	P600	3	B單開壞不開	8154
Samsung	P605	1	B單開壞不開	8155
Samsung	P6800	1	B單開壞不開	8156
Samsung	P7300	1	B單開壞不開	8157
Samsung	P7310	2	B單開壞不開	8158
Samsung	P7500	4	B單開壞不開	8159
Samsung	P7510	4	B單開壞不開	8160
Samsung	P8110	4	B單開壞不開	8161
Samsung	S134	3	B單開壞不開	8162
Samsung	S260	27	B單開壞不開	8163
Samsung	S357	1	B單開壞不開	8164
Samsung	S5310	1	B單開壞不開	8165
Samsung	S5830	5	B單開壞不開	8166
Samsung	S5839	1	B單開壞不開	8167
Samsung	S6802	1	B單開壞不開	8168
Samsung	S7275	1	B單開壞不開	8169
Samsung	S737	2	B單開壞不開	8170
Samsung	S7580	1	B單開壞不開	8171
Samsung	S7710	1	B單開壞不開	8172
Samsung	S968	2	B單開壞不開	8173
Samsung	T110	5	B單開壞不開	8174
Samsung	T113	4	B單開壞不開	8175
Samsung	T210	16	B單開壞不開	8176
Samsung	T2105	1	B單開壞不開	8177
Samsung	T211	1	B單開壞不開	8178
Samsung	T217	2	B單開壞不開	8179
Samsung	T220	9	B單開壞不開	8180
Samsung	T225	28	B單開壞不開	8181
Samsung	T230	3	B單開壞不開	8182
Samsung	T231	1	B單開壞不開	8183
Samsung	T280	11	B單開壞不開	8184
Samsung	T285	1	B單開壞不開	8185
Samsung	T290	2	B單開壞不開	8186
Samsung	T295	1	B單開壞不開	8187
Samsung	T300	1	B單開壞不開	8188
Samsung	T307	30	B單開壞不開	8189
Samsung	T310	11	B單開壞不開	8190
Samsung	T315	3	B單開壞不開	8191
Samsung	T330	3	B單開壞不開	8192
Samsung	T335	2	B單開壞不開	8193
Samsung	T350	1	B單開壞不開	8194
Samsung	T365	6	B單開壞不開	8195

Samsung	T377	5	B單開壞不開	8196
Samsung	T378	2	B單開壞不開	8197
Samsung	T380	3	B單開壞不開	8198
Samsung	T385	2	B單開壞不開	8199
Samsung	T387	10	B單開壞不開	8200
Samsung	T390	1	B單開壞不開	8201
Samsung	T500	1	B單開壞不開	8202
Samsung	T520	5	B單開壞不開	8203
Samsung	T530	7	B單開壞不開	8204
Samsung	T533	1	B單開壞不開	8205
Samsung	T535	2	B單開壞不開	8206
Samsung	T537	1	B單開壞不開	8207
Samsung	T550	12	B單開壞不開	8208
Samsung	T555	1	B單開壞不開	8209
Samsung	T560	6	B單開壞不開	8210
Samsung	T561	3	B單開壞不開	8211
Samsung	T580	28	B單開壞不開	8212
Samsung	T585	3	B單開壞不開	8213
Samsung	T590	21	B單開壞不開	8214
Samsung	T595	1	B單開壞不開	8215
Samsung	T700	2	B單開壞不開	8216
Samsung	T705	11	B單開壞不開	8217
Samsung	T710	20	B單開壞不開	8218
Samsung	T713	6	B單開壞不開	8219
Samsung	T715	1	B單開壞不開	8220
Samsung	T719	10	B單開壞不開	8221
Samsung	T800	15	B單開壞不開	8222
Samsung	T805	9	B單開壞不開	8223
Samsung	T810	2	B單開壞不開	8224
Samsung	T813	16	B單開壞不開	8225
Samsung	T815	8	B單開壞不開	8226
Samsung	T819	5	B單開壞不開	8227
Samsung	T889	1	B單開壞不開	8228
Samsung	T905	1	B單開壞不開	8229
Samsung	T999	8	B單開壞不開	8230
Vodafone	Smart V22	1	B單開壞不開	8231
Vodafone	V995	3	B單開壞不開	8232
Vodafone	VFD 200	1	B單開壞不開	8233
Vodafone	VFD 510	1	B單開壞不開	8234
Vodafone	VFD 513	1	B單開壞不開	8235
Vodafone	VFD 600	1	B單開壞不開	8236
Vodafone	VFD 610	15	B單開壞不開	8237
Vodafone	VFD 630	3	B單開壞不開	8238
Vodafone	VFD 700	3	B單開壞不開	8239
Vodafone	VFD 710	6	B單開壞不開	8240
Vodafone	VFD 720	7	B單開壞不開	8241
Vodafone	VFD 730	2	B單開壞不開	8242
Vodafone	VFD 900	3	B單開壞不開	8243
ZTE	ZTE A2017	2	B單開壞不開	8244
ZTE	ZTE B2017G	3	B單開壞不開	8245
ZTE	ZTE Blade 10	1	B單開壞不開	8246
ZTE	ZTE Blade 10 Smart	1	B單開壞不開	8247
ZTE	ZTE BLADE A212	1	B單開壞不開	8248
ZTE	ZTE Blade A31	2	B單開壞不開	8249
ZTE	ZTE Blade A33S	5	B單開壞不開	8250
ZTE	ZTE Blade A52 Lite	3	B單開壞不開	8251
ZTE	ZTE Blade A53 Pro	6	B單開壞不開	8252
ZTE	ZTE Blade A53+	4	B單開壞不開	8253
ZTE	ZTE Blade A530	1	B單開壞不開	8254
ZTE	ZTE Blade a610 Plus	1	B單開壞不開	8255
ZTE	ZTE Blade A7(2020)	4	B單開壞不開	8256
ZTE	ZTE Blade L2	1	B單開壞不開	8257
ZTE	ZTE Blade L3	3	B單開壞不開	8258
ZTE	ZTE Blade L5 Plus	1	B單開壞不開	8259
ZTE	ZTE Blade S6	2	B單開壞不開	8260
ZTE	ZTE Blade V10 Vita	7	B單開壞不開	8261
ZTE	ZTE Blade V1000	1	B單開壞不開	8262
ZTE	ZTE Blade V20 Smart	2	B單開壞不開	8263
ZTE	ZTE Blade V6	1	B單開壞不開	8264
ZTE	ZTE Blade V8 Lite	1	B單開壞不開	8265
ZTE	ZTE Blade X10	4	B單開壞不開	8266
ZTE	ZTE T85	1	B單開壞不開	8267

ZTE	ZTE Z981	1	B單開壞不開	8268
ZTE	ZTE Z999	1	B單開壞不開	8269
Alcatel	OT4019	1	主板	8270
Alcatel	OT4030	8	主板	8271
Alcatel	OT4033	19	主板	8272
Alcatel	OT4045	9	主板	8273
Alcatel	OT4046	1	主板	8274
Alcatel	OT5001	1	主板	8275
Alcatel	OT5010	1	主板	8276
Alcatel	OT5017	60	主板	8277
Alcatel	OT5033	1	主板	8278
Alcatel	OT5036	3	主板	8279
Alcatel	OT5042	81	主板	8280
Alcatel	OT5044	39	主板	8281
Alcatel	OT5050	36	主板	8282
Alcatel	OT5065	1	主板	8283
Alcatel	OT5080	1	主板	8284
Alcatel	OT6010	10	主板	8285
Alcatel	OT6012	17	主板	8286
Alcatel	OT6016	1	主板	8287
Alcatel	OT6030	13	主板	8288
Alcatel	OT6034	21	主板	8289
Alcatel	OT6036	30	主板	8290
Alcatel	OT6039	36	主板	8291
Alcatel	OT6045	1	主板	8292
Alcatel	OT6050	10	主板	8293
Alcatel	OT6055	4	主板	8294
Alcatel	OT8055	1	主板	8295
Alcatel	OT8062	1	主板	8296
Alcatel	OT808	1	主板	8297
Alcatel	OT9002	3	主板	8298
Alcatel	OT9010	1	主板	8299
Alcatel	OT902	3	主板	8300
Alcatel	OT-I216	1	主板	8301
Alcatel	OT-P310	1	主板	8302
Asus	Asus K012	1	主板	8303
Eriasson	C1504	17	主板	8304
Eriasson	C1904	20	主板	8305
Eriasson	C2104	7	主板	8306
Eriasson	C6502	8	主板	8307
Eriasson	C6833	1	主板	8308
Eriasson	C6906	11	主板	8309
Eriasson	D2004	16	主板	8310
Eriasson	D2206	4	主板	8311
Eriasson	D2303	44	主板	8312
Eriasson	D5503	3	主板	8313
Eriasson	D5803	8	主板	8314
Eriasson	D6503	4	主板	8315
Eriasson	D6603	5	主板	8316
Eriasson	E2006	1	主板	8317
Eriasson	E2303	1	主板	8318
Eriasson	E2306	115	主板	8319
Eriasson	E5653	2	主板	8320
Eriasson	E5823	5	主板	8321
Eriasson	E6533	1	主板	8322
Eriasson	E6553	2	主板	8323
Eriasson	E6653	2	主板	8324
Eriasson	E6853	1	主板	8325
Eriasson	F3111	1	主板	8326
Eriasson	F3113	6	主板	8327
Eriasson	F3313	8	主板	8328
Eriasson	F8331	1	主板	8329
Eriasson	G3313	19	主板	8330
Eriasson	G3412	2	主板	8331
Eriasson	G8141	1	主板	8332
Eriasson	I3312	1	主板	8333
Eriasson	ST21i	2	主板	8334
Eriasson	ST23i	5	主板	8335
Eriasson	W580	3	主板	8336
HTC	HTC U11	1	主板	8337
Huawei	Huawei AGS2-W09	1	主板	8338
Huawei	Huawei CAM-L21	1	主板	8339

Huawei	Huawei CUN-L01	1	主板	8340
Huawei	Huawei DIG-L01	1	主板	8341
Huawei	Huawei G6620	1	主板	8342
Huawei	Huawei G8	1	主板	8343
Huawei	Huawei LDN-L21	1	主板	8344
Huawei	Huawei NMO-L31	1	主板	8345
Huawei	Huawei P8 Lite	1	主板	8346
Huawei	Huawei P8 Lite 2017	2	主板	8347
Huawei	Huawei P9	2	主板	8348
Huawei	Huawei U8220	5	主板	8349
Huawei	Huawei Y330	1	主板	8350
Huawei	Huawei Y360	2	主板	8351
Huawei	Huawei Y560	2	主板	8352
Huawei	Huawei Y635	1	主板	8353
LG	D625	1	主板	8354
LG	D725	1	主板	8355
LG	D855	1	主板	8356
LG	D950	2	主板	8357
LG	E610	1	主板	8358
LG	E975	1	主板	8359
LG	H840	1	主板	8360
LG	K120	1	主板	8361
LG	K350	1	主板	8362
LG	K430	1	主板	8363
LG	X230	1	主板	8364
Motorola	XT2307	1	主板	8365
Nokia	435	1	主板	8366
Nokia	625	1	主板	8367
Nokia	630	1	主板	8368
Nokia	1020	1	主板	8369
Nokia	1320	1	主板	8370
Nokia	C3	1	主板	8371
Nokia	Nokia 1.3 Plus	1	主板	8372
Nokia	Nokia C1 Plus	1	主板	8373
Other	Google G011A	1	主板	8374
Other	Lenovo S6000	1	主板	8375
Other	Oppo A16K	1	主板	8376
Other	Oppo A17K	1	主板	8377
Other	Wiko getaway	1	主板	8378
Samsung	A105F	1	主板	8379
Samsung	A207	1	主板	8380
Samsung	A207F	1	主板	8381
Samsung	A300F	7	主板	8382
Samsung	A310	1	主板	8383
Samsung	A310F	32	主板	8384
Samsung	A320F	6	主板	8385
Samsung	A500F	3	主板	8386
Samsung	A510F	13	主板	8387
Samsung	A520F	12	主板	8388
Samsung	A720F	4	主板	8389
Samsung	G310	1	主板	8390
Samsung	G318	2	主板	8391
Samsung	G350F	1	主板	8392
Samsung	G355	4	主板	8393
Samsung	G357F	1	主板	8394
Samsung	G360F	1	主板	8395
Samsung	G398F	1	主板	8396
Samsung	G531F	2	主板	8397
Samsung	G570	1	主板	8398
Samsung	G610	3	主板	8399
Samsung	G800F	6	主板	8400
Samsung	G850	1	主板	8401
Samsung	G900	16	主板	8402
Samsung	G900F	9	主板	8403
Samsung	G901F	2	主板	8404
Samsung	G903F	1	主板	8405
Samsung	G920	8	主板	8406
Samsung	G920F	15	主板	8407
Samsung	G928	1	主板	8408
Samsung	G928F	4	主板	8409
Samsung	G930F	1	主板	8410
Samsung	G935F	6	主板	8411

Samsung	i605	11	主板	8412
Samsung	I8160	32	主板	8413
Samsung	I8190	4	主板	8414
Samsung	I8260	1	主板	8415
Samsung	i8262	2	主板	8416
Samsung	i8550	1	主板	8417
Samsung	I9060	2	主板	8418
Samsung	I9070	9	主板	8419
Samsung	I9100	6	主板	8420
Samsung	I9195	8	主板	8421
Samsung	I9250	1	主板	8422
Samsung	I9300	17	主板	8423
Samsung	I9305	2	主板	8424
Samsung	I9505	13	主板	8425
Samsung	J100	24	主板	8426
Samsung	J120	2	主板	8427
Samsung	J250	22	主板	8428
Samsung	J320	5	主板	8429
Samsung	J320F	20	主板	8430
Samsung	J330	1	主板	8431
Samsung	J330F	7	主板	8432
Samsung	J400	4	主板	8433
Samsung	J410	2	主板	8434
Samsung	J500	8	主板	8435
Samsung	J500F	5	主板	8436
Samsung	J510F	6	主板	8437
Samsung	J530	1	主板	8438
Samsung	J530F	1	主板	8439
Samsung	J610	1	主板	8440
Samsung	J700	1	主板	8441
Samsung	J700F	1	主板	8442
Samsung	J701	3	主板	8443
Samsung	J710	1	主板	8444
Samsung	J710F	7	主板	8445
Samsung	J730	1	主板	8446
Samsung	J730F	2	主板	8447
Samsung	J810	1	主板	8448
Samsung	L720	2	主板	8449
Samsung	N5100	1	主板	8450
Samsung	N7000	1	主板	8451
Samsung	N7100	2	主板	8452
Samsung	N8000	1	主板	8453
Samsung	N9005	3	主板	8454
Samsung	N910	7	主板	8455
Samsung	N910F	1	主板	8456
Samsung	N915F	1	主板	8457
Samsung	N920F	1	主板	8458
Samsung	N9600	1	主板	8459
Samsung	P1000	2	主板	8460
Samsung	P5100	1	主板	8461
Samsung	P5220	1	主板	8462
Samsung	P600	1	主板	8463
Samsung	P7300	1	主板	8464
Samsung	S5830	1	主板	8465
Samsung	S6500	1	主板	8466
Samsung	S7500	1	主板	8467
Samsung	S918B	1	主板	8468
Samsung	T110	1	主板	8469
Samsung	T211	1	主板	8470
Samsung	T230	4	主板	8471
Samsung	T310	3	主板	8472
Samsung	T320	1	主板	8473
Samsung	T395	1	主板	8474
Samsung	T500	1	主板	8475
Samsung	T520	2	主板	8476
Samsung	T530	1	主板	8477
Samsung	T531	1	主板	8478
Samsung	T560	2	主板	8479
Samsung	T580	1	主板	8480
Samsung	T595	1	主板	8481
Samsung	T705	2	主板	8482
Samsung	T710	1	主板	8483

Samsung	T713	4	主板	8484
Samsung	T715	1	主板	8485
Samsung	T719	3	主板	8486
Samsung	T800	3	主板	8487
Samsung	T810	3	主板	8488
Samsung	T815	1	主板	8489
Samsung	T825	1	主板	8490
Samsung	T999	3	主板	8491
Samsung	W708	1	主板	8492
VR	Samsung Gear VR	74	配件(New)	8493
手機手制	Moto Mods	21	配件(New)	8494
手錶	Huawei Band 7	3	配件(N.New)	8495
耳機	雜USB耳機	1	配件(N.New)	8496
家用電話	ADOC K4	90	配件(N.New)	8497
家用電話	DT180	2	配件(N.New)	8498
家用電話	Homephone 4G	15	配件(N.New)	8499
家用電話	NEO 3850	4	配件(N.New)	8500
家用電話	NEO 3850(連耳機)	1	配件(N.New)	8501
家用電話	NEO 4800	2	配件(N.New)	8502
暖爐	Denver Smart Convactor Heater SCH-2105	15	配件(N.New)	8503
遊戲卡	Nintendo Switch 遊戲卡	1	配件(N.New)	8504
電子磅	XiaoMi Body Composition Scale 2	14	配件(N.New)	8505
藍牙耳機	Plantronics CS540	1	配件(N.New)	8506
警報器	Vodafone Help Flash	3	配件(N.New)	8507
Dvd機	ALBA DVD機	1	配件	8508
Dvd機	HD95CX	2	配件	8509
Dvd機	PHILIP DVD機	14	配件	8510
Dvd機	Samsung DVD機	1	配件	8511
Dvd機	SPD3400C	1	配件	8512
GPS	Allterco Myki Spot	1	配件	8513
GPS	Blaupunkt GS02	12	配件	8514
GPS	Kippy Evo	14	配件	8515
GPS	Vodafone VST001	11	配件	8516
GPS	雜GPS	56	配件	8517
MP3	Sony NWZE585	1	配件	8518
Other	雜手錶	145	配件	8519
Other	雜配件	419	配件	8520
Usb線	Apple原裝 Lightning to USB Cable	1	配件	8521
Usb線	Collect Type C-Type C Cable	1	配件	8522
Usb線	Collect USB-A-Lightning Cable	2	配件	8523
Usb線	Collect USB-A-Type C Cable	4	配件	8524
Usb線	Samsung原裝 Type-C to Type-C Cable	1	配件	8525
Usb線	Samsung原裝 USB-A to USB-C Cable	1	配件	8526
Usb線	Samsung原裝 USB-C to USB-C Cable	1	配件	8527
Usb線	原裝Samsung USB線	1	配件	8528
VR	Alcatel VR	1	配件	8529
VR	Samsung Gear VR	84	配件	8530
Wifi蛋插座	Netgear DC112A	3	配件	8531
天線	B2368天線	10	配件	8532
天線	Cel-fi Solo KH41-9B-333	6	配件	8533
戶外運動錄影套裝	Gopro Hero 3	1	配件	8534
手機固定支架	BIGBEN SMARTPHONE BIKE HOLDER	1	配件	8535
手機信號增強器	NEXTIVITY CEL-FI RSWU1	409	配件	8536
手機屏幕保護貼	Honor X8A	1	配件	8537
手機屏幕保護貼	Samsung A14	2	配件	8538
手機屏幕保護貼	Samsung A54	1	配件	8539
手機屏幕保護貼	Samsung S24 Ultra	1	配件	8540
手機套	Honor 70	19	配件	8541
手機套	Honor 90 Lite	3	配件	8542
手機套	Honor Magic 4 Lite	5	配件	8543
手機套	Honor Magic 5 Lite	1	配件	8544
手機套	Honor X7B	1	配件	8545
手機套	Honor X8	10	配件	8546
手機套	LG K22	10	配件	8547
手機套	Motorola G60	1	配件	8548
手機套	Samsung A01	10	配件	8549
手機套	Samsung A05S	29	配件	8550
手機套	Samsung A14	2	配件	8551
手機套	Samsung A25	2	配件	8552
手機套	Samsung A34	2	配件	8553
手機套	Samsung A54	1	配件	8554
手機套	Samsung A55	1	配件	8555

手機套	Samsung Galaxy S10	4	配件	8556
手機套	Samsung S23 FE	1	配件	8557
手機套	Samsung S23 Ultra	1	配件	8558
手機套	Silicon Case	8	配件	8559
手機套	XiaoMi Note 13	1	配件	8560
手機套	XiaoMi Redmi 12	18	配件	8561
手機套	XiaoMi Redmi 9C	10	配件	8562
手機套	XiaoMi Redmi Note 12	4	配件	8563
手機套	原裝 Samsung A146	1	配件	8564
手錶	Amazfit GTS 2 Mini	4	配件	8565
手錶	Amazfit Stratos 3	1	配件	8566
手錶	Amozfit	1	配件	8567
手錶	Apple Watch 42mm	1	配件	8568
手錶	Apple Watch Series 1 38mm	8	配件	8569
手錶	Apple Watch Series 1 42mm	18	配件	8570
手錶	Apple Watch Series 2 38mm	3	配件	8571
手錶	Apple Watch Series 2 42mm	8	配件	8572
手錶	Apple Watch Series 3 38mm	63	配件	8573
手錶	Apple Watch Series 3 38mm Nike	1	配件	8574
手錶	Apple Watch Series 3 42mm	1	配件	8575
手錶	Apple Watch Series 4 40mm	11	配件	8576
手錶	Apple Watch Series 4 44mm	13	配件	8577
手錶	Apple Watch Series 5 40mm	15	配件	8578
手錶	Apple Watch Series 5 44mm	12	配件	8579
手錶	Apple Watch Series 6 40mm Nike	1	配件	8580
手錶	Apple Watch Series 6 44mm	35	配件	8581
手錶	Apple Watch Series 6 44mm Nike	1	配件	8582
手錶	Apple Watch Series 7 41mm	15	配件	8583
手錶	Apple Watch Series 7 45mm	2	配件	8584
手錶	Apple Watch Series SE 40mm	1	配件	8585
手錶	Apple Watch Series SE 44mm	10	配件	8586
手錶	Apple Watch Ultra 49mm	2	配件	8587
手錶	Asus WI501Q	1	配件	8588
手錶	FitBit Charge 5	1	配件	8589
手錶	FITBIT FB409	2	配件	8590
手錶	FITBIT FB417	3	配件	8591
手錶	FITBIT FB421	14	配件	8592
手錶	FITBIT FB423	1	配件	8593
手錶	FitBit FB504	7	配件	8594
手錶	FITBIT FB505	3	配件	8595
手錶	FITBIT FB507	11	配件	8596
手錶	FITBIT FB511	6	配件	8597
手錶	FITBIT FB512	1	配件	8598
手錶	FITBIT FB523	4	配件	8599
手錶	FitBit 手錶	1	配件	8600
手錶	FOSSIL C1NF1	1	配件	8601
手錶	FOSSIL DW10F1	9	配件	8602
手錶	FOSSIL DW2B	2	配件	8603
手錶	FOSSIL DW4A	4	配件	8604
手錶	FOSSIL DW6F1	6	配件	8605
手錶	FOSSIL DW7F1	2	配件	8606
手錶	FOSSIL DW9F2	5	配件	8607
手錶	Google GBDU9	1	配件	8608
手錶	Huawei ADS-B29	2	配件	8609
手錶	Huawei Band 6	19	配件	8610
手錶	Huawei Band 7	2	配件	8611
手錶	Huawei ERS-B29	1	配件	8612
手錶	Huawei TER-B19S	1	配件	8613
手錶	Huawei TIA-B09	1	配件	8614
手錶	LG W150	1	配件	8615
手錶	Mi Buds 3 Pro	9	配件	8616
手錶	Mi Buds Lite 3	71	配件	8617
手錶	Mi Watch 2 Lite	1	配件	8618
手錶	Mi Watch Lite	11	配件	8619
手錶	Moto 360 2nd Gen	1	配件	8620
手錶	Moto 360 3rd Gen	1	配件	8621
手錶	Motorola Moto 360	1	配件	8622
手錶	Oppo Band OB19B1	5	配件	8623
手錶	RedMi Band 2	1	配件	8624
手錶	RedMi Buds 3	27	配件	8625
手錶	RedMi Watch 2 Lite	11	配件	8626
手錶	RedMi Watch 3	2	配件	8627

手錶	Samsung L705	1	配件	8628
手錶	Samsung R220	17	配件	8629
手錶	Samsung R350	6	配件	8630
手錶	Samsung R360	3	配件	8631
手錶	Samsung R365	13	配件	8632
手錶	Samsung R370	15	配件	8633
手錶	Samsung R375	12	配件	8634
手錶	Samsung R380	2	配件	8635
手錶	Samsung R381	1	配件	8636
手錶	Samsung R390	2	配件	8637
手錶	Samsung R500	32	配件	8638
手錶	Samsung R700	1	配件	8639
手錶	Samsung R720	20	配件	8640
手錶	Samsung R730	21	配件	8641
手錶	Samsung R732	10	配件	8642
手錶	Samsung R800	2	配件	8643
手錶	Samsung R820	184	配件	8644
手錶	Samsung R830	47	配件	8645
手錶	Samsung R835	27	配件	8646
手錶	Samsung R840	6	配件	8647
手錶	Samsung R855	1	配件	8648
手錶	Samsung R880	56	配件	8649
手錶	Samsung R885	62	配件	8650
手錶	Samsung R890	301	配件	8651
手錶	Samsung R895	52	配件	8652
手錶	Samsung雜手錶	1	配件	8653
手錶	Sony MN2	2	配件	8654
手錶	Sony RD-0140	2	配件	8655
手錶	SONY SW2	20	配件	8656
手錶	SONY SWR 30	1	配件	8657
手錶	SONY SWR10	214	配件	8658
手錶	Sony SWR50	5	配件	8659
手錶	Spacetalk ST2-4G-1	3	配件	8660
手錶	Spacetalk W525C	22	配件	8661
手錶	Vodafone VKW001	11	配件	8662
手錶	XiaoMi Mi Band 4	1	配件	8663
手錶	XiaoMi Mi Band 6	3	配件	8664
手錶	XiaoMi Smart Band 7	1	配件	8665
手錶	XiaoMi XMSH07HM	1	配件	8666
手錶	XiaoMi 運動手錶AMAZFIT BIP	13	配件	8667
手錶	小米智能手環	8	配件	8668
手錶	兒童手錶	2	配件	8669
手錶	雜手錶	4	配件	8670
手錶	雜兒童手錶	342	配件	8671
手錶	雜智能手錶	2	配件	8672
手錶	雜智能手環	9	配件	8673
火牛	5V/3A + Type C Cable	3	配件	8674
火牛	Apple原裝兩腳火牛 5W(盒)	1	配件	8675
火牛	Collect 2.4A	7	配件	8676
火牛	GyruX兩腳5V 3A充電器	36	配件	8677
火牛	Home Phone Adapter	2	配件	8678
火牛	iphone原裝火牛USB 5W(盒)	2	配件	8679
火牛	iphone原裝火牛USB 5W(單)	4	配件	8680
火牛	Samsung 15W PD USB-C	3	配件	8681
火牛	Samsung原裝 15W PD Power Adapter	4	配件	8682
火牛	Samsung原裝 15W PD Power Adapter USB-C	17	配件	8683
火牛	Sturdo 3A 20W USB/Type-C	2	配件	8684
火牛	Sturdo 3A 20W USB/Type-C + Cable	2	配件	8685
火牛	Sturdo PD Fast Type-C Cable	1	配件	8686
火牛	二合一5V/3A Micro USB/Type C	5	配件	8687
充電套裝	GyruX兩腳5V 2.1A充電器+Micro USB套裝	43	配件	8688
充電座	LG CBG-700	1	配件	8689
充電線	ALTICE CABLE 3 IN 1	1	配件	8690
充電線	ALTICE HDMI 4K CABLE	3	配件	8691
充電線	ALTICE MICRO USB CABLE 2A	1	配件	8692
充電線	GyruX Iphone充電線	57	配件	8693
充電線	GyruX Type C充電線	73	配件	8694
充電線	Lighting to Type C	2	配件	8695
充電線	Lighting to USB Cable	12	配件	8696
充電線	Micro USB to USB Cable	16	配件	8697
充電線	MUVIT TRAVEL CHARGER	1	配件	8698
充電線	MUVIT USB CABLE 3.0M	2	配件	8699

充電線	NEOXEO BLUETOOTH AUDIO RECEIVER	1	配件	8700
充電寶	2500mAh	1	配件	8701
充電寶	2600mAh	20	配件	8702
充電寶	Busted Bus-PD-PD10AH 10000mAh	1	配件	8703
充電寶	Dus-wich-S10W-10	1	配件	8704
充電寶	EE E1-04 2600mAh	2	配件	8705
充電寶	T2000 2000mAh	1	配件	8706
充電寶	Volt 2600mAh	1	配件	8707
平板鍵盤	OT-P360X	1	配件	8708
打印機	HP PHOTO SMART 325	3	配件	8709
有線耳機	Huawei Headphones Lite	6	配件	8710
有線耳機	JBL Tune 110	1	配件	8711
有線耳機	JBL Tune 205	1	配件	8712
有線耳機	Nokia WB101	1	配件	8713
有線耳機	Proline Echo Buds Pro	1	配件	8714
耳機	Adoc BT01	2	配件	8715
耳機	Beats EP-On Ear	13	配件	8716
耳機	Beats Solo	6	配件	8717
耳機	iphone 5原裝耳機	6	配件	8718
耳機	Jabra HS C015	4	配件	8719
耳機	JBL Tune 110	46	配件	8720
耳機	JBL Tune 210	20	配件	8721
耳機	Marshall Major II	2	配件	8722
耳機	Marshall Major III	5	配件	8723
耳機	Marshall Monitor	2	配件	8724
耳機	Motorola雜藍芽耳機	7	配件	8725
耳機	Philips SHD8700	1	配件	8726
耳機	Philips SHD8850	3	配件	8727
耳機	PLANTRONICS HW111N	6	配件	8728
耳機	Samsung HS1303原裝耳機	11	配件	8729
耳機	Samsung Type C 原裝耳機	5	配件	8730
耳機	Sennheiser RS118	1	配件	8731
耳機	Sennheiser RS127	5	配件	8732
耳機	Sennheiser RS165	2	配件	8733
耳機	Sennheiser RS2000	1	配件	8734
耳機	Sennheiser RS5000	1	配件	8735
耳機	Sennheiser Urbanite XL	2	配件	8736
耳機	Sony MDR RF855	3	配件	8737
耳機	Sony MDR RF895	4	配件	8738
耳機	Sony MDR XB950	7	配件	8739
耳機	USB C to 3.5mm 耳機轉換頭	2	配件	8740
耳機	原裝 Samsung 耳機	6	配件	8741
耳機	藍牙耳機ARICULAR BTH10	442	配件	8742
耳機	藍牙耳機Auricular BHT10	5	配件	8743
耳機	藍牙耳機Gyrux G930BL	64	配件	8744
耳機	藍牙耳機Jay S T4W01	2	配件	8745
耳機	藍牙耳機Motorola S305	20	配件	8746
耳機	藍牙耳機Nokia BH-200	442	配件	8747
耳機	藍牙耳機Nokia BH-209	1	配件	8748
耳機	藍牙耳機PLANTRONICS B235	1	配件	8749
耳機	藍牙耳機Plantronics CS540	11	配件	8750
耳機	藍牙耳機Plantronics CS540/HL10	3	配件	8751
耳機	藍牙耳機Plantronics EP310	1	配件	8752
耳機	藍牙耳機Plantronics EP320	4	配件	8753
耳機	藍牙耳機Samsung G920	1	配件	8754
耳機	藍牙耳機SAVI440	9	配件	8755
耳機	雜耳機	11	配件	8756
伺服器	Huawei Esight RH2288H V3	1	配件	8757
助聽器	Nokia LOOPSET LPS-5	64	配件	8758
汽車gps	Blaupunkt Moto Pilot	1	配件	8759
汽車gps	Blaupunkt Pilot 53	1	配件	8760
汽車gps	Decker Active 6	1	配件	8761
汽車gps	Decker Transit 6SL	2	配件	8762
汽車gps	Decker Transit 70	1	配件	8763
汽車gps	Decker Transit 7SL	3	配件	8764
汽車gps	Falk Tiger Geo	1	配件	8765
汽車gps	Garmin Camper 770	1	配件	8766
汽車gps	Garmin Dezl 770	1	配件	8767
汽車gps	Garmin Drive 40	1	配件	8768
汽車gps	Garmin Drive 50	9	配件	8769
汽車gps	Garmin Drive Smart 61	4	配件	8770
汽車gps	Garmin Nuvi 57	3	配件	8771

汽車gps	Teasi One 3X	1	配件	8772
汽車gps	Tomtom Go 520	1	配件	8773
汽車gps	Tomtom Go 5200	2	配件	8774
汽車gps	Tomtom Go 6100	1	配件	8775
汽車gps	Tomtom Go 6200	2	配件	8776
汽車gps	Tomtom Start 20	1	配件	8777
汽車gps	Tomtom Start 25M	4	配件	8778
汽車gps	Tomtom Start 42	1	配件	8779
汽車gps	Tomtom Start 52	2	配件	8780
汽車gps	Tomtom Start 62	1	配件	8781
汽車gps	Tomtom Via 52	1	配件	8782
汽車gps	Tomtom Via 62	1	配件	8783
車充	Collect 3.4A 18W	1	配件	8784
車充	GyruX Car Double USB	32	配件	8785
車充	GyruX Cargador Auto QC 3.0	9	配件	8786
車充	車充連Apple充電線	10	配件	8787
車充	車充連TYPE C充電線	5	配件	8788
車充	原裝 Samsung 車充	1	配件	8789
兒童手錶	X5 Play	5	配件	8790
兩腳圓頭火牛	GyruX Quick Charge 2.0	67	配件	8791
信號發射器	Cisco Signal Box	276	配件	8792
信號發射器	Nokia Siemens Networks	24	配件	8793
信號增強器	4G Lte Signal Booster	22	配件	8794
信號增強器	Solid Home Repeater	1323	配件	8795
屏幕保護貼	屏幕保護貼 Ipad Pro 12.9	1	配件	8796
原裝手機套	Honor 70	4	配件	8797
原裝手機套	Honor Magic 4 Lite Series PC Case	8	配件	8798
原裝手機套	Honor X8	10	配件	8799
原裝手機套 Samsung	A225	3	配件	8800
原裝手機套 Samsung	A235	3	配件	8801
原裝手機套 Samsung	A325	1	配件	8802
原裝手機套 Samsung	A326	1	配件	8803
原裝手機套 Samsung	A336	1	配件	8804
原裝手機套 Samsung	A516	1	配件	8805
原裝手機套 Samsung	A525	2	配件	8806
原裝手機套 Samsung	A536	2	配件	8807
原裝手機套 Samsung	A725	4	配件	8808
原裝手機套 Samsung	A736	3	配件	8809
原裝充電套裝 Huawei	Huawei兩腳火牛+5V/2A+Micro USB線	20	配件	8810
原裝充電線 Huawei	USB A to Micro USB	8	配件	8811
原裝充電線 Huawei	二合一USB A to Micro USB/Type C	2	配件	8812
家用電話	Panasonic KX-TG6821E	1	配件	8813
家用電話	雜家用電話	15	配件	8814
家用電話	雜家電	39	配件	8815
家居wifi	Apple Airport 2	1	配件	8816
家居wifi	Apple Airport 5	1	配件	8817
家居鏡頭	D-Link DCS-5222L	2	配件	8818
家居鏡頭	D-Link DCS-930L	2	配件	8819
家居鏡頭	D-Link DCS-942L	5	配件	8820
追蹤器	Localizador APT-210	3389	配件	8821
配件	Router R101配件	1245	配件	8822
喇叭	Google H2C	1	配件	8823
喇叭	Motorola車用藍芽喇叭	49	配件	8824
喇叭	SONY雜喇叭	76	配件	8825
喇叭	VF VISOR KIT	83	配件	8826
喇叭	車用藍芽喇叭	2	配件	8827
喇叭	藍牙喇叭Hndx Wireless Speaker HXP230	1	配件	8828
喇叭	藍芽喇叭MK6100	10	配件	8829
喇叭	藍芽喇叭PLANTRONICS P610	18	配件	8830
喇叭	雜車用藍芽喇叭	17	配件	8831
喇叭	雜喇叭	8	配件	8832
喇叭	雜藍芽喇叭	21	配件	8833
智能家居助理	Google Nest Hub 2	1	配件	8834
無線充電座	Dusted 3 in 1 Wireless Charger	6	配件	8835
無線充電座	Fun+ Wireless Charger	16	配件	8836
無線充電座	Gigastone GA-9600B	2	配件	8837
無線充電座	Gigastone GA-9660B	6	配件	8838
無線充電座	Hama 10W Fast Charger	1	配件	8839
無線充電座	Robot Wireless Charge	1	配件	8840
無線充電器	Dusted DUS-CCH-10W	1	配件	8841
無線車充	GyruX Soperde de Auto	15	配件	8842
感應器	Multipurpose Sensor	4	配件	8843

感應器	Zipato Indoor Siren	2	配件	8844
暖手蛋	LC-C300	1	配件	8845
運動相機	GoPro Hero	1	配件	8846
運動相機	GoPro Hero 5	8	配件	8847
運動相機	GoPro Hero 5 Session	6	配件	8848
運動相機	GoPro Hero 6	6	配件	8849
電力線網路轉換器	Power Line	1491	配件	8850
電子磅	Huawei Body Fat Scale	1	配件	8851
電池	I-Phone 4S電池	151	配件	8852
電池	I-Phone 5電池	41	配件	8853
電池	I-Phone 6 Plus電池	75	配件	8854
電池	I-Phone 6S Plus電池	30	配件	8855
電池	I-Phone 6電池	53	配件	8856
電池	I-Phone 7 Plus電池	125	配件	8857
電池	I-Phone 7電池	70	配件	8858
電池	I-Phone 8 Plus電池	34	配件	8859
電池	I-Phone 8電池	86	配件	8860
電池	I-Phone XR電池	35	配件	8861
電池	I-Phone XS Max電池	31	配件	8862
電池	I-Phone XS電池	33	配件	8863
電池	I-Phone X電池	21	配件	8864
電容筆	Apple Pencil	5	配件	8865
電容筆	雜電容筆	2	配件	8866
網路信號發射器	Claro Wireless Q24CL001	191	配件	8867
遙控器	Apple TV遙控器 A1962	1	配件	8868
遙控器	Now TV	1	配件	8869
播放器	S400I	1	配件	8870
調製解調器	Adoc V1	135	配件	8871
機頂盒	Apple TV 3	1	配件	8872
機頂盒	BT DTR-T2100	1	配件	8873
機頂盒	BT TV Box Pro	2	配件	8874
機頂盒	BT Youview Box DB-T2200	1	配件	8875
機頂盒	DB-T2200	1	配件	8876
機頂盒	DIW350	1	配件	8877
機頂盒	DS183	147	配件	8878
機頂盒	DS700	171	配件	8879
機頂盒	EE TV BOX Pro	1	配件	8880
機頂盒	HSV 4033	10	配件	8881
機頂盒	HSV4035	47	配件	8882
機頂盒	LG ST-600	477	配件	8883
機頂盒	SEC IPA 1114	22	配件	8884
機頂盒	Sky IP061	1	配件	8885
機頂盒	TV Box Pro	1	配件	8886
機頂盒	ZTE ZXV10 B866V2	3	配件	8887
機頂盒	雜機頂盒	2336	配件	8888
錶帶	Apple原裝錶帶 38mm	1	配件	8889
錶帶	Apple原裝錶帶 40mm	1	配件	8890
錶帶	Apple原裝錶帶 42mm	1	配件	8891
錶帶	Apple原裝錶帶 44mm	1	配件	8892
頭戴式耳機	Audrfono Blink 400	1	配件	8893
頭戴式耳機	JBL E35	1	配件	8894
頭戴式耳機	JBL T450	1	配件	8895
頭戴式耳機	SoundMagic P11S	1	配件	8896
頭戴式藍牙耳機	JBL JR300BT	1	配件	8897
頭戴式藍牙耳機	SoundMagic P22BT	1	配件	8898
頭戴式藍牙耳機	Urbanista Seattle	1	配件	8899
鍵盤	Apple Ipad Pro 11"	1	配件	8900
鍵盤	Lenovo Chromebook Keyboard	2	配件	8901
藍牙耳機	Apple AirPods	179	配件	8902
藍牙耳機	Apple AirPods Pro	10	配件	8903
藍牙耳機	Astrum ET340	6	配件	8904
藍牙耳機	AWEI N1	5	配件	8905
藍牙耳機	B&O Beo Play H2	1	配件	8906
藍牙耳機	Beats Powerbeats Pro	1	配件	8907
藍牙耳機	Beats Solo 2 Wireless	2	配件	8908
藍牙耳機	Beats Solo 3 Wireless	36	配件	8909
藍牙耳機	Beats Solo Wireless	8	配件	8910
藍牙耳機	Beats Studio 2 Wireless	3	配件	8911
藍牙耳機	Beats Studio 3	1	配件	8912
藍牙耳機	Beats Studio 3 Wireless	12	配件	8913
藍牙耳機	Beats Studio Buds	1	配件	8914
藍牙耳機	Beats Studio Wireless	21	配件	8915

藍牙耳機	BLIK Air600	50	配件	8916
藍牙耳機	Boom Buds Go	4	配件	8917
藍牙耳機	Bose Quiet Comfort 35 II	1	配件	8918
藍牙耳機	Bose QuietControl 20	1	配件	8919
藍牙耳機	Bose QuietControl 25	2	配件	8920
藍牙耳機	Bose QuietControl 30	1	配件	8921
藍牙耳機	Bose QuietControl 35	7	配件	8922
藍牙耳機	Bose Sound Link AE2	5	配件	8923
藍牙耳機	Bose Sound Link OnEar	2	配件	8924
藍牙耳機	Bose Sound Sport Free	1	配件	8925
藍牙耳機	Bose Sound Spot	12	配件	8926
藍牙耳機	Bose Sound True AE2	1	配件	8927
藍牙耳機	Choetech BHT02	1	配件	8928
藍牙耳機	Dusted Aura Pro	1	配件	8929
藍牙耳機	Dusted Earp Sleep	2	配件	8930
藍牙耳機	Hama My Voice 1500	6	配件	8931
藍牙耳機	Hama My Voice 700	3	配件	8932
藍牙耳機	Hama Spirit Go	2	配件	8933
藍牙耳機	Headpods BoomPods	1	配件	8934
藍牙耳機	Honor Choice Earbuds X	1	配件	8935
藍牙耳機	Honor Choice Earbuds X3	1	配件	8936
藍牙耳機	Honor Earbuds CE79	5	配件	8937
藍牙耳機	Honor Earbuds X	4	配件	8938
藍牙耳機	Honor Earbuds X5	1	配件	8939
藍牙耳機	Huawei Free Buds 3	1	配件	8940
藍牙耳機	Huawei Free Buds SE	1	配件	8941
藍牙耳機	Huawei FreeBuds 3i	5	配件	8942
藍牙耳機	Huawei FreeBuds Lite	2	配件	8943
藍牙耳機	Jabra Elite 7 Active	1	配件	8944
藍牙耳機	JBL Audifones Tune 115TWS	8	配件	8945
藍牙耳機	JBL C45BT	5	配件	8946
藍牙耳機	JBL E40BT	1	配件	8947
藍牙耳機	JBL E45BT	8	配件	8948
藍牙耳機	JBL E500BT	2	配件	8949
藍牙耳機	JBL E50BT	10	配件	8950
藍牙耳機	JBL E55BT	17	配件	8951
藍牙耳機	JBL E65BT	7	配件	8952
藍牙耳機	JBL Free X	2	配件	8953
藍牙耳機	JBL T450BT	1	配件	8954
藍牙耳機	JBL T600BT	2	配件	8955
藍牙耳機	JBL V300BT	3	配件	8956
藍牙耳機	JBL V700BT	1	配件	8957
藍牙耳機	JBL V710BT	2	配件	8958
藍牙耳機	LG HBS750	1	配件	8959
藍牙耳機	Marley EM-DE021	1	配件	8960
藍牙耳機	Marshall Major Bluetooth	1	配件	8961
藍牙耳機	Marshall Major II Bluetooth	4	配件	8962
藍牙耳機	Marshall Major III Bluetooth	1	配件	8963
藍牙耳機	Marshall Mid Bluetooth	4	配件	8964
藍牙耳機	Marshall Monitor Bluetooth	5	配件	8965
藍牙耳機	Master Dynamic MW07	1	配件	8966
藍牙耳機	Mi True Wireless Earphones 2 Basic	1	配件	8967
藍牙耳機	Nokia BH205	2	配件	8968
藍牙耳機	Philips SHB5800	1	配件	8969
藍牙耳機	Philips SHB9250	2	配件	8970
藍牙耳機	Philips TAH1205	5	配件	8971
藍牙耳機	Philips TAT2206	8	配件	8972
藍牙耳機	Philips TAT2236	43	配件	8973
藍牙耳機	Plantronics CS540	15	配件	8974
藍牙耳機	Plantronics Voyager	1	配件	8975
藍牙耳機	Proline Wave Pods Pro	5	配件	8976
藍牙耳機	RedMi Buds 3 Lite	27	配件	8977
藍牙耳機	RedMi Buds 4 Active	6	配件	8978
藍牙耳機	RedMi Buds Lite	1	配件	8979
藍牙耳機	Samsung EO-PN920	3	配件	8980
藍牙耳機	Samsung HM1000	2	配件	8981
藍牙耳機	Samsung R140	12	配件	8982
藍牙耳機	Samsung R150	7	配件	8983
藍牙耳機	Samsung R170	1	配件	8984
藍牙耳機	Samsung R180	28	配件	8985
藍牙耳機	Sennheiser HD4.40BT	4	配件	8986
藍牙耳機	Sennheiser HD4.50BT	5	配件	8987

藍牙耳機	Sennherset CX7.00BT	2	配件	8988
藍牙耳機	Skullcandy S1JTW	31	配件	8989
藍牙耳機	Skullcandy S2DMW	27	配件	8990
藍牙耳機	Skullcandy S2JTW	1	配件	8991
藍牙耳機	Sony BCWF1000X	1	配件	8992
藍牙耳機	Sony BCWFSP700N	1	配件	8993
藍牙耳機	Sony MDR WH1000X	3	配件	8994
藍牙耳機	Sony MDR WH1000XM2	6	配件	8995
藍牙耳機	Sony MDR WHH880	1	配件	8996
藍牙耳機	Sony MDR WHH900	5	配件	8997
藍牙耳機	Sony MDR XB650	7	配件	8998
藍牙耳機	Sony MDR XB950BI	7	配件	8999
藍牙耳機	Sony MDR ZX770	3	配件	9000
藍牙耳機	Sony Pulse 3D	1	配件	9001
藍牙耳機	XiaoMi TWSEJ01LS	1	配件	9002
藍牙耳機	XiaoMi TWSEJ061LS	4	配件	9003
藍牙耳機	Zero Boom Pods	40	配件	9004
藍牙耳機	雜藍牙耳機	26	配件	9005
藍牙喇叭	Amazon Echo Dot 2	1	配件	9006
藍牙喇叭	BLIK One	1	配件	9007
藍牙喇叭	BLIK Rockwood	1	配件	9008
藍牙喇叭	JBL GO 2	2	配件	9009
藍芽耳機	DEFUNC HYBRID	1	配件	9010
轉換插頭	原裝 Samsung USB-C 轉換頭	4	配件	9011
轉換線	Apple原裝 Lightning to Headphone Jack Adapter	1	配件	9012
轉換線	Huawei Type C Headphone Jack Adapter	2	配件	9013
寵物飲水機	XiaoMi Smart Pet Fountain	1	配件	9014
鏡頭	Smart Homy SH-Cano3w	7	配件	9015
鏡頭	Smart Homy Wifi Indoor Cam SH-CAM04W	16	配件	9016
攝錄機	Panasonic HC-V160	1	配件	9017
Network Card	21M-02	9	New	9018
Network Card	AC501	195	New	9019
Network Card	APEX880	1	New	9020
Network Card	C889	1	New	9021
Network Card	CS-12	78	New	9022
Network Card	CS-18	23	New	9023
Network Card	CS-19	2	New	9024
Network Card	DWM-222	8	New	9025
Network Card	E122	2	New	9026
Network Card	E1630	2	New	9027
Network Card	E1820	5	New	9028
Network Card	E220	9	New	9029
Network Card	E230	2	New	9030
Network Card	E270	1	New	9031
Network Card	E3251	4	New	9032
Network Card	E3730	85	New	9033
Network Card	E3735	8	New	9034
Network Card	E5251	1	New	9035
Network Card	E5832	1	New	9036
Network Card	E585	1	New	9037
Network Card	E800	12	New	9038
Network Card	E881E	21	New	9039
Network Card	GE0301	11	New	9040
Network Card	GE0441	68	New	9041
Network Card	GI0335	4	New	9042
Network Card	GI0431	3	New	9043
Network Card	Icon 225	17	New	9044
Network Card	Icon 505	800	New	9045
Network Card	Icon 7.2S	1	New	9046
Network Card	K3520	2	New	9047
Network Card	K3520Z	11	New	9048
Network Card	K3565Z	7	New	9049
Network Card	K3571Z	18	New	9050
Network Card	K3760	5	New	9051
Network Card	K3771	2	New	9052
Network Card	K3772Z	28	New	9053
Network Card	K3773	13	New	9054
Network Card	K4201	1	New	9055
Network Card	K4203Z	29	New	9056
Network Card	K4305	1	New	9057
Network Card	K4505Z	24	New	9058
Network Card	K4607Z	66	New	9059

Network Card	K5006Z	1	New	9060
Network Card	MC950D	28	New	9061
Network Card	MC996D	7	New	9062
Network Card	MD@4GB	99	New	9063
Network Card	MD@Duo	20	New	9064
Network Card	MD@EXTREME42	20	New	9065
Network Card	MD@hsupa	10	New	9066
Network Card	MD@Mini	5	New	9067
Network Card	MD@revo	198	New	9068
Network Card	MD300	2	New	9069
Network Card	MF112	14	New	9070
Network Card	MF192	10	New	9071
Network Card	MF30	11	New	9072
Network Card	MF620	1	New	9073
Network Card	MF626	2	New	9074
Network Card	MF626i	18	New	9075
Network Card	MF627	24	New	9076
Network Card	MF635	25	New	9077
Network Card	MF637	1	New	9078
Network Card	MF637U	2	New	9079
Network Card	MF652	6	New	9080
Network Card	MF662	1	New	9081
Network Card	MF668	7	New	9082
Network Card	MF668A	1	New	9083
Network Card	MF669	6	New	9084
Network Card	MF680	5	New	9085
Network Card	MT191UP	1	New	9086
Network Card	OT-Y580	2	New	9087
Network Card	R201	1	New	9088
Network Card	R203Z	1	New	9089
Network Card	R205	4	New	9090
Network Card	R208	1	New	9091
Network Card	R209Z	20	New	9092
Network Card	UM100	65	New	9093
Network Card	USB 307	4	New	9094
Network Card	X090S	15	New	9095
Network Card	X220	17	New	9096
Network Card	X221	79	New	9097
Network Card	XU870	12	New	9098
Network Card	21M-02	3	14A	9099
Network Card	AC330	1	14A	9100
Network Card	AC880E	138	14A	9101
Network Card	B3740	2699	14A	9102
Network Card	Bmobile M5L	119	14A	9103
Network Card	CS-18	1	14A	9104
Network Card	DWM-157	8	14A	9105
Network Card	DWM-222	24	14A	9106
Network Card	DWR-932	1	14A	9107
Network Card	E122	1	14A	9108
Network Card	E173	1	14A	9109
Network Card	E1762	3	14A	9110
Network Card	E2010	1	14A	9111
Network Card	E272	1	14A	9112
Network Card	E352	1	14A	9113
Network Card	E3533	1	14A	9114
Network Card	E3730	505	14A	9115
Network Card	E3735	188	14A	9116
Network Card	E510	2	14A	9117
Network Card	E5330	3	14A	9118
Network Card	E5332	2	14A	9119
Network Card	E5830	8	14A	9120
Network Card	E5836	5	14A	9121
Network Card	E583C	1	14A	9122
Network Card	E585	1	14A	9123
Network Card	E586E	1	14A	9124
Network Card	E589	5	14A	9125
Network Card	EE40	7	14A	9126
Network Card	EE71	3	14A	9127
Network Card	GE0201	44	14A	9128
Network Card	GE0301	66	14A	9129
Network Card	Icon 7.2	1	14A	9130
Network Card	K4203	10	14A	9131

Network Card	K5008Z	1	14A	9132
Network Card	L100	1	14A	9133
Network Card	L800Z	2	14A	9134
Network Card	MD@	11	14A	9135
Network Card	MD@Duo	22	14A	9136
Network Card	MD@Mini	1	14A	9137
Network Card	MD@revo	55	14A	9138
Network Card	MF100	5	14A	9139
Network Card	MF110	2	14A	9140
Network Card	MF190	1	14A	9141
Network Card	MF192	37	14A	9142
Network Card	MF193	7	14A	9143
Network Card	MF30	11	14A	9144
Network Card	MF335	2385	14A	9145
Network Card	MF50	1	14A	9146
Network Card	MF51	137	14A	9147
Network Card	MF60	4	14A	9148
Network Card	MF622	21	14A	9149
Network Card	MF635	10	14A	9150
Network Card	MF636	1	14A	9151
Network Card	MF659	1	14A	9152
Network Card	MF668A	3	14A	9153
Network Card	MF680	2	14A	9154
Network Card	MF691	1	14A	9155
Network Card	MF79	442	14A	9156
Network Card	MF821	2	14A	9157
Network Card	MF920	671	14A	9158
Network Card	MIFI 2200	22	14A	9159
Network Card	Mifi 2352	2	14A	9160
Network Card	Mifi 3352	1	14A	9161
Network Card	Olive V-ME100	158	14A	9162
Network Card	Onda DT501HS	1	14A	9163
Network Card	Onda MH505UP	2	14A	9164
Network Card	Onda MH602hs	6	14A	9165
Network Card	R203Z	1	14A	9166
Network Card	R205	3	14A	9167
Network Card	R206	4	14A	9168
Network Card	R206Z	4	14A	9169
Network Card	R207	9	14A	9170
Network Card	R208	2	14A	9171
Network Card	R209	6	14A	9172
Network Card	R210	1	14A	9173
Network Card	R219Z	7	14A	9174
Network Card	Sapphire S1	114	14A	9175
Network Card	Turbo 7	9	14A	9176
Network Card	USB-8521	20	14A	9177
Network Card	V101F	4	14A	9178
Network Card	WM66H	552	14A	9179
Network Card	X500	1	14A	9180
Network Card	X602	13	14A	9181
Network Card	XS Box Go	6	14A	9182
Network Card	XS Box Go+	2	14A	9183
Network Card	XU870	2	14A	9184
Network Card	Y600	1	14A	9185
Network Card	Y800	6	14A	9186
Network Card	Y850	1	14A	9187
Network Card	Y853	6	14A	9188
Network Card	Y854	3	14A	9189
Network Card	Y855	2	14A	9190
Network Card	Z810	1	14A	9191
Network Card	21M-02	272	A單	9192
Network Card	AC2746	410	A單	9193
Network Card	AC310U	1	A單	9194
Network Card	AC318U	36	A單	9195
Network Card	AC326U	5	A單	9196
Network Card	AC330	2	A單	9197
Network Card	AC501	2	A單	9198
Network Card	AC503	126	A單	9199
Network Card	AC753S	629	A單	9200
Network Card	AC754S	1	A單	9201
Network Card	AC875	3	A單	9202
Network Card	AC880E	534	A單	9203

Network Card	AL621	3	A單	9204
Network Card	AL720	1	A單	9205
Network Card	ALM-N245	2	A單	9206
Network Card	APEX880	52	A單	9207
Network Card	Archos G9	6	A單	9208
Network Card	B3740	275	A單	9209
Network Card	Bmobile M5L	2	A單	9210
Network Card	BP3-USB	36	A單	9211
Network Card	BT71	1	A單	9212
Network Card	C170	48	A單	9213
Network Card	C278	47	A單	9214
Network Card	C597	59	A單	9215
Network Card	C885	2	A單	9216
Network Card	C888	26	A單	9217
Network Card	C889	23	A單	9218
Network Card	Cardman 6121	7	A單	9219
Network Card	CS-10	608	A單	9220
Network Card	CS-15	571	A單	9221
Network Card	CS-17	1359	A單	9222
Network Card	CS-18	766	A單	9223
Network Card	CS-19	246	A單	9224
Network Card	DC87-0	38	A單	9225
Network Card	DWM-156	2	A單	9226
Network Card	DWM-157	3	A單	9227
Network Card	DWM-222	27	A單	9228
Network Card	DWR-932	1	A單	9229
Network Card	E122	116	A單	9230
Network Card	E153	41	A單	9231
Network Card	E1556	1	A單	9232
Network Card	E156B	4	A單	9233
Network Card	E160	92	A單	9234
Network Card	E160E	1	A單	9235
Network Card	E161	6	A單	9236
Network Card	E1612	14	A單	9237
Network Card	E1630	47	A單	9238
Network Card	E1691	5	A單	9239
Network Card	E1692	1	A單	9240
Network Card	E170	2	A單	9241
Network Card	E172	9	A單	9242
Network Card	E173	3	A單	9243
Network Card	E1750	1	A單	9244
Network Card	E1752	15	A單	9245
Network Card	E1756	64	A單	9246
Network Card	E1756C	1	A單	9247
Network Card	E176	218	A單	9248
Network Card	E1762	47	A單	9249
Network Card	E1780	2	A單	9250
Network Card	E180	89	A單	9251
Network Card	E1800	2	A單	9252
Network Card	E1803	2	A單	9253
Network Card	E1820	12	A單	9254
Network Card	E1823	1	A單	9255
Network Card	E182E	53	A單	9256
Network Card	E192	2	A單	9257
Network Card	E2010	57	A單	9258
Network Card	E220	3	A單	9259
Network Card	E226	93	A單	9260
Network Card	E230	7	A單	9261
Network Card	E270	87	A單	9262
Network Card	E272	36	A單	9263
Network Card	E3131	25	A單	9264
Network Card	E3231	11	A單	9265
Network Card	E3251	1	A單	9266
Network Card	E3351	3	A單	9267
Network Card	E352	534	A單	9268
Network Card	E353	29	A單	9269
Network Card	E3533	3	A單	9270
Network Card	E367	3	A單	9271
Network Card	E372	1	A單	9272
Network Card	E3730	196	A單	9273
Network Card	E3735	234	A單	9274
Network Card	E510	142	A單	9275

Network Card	E5220	7	A單	9276
Network Card	E5251	9	A單	9277
Network Card	E5330	6	A單	9278
Network Card	E5332	5	A單	9279
Network Card	E5830	1	A單	9280
Network Card	E5832	2	A單	9281
Network Card	E5836	11	A單	9282
Network Card	E583C	156	A單	9283
Network Card	E585	23	A單	9284
Network Card	E586	62	A單	9285
Network Card	E586E	5	A單	9286
Network Card	E587	7	A單	9287
Network Card	E589	22	A單	9288
Network Card	E670	1	A單	9289
Network Card	E800	21	A單	9290
Network Card	E870	80	A單	9291
Network Card	E880	7	A單	9292
Network Card	E881E	139	A單	9293
Network Card	EC1260	267	A單	9294
Network Card	EC168	31	A單	9295
Network Card	EC325	2	A單	9296
Network Card	EE40	83	A單	9297
Network Card	EE60	2	A單	9298
Network Card	EE70	2	A單	9299
Network Card	FXPRI	15	A單	9300
Network Card	G3-611U	3	A單	9301
Network Card	GE0201	144	A單	9302
Network Card	GE0202	15	A單	9303
Network Card	GE0301	191	A單	9304
Network Card	GE0302	3	A單	9305
Network Card	GE0441	5	A單	9306
Network Card	GE0442	18	A單	9307
Network Card	GI0335	105	A單	9308
Network Card	GI0401	9	A單	9309
Network Card	GI0431	229	A單	9310
Network Card	GI0451	150	A單	9311
Network Card	GI0643	29	A單	9312
Network Card	H9	72	A單	9313
Network Card	H900	10	A單	9314
Network Card	Icon 210	80	A單	9315
Network Card	Icon 225	307	A單	9316
Network Card	Icon 335	98	A單	9317
Network Card	Icon 505	548	A單	9318
Network Card	Icon 515	581	A單	9319
Network Card	Icon 7.2	6	A單	9320
Network Card	Inseego M2000	1	A單	9321
Network Card	K2540	65	A單	9322
Network Card	K3520	61	A單	9323
Network Card	K3520Z	48	A單	9324
Network Card	K3565	3	A單	9325
Network Card	K3565Z	422	A單	9326
Network Card	K3570Z	299	A單	9327
Network Card	K3571Z	149	A單	9328
Network Card	K3715	133	A單	9329
Network Card	K3760	186	A單	9330
Network Card	K3770	36	A單	9331
Network Card	K3770Z	1	A單	9332
Network Card	K3771	7	A單	9333
Network Card	K3772	44	A單	9334
Network Card	K3772Z	565	A單	9335
Network Card	K3773	23	A單	9336
Network Card	K3805Z	212	A單	9337
Network Card	K3806	7	A單	9338
Network Card	K3806Z	574	A單	9339
Network Card	K4201	60	A單	9340
Network Card	K4203	11	A單	9341
Network Card	K4203Z	837	A單	9342
Network Card	K4305	37	A單	9343
Network Card	K4505	534	A單	9344
Network Card	K4505Z	42	A單	9345
Network Card	K4510	3	A單	9346
Network Card	K4510Z	18	A單	9347

Network Card	K4511	200	A單	9348
Network Card	K4606	125	A單	9349
Network Card	K4607Z	258	A單	9350
Network Card	K5006Z	23	A單	9351
Network Card	K5008Z	7	A單	9352
Network Card	L800Z	7	A單	9353
Network Card	L850V	2	A單	9354
Network Card	LG LUU-2110TI	217	A單	9355
Network Card	LM003	4	A單	9356
Network Card	LM014	1	A單	9357
Network Card	M101	1162	A單	9358
Network Card	M5350	1	A單	9359
Network Card	M7350	3	A單	9360
Network Card	M950	1	A單	9361
Network Card	MC545	169	A單	9362
Network Card	MC547	55	A單	9363
Network Card	MC551	18	A單	9364
Network Card	MC679	375	A單	9365
Network Card	MC760	50	A單	9366
Network Card	MC930D	40	A單	9367
Network Card	MC950D	616	A單	9368
Network Card	MC990D	381	A單	9369
Network Card	MC996D	149	A單	9370
Network Card	MC998D	167	A單	9371
Network Card	MD@	731	A單	9372
Network Card	MD@4GB	26	A單	9373
Network Card	MD@EXTREME42	56	A單	9374
Network Card	MD@hsupa	265	A單	9375
Network Card	MD@Mini	27	A單	9376
Network Card	MD@revo	14	A單	9377
Network Card	MD300	85	A單	9378
Network Card	MD400	85	A單	9379
Network Card	MDC502HS	5	A單	9380
Network Card	MDC833UP	1	A單	9381
Network Card	MDC835UP	4	A單	9382
Network Card	MF100	133	A單	9383
Network Card	MF102	19	A單	9384
Network Card	MF110	293	A單	9385
Network Card	MF112	205	A單	9386
Network Card	MF170	24	A單	9387
Network Card	MF180	8	A單	9388
Network Card	MF190	88	A單	9389
Network Card	MF190A	9	A單	9390
Network Card	MF192	295	A單	9391
Network Card	MF193	26	A單	9392
Network Card	MF195	111	A單	9393
Network Card	MF197	4	A單	9394
Network Card	MF30	125	A單	9395
Network Card	MF362	2	A單	9396
Network Card	MF50	2	A單	9397
Network Card	MF51	132	A單	9398
Network Card	MF525UP	3	A單	9399
Network Card	MF60	24	A單	9400
Network Card	MF61	1	A單	9401
Network Card	MF616	3	A單	9402
Network Card	MF62	66	A單	9403
Network Card	MF620	1283	A單	9404
Network Card	MF622	1164	A單	9405
Network Card	MF626	85	A單	9406
Network Card	MF626i	30	A單	9407
Network Card	MF627	293	A單	9408
Network Card	MF628	109	A單	9409
Network Card	MF63	267	A單	9410
Network Card	MF630	4	A單	9411
Network Card	MF631	451	A單	9412
Network Card	MF632	593	A單	9413
Network Card	MF633+	38	A單	9414
Network Card	MF633BP+	8	A單	9415
Network Card	MF633R	31	A單	9416
Network Card	MF635	19	A單	9417
Network Card	MF636	51	A單	9418
Network Card	MF637	22	A單	9419

Network Card	MF645	83	A單	9420
Network Card	MF65	14	A單	9421
Network Card	MF652	195	A單	9422
Network Card	MF656	3	A單	9423
Network Card	MF656A	16	A單	9424
Network Card	MF660	452	A單	9425
Network Card	MF662	11	A單	9426
Network Card	MF665C	13	A單	9427
Network Card	MF665K	14	A單	9428
Network Card	MF667	64	A單	9429
Network Card	MF668	41	A單	9430
Network Card	MF668A	53	A單	9431
Network Card	MF669	223	A單	9432
Network Card	MF670	1	A單	9433
Network Card	MF680	195	A單	9434
Network Card	MF681	1	A單	9435
Network Card	MF710	2	A單	9436
Network Card	MF730M	11	A單	9437
Network Card	MF79	75	A單	9438
Network Card	MF80	34	A單	9439
Network Card	MF820	4	A單	9440
Network Card	MF821	3	A單	9441
Network Card	MF823	1	A單	9442
Network Card	MF833	1	A單	9443
Network Card	MF90	5	A單	9444
Network Card	MF90C	4	A單	9445
Network Card	MF91	2	A單	9446
Network Card	MF937	7	A單	9447
Network Card	MF971	11	A單	9448
Network Card	MIFI 2200	17	A單	9449
Network Card	Mifi 2352	151	A單	9450
Network Card	Mifi 2372	819	A單	9451
Network Card	Mifi 3352	496	A單	9452
Network Card	Mifi 5510	7	A單	9453
Network Card	MIFI 5792	17	A單	9454
Network Card	Mifi 7000	1	A單	9455
Network Card	Mifi 7730	2	A單	9456
Network Card	MM515	1	A單	9457
Network Card	Modem 4S USB	110	A單	9458
Network Card	MT191UP	7	A單	9459
Network Card	MT505UP	1	A單	9460
Network Card	MT825UP	2	A單	9461
Network Card	MT833UP	2	A單	9462
Network Card	Olicard 100	40	A單	9463
Network Card	Olicard145	3	A單	9464
Network Card	Olive V-ME100	1121	A單	9465
Network Card	Onda DH502hs	1	A單	9466
Network Card	Onda DT501HS	2	A單	9467
Network Card	Onda MH505UP	7	A單	9468
Network Card	Onda MH600hs	8	A單	9469
Network Card	Onda MH602hs	10	A單	9470
Network Card	OT-Y580	754	A單	9471
Network Card	p537	415	A單	9472
Network Card	PHS300	11	A單	9473
Network Card	PN51T	1	A單	9474
Network Card	QDP	1949	A單	9475
Network Card	QX610C	35	A單	9476
Network Card	R201	14	A單	9477
Network Card	R203Z	32	A單	9478
Network Card	R205	276	A單	9479
Network Card	R206	8	A單	9480
Network Card	R206Z	3	A單	9481
Network Card	R207	1	A單	9482
Network Card	R209Z	4	A單	9483
Network Card	R210	14	A單	9484
Network Card	R212	37	A單	9485
Network Card	R218T	4	A單	9486
Network Card	R219Z	82	A單	9487
Network Card	R226Z	12	A單	9488
Network Card	R600	2	A單	9489
Network Card	R720	4	A單	9490
Network Card	R872	14	A單	9491

Network Card	Turbo 21 USB	2	A單	9492
Network Card	U6T900	1	A單	9493
Network Card	U9	130	A單	9494
Network Card	UM100	1	A單	9495
Network Card	UM175	2	A單	9496
Network Card	UML290	3	A單	9497
Network Card	USB 301	68	A單	9498
Network Card	USB 302	17	A單	9499
Network Card	USB 306	302	A單	9500
Network Card	USB 307	67	A單	9501
Network Card	USB 308	170	A單	9502
Network Card	USB 551	3	A單	9503
Network Card	USB-8521	77	A單	9504
Network Card	UW921T	17	A單	9505
Network Card	V101F	1	A單	9506
Network Card	W5101	4	A單	9507
Network Card	W600	33	A單	9508
Network Card	WM66	1	A單	9509
Network Card	WM66E	101	A單	9510
Network Card	WM66H	28	A單	9511
Network Card	WU160	1	A單	9512
Network Card	X020S	42	A單	9513
Network Card	X030	86	A單	9514
Network Card	X060S	15	A單	9515
Network Card	X080S	11	A單	9516
Network Card	X090S	96	A單	9517
Network Card	X100	116	A單	9518
Network Card	X200S	57	A單	9519
Network Card	X215	4	A單	9520
Network Card	X220	745	A單	9521
Network Card	X221	32	A單	9522
Network Card	X225	16	A單	9523
Network Card	X228L	7	A單	9524
Network Card	X230	935	A單	9525
Network Card	X232	3	A單	9526
Network Card	X310	3	A單	9527
Network Card	X500	1001	A單	9528
Network Card	X515	33	A單	9529
Network Card	X520D	4	A單	9530
Network Card	X580	1	A單	9531
Network Card	X600	56	A單	9532
Network Card	X602	259	A單	9533
Network Card	X715	2	A單	9534
Network Card	X950D	347	A單	9535
Network Card	XS Box Go	24	A單	9536
Network Card	XS Box Go+	9	A單	9537
Network Card	XS Box Go+ LTE 150	2	A單	9538
Network Card	XS STICK P14	105	A單	9539
Network Card	XS Stick TV	2	A單	9540
Network Card	XS STICK W100T	4	A單	9541
Network Card	XS Stick W12	33	A單	9542
Network Card	XS Stick W14	30	A單	9543
Network Card	XS STICK W21	69	A單	9544
Network Card	XU870	230	A單	9545
Network Card	Y610	39	A單	9546
Network Card	Y800	10	A單	9547
Network Card	Y850	2	A單	9548
Network Card	Y853	39	A單	9549
Network Card	Y854	10	A單	9550
Network Card	Y855	17	A單	9551
Network Card	Y858	2	A單	9552
Network Card	Y859	26	A單	9553
Network Card	Z810	654	A單	9554
Network Card	21M-02	15	C單	9555
Network Card	AC2746	3	C單	9556
Network Card	AC310U	178	C單	9557
Network Card	AC312U	2	C單	9558
Network Card	AC313U	1	C單	9559
Network Card	AC318U	3	C單	9560
Network Card	AC319U	18	C單	9561
Network Card	AC320U	1	C單	9562
Network Card	AC330U	2	C單	9563

Network Card	AC753S	7	C單	9564
Network Card	AC760S	1	C單	9565
Network Card	AC762S	10	C單	9566
Network Card	AC763S	2	C單	9567
Network Card	AC790S	1	C單	9568
Network Card	AC875U	18	C單	9569
Network Card	AC880U	1	C單	9570
Network Card	Airbox	3	C單	9571
Network Card	AL621	1	C單	9572
Network Card	APEX880	9	C單	9573
Network Card	Archos G9	1	C單	9574
Network Card	AX225	2	C單	9575
Network Card	B3740	1	C單	9576
Network Card	BP3-USB	12	C單	9577
Network Card	C170	40	C單	9578
Network Card	C278	28	C單	9579
Network Card	C597	3	C單	9580
Network Card	C885	39	C單	9581
Network Card	C888	39	C單	9582
Network Card	C889	299	C單	9583
Network Card	CS-10	49	C單	9584
Network Card	CS-15	139	C單	9585
Network Card	CS-17	70	C單	9586
Network Card	CS-18	385	C單	9587
Network Card	CS-19	135	C單	9588
Network Card	D311	6	C單	9589
Network Card	DC87-0	16	C單	9590
Network Card	DWM-222	5	C單	9591
Network Card	E122	87	C單	9592
Network Card	E153	2	C單	9593
Network Card	E1550	2	C單	9594
Network Card	E156G	1	C單	9595
Network Card	E160	9	C單	9596
Network Card	E160E	17	C單	9597
Network Card	E1612	1	C單	9598
Network Card	E1630	6	C單	9599
Network Card	E166	2	C單	9600
Network Card	E169	3	C單	9601
Network Card	E1691	2	C單	9602
Network Card	E1692	4	C單	9603
Network Card	E169G	1	C單	9604
Network Card	E170	47	C單	9605
Network Card	E172	45	C單	9606
Network Card	E173	3	C單	9607
Network Card	E1735	1	C單	9608
Network Card	E1750	4	C單	9609
Network Card	E1750C	1	C單	9610
Network Card	E1752	16	C單	9611
Network Card	E1756	19	C單	9612
Network Card	E1756C	9	C單	9613
Network Card	E176	54	C單	9614
Network Card	E1762	29	C單	9615
Network Card	E1780	27	C單	9616
Network Card	E180	80	C單	9617
Network Card	E1800	3	C單	9618
Network Card	E181	13	C單	9619
Network Card	E1820	3	C單	9620
Network Card	E1823	21	C單	9621
Network Card	E182E	10	C單	9622
Network Card	E188	41	C單	9623
Network Card	E220	17	C單	9624
Network Card	E226	1	C單	9625
Network Card	E230	1	C單	9626
Network Card	E270	66	C單	9627
Network Card	E272	6	C單	9628
Network Card	E3131	6	C單	9629
Network Card	E3231	3	C單	9630
Network Card	E3251	2	C單	9631
Network Card	E3256	7	C單	9632
Network Card	E3351	1	C單	9633
Network Card	E352	61	C單	9634
Network Card	E353	109	C單	9635

Network Card	E3533	47	C單	9636
Network Card	E367	2	C單	9637
Network Card	E372	13	C單	9638
Network Card	E392	1	C單	9639
Network Card	E510	5	C單	9640
Network Card	E5220	8	C單	9641
Network Card	E5251	4	C單	9642
Network Card	E5332	2	C單	9643
Network Card	E5830	3	C單	9644
Network Card	E5836	4	C單	9645
Network Card	E583C	35	C單	9646
Network Card	E585	10	C單	9647
Network Card	E586E	9	C單	9648
Network Card	E620	1	C單	9649
Network Card	E660A	27	C單	9650
Network Card	E870	5	C單	9651
Network Card	EC168	2	C單	9652
Network Card	EDG0200	11	C單	9653
Network Card	EE40	24	C單	9654
Network Card	GC82	4	C單	9655
Network Card	GE0201	1	C單	9656
Network Card	GI0335	35	C單	9657
Network Card	GI0431	113	C單	9658
Network Card	GI0451	31	C單	9659
Network Card	GINI SPOT M1	13	C單	9660
Network Card	GT3GEMEA	3	C單	9661
Network Card	H9	129	C單	9662
Network Card	Icon 210	17	C單	9663
Network Card	Icon 225	19	C單	9664
Network Card	Icon 322	238	C單	9665
Network Card	Icon 505	45	C單	9666
Network Card	Icon 515	180	C單	9667
Network Card	Icon 7.2	4	C單	9668
Network Card	K2525	1	C單	9669
Network Card	K2540	11	C單	9670
Network Card	K3520	23	C單	9671
Network Card	K3520Z	11	C單	9672
Network Card	K3565	7	C單	9673
Network Card	K3565Z	38	C單	9674
Network Card	K3570Z	13	C單	9675
Network Card	K3571Z	9	C單	9676
Network Card	K3715	69	C單	9677
Network Card	K3760	65	C單	9678
Network Card	K3765	124	C單	9679
Network Card	K3765Z	49	C單	9680
Network Card	K3770	8	C單	9681
Network Card	K3770Z	1	C單	9682
Network Card	K3772	6	C單	9683
Network Card	K3772Z	28	C單	9684
Network Card	K3773	1	C單	9685
Network Card	K3805Z	40	C單	9686
Network Card	K3806	14	C單	9687
Network Card	K3806Z	47	C單	9688
Network Card	K4201	21	C單	9689
Network Card	K4201Z	12	C單	9690
Network Card	K4203	4	C單	9691
Network Card	K4203Z	178	C單	9692
Network Card	K4305	3	C單	9693
Network Card	K4505	73	C單	9694
Network Card	K4505Z	21	C單	9695
Network Card	K4510	28	C單	9696
Network Card	K4510Z	10	C單	9697
Network Card	K4511	39	C單	9698
Network Card	K4605	6	C單	9699
Network Card	K4606	7	C單	9700
Network Card	K4607Z	20	C單	9701
Network Card	K5006Z	4	C單	9702
Network Card	K5160	1	C單	9703
Network Card	L100	21	C單	9704
Network Card	L800Z	24	C單	9705
Network Card	L850V	2	C單	9706
Network Card	LG LUU-2110TI	10	C單	9707

Network Card	LM003	3	C單	9708
Network Card	M101	138	C單	9709
Network Card	MC545	19	C單	9710
Network Card	MC547	5	C單	9711
Network Card	MC679	12	C單	9712
Network Card	MC930D	51	C單	9713
Network Card	MC950D	608	C單	9714
Network Card	MC990D	49	C單	9715
Network Card	MC996D	20	C單	9716
Network Card	MC998D	70	C單	9717
Network Card	MD@EXTREME42	2	C單	9718
Network Card	MD@hsupa	1	C單	9719
Network Card	MD@Mini	8	C單	9720
Network Card	MD300	2	C單	9721
Network Card	MD400	52	C單	9722
Network Card	MDC835UP	7	C單	9723
Network Card	MF100	44	C單	9724
Network Card	MF110	47	C單	9725
Network Card	MF112	21	C單	9726
Network Card	MF161	4	C單	9727
Network Card	MF170	3	C單	9728
Network Card	MF180	9	C單	9729
Network Card	MF190	550	C單	9730
Network Card	MF190A	2	C單	9731
Network Card	MF192	62	C單	9732
Network Card	MF193	108	C單	9733
Network Card	MF195	7	C單	9734
Network Card	MF197	4	C單	9735
Network Card	MF30	197	C單	9736
Network Card	MF50	1	C單	9737
Network Card	MF51	17	C單	9738
Network Card	MF60	46	C單	9739
Network Card	MF61	1	C單	9740
Network Card	MF62	27	C單	9741
Network Card	MF622	59	C單	9742
Network Card	MF626	393	C單	9743
Network Card	MF626i	13	C單	9744
Network Card	MF627	1	C單	9745
Network Card	MF628	30	C單	9746
Network Card	MF63	6	C單	9747
Network Card	MF630	4	C單	9748
Network Card	MF631	97	C單	9749
Network Card	MF633+	49	C單	9750
Network Card	MF633BP+	31	C單	9751
Network Card	MF635	3	C單	9752
Network Card	MF636	366	C單	9753
Network Card	MF637	128	C單	9754
Network Card	MF64	7	C單	9755
Network Card	MF645	2	C單	9756
Network Card	MF65	11	C單	9757
Network Card	MF652	8	C單	9758
Network Card	MF653C	1	C單	9759
Network Card	MF660	21	C單	9760
Network Card	MF662	3	C單	9761
Network Card	MF665C	7	C單	9762
Network Card	MF665K	5	C單	9763
Network Card	MF667	16	C單	9764
Network Card	MF668	248	C單	9765
Network Card	MF668A	250	C單	9766
Network Card	MF669	469	C單	9767
Network Card	MF680	56	C單	9768
Network Card	MF70	1	C單	9769
Network Card	MF710	53	C單	9770
Network Card	MF730M	39	C單	9771
Network Card	MF80	5	C單	9772
Network Card	MF820	11	C單	9773
Network Card	MF821	11	C單	9774
Network Card	MF821D	1	C單	9775
Network Card	MF823	4	C單	9776
Network Card	MF831	1	C單	9777
Network Card	MF880	2	C單	9778
Network Card	MF90	26	C單	9779

Network Card	MF93D	16	C單	9780
Network Card	MF96	1	C單	9781
Network Card	MF970	10	C單	9782
Network Card	MF971	2	C單	9783
Network Card	Mifi 2352	10	C單	9784
Network Card	Mifi 2372	322	C單	9785
Network Card	Mifi 3352	4	C單	9786
Network Card	MIFI 5792	96	C單	9787
Network Card	Mifi 7000	1	C單	9788
Network Card	MT191UP	3	C單	9789
Network Card	MT833UP	2	C單	9790
Network Card	MT835UP	1	C單	9791
Network Card	MW40	3	C單	9792
Network Card	MW41TM	4	C單	9793
Network Card	Olicard 100	3	C單	9794
Network Card	Olicard145	1	C單	9795
Network Card	Olive V-ME100	21	C單	9796
Network Card	OT-Y580	411	C單	9797
Network Card	p537	1295	C單	9798
Network Card	QDP	1072	C單	9799
Network Card	QX610C	18	C單	9800
Network Card	R201	26	C單	9801
Network Card	R203Z	18	C單	9802
Network Card	R205	16	C單	9803
Network Card	R206	20	C單	9804
Network Card	R206Z	2	C單	9805
Network Card	R207	1	C單	9806
Network Card	R208	101	C單	9807
Network Card	R209Z	34	C單	9808
Network Card	R210	24	C單	9809
Network Card	R212	13	C單	9810
Network Card	R226Z	5	C單	9811
Network Card	U9	11	C單	9812
Network Card	USB 301	31	C單	9813
Network Card	USB 306	29	C單	9814
Network Card	USB 307	3	C單	9815
Network Card	USB 308	723	C單	9816
Network Card	USB-8521	110	C單	9817
Network Card	UXS1	3	C單	9818
Network Card	W600	1	C單	9819
Network Card	W800Z	22	C單	9820
Network Card	WM66E	5	C單	9821
Network Card	WM66H	2	C單	9822
Network Card	X020S	9	C單	9823
Network Card	X030	192	C單	9824
Network Card	X050	1	C單	9825
Network Card	X060S	8	C單	9826
Network Card	X080S	2	C單	9827
Network Card	X090S	16	C單	9828
Network Card	X100	13	C單	9829
Network Card	X200S	3	C單	9830
Network Card	X215	1	C單	9831
Network Card	X220	163	C單	9832
Network Card	X221	2	C單	9833
Network Card	X225	11	C單	9834
Network Card	X230	172	C單	9835
Network Card	X310	5	C單	9836
Network Card	X500	926	C單	9837
Network Card	X515	3	C單	9838
Network Card	X520D	12	C單	9839
Network Card	X600	2	C單	9840
Network Card	X602	9	C單	9841
Network Card	X715	1	C單	9842
Network Card	X950D	52	C單	9843
Network Card	XS Box Go	6	C單	9844
Network Card	XS Box Go+	3	C單	9845
Network Card	XS Box Go+ LTE	3	C單	9846
Network Card	XS Stick TV	1	C單	9847
Network Card	XS STICK W100T	3	C單	9848
Network Card	XS Stick W12	3	C單	9849
Network Card	XS Stick W14	9	C單	9850
Network Card	XS STICK W21	4	C單	9851

Network Card	Y600	9	C單	9852
Network Card	Y610	1	C單	9853
Network Card	Y800	295	C單	9854
Network Card	Y853	15	C單	9855
Network Card	Y854	12	C單	9856
Network Card	Y855	20	C單	9857
Network Card	Y858	3	C單	9858
Network Card	Z810	61	C單	9859
Router	4GEE Router	1	盒裝	9860
Router	ADOC V4	12	盒裝	9861
Router	ARCHER VR900	85	盒裝	9862
Router	B115	1	盒裝	9863
Router	B153	829	盒裝	9864
Router	B183	420	盒裝	9865
Router	B200	7	盒裝	9866
Router	B260a	2	盒裝	9867
Router	B683	1	盒裝	9868
Router	B970	3	盒裝	9869
Router	Bright Box 1 Wireless Router	1	盒裝	9870
Router	BT Smart Hub	1	盒裝	9871
Router	BT Wifi Disc	2	盒裝	9872
Router	C6300	8	盒裝	9873
Router	CG3000	4	盒裝	9874
Router	CG3100	2	盒裝	9875
Router	CISCO USC 7330	83	盒裝	9876
Router	D100	29	盒裝	9877
Router	DSL-2740	225	盒裝	9878
Router	E5180	5	盒裝	9879
Router	E8238	172	盒裝	9880
Router	E8258	137	盒裝	9881
Router	E8259	93	盒裝	9882
Router	E8377	1	盒裝	9883
Router	E968	5	盒裝	9884
Router	EE 62D	64	盒裝	9885
Router	EE HH10E	297	盒裝	9886
Router	EE HH70C	1	盒裝	9887
Router	EE Smart Hub	1	盒裝	9888
Router	EE Smart Hub SH20A	2	盒裝	9889
Router	EE Smart Hub SH31B	4	盒裝	9890
Router	EE Smart Router	1	盒裝	9891
Router	ETS1160	3	盒裝	9892
Router	ETS1161	3	盒裝	9893
Router	ETS1162	5	盒裝	9894
Router	Fritz! Box 6890 LTE	2	盒裝	9895
Router	H500S	123	盒裝	9896
Router	HG553	68	盒裝	9897
Router	HG658	6	盒裝	9898
Router	HG659	2	盒裝	9899
Router	HHG2500	4	盒裝	9900
Router	Huawei Edge ONT	3	盒裝	9901
Router	Hybrid Connet	5	盒裝	9902
Router	IOLAPS FCT-600	1	盒裝	9903
Router	KAON AR2040	8	盒裝	9904
Router	KAON PG2141N	14	盒裝	9905
Router	KAON PG2449	2	盒裝	9906
Router	MF10	2437	盒裝	9907
Router	MF255	3	盒裝	9908
Router	MF25A	80	盒裝	9909
Router	MF293	1	盒裝	9910
Router	Movistar GPT-2541GNAC	304	盒裝	9911
Router	Netgear 2020	70	盒裝	9912
Router	Netgear 3000	5	盒裝	9913
Router	Netgear DC112A	3	盒裝	9914
Router	Netgear DG834GU	4	盒裝	9915
Router	R101	349	盒裝	9916
Router	RT880	86	盒裝	9917
Router	Sagemcom 2704N	1	盒裝	9918
Router	Teletu Onenet	4304	盒裝	9919
Router	TG589	1	盒裝	9920
Router	TG797	49	盒裝	9921
Router	TG799	15	盒裝	9922
Router	VDF4960	1	盒裝	9923

Router	Vodafone THG3000	4	盒裝	9924
Router	Vox 2.5 XDSL	77	盒裝	9925
Router	VR2100	1	盒裝	9926
Router	WF723	1059	盒裝	9927
Router	WLD71-T4	77	盒裝	9928
Router	ZTE W300	24619	盒裝	9929
Router	Zyxel VMG3925-B10C	1	盒裝	9930
Router	3G10W	15	單機	9931
Router	3G25W	1	單機	9932
Router	3G27W	7	單機	9933
Router	3G42W	1	單機	9934
Router	4GEE Router	3	單機	9935
Router	5GEE Router	3	單機	9936
Router	5GEE Wifi	1	單機	9937
Router	ACCESS Q3	1	單機	9938
Router	ADOC V4	2	單機	9939
Router	B115	2	單機	9940
Router	B153	179	單機	9941
Router	B183	412	單機	9942
Router	B200	1	單機	9943
Router	B2368	4	單機	9944
Router	B260	1	單機	9945
Router	B310	1	單機	9946
Router	B625	1	單機	9947
Router	B882	5	單機	9948
Router	B970	6	單機	9949
Router	BC-4GMCPGA	105	單機	9950
Router	Bright Box 1 Wireless Router	12	單機	9951
Router	Bright Box 2 Wireless Router	8	單機	9952
Router	Bright Box Wireless Router	2	單機	9953
Router	BT 2700HGV	1	單機	9954
Router	BT Business Hub 5	1	單機	9955
Router	BT Home Hub 2.0	1	單機	9956
Router	BT Home Hub 3.0	1	單機	9957
Router	BT Home Hub 4.0	5	單機	9958
Router	BT Home Hub 5	5	單機	9959
Router	BT Smart Hub	8	單機	9960
Router	BT Smart Hub 2	9	單機	9961
Router	BT Smart Hub 4.0	1	單機	9962
Router	C6300	1	單機	9963
Router	CG3100	1	單機	9964
Router	D100	24	單機	9965
Router	D105	1	單機	9966
Router	D-Link DSL-2780	1	單機	9967
Router	DSL-3782	1	單機	9968
Router	DV7213-BT	1	單機	9969
Router	E5180	1	單機	9970
Router	E5186S	1	單機	9971
Router	E8258	2	單機	9972
Router	E968	1	單機	9973
Router	EE 62D	4	單機	9974
Router	EE HH10E	34	單機	9975
Router	EE HH20C	2	單機	9976
Router	EE HH70C	1	單機	9977
Router	EE Smart Hub	8	單機	9978
Router	EE Smart Hub SH20A	1	單機	9979
Router	EE Smart Hub SH31B	3	單機	9980
Router	EE Smart Router	3	單機	9981
Router	EE Smart Wifi Disc	2	單機	9982
Router	EE Smart Wifi SW10A	1	單機	9983
Router	EE Smart Wifi SW30A	1	單機	9984
Router	ETS1160	1	單機	9985
Router	ETS1162	2	單機	9986
Router	F656	28	單機	9987
Router	FAST286	65	單機	9988
Router	H500S	1	單機	9989
Router	HG553	3907	單機	9990
Router	HG556	1168	單機	9991
Router	HG633	1	單機	9992
Router	HH41NH	1	單機	9993
Router	Hybrid Connet	7	單機	9994
Router	KAON AR2040	1	單機	9995

Router	KAON PG2141N	3	單機	9996
Router	KAON PG2449	4	單機	9997
Router	Locatel Truck Pro 4G	1	單機	9998
Router	LTE 4506	5	單機	9999
Router	MBR1210C	3	單機	10000
Router	MBR1516	10	單機	10001
Router	MF10	206	單機	10002
Router	MF253	13	單機	10003
Router	MF255	4	單機	10004
Router	MF25A	5	單機	10005
Router	MF28	8	單機	10006
Router	MF283	71	單機	10007
Router	MF29	64	單機	10008
Router	MF293	5	單機	10009
Router	MF608	4	單機	10010
Router	MT992	1	單機	10011
Router	NETGEAR 1210	19	單機	10012
Router	Netgear 2020	78	單機	10013
Router	Netgear 3000	91	單機	10014
Router	Netgear VMB4000	1	單機	10015
Router	R101	69	單機	10016
Router	R520	4	單機	10017
Router	R90	2	單機	10018
Router	RL302	21	單機	10019
Router	RT880	1117	單機	10020
Router	Smart Hybird Connect HC10A	1	單機	10021
Router	Smart Wifi SW30A	1	單機	10022
Router	Technicolor DGA0122NLK	1	單機	10023
Router	Teletu Onenet	2	單機	10024
Router	TG797	26	單機	10025
Router	TG799	13	單機	10026
Router	VDF4960	101	單機	10027
Router	Vodafone THG3000	2	單機	10028
Router	W35	6	單機	10029
Router	WA8021V5	2	單機	10030
Router	WF723	92	單機	10031
Router	WLD71-T4	38	單機	10032
Router	WS7100	3	單機	10033
Router	ZTE W300	633	單機	10034
Router	雜路由器	56	單機	10035